MAN

MANUEL FORMULAIRE PRATIQUE.

MUÇALLER BLITTE

LE MANUEL FORMULAIRE PRATIQUE

AIDE-MÉMOIRE

A L'USAGE DES

INGÉNIEURS, MÉCANICIENS, ÉLECTRICIENS, INDUSTRIELS, Etc.

PAR

A. BONNIN

Ingénieur Mécanicien

Diplomé de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris ; Professeur des Cours de Machines à Vapeur et de Machines Hydrauliques à l'École. Polytechnique de Montréal ; ancien Professeur du Cours de Mécanique appliquée au Conservatoire (Monument National), etc., etc. Examinateur des Inspecteurs de chaudières à vapeur.

OFFICIER D'ACADÉMIE (France).

43864

MONTRÉAL

C. O. BEAUCHEMIN & FILS, LIBRAIRES-IMPRIMEURS 256 et 258, rue Saint-Paul,

Enregistré conformément à l'acte du Parlement du Canada, par A. Bonnin, en l'année mil huit cent quatre-vingt-dixhuit, au ministère de l'Agriculture, à Ottawa.

1898

Tout exemplaire non revêtu de la signature de l'auteur sera réputé contrefait.

PRÉFACE

Le but que nous nous proposons en présentant cet ouvrage au public, est de mettre entre les mains des intéressés un recueil de renseignements pratiques, à un prix assez bas pour être à la portée de tous, tout en étant assez complet pour répondre aux besoins journaliers.

Notre formulaire s'adresse tout particulièrement aux personnes s'occupant des machines: Inspecteurs des chaudières, Ingénieurs, Mécaniciens, Chauffeurs, Electriciens, etc., etc. Mais il trouvera aussi sa place, croyons-nous, dans la bibliothèque des industriels, et pourra même rendre quelques services au public en général.

da, ix-

era

En effet, le nombre de ceux que, actuellement, les machines n'intéressent pas est de plus en plus restreint. La mécanique moderne joue un rôle considérable et prépondérant dans notre civilisation, et nul ne saurait aujourd'hui rester étranger aux progrès de cette science.

Nous avons divisé notre ouvrage en huit chapitres:

Le chapitre I se compose de renseignements et données pratiques, recettes diverses, tables numériques, et tableaux appelés à faciliter les calculs.

Le chapitre II renferme, résumés aussi succinctement que possible, les principes, définitions et lois d'un usage courant : mécanique, résistance des matériaux, etc. Le chapitre III renferme ce qui est relatif aux organes de machines, arbres de transmission, roues dentées, etc.

Le chapitre IV traite de l'hydraulique.

Le chapitre V est consacré à l'étude des machines à vapeur. Il comprend, outre le calcul des différents éléments, foyers, chaudières, machines proprement dites, une revue des principaux types employés, avec un diagramme de leur fonctionnement.

Nous avons cru devoir ajouter, de plus, un grand nombre de conseils et renseignements pratiques sur la conduite du feu, les incrustations, les précautions à prendre, etc.; et ces renseignements, nous l'espérons, pourront rendre quelques services aux jeunes mécaniciens.

Le chapitre VI est consacré aux applications de l'électricité. Nous avons donné à cette partie un développement aussi grand qu'il nous a été possible. Il comprend : 1° sous forme d'introduction, une courte étude des phénomènes généraux, ainsi que les définitions et les lois relatives à ces phénomènes ; 2° une étude des différents appareils de production et d'utilisation des courants électriques ; un ensemble de renseignements et de données pratiques sur l'installation, la conduite des dynamos, l'éclairage électrique, etc.

Le chapitre VII traite des différents modes de chauffage et de ventilation, avec données numériques correspondant aux exigences du climat.

L'étude des machines-outils fait l'objet du chapitre VIII. L'ouvrage contient de plus un questionnaire à l'usage des

mécaniciens et un supplément renfermant quelques indica-

tions sur les premiers soins à donner en cas d'accidents et un vocabulaire anglais-français des termes techniques employés.

Les principaux ouvrages consultés par l'auteur pour la rédaction de ce Manuel, sont :

Mechanical World Pocket Diary,

Formulaire de l'Ingénieur Mécanicien.

L'Ouvrier Mécanicien par Ortoland.

Carnegie Hand Book.

Nous ne prétendons pas être arrivés à la perfection dès le début ; cependant, nous avons le ferme espoir que, tel qu'il est, notre formulaire comblera une lacune.

Nous serons reconnaissants aux lecteurs qui voudront bien nous signaler les erreurs qui auraient pu se glisser dans cette première édition, et nous recevrons également avec plaisir toutes suggestions tendant à améliorer notre livre. Ainsi aidés, nous ferons mieux.

LES EDITEURS.

nbre e du ; et quelélecnent sous ènes i ces proi ensur élec-

aufpon-

III. des lica-

anes

es à

élé-

une

nme

c.

ERRATA

```
Page 2, ligne 11 au lieu de 543 réciproque lire 543 × réciproque.
       23, col. 5 et 6 annuler de : g, 9.81 jusqu'au bas.
                 2 au lieu de 5.1058 lire 5.1050.
       51
                                         5.4971 " 5.4978.
                                          6.6754 " 6.6759.
                  6 ' 35.857 ' 35.785.
5 ' 43.1960 ' 43.1969.
6 ' 1.97506 ' 1.87506.
  44
       39
                                    grains "grammes.
       52 " 2 et 4
                              " mètres carrés en pds carrés lire pds
       54 ligne 2
            carrés en mètres carrés.
       80 ligne 13 au lieu de \frac{1}{2} \frac{P}{Q} v^2 lire \frac{1}{2} \frac{P}{q} v^2.
               " 22 lire coefficient de sécurité.8.
       113
       120 dans les formules au lieu de l lire

135 \frac{2 \times \pi \times D \times N}{12} " \frac{\pi \times D \times N}{12}
       145 ligne 6 au lieu de Q=7 \sqrt{H} et Q=8 \sqrt{H} " Q=7 S \sqrt{H}
                     et Q = 8 \ \text{s} \ \checkmark H.
       146 " 1 au lieu de pouce cube lire pied cube.
       148 "dernière " Q=0.7854 \frac{D^2}{144} = 2 \frac{c}{12} etc, lire Q=
                     0.7854 \frac{D^2}{144} \times \frac{c}{12} etc.
     149 2° formule au lieu de D = \sqrt{\frac{144 \ Q}{0.7854 \times 2 \times c \times n \times K}}
               lire D = \sqrt{\frac{144 \ Q \times 12}{0.7854 \times 2 \times c \times n \times K}}.
       156 ligne 13, au lieu de m = 0.07 lire m = 0.27.
189 " 18 " HV " HW
203 " 100 \times \left(\frac{T-t}{H-t}\right) " 100 \times \left(\frac{T-t}{H-t}\right)
                                " \frac{150 \times 40}{5 \times 20} = \frac{P}{p} " \frac{150 \times 40}{50 \times 20} = \frac{P}{p}
       308
```

CHAPITRE I.

SIGNES ALGÉBRIQUES.

oque.

re pds

 $\begin{array}{c} \times N \\ \hline 12 \\ S \checkmark H \end{array}$

Q = Q = 0

= 0.27. HW

$$\begin{array}{lll} = & \text{égal} \\ + & \text{addition (plus)} & \text{exemple} & 5 + 3 = 8 \\ - & \text{soustraction (moins)} & 10 - 2 = 8 \\ \times & \text{multiplier par} & 5 \times 3 = 15 \\ \div & \text{diviser par} & 10 \div 2 = 5 \end{array}$$

Une quantité placée sur une autre indique également que la quantité placée au-dessus doit être divisée par celle placée au-dessous.

		exemple.	$\frac{10}{5} = 2$
✓	racine carrée	"	$\sqrt{16} = 4$
\mathbf{a}^2	carré	4.6	$8^2 = 8 \times 8 = 64$
3/	racine cubique	66	$\sqrt[3]{8} = 2$
\mathbf{a}^3	cube	"	$2^3 = 8$

() parenthèse—indique que l'opération dont le signe précède doit être effectuée sur l'ensemble des quantités contenues dans la parenthèse.

ex.
$$5 \times (3 + 10 - 2) = 5 \times 11 = 55$$

ex. $20 \div (10 + 2 - 7) = 20 \div 5 = 4$

Il faut toujours avant d'effectuer l'opération indiquées devant la parenthèse, effectuer les opérations indiquées dans la parenthèse.

USAGE DES TABLES.

RÉCIPROQUES, CARRÉS, ETC.

Ces tables donnent le nombre réciproque $\frac{1}{n}$, le carré n^2 , la racine carrée \sqrt{n} , le cube n^3 et la racine cubique $\sqrt[3]{n}$ des nombres placés dans la première colonne ; elle donnent de plus, colonne 7 la circouférence πn et, colonne 8, la surface $\frac{\pi n^2}{4}$ des cercles ayant les nombres de la colonne 1 (n) comme diamètre.

Le nombre réciproque d'un nombre est le quotient obtenu en divisant l'unité par ce nombre, il permet de remplacer une division par une multiplication.

Soit en effet à diviser 543 par 237

on a
$$\frac{543}{237} = 543 \times \frac{1}{237} = 543$$
 réciproque de 237

cherchant 237 dans la première colonne (page 8) on trouve pour réciproque $(\frac{1}{n})$ dans la 2me colonne 0,00422 multipliant 543 par 0,00422 on trouve 2.29146.

L'emploi des tables dans les autres cas ne présente rien de particulier

Ex. Quelle est la longueur de la circonférence et la surface d'un cercle ayant 42" de diamètre.

On cherche dans la première colonne le nombre 42 (page 4) on trouve dans la septième colonne 131.95 comme valeur de la circonférence et dans la huitième 1385,44 comme surface du cercle.

HES NOWART'S (11); DE LEURS RÉCIPROQUES $\left(\frac{1}{n}\right)$; CARRÉS (n^3) ; RACINES CARRÉES (\sqrt{n}) ;

CUBES (n^3) ; RACINES CUBIQUES $(\sqrt[3]{n})$;

CIRCONFÉRENCES (πn) ; ET SURFACES DE CERCLE $\left(\frac{\pi n^2}{4}\right)$

n	- 1 94	A*	√n	n ³ .	$\sqrt[3]{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1	1,0000	t	1,000	1	7,000	3,14	0,79
2	0,5000	4	1.414	8	1,259	6,28	3,1
3	0,3333	9	1,732	27	1,542	9,42	7,0
4	0,2500	16	2,000	64	1,587	12,57	12,5
5	0,2000	25	2,236	125	1,729	15,71	19,6
6	0,1667	36	>,449	216	1,817	18,85	28,2
7 8	0,1429	49	2,645	343	1,912	21,99	38,4
8	0,1250	64	2,828	5tz	2,000	25,13	50,2
9	0,1111	81	3,000	729	2,080	28,27	63,6
10	0,1000	100	3,162	1 000	2,154	31,42	78,5
	0,0909	121	3,316	и 33 г	2,223	34,56	95,0
13	0,0833	144	3,464	x 728	2,280	37,70	113,1
τ3	0,0769	169	3,605	= 179	2,35 c	40,84	132.7
14	0,0714	196	3,741	2 744	2,410	43,98	153,9
15	0,0667	225	3,872	3 375	3,466	47,12	176,7
16	0,0625	256	4,000	4 096	2,519	50,27	201,0
17	0,0588	289	4,123	4 913	2,571	53,41	226,9
18	9,0556	324	4,242	5 832	2,620	56,55	254,4
19	0,0526	36z	4,358	6 859	2,668	59,69	283,5
20	0,0500	400	4,472	8 000	2,714	62,83	314,1
3.6	0,0476	441	4,582	9 261	2,758	65,97	346,3
73	0,0455	484	4,690	to 648	2,802	69,11	380,1
х3	0,0435	529	4,795	12 167	2,843	72,26	415,4
24	0,0417	576	4,898	13 824	2,884	75,40	452,3
>5	0,0400	625	5,000	15 625	2,924	78,54	490,8
>6	0,0385	676	5,099	17 576	2,962	81,68	530,0
37	9,0370	729	5,196	rg 683	3,000	84,82	572.5
28	0,0357	784	5,291	21 952	3,036	87,96	615.
29	0,0345	8.jr	5,385	24 389	3,072	91,11	66o,5
30	9,0333	900	5,477	27 000	3,107	94,25	706,8
31	0,0323	961	5,567	29 791	3, 14x	97,39	754.7
3 2	0,0313	1 024	5,656	32 768	3,174	100,53	804,2
33	0,0303	1 089	5,744	35 937	3,207	103,67	855,3
34	0,0394	1 156	5,830	39 304	3,239	106,81	907.9
35	0,0286	1 225	5,916	42 875	3,272	109,96	963,1

é n².

 $\sqrt[3]{n}$

sur-

(n)

tient et de

on 0422

rien sur-

bage

nme 5,44

'n	i ii	Hg.	√n	'n3	³ √ ⁿ	TH.	## ⁸
36	0,0278	1 196	6,000	46 656	3,3or	113, to	1 017,88
37		1 369	6,082	50 653	3,33a	116,24	1 075,21
38		1 444	6,164	54 872	3,36r	119,38	1 134,11
3g	0,0x56	1 531	6,344	59 319	3,391	122,52	1 194,59
4o	0,0x50	1 600		64 000	3,419	125.56	1 256,64
41 42 43 54	0,0244 0,0238 0,0233 0,0227	1 68 t 1 764 1 849 1 936	6,403 6,480 6,557 6,633	68 921 74 088 79 507 85 184	3,448 3,476 3,503 3,530	131,95 135,09 138,23	1 320,25 2 385,44 1 452,20 2 520,53
45	0,0222	2 022	6,768	91 125	3,556	141,37	1.590,43
46		2 116	6,782	97 336	3,583	144,51	1.661,90
47		2 209	6,855	103 823	3,608	147,65	1.734,94
48	0,0208	2 30.5	6,928	110 592	3,634	150,80	и 8ng,56
49	0,0204	2 401	7,000	117 649	3,659	153,94	и 885,74
50	0,0200	2 500	7,071	125 000	3,684	157,08	и 963,49
5x	0,0196	2 601	7,141	132 651	3,708	160,22	2 042,82
5x	0,0192	2 704	7,211	140 608	3,732	163,36	2 123,72
53	0,0189	2 809	7,280	148 877	3,756	166,50	2 206,18
54	0,0185	2 916	7,348	157 464	3,779	169,65	2 290,21
55 56 57 58	0,0182 0,0179 0,0175	3 o25 3 t36 3 z49 3 364	7,416 7,483 7,540 2,615	166 375 175 616 185 193 195 113	3,80a 3,825 3,848 3,870	172,79 175,93 179,07 182,21	2 375,83 2 463,61 2 551,76 2 642,68
59 60	0,0169	3 481 3 600 3 721	7,615 7,681 7,745 74810	205 379 216 000 216 081	3,8yn 3,914 3,936	185,35 188,50	2 733,07 2 827,43 2 922,47
62	0,0161	3 844	7,874	338 328	3,957	194,78	3 019,07
63	0,0159	3 969	7,937	250 047	3,979	197,92	3 117,74
64	0,0156	4 096	8,000	262 144	4,000	201,06	3 116,09
65 66 67 68	0,0154 0,0152 0,0149 0,0147	4 225 4 356 4 489 4 624	8,062 8,124 8,185 8,246	274 625 287 496 300 763 314 432	4,041 4,061 4,081	207,34 207,49 213,63	3 318,31 3 421,19 3 525,65 3 631,68
69 70 71	0,0145	4 761 4 900 5 041	8,366 8,366 8,426	328 509 343 000 357 911	4,101	216,77	3 739,28 3 8,18,45 3 959,19
72	0,0139	5 184	8,485	373 248	4,160	226,19	4 071,50
73	0,0137	5 329	8,544	389 017	4,179	229,34	4 185,39
74	0,0135	5 476	8,60a	405 224	4,198	20,48	4 300,84
75	0,0133	5 625	8,66o	421 875	4,217	235,62	4 417,86
76	0,013a	5 776	8,717	438 976	4,235	238,76	4 536,46
77	0,0130	5 929	8,774	456 533	4,254	241,90	4 656,62
78	0,0138	6 084	8,831	474 552	4,272	245,04	4 778,36
729	0,0127	6 400	8,888 5,944	493 039 512 000	4,308	248,19 251,33	\$ 90x,67 5 0x6,55

	1	1	1			1	-
n	1	WA	\sqrt{n}	24.3	$\sqrt[3]{n}$	=n	R7t®
	"	"	,,,	"	V		4
_							
8 t	0,0123	6 561	9,000	531 441	4,326	254,47	5 153,00
82	0,0122	6 724	9,055	551 368	4,344	257,61	5 281,02
83 8.i	0,0120	6 889	9,110	571 787	4,362	260,75	\$ 410,56
85	0,0119	7 056	9,165	592 708 614 125	4,3 ₇₉ 4,3 ₉ 6	263,89	5 542,77 5 674,50
86	'						/4/00
87	0,0116	7 396 7 569	9,273	636 o56 658 5o3	4,414 4,43z	2711,18	5 8n8,8u 5 944,68
88	0,0114	7 744	9,380	681 47>	4,447	276,46	6 082,12
89	0,0112	7 911	9,433	704 960	4,464	279,60	6 221,14
90	0,0111	8 100	9,486	729 000	4,481	282,74	6 361,72
91	0,0110	8 281	9,539	753 571	4;497	285,88	6 503,88
92	0,0109	8 464	9,591	778 688	4,514	289,03	6 647,61
93 94	0,0108	8 649 8 836	9,643	804 357	4,530	292,17	6 794,91
95	0,0105	9 025	9,695	830 584 857 375	4,546 4,562	268,45	7 088,22
96	0,0104			1			
97	0,0103	9 409	9,797 9,848	912 673	4,578	301,50 304,73	7 389,81
98	0,0102	9 604	9,899	941 192	4,610	307,88	7 342,96
99	1010,0	· 9 80z	9,949	970 299	4,626	311,02	7 697,69
100	0,0100	10 000	10,000	1 000 000	4,642	314,16	7 853,98
101	0,0099	10 201	10,049	1 030 301	4,657	317,30	8 011,81
102	0,0098	10 404	10,099	1 061 308	4,672	320,40	8 171,30
104	0,0097	10 609	10,148	1 124 864	4,702	323,60 326,70	8 494,90
105	0,0095	11 025	10,147	1 157 625	4,717	329,90	8 659,03
106	0,0004	11 236	10,295	1 191 016	4,732	333,00	8 824,75
107	0,0093	11 449	10,344	1 225 043	4.717	336,20	8 991,00
108	0,0092	11 664	10,392	1 259 712	4,762	339,30	9 160,90
109	0,0091	11 881	10,440	1 295 029	4,776	342,40	9 331,30
110	0,0090	13 100	10,488	1 .331 000	4,791	345,60	9 503,30
111	0,0090	12 321	10,535	1 367 631	4,805	348,70	9 676,90
113	0,0088	12 544	10,583	1 404 928	4,820	351,90 355,00	9 852,00
1114	9,0087	12 996	10,677	1 481 544	4,848	358,10	10 207,00
115	0,0087	13 225	10,723	1 320 875	4,862	361,30	10 386,90
116	0,0086	13 456	10,770	1 560 896	4,877	361,10	10 568,30
117	0,0085	13 689	10,816	1 for 613	1,891	367,60	10 751,30
119	0,0084 0,0084	13 984	10,862	1 613 032	4,901	370,70	to 935,90
119	0,0083	14 161	10,908 10,954	1 685 159. 1 728 000	4,918 4,93a	373,80 377,00	11 32,00
121	0,0082			,			
132	0,0082	14 641 14 884	11,000	1 771 561	4,946	380,10 383,30	11 499,00
123	0,0081	15 129	11,090	1 860 867	4,973	386, 40	11 882,30
124	0,0080	15 376	11,135	1 906 624	1,986	189,60	13 076,30
152	0,0080	từ fiab	11,180	1 953 125	5,000	394,70	12 272,00
	•			! !			

^	n	R ³	\sqrt{n}	213	$\sqrt[3]{n}$	 11	## ²
136	0,00794	15 876	11,2350	2 000 376	5,0133	395.8	12 (69
127	0,00787	16 139	11,2694	2 048 383	5,0265	399.0	4.2 66B
128	0,00781	16 384	11,3137	2 097 152	5,0397	1.504	12 86R
129	0,00775	16 641	11,3578	2 146 689	5,0528	405,3	13 070
130	0,00769	16 gun	11,4018	2 197 000	5,0658	408,1	13 273
. 131	0,00763	19 161	11,4455	2 248 091	5,0788	411.5	13 478
132	0,00758	17 424	11,4891	2 299 968	5,0016	411.7	13 685
133	0,00752	17 689	11,5326	2 352 637	5,1045	417,8	13 893
134	0,00746	17 956	11,5758	2 406 104	5,1172	427,0	14 103
135	0,00741	18 225	11,6190	a 460 375	5,1299	424,13	1.j 31.j
136	0,00735	18 496	11,6610	2 515 456	5,1426	427,3	14 527
137	0,00730	18 76g	11,7047	2 571 353	5,1551	430,4	14 741
138	0,00735	19 044	11,7473	2 628 072	5,1678	433,5	14 957
139	0,00710	19 321	11,7898	2 685 619	5,1801	136,7	15 175
140	0,00714	19 6un	11,8322	2 744 000	5,1925	439,8	15 394
141	0,00700	19 881	11,8743	2 803, 221	5,2048	443,6	15 615
142	0.00704	20 164	11,9164	2 863 288	5,2171	446,1	15 837
143	0,00000	20 449	11,9583	2 93 1 307	5,2393	449.2	16 06u
144	0,00693	20 736	12,0000	a 085 084	5,2415	452 4	16 286
145	0,00690	21 025	12,0416	3 0 18 635	5,2536	155,5	16 513
146	0,00685	21 316	12,0830	3 113 136	5,2656	158,7	16,742
147	0,00680	21 600	12,1214	3 176 523	5,2776	161,8	16 973
148	0,00676	21 901	13,1655	3 241 793	5,2896	.j65,0 ·	17 203
149	0,00671	33 201	12.2066	3 307 919	5,301,5	468,1	17 437
150	0,00665	22 500	12,2574	3 375 000	5,3133	171.3	17 671
151	0.00662	22 801	13,2882				
153	0,006.8	21 104	12, 1-88	3 4 (2 9) 1	5,3251 5,3368	1214	17 908
153	0,0065	23 400	12, 1693	3 581 5	5,3485	477,3	18 385
154	0,006 iq	33 716	12,400	3 653 264	5,3601	.183,8	18 627
155	0,00643	21 025	12,1100	3 723 875	5,3717	186,9	18 869
156	0,006;1	91 336	t'a igon				
157	0,0063	21 640	12. (gon) 12. à3oo	3 796 (16) 3 869 893	5,3831	190,1 193,2	19 113 - 19 359
158	0,00633	21 96.1	12,5698	3 944 312	5,1061	in6.i	19 559
150	0,00629	25 281	12,6095	4 019 679	5,4275	199,5	19 856
160	0,00625	25 600	12,6491	4 096 000	5,4288	502,7	20 106
161	0,00621						
162	0,00617	25 921	12,6886	4 173 281	5,4401	505,8	20 355
163	0,00613	26 56g	12,7279	4 330 747	5,4514	508,9	20 613
164	0,00610	26 896	12,7071	4 410 941	5,4737	512,1 515,2	31 124
165	0,00606	27 225	12,8452	4 493 125	5, 18.18	518,4	21 383
166	0,00602						
167	0,00002	27 556 27 880	12,8841	4 574 296	5,1959	321,5	21 642
168	0,00595	28 224	12,9228	4 657 463	5,5069	524,6	31 904
160	0,00598	28 561	13,0000	4 826, 800	5,5288	527,8 530,9	22 432
170	0,00588		13,0384	4 913 000	5,5307	534,1	22 698

n	$\frac{1}{n}$	n2	\sqrt{n}	n3 *	-3√ n	78	=n ²
171	0,00583	29 241	13, 767	5 000 211	5,5505	537,2	22 966
172	0,00581	29 584	13,1149	5 088 448	5,5613	540,4	23 235
1/3	0,00578	29 929	13,1529	5 177 717	5,5721	543,5	23 506
174	0,00573	30 376	13,1909	5 168 014	5,5828	546,6	23 779
175	0,00571	3a 625	13,2288	5 359 375	5,5934	549,8	24 o53
176	0,00568	30 976	13, 1665	5 451 776	5,6041	\$52,9	24 328
177	0,00565	31 329	13,3041	5 545 233	5,6147	566, I	34 606
178	0,00562	31 684	13,3417	5 639 752	5,6252	559,2	14 885
179	0,00000	32 041	13,3791	5 735 339	5,6357	562,3	25 165
180	0,00556	32 400	13,4164	5 832 000	5,6462	565,5	25 447
181	0,00552	32 761	13,4536	5 929 741	5,6567	568,6	25 730
182	0,00549	33 124	13,4907	6 028 568	5,6671	571,8	26 016
183	0,00546	33 489	13,5277	6 128 487	5,6774	574,9	26 303
181	0.00543	33 856	13,5647	6 229 504	5,6877	578,1	16 590
185	0,00541	34 225	13,6015	6 331 625	5,6980	581,2	26 880
186	0,00538	34 596	13,6382	6 434 856	5 =093	584,3	
187	0,00535	34 969	13,6748	6 539 203	5,7083 5,7185	587,5	27 172
188	0,00532	35 344		6 644 672	5,7287	590,6	27 465
189	0,00532	35 721	13,7113	6 751 269	5,7388	593,8	27 759 28 055
190	0,00526	36 100	13,7840	6 850 000	5,7489	596,9	28 353
	1						
191	0,00524	36 481	13,8203	6 967 871	5,7590	600,0	38 652
192	0,00521	36 864	13,8564	7 077 888	5,7690	603,2	28 953
193	0,00518	37 249 37 636	13,8924	7 189 057	5,7790	606,3	29 255
194	0,00513	38 025	13,9284	7 301 384	5,7890	609,5	29 559
			13,9642	7 414 875	5,7989	612,6	19 865
196	0,00510	38 416	14,0000	7 529 536	5,8088	615,8	30 172
197	0,00508	38 809	14,0357	7 645 373	5,8186	618,9	30 481
198	0,00505	39 204	14,0712	7 762 392	5,8185	622,0	30 791
199	0,00500	39 601	14,1067	7 88n 599	5,8383	625,2	31 103
2191)	0,00000	40 000	14,1421	8 000 000	5,8480	628 3	31 416
201	0,00498	40 401	14,1774	8 120 601	5,8578	631,5	31 731
203	0,00495	40 804	14,2137	8 242 408	5,8675	634,6	3: 047
203	0,00493	41 200	14,2178	8 365 427	5,8771	637,7	32 365
205	(,00490	41 616	14,2829	8 489 664	5,8868	640,9	32 685
205	0,00488	42 035	14,3178	8 615 125	5,8964	644,0	33 006
206	0,00485	42 436	14,3527	8 741 816	5,9059	647,2	33 329
207	0,00483	42 849	14,3875	8 869 743	5,9155	650.3	33 654
208	0,00481	43 264	14,4293	8 998 912	5,9250	653,5	33 979
209	0,00478	43 68 I	14,4568	9 139 329	5,9345	666,6	34 307
210	0,00476	44 100	14,4914	9 261 000	5,9439	659,7	34 636
211	0,00474	44 5.21	14,5258	9 393 931	5,9533	662,9	34 967
212	0,00472	44 914	14,5602	9 528 128	5,9627	666,0	35 299
213	0,00469	45 369	14,5945	9 663 597	5,9721	669,2	35 633
214	0,90467	45 796	14,6287	9 800 344	5,9814	672,3	35 968
215	0,00465	46 225	14,6629	9 938 375	5,9907	675,4	36 305

n	1 ·	nº	\sqrt{n}	n ³	$\sqrt[3]{n}$	πN	## *
216	0,00163	46 656	14,6969	10 077 696	6,0000	678,6	36 614
217	10,00,61	47 089	14,7309	10 218 313	6,0092	681,7	36 984
218	0,00450	47 524	14,7648	10 360 232	6,0185	684,9	37 325
219	0,00157	47 961	14,7986	10 503 459	6,0277	688,0	37 668
220	0,00455	48 400	14,8324	10 648 000	6,0368	691,2	38 oz3
221	0,00452	48 842	14,866 t	10 793 861	6,0459	694,3	38 36o
222	0,00450	49 284	14,8997	10 941 048	6,0550	697,4	38 708
223	0,00448	49 729	14,9382	11 089 567	6,0641	700,6	39 057
224	0,00446	50 176	14,9666	TT 239 424	6,073a	703,7	39 408
225	0,00444	50 625	15,0000	11 390 625	6,0822	706,9	39 761
226	0,00448	51 076	15,0333	11 543 176	6,0912	710,0	40 115
237	0,00441	51 519	15,0665	11 697 083	6,1002	713,1	40 471
228	0,00439	51 984	15,0997	11 852 352	6,1001	716,3	40 818
229	0,00437	52 44x	15,1327	12 008 989	6,1180	719,4	41 187
230	0,00435	52 900	15,1658	11 167 000	6,1169	722,6	41 548
231	0,0 433	53 36r	15,1987	12 326 391	6,1358	725,7	41 910
232	0,00431	53 824	15,2315	12 487 168	6,1446	728,8	42 273
233	0,00129	54 289	15,2643	12 649 337	6,1534	732,0	42 638
23.4	0,00127	54 756	15,3971	12 812 904	6,1622	735,1	43 005
235	0,00426	55 225	15,3297	12 977 875	6,1710	738,3	43 374
236	0,00434	55 696	15,3613	13 144 256	6,1797	741,4	43 744
237	0,00122	56 169	15,3948	r3 3ra o53	6,1885	744,6	44 115
238	0,00420	56 644	15,4272	13 481 272	6,1972	747,7	44 488
239	0,00418	57 121	15,4596		6,2058	750,8	44 863
2.10	0,00417	57 600	15,4919	13 824 000	6,2145	754,0	45 239
241	0,00415	58 981	15,5242	13 997 521	6,2231	757.1	45 617
242	0,00413	58 564	15,5563	11 172 488	6,2317	760,3	45 996
243	0,00412	59 049	15,5885	14 348 907	6, 1403	763,4	46 377
244	0,00110	59 536	15,6205	14 536 784	6,2488	766,5	46 759
2.15	0,00108	60 025	15,6525	14 706 125	6,2573	769,7	47 144
2.16	0,00407	60 516	15,6844	14 886 936	6,2658	772,8	47 529
247	0,00405	61 009	15,7162	15 069 223	6,2743	776,0	47 916
2.jH	0,00403	6: 504	15,7480	15 252 992	6,2828	779,1	48 305
249	0,00402	62 001	15,7797	15 438 249	5,2912	782,3	48 695
250	0,00400	63 500	15,8114	15 625 000	6,1996	785,4	49 087
251	0,00398	63 001	15,8430	15 813 251	6,3080	788,5	49 481
252	0,00397	63 504	15,8745	16 003 008	6,3164	791,7	49 876
253	0,00395	64 000	15,9060		6,3247	794,8	50 273
254	0,00394	64 516	15,9374	16 387 064	6,3330	798,0	50 671
255	0,00392	65 025	15,9687	16 581 375	6,3413	801,1	51 071
256	0,00391	65 536	16,0000	16 777 316	6,3496	804,2	51 472
257	0,00389	66 049	16,0313	16 974 593	6,3579	807,4	51 875
258	0,00388	66 564	16,0624	17 173 512	6,3661	810,5	52 279
259	0,00386	67 o81	16,0935	17 373 979	6,3743	813,7	52 685
260	0,00385	67 600	16, 1245	17 576 000	6,3825	816,8	53 og3

n	1 11	nº	√n	213	$\sqrt[3]{n}$	πn	## ^{\$}
261	0;003N3	68 121	16,1555	17 779 581	6,3907	830,0	53, 502
262	0,00382	68 644	16, 1864	17 984 728	6,3988	823,1	53 913
263	0,00380	69 169	16,2173	18 191 447	6,4070	\$26,2	54 325
264	0,00379	69 696	16, 2481	18 399 744	6,4151	849,4	54 739
26 5	0,00377	70 225	15,2788	18 609 615	6,4233	832,5	55 155
166	0,00376	70 756	16,3095	18 821 096	6,4312	835,7	55 572
267.	0,00375	71 289	16,3401	19 034 163	6,4393	838,8	55 990
268	0,00373	71 824	16,3707	19 248 832	6,4473	841,9	56 410
a69	0,00372	72 361	16, 1012	19 465 109	6,4553	845,1	56 831
270	0,00370	72 900	16,4317	19 683 000	6,4633	848,2	57 256
271	0,00369	73 44x	16,4621	19 902 511	6,4713	851,4	57 680
272	0,00368	73 984	16,4924		6,4792	854.5	58 107
273	0,00366	74 529	16,5227	20 346 417	6,4872	857,7	58 535
274	0,00365	75 76	16,5529	20 570 824	6,4951	860,8	58 965
275	0,00364	75 625	16,5831		6,5030	863,9	59 396
276	0,00362	76 176	16,6132	az ca4 576	6;5108	867,1	59 828
277	0,00361	76 729	16,6433		6,5187	870,3	60 263
278	0,00360	77 284	16,6733		6,5265	873,4	60 600
379	0,00358	77 841	16,7033		6,5343	8,76,5	61 136
280	0,00357	78 400	16,7332	21 952 000	6,5421	879,6	61 573
281	0,00356	78 961	16,7631		6,5199	882,8	62 016
283	0,00355	79 524	16,7929		6,5577	885,9	62 458
283	0,00353	80 089		22 665 187	6,5654	889,1	62 902
284	0,00352	8o 656	16,8523		6,5731	892,2	63 347
285	0,00351	81 225	, ,	23 149 125	6,5808	895,4	63 79
286	0,00350	81 796	16,9115		6,5885	898,5	64 242
287	0,003.18	82 369		23 639 903	6,5962	901,6	64 69:
288	0,00317	82 911		23 887 872	6,6039	901,8	65 144
289 290	0,00346	83. 521 84 100		24 137 569 24 389 000	6,6115	907,9	65 59
•						911,1	
291	0,00344	84 681 85 261	17,0587	24 642 171	6,6267	914,2	66 50
292 293	0,00342	85 84g	17,0880		6,6343	917,3	66 966
293	0,00340	86 436	17,1172		6,6419 6,6494	920,5	67 426
295	0,00339	87 025	17,1404		6,6569	925,6	68 34
296	0,00338	87 616	17,2047		6,6644	929,9	68 813
297	0,00337	88 269	17,2337		6,6719	933,1	
298	0,00336	88 804	17,2627		6,6794	936,2	69 279
299	0,00334	89 401	17,2916		6,6869	939,3	70 315
300	0,00333	90 000	17,3205	27 000 000	6,6943	942,5	70 686
301	0,00332	90 601	17,3494		6,7018	945,6.	71 151
302	0,00331	91 204		27 543 608	6,7092	948,8	71 63
303	0,00330	91 809	17,4069		6,7166	951,9	73 107
304	0,00319	92 416	17,4356		6,7240	955,0	72 583
305	0,00328	93 025	17,4642	28 372 625		958,2	73 961

			.,-		$\sqrt[3]{n}$		TH ²
78	n	n*	\sqrt{n}	n³	V "	¥71	1
306	0,00327	93 636	7 tonn	28 652 616	6,7387	961,3	73 542
300	0,00327	91 249	17,4929 17,5314	28 934 443	6,7460	964,5	74 023
308	0,00325	94 864	17,5100	20 218 113	6,7533	967,6	74 506
300	0,00324	95 481	17,5784	29 503 629	6,7606	970,8	74 991
310	0,00323	96 100	17,6068	29 791 000	6,7679	973,9	75 477
311	0,00322	96 721	17,6353	30 080 231	6,7752	977,0	75 964
312	0,00321	97 311	17,6635	30 371 328	6,7824	980,2	76 454
313	0,00319	97 969	17,6918	30 664 297	6,7897	983,3	76 944
314	0,00318	98 596	17,7300	30 959 144	6,7969	986,5	77 437
315	0,00317	99 339	17,7482	31 255 875	6,8041	989,6	77 931
316	0,00316	99 836	17,7764	31 554 496	6,8113	992,7	78 427
317	0,00315	100 489	17,8045		6,8185	995,9	78 924
318	0,00314	101 124	17,8326	32 157 432	6,8256	999,0	79 423
319	0,00313	101 761	17,8606		6,8328	1002,0	79 923
320	0,00313	103 400	17,8885		6,8399	1005,0	80 425
321	0,00312	103 0 11	17,9165		6,8470	1008,0	80 928
332	0.00311	103 684	17,19444	33 386 248	6,8541	1012,0	81 433
323	0,00310	104 329	17,9722		6,8612 6,8683	1015,0	81 940 82 448
325	0.00308	105 625	18,0278	34 328 125	6,8753	1021,0	82 gái
	'						
326	0,00307	106 276	18,0555	34 645 976	6,8824	1024,0	83 469
327	0,00306 0,00305	106 929 107 584	18,1108	34 965 783 35 287 552	6,8894 6,8964	1037,0	83 98a 84 496
329	0,00303	108 241	18,1384	35 611 280	6,9034	1034,0	85 013
330	0,00303	108 900	18,1659		6,9104	1037,0	85 53u
331	0;00302	109 561	18,1934	36 264 691	6,9174	1040,0	86 049
332	0,00301	110 224	18,2200		6,9244	1043,0	86 570
333	0,00300	110 88g	18,2483	36 926 037	6,9313	1046,0	87 092
334	0,00299	111 556	18.2757	37 259 704	6,9382	1049,0	87 616
335	0,00299	112 225	18,3030	37 595 375	6,9451	1052,0	88 141
336	0,00298	112 896	18,3303	37 933 056	6,9521	1056,0	88 668
337	0,00297	113 569	18,3576		6,9589	1059,0	89 197
338	0,00296	114 244	18,3848		.6,9658	1062,0	89 727
339	0,00295	114 921	18,4120		6,9727	1065,0	90 . 259
340	0,00294	115 600	18,4391	39 304 000	6,9795	1068,0	90 792
341	0,00293	116 281	18,4662		6,9864	1071,1	91 327
3.12	0,00292	116 964		40 001 688	6,9932	1074,0	gr 863
343	0,00292	117 649	18,5203	io 353 607	7,0000	1078,0	92 401
344 345 ·	0,00291	118 336	18,5472		7,0068	1081,0 1084,0	92 941 93 482
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	119 025	18,5742				
346	0,00289	119 716	18,6011	41 421 736	7,0203	1087,0	94 025
347	0,00288	120 409		41 781 923	7,0371	1090,0	94 569
349	0,00287	121 104	18,6548	42 508 549	7,0338	1093,0	95 113 95 662
350	0,00286	122 500		42 875 000		1100,0	96 211
1	3,00200	122 300	20,7003	1 0/5 100	1,04,0	1.00,0	

351 352 353 354 355 356	0,00285 0,00284 0,00283 0,00282 0,00282	133 201 133 904 124 609 135 316 126 025	18,7617	13 243 551 13 614 208	7,0540	1103	96 762
353 354 355 356	0,00283 0,00282 0,00382 0,00281	124 60g 125 316	18,-883	13 614 aux			
354 355 356	0,00282 0,00382 0,00281	125 316	18,7883		7,0607	1106	97 314
355 356	0,00282			43 986 977	7,0674	1109	97 868
356	0,00281	120 023	18,8149	13 361 864	7,0740	1113	98 (23
	,		18,8414	14 738 875	7,0807	1115	98 980
e ₃ .		126 736	18,8680	35 118 o16	7,0873	1118	99 538
357	0,00280	127 449	18,8941	45 499 293	7,0940	1123	100 100
3 18	0.00279	128 164	18,9209		7,1006	1125	100 6ho
359	0.00379	128 881	18,9473		7,1072	1128	101 220
dia	0,00278	129 600	18,9737	16 656 onu	7,1138	1131	101 790
361	0,00377	130 321	19,0000	17 045 881	7,1204	1134	102 350
3/12	0.00376	131 044	19,0263		7,1269	1137	103 930
363	0.00375	131 769	19,0526		7,1335	11 10	103 490
364	0,00273	132 496	19,0788		7,1400	1144	to i olio
365	0,00274	133 225	19,1050		7.1466	1147	104 630
366	0.00273	133 956	19,1311	49 027 896		1150	10) 210
367	0.00272	134 680		49 430 863	7,1531 7,1596	1153	105 780
368	0,00273	135 424		49 430 603	7,1661	1156	106 360
360	0.00371	136 161		50 243 400		1159	106 940
3,0	0,002-0	136 900	19,2354		7,1791	1162	107 520
371	0,00270	137 641		51 064 811	7,1855	1166	108 100
3-4	0,00269	138 381		51 478 848	7,1920	1169	108 690
	80000,0	139 129		31 893 317	7,1984	1172	109 270
374	0,00267	139 876 140 625		52 313 624	7,2048	1175	100 860
	0,00307		19,3649		7,2112	1178	110 450
376	0,00266	141 376		53 157 376	7,2177	1181	111 011
377	0,00265	142 129	19,4165		7,2240	1184	111 630
37X	0,00265	142 884	19,4422	54 010 152	7,2304	1188	113 230
379	0,00364	143 641	19,4670	54 439 939	7,2368	1191	112 810
380	" ouafi3	144 400	19, 1936	54 872 000	7,2432	1194	113 410
381	0,00262	145 161	19,5192	55 306 341	7,2495	1197	114 010
382	0,00262	145 924	19.5448	55 743 068	7.2758	1200	114 610
383	0,00261	146 689	19,5704	56 18: 867	7,2632	1203	115 210
38.	0,00260	147 456	19,5959	56 643 104	7,2685	1206	115 810
385	0,00260	148 225	19,6214	57 066 625	7,2748	1210	116 420
386	0,00350	148 996	:0,6469	57 512 456	7,2811	1213	117 030
387	0.00258	140 769	19,6723		7,2874	1216	117 630
388	0.00258	150 544	19,6977		7,2936	1219	118 240
389	0,00257	151 321	19,7231		7,2999	1322	118 850
390	0,90256	152 100	19,7484		7,3061	1225	119 460
391	0.00356	152 881			7,3124	1228	
392	0,00255	153 664	19,7737	59 776 471 60 236 288	7,3114	1232	120 070
393	0,00354	154 449	19,7990	60 698 457	7,3180	1235	121 300
394	0.00254	155 236	19,8242		7,3310	1238	121 930
395	0,00253	156 025	19,0494	62 629 875	7.3372	1941	133 540

n	n	n*	\sqrt{n}	n ³	$\sqrt[3]{n}$	πħ	#n ²
396	0,00253	156 816	19.8007	62 099 136	7,3434	1244	123 160
397	0,00352	157 609		62 570 773	7,3496	1247	123 790
398	0,00251	158 404	19,9499	63 044 793	7,3538	1250	124 410
399	0,00251	159 201		63 521 199	7,3619	1253	125 040
400	0,00250	100 000		64 000 000	7,3681	1257	125 660
401	0,00349	160 Bot		64 481 301	7,3742	1260	116 190
402	0,00210	101 604	20,0499		7,3803	1263	126 920
403	0,00218	162 409		65 450 827	7,3864	1266	127 560
404	0,00248	163 216		65 939 264	7,3935	1269	128 190
405	0,00317	164 025	30,1246		7,3986	1272	128 820
406	0,00246	164 836	20,1494		7,4047	1275	129 460
407	0,00346	165 649		67 419 143	7,4108	1279	130 100
408	0,00245	166 464	8-6-	67 917 312	7,4169	1283	130 740
409	0,00344	167 281	20,2237	68 417 929	7,4229	1285	131 380
410	0,00344	168 100	20, 2485		7,4290	1288	131 030
411	0,00243	168 921	20,2731	69 426 531	7,4350	1291	132 670
412	0,00243	169 744		69 934 528	7,4410	1294	133 320
413	0,00242	170 569	20,3224	70 444 997	7,4470	1297	133 960
414	0,00242	171 396	20,3470		7,4530	1301	134 610
415	0,00241	172 325	20,3715		7,4590	1304	135 270
416	0,00240	173 056	20,3961		7,4650	1307	135 920
417	0,00240	173 889	20,4206		7,4710	1310	136 570
418	0,00239	174 724		73 034 632	7,4770	1313	137 230
419	0,00239	175 561	30, 1695		7,4829	1316	137 890
420	0,00238	176 400	20,4939		7,4889	1319	138 540
421	0,00238	177 241	20,5183		7,4948	1323	139 200
422	0,00237	178 084		75 151 448	7,5007	1326	139 870
423	0,00236	178 929	30,5670		7,5067	1329	140 530
424	0,00236	179 776	20,5913	76 225 024	7,5126	1332	141 200
425	0,00235	180 625	20,6155		7,5185	1335	141 86o
426	0,00235	181 476	20,6308		7,5244	1338	14a 53o
427	0,00231	182 329	20,6640		7,5302	1341	143 200
428	0,00234	183 184	20,6882		7,5361	1345	143 870
429	0,00233	184 041	20,7123		7,5420	1348	144 550
430	0,00233	184 900	20,7364	1	7,5478	1351	145 220
431	0,00232	185 761	20,7605		7,5537	1354	145 900
432	0,00231	186 624		80 621 568	7,5595	1357	146 570
433	0,00231	187 489	20,8087	81 182 737	7,5654	1360	147 250
434	0,00230	188 356		81 746 504	7,5712	1363	147 930
435	0,00330	189 225	20,8567		7,5770	1367	148 620
436	0,00229	190 096		82 881 856	7,5828	1370	149 300
437	0,00329	190 969		83 453 453	7,5886	1373	149 990
438	0,0 338	191 844		84 027 672	7,5944	1376	150 670
439	0,00228	192 721	30,9323	84 604 519	7,6001	1379	151 360
440	0,00327	193 600	20,9703	85 184 000	7,6059	1381	151 050

n	i n	n*	\sqrt{n}	ns	³ √ ^p	π10.	### ### ##############################
441	0,00227	194 481	21, 000	85 766 121	7,6117	1385	152 750
442	0,00226	195 364	21,0238	86 350 888	7.6174	1389	153 440
443	0,00226	196 249	21,0476	86 938 307	7,6232	1392	154 130
444	0,00225	197 136	21,0713	87 528 384	7,6289	1395	154 830
445	0,00225	198 025	21,0950	88 131 125	7,6346	1398	155 530
446	0,00224	198 916	21,1187	88 716 536	7,6403	1401	156 23n
447	0,00224	199 809	21,1424	89 314 623	7,6460	1404	156 930
448	0,00223	200 704	21,1660	89 915 392	7,6517	1407	157 630
449	0,00223	201 601	21,1896	90 518 849	7,6574	1411	158 340
450	0,00222	202 500	21,2132	91 125 000	7,6631	1414	159 240
451	0,00323	203 401	21,2368	91 733 851	7,6688	1417	159 750
452	0,00221	204 304	21,2603	92 345 408	7,6744	1420	160 460
453	0,00221	205 209	21,2838	92 959 677	7,6801	1423	161 170
454	0,00220	206 116	21,3073	93 576 664	7,6857	1426	161 880
455	0,00220	207 025	21,3307	94 196 375	7,6914	1429	162 600
456	0,00219	207 936	21,3542	94 818 816	7,6970	1433	163 310
457	0,00219	208 849	21,3776	95 443 993	7,7026	1436	164 030
458	0,00218	209 764	21,4009	96 071 912	7,7082	1439	164 750
459	0,00218	210 681	21,4243	96 702 579	7,7139	1442	165 470
460	0,00217	211 600	21,4476	97 336 000	7,7194	1445	166 190
461	0,00217	212 521	21,4709	97 972 181	7,7250	1448	166 910
462	0.00216	213 444	21,4942		7,7306	145.1	167 640
463	0,00216	214 369	21,5174		7,7362	1455	168 370
464	0,00216	215 296	21,5407	99 897 344	7,7418	1458	169 090
465	0,00215	216 225	21,5639	100 544 625	7,7473	1461	169 820
466	0,00215	217 156	21,5870	101 194 696	7,7529	1464	170 550
467	0.00214	218 089	21,6102	101 847 563	7,7584	1467	171 290
468	0,00214	219 024	21,6333	102 503 232	7,7639	1470	172 020
469	0,00213	219 961	21,6564	103 161 709	7,7694	1473	172 760
470	0,00213	220 900	21,6795	103 813 000	7,7750	1477	173 490
471	0,00212	221 841	21,7025	104 487 111	7,7805	1480	174 230
472	0.00212	222 784	21,7256		7,7860	1483	174 970
473	0,00211	223 729	21,7486	105 823 817	7,7915	1486	175 730
474	0,00211	224 676	21,7715	106 496 424	7,7970	1489	176 460
475	0,00211	225 625	21,7945	107 171 875	7,8025	1492	177 210
476	0,00210	226 576	21,8174	107 850 176	7,8079	1495	177 950
477	0,00210	227 529		108 531 333	7,8134	1499	178 700
478	0,00200	228 484	21,8632		7,8188	1502	179 450
479	0,00209	229 441	21,8861	109 902 239	7,8243	1505	180 200
480	0,00208	230 400	21,9089	110 592 000	7,8297	1508	180 960
481	0,00208	231 ·36i	21,9317	111 284 641	7,8352	1511	181 710
482	0,00207	232 324	21,9545		7,8302	1514	182 470
483	0,00307	233 289	21,9773		7,8460	1517	183 220
484	0,00207	234 256		113 379 904	7,8514	1521	183 980
485	0,00206	235 225		114 084 125	7.8568	1524	184 750

n	1 1	n®	\sqrt{n}	n ³	³√"	1278	## ⁸
486	o,onzuti	236 196	22,0454	114 791 256	7,8622	1527	185 510
487	0,00205	237 169	23,0681		7,8676	1530	186 270
488	0,00205	238 144	22,0907		7,8730	1533	187 040
489	0,00204	239 121	22,1133		7,8781	1536	187 810
490	0,00204	240 100	22,1359	117 649 000	7,8837	1539	188 570
491	0,00204	241 081	22,1585	118 370 771	7,8891	1543	189 340
492	0,00203	242 064	32,1811	119 095 488	7,8944	1546	190 120
493	0,00203	243 049	22,2036		7,8998	1549	190 890
494	0,00202	244 036	23,2261		7,9051	1552	191 670
495	0,00302	245 025	22,2486	121 287 375	7,9105	1555	193 440
496	0,00202	246 016	22,2711	122 023 936	7,9158	1558	193 220
497	0,00201	247 009		122 763 473	7,9311	1561	191 200
493	0,00201	248 004		123 505 992	7,9264	1565	194 780
499	0,00200	249 001	22,3383		7,9317	1568	195 560
500	0,00200	250 000	23,3607	125 000 000	7,9370	1571	196 350
5or	0,00200	251 001	22,3830	125 751 501	7,9423	1574	197 140
502	0,00199	252 004	22,4054		7,9476	1577	197 920
503	0,00199	253 009	22,4277	127 263 527	7,9528	1580	198 720
501	0,00198	254 016	22,4499	138 034 064	7,9581	1583	199 500
505	0,00198	255 025	23,4722	128 787 625	7,9634	1587	200 300
506	0,00198	256 036	22,4944	129 554 216	7,9686	1590	201 090
507 508	0,00197	257 049 258 064	22,5167	130 323 843	17,9739	1593	201 890
500	0,00197	250 081		131 096 512	7,9791	1596	202 680
510	0,00196	260 100	22,5610 22,5832	131 872 229	7,9843	1599 1602	203 480
				132 651 000	7,9896		
511	0,00196	261 121	22,6053	133 432 831	7,9948	1605	205 080
512 513	0,00195	262 144	22,6274	134 217 728	8,0000	1608	205 890
514	0,00195 0,00195	264 196	22,6495	135 005 697	8,0052	1612	206 690
515	0.00194	265 225	22,6936	135 796 744 136 590 875	8,0104 8,0156	1618	207 500
516		266 256					
517	0,00194	267 289	23,7156	137 388 096	8,0208	1621	209 120
518	0,00193	268 324	22,7376	138 188 413	8,0260	1624	209 930
519	0,00193	269 361	22,7596	138 991 832	8,0311	1627 1630	210 740
520	0,00193	270 400	22,8035	139 798 359 140 608 000	8,0363 8,0415	1634	212 370
521	0,00192	271 441	' 1			1637	213 190
522	0,00192	272 484		141 420 761	8,0466	1640	214 010
523	1,00191	273 529		143 055 667	8,0569	1643	214 830
524	0,00191	274 576		143 877 824	8,0620	1646	215 650
525	0,50190	275 625		144 703 125	8,0671	1649	216 480
516	0,00190	276 676		145 531 576	8,0733	1652	217 300
527	0,00190	277 729		146 363 183	8,0774	1656	218 130
528	0,00189	278 784		147 197 952	8,0825	1659	218 960
529	0,00189	279 841		148 035 889	8,0876	1662	219 790
530	0,00189	280 900	93.0919	148 877 000	8,0927	1665	220 620

n	i n	n^q	\sqrt{n}	nª	³ √n	πη	## ²
53 r	0,00188	181 961	23,0434		8,0978	1668	111 40
532	0,00188	283 024	23,0651	150 568 768	8,1028	1671	333 29
533	0,00188	284 089	23,0868	151 419 437	8,1079	1674	223 12
534 535	0,00187	285 156 286 225	23, 1084 23, 1301	152 273 304 153 130 375	8,1130	1678 1681	223 96 224 80
536	0,00187	287 296	23,1517	153 990 656	8,1231	1684	225 64
537	0,00186	288 369	23,1733	154 854 153	8,1281	1687	236 48
538	0,00186	289 414	23,1948		8,1332	1690	227 33
539	0,00186	290 521	23,2164	156 590 819	8,1382	1693	228 17
540 541	0,00185	291 600	23,2379	158 340 421	8,1433		229 87
542	0,00185	293 764	23,2594		8,1483 8,1533	1700	230 72
543	0,00184	293 764	23,3024	160 103 007	8,1583	1706	231 57
544	0,00184	295 936	23,3238	160 989 184	8,1633	1709	232 43
545	0,00183	297 025	23,3452	161 878 625	8,1683	1712	233 28
546	0,00193	298 116	23,3666	162 771 336	8,1733	1713	234 14
547	0,00 33	299 209	23,3880	153 667 323	8,1783	1718	235 00
5.18	0,00.82	300 304	23,4094	164 566 592	8,1833	1722	235 86
549 5 50	0,00182	301 401 302 500	23,4521	165 469 149 166 375 000	8,1882	1725 1728	237 58
551	0,00181	303 601	23,4734	167 284 151	8,1982	1731	≈238 45
552	0,00131	304 704	23,4947	168 196 608	8,2031	1734	239 31
553	0,00181	305 809	23,5160	169 112 377	8,2081	1737	240 18
554 555	0,00181	306 916 308 025	23,5379 23,5584	170 031 464	8,2130 8,2180	1740 1744	241 05 241 92
556	0,00180	309 136	23,5797	171 879 616	8,2229	1747	242 79
557	0,00180	310 249	23,6008	172 808 693	8,2278	1750	243 67
558	0,00179	311 364	23,6220	173 741 112	8,2327	1753	244 54
559 560	0,00179	312 481 313 600	23,6432	174 768 879	8,2377	1756	245 42
561	0,00179		23,6643	175 616 000	8,2426	1759	246 30
562	0,00178	314 721	23,6854 23,7065	176 558 481 177 504 328	8,2475	1762	247 18 248 06
563	0,00178	316 969	23,7005	178 453 547	8,2534 8,2573	1766	248 95
564	0,00177	318 096	23,7487	179 406 144	8,2621	1772	249 83
565	0,00177	319 225	23,7697	180 362 125	8,2670	1775	250 72
566	0,00177	320 356	23,7908	181 321 496	8,2719	1778	- 251 61
567	0,00176	321 489	23,8118		8,2768	1781	252 50
568 569	0,00176	322 624	23,8328		8,2816	1784	253 39
570	0,00176	323 761 324 900	23,8537 23,8747	184 220 009 185 193 000	8,2865 8,2913	1788	254 28
571	0,00175	326 041	23,8956	186 169 411	8,2962	1794	256 07
572	0,00175	327 184	23,9165	187 149 248	8,3010	1797	256 97
573	0,00175	328 329	23,9374	188 132 517	8,3059	1800	257 87
374	0,00174	329 476	23,9583	189 119 224	8.3107	1803	258 77
575	0,00174	330 625	25,9792	190 100 375	8,3155	1806	259 67

					1		
n	$\frac{1}{n}$.	n ²	\sqrt{n}	n^3	$=\sqrt[3]{n}$	πn	=##
	"				'		4
576	0,00174	331 776	24,0000		8,3203	1810	260 580
577 578	0,00173	332 929 334 084	34,0308 21,0416	192 100 033	8,3251	1813	261 480 262 390 1
579	0,00173	335 241	24,0624	194 104 539	8,3318	1819	363 300
580	0,00172	336 400	21,0832	195 112 000	8,3396	1822	26 ; 210
581	0,00172	337 561	24,1030	196 122 941	8,3443	1825	265 120
582	0,00173	338 724	24,1247	197 137 368	8,3.191	1828	266 030
583	0,00172	339 889	24,1454	198 155 287	8,3539	1832	266 93 0
584 585	0,00171	341 056	24,1661	199 176 704	8,3587 8,3634	1835 1838	267 860
	0,00171	342 225	24,1868	200 201 625			268 780
586 587	0,00171	343 396	24,2074	201 230 056	8,3642 8,3730	1181	269 700
588	0,00170	344 569 345 744	24,2281	203 262 003 203 27 472	8,3777	1844	370 630 371 350
589	0,00170	346 921	24,2693	204 336 469	8,3825	1850	272 170
590	0,00169	348 100	24,2899	205 379 000	8,3872	1854	273 100
591	0,00169	349 281	24,3105	206 425 071	8,3919	1857	274 320
592	0,00160	350 464	24,3311	207 474 688	8,3967	186a	275 250
593	0,00169	351 649	.24,3516	208 527 837	8,4014	1863	276 180
391	0,00168	352 836	24,3721	209 584 584	8.4061	1866	277 120
595	0,00168	354 025	24,3926	210 644 875	8,4108	1869	278 050
596	0,00168	355 216	24,4131	211 708 736	8,4155	1872	278 990
595 598	0.00168	356 409 357 604	24,4336 24,45 jo	212 776 173	8,4302	1876	279 930
390	0,00167	358 801	24,4715	214 921 799		1879	200 800
600	0.0016	360 000	24,4949	216 000 000		1885	28: 740
60 t	0,00100	361 201	24,5153	217 081 801	8,4390	1888	283 600
603	0,00166	362 404	24,5357	8 167 208	4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1891	28 630
603	0,00166	363 6ug	24,5561	219 256 227	1 4 4 4 4	1844)285 580
604	0,00166	364 816	24,5764	220 348 864	8,4530	1898	286 530
	0,00165	366 025	24,5967	221 445 125	11111	roor	287 480
606	0,00165	367 236	24,6171	332 545 016	7 .	100 !	288 430
607	0,00165		24,6374			1907	289 380
609	0,00164	369 664 370 881	24,6577 24,6779	224 755 712		1910	290 330
610	0,00164	372 100	24,6932	326 981 000		1916	292 250
611	0,00164	'	24,7184			1920	293 210
612	0,00163		24,7104	220 220 928		1923	294 170
613	0,00163		24,7588			1926	295 130
614	0,00163	376 996	24,7790	231 475 541	8,4994	1929	296 090
615	0,00163	378 225	24,7992	232 608 375	8,5040	1932	297 060
616	0,00162		24,8193	233 744 896	8,5086	1935	298 020
618	0,00162				0 0 0	1938	298 999
619	0,00162		24,8596			1942	300 930
620	0,00161		24,8797 24,8998			1945	301 910
		304 400	24 10330	1230 320 000	0,02/0	1340	

283 690 284 630 285 580

286 530 287 480

293 210

n	$\frac{1}{n}$	n*	\sqrt{n}	n^3	$\sqrt[3]{n}$	πn	## 4
621	0,00161	385 641	24.9199	239 483 061	8,5316	1951	302 88
622	0,00161	386 884	24,9399	240 641 848	8,5362	1954	303 86
623	0,00161	388 129	24,9600	241 804 367	8,5408	1957	304 84
624	0,00160	389 376	24,9800	242 970 624	8,5453	1960	305 82
625	0,00160	390 625	25,0000	244 140 625	8,5499	1963	306 80
626	0,00160	391 8-6	25,0200	245 314 376	8,5544	1967	307 78
627	0,00159	393 129	25,0400		8,5590	1970	308 76
628	0,00159	394 384	25,0599		8,5635	1973	309 75
629	0,00159	395 641	25,0799		8,5681	1976	310 74
63o	0,00159	396 900	25,0998	250 047 000	8,5726	1979	311 72
63 ı	0,00158	398 161	25,1997	251 239 591	8,5772	1982	312 71
632	0,00158	399 424	25,1396		8,5817	1985	313 71
633	0,00158	400 689	25,1595		8,5862	1989	314 70
634	0,00158	401 956	25,1794	254 840 104	8,5907	1992	315 70
635	0,00157	403 225	25,1992	256 047 875	8,5952	1995	316 69
636	0,00157	404 496	25,2190	257 259 456	8,5997	1998	317 6
637	0,00157	405 769	25,2389	258 474 853	8,6043	2001	318 60
638	0,00157	407 044	25,2587	259 694 072	8,6088	2004	319 69
639	0,00156	408 321	25,2784	260 917 119	8,6132	2007	320 6
640	0,00156	409 600	25,2982	262 144 000	8,6177	3011	321 70
64 r	0.00156	410 881	25,3180	263 374 721	8,6222	2014	322 71
642	0,00156	413 164	25,3377	264 609 288	8,6267	2017	323 71
643	0,00156	413 449	25,3574		8,6312	2020	324 72
644 645	0,00155	416 025	25,3772	267 089 984 268 336 125	8,6357 8,6401	2023	325 73
646	0,00155	417 316	25,4165	269 586 136	8,6146	2029	327 76
647	0,00155	118 609	25,4362	270 840 023	8,6490	2033	328 77
648 649	0,00154	419 904	25,4558	272 097 792	8,6535	2036	329 70
65a	0,00154	421 201	25,4755	273 359 449 274 625 000	8,6579 8,6624	2039 2042	330 81 331 83
651	' '						
652	0,00154	423 8ot	25,5147	275 894 451	8,6668	2015	332 85
653	0,00:33	425 104	25,5343 25,5539	277 167 808	8,6713 8,6757	2048 2051	333 8) 334 qc
654	0,00153	427 716	25,5734	279 726 264	8,6801	2055	335 9
655	0,00153	429 025	25,5930	281 011 375	8,6845	2058	336 96
656	0,00152	430 336	25,6125		8,6890	2061	
657	0,00152	431 649	25,6320		8,6934	2061	337 99 339 os
658	0,00152	432 964	25,6515		8,6978	2007	340 05
659	0,00152	434 281	25,6710	286 191 179	8,7022	2070	341 08
66o	0,00152	435 600	25,6905		8,7066	2073	342 12
66 ı	0,00151	436 921	25,7099		8,7110	3077	343 16
662	0,00151	438 244	25,7294	290 117 518	8,7154	2080	344 20
663	0,00151	439 569	25,7488	291 434 247	8,7198	2083	345 24
664	0,00151	440 896	25,7682		8,7241	2086	346 28
665	0,00150	442 225	25,7876		8,7285	2089	347 31

						1	
n	1 n	n ^s :	√'n	n ³	$\sqrt[3]{n}$	πĦ	πn ² /4
666 667	0,00150 0,00150	443 556 444 889	25,8070	295 408 296 296 740 963	8,7329	3092 2095	348 370 349 420
668	0,00150	446 224	25,8457	298 077 632	8.7416	2099	350 460
669	0,00149	447 561	25,8650		8,7460	3103	351 510
670	0,00149	448 900	25,8844		8,7503	2105	352 570
671	0,00149	450 241	25,9037	302 111 711	8,7547	1108	353 620
672	0,00149	451 584	25,9230		8,7590	2111	354 670
673	0,00149	452 929	25,9422		8,7634	2114	355 73a
674	0,00148	454 276			8,7677	2117	356 790
675	0,00148	455 625	25,9808	307 546 875	8,7721	3131	357 850
676	0;00148	456 976	26,0000	308 915 776	8,7764	2124	358 910
677	0,00148	458 329	26,0192	310 388 733	8,7807	31:27	359 970
678	0,00147	459 684	26,0384		8,7850	2130	361 030
679	0,00147	461 041	16,0576		8,7893	2133	362 300
680	0,00147	462 400	±0,0768	314 432 000	8,7937	2136	363 170
68 r	0,00147	463 761	26,0960		8,7980	2139	364 240
682	0,00147	465 124		317 214 568	8,8623	2143	365 310
683	0,00146	466 489		318 611 987	8,8066	.2146	366 380
684 685	0,00146	467 856		320 013 504	8,8109 8,8152	2149	367 450 368 530
	0,00146		36,1725			1	
686	0,00146	470 596		322 828 856	8,8194	2155	369 640
687 688	0,00146	471 969	26,2107		8,8237	2156	370 680
689	0,00145	473 344		325 660 672	8,8280 8,8323	2165	371 760 372 850
690	0,00145	474 721	26,2679		8,8366	2168	373 930
691 692	0,00145	477 481	20,2809	329 939 3 71 331 373 888	8,8408	2171	375 010
603	0,00145			332 812 557	8,8451 8,8493	3177	377 190
694	0,05144	481 636		334 255 384	8,8536	3180	378 280
695	0,00144	483 025	26,3629		8,8578	2183	379 370
696	0;00144	484 416	26,3818	' '	8,8621	2187	380 460
697	0,00143	485 800	26,4008		8,8663	3190	381 550
698	0,00143	487 204	26,4197		8,8706	2193	382 650
699	0,00143	488 601	26,4386	341 532 099	8,8748	2196	383 750
700	0,00143	490 000	26,4575	343 000 000	8,8790	2199	384 850
701	0,00143	491 401	26,4764	344 472 101	8,8833	2202	385 950
702	0,00142	492 804		345 948 408	8,8875	2205	387 050
703	0,00142	494 209		347 428 927	8,8917	2209	388 150
.704	0,00141	495 616	26,5330		8,8959	2212	389 260
705	0,00142	497 025	26,5518	350 462 625	8,9001	2215	390 36 0
706	0,00142	498 436	36,5707	35r 895 816	8,9043	2218	391 470
707	0,00141	499 849	26,5895	353 393 243	8,9085	2221	392 580
708	0,00141	501 264		354 894 912	8,9137	2224	393 690
709	0,00141	502 681	26,6271		8,9169	2227	394 800
710	0,00141.	504 100	30 0128	357 911 000	8,9211	2231	395 920
-				,			

364 240 365 310 366 380

36₇ 45₀ 36₈ 53₀

n	1 7	n ¹	\sqrt{n}	n³	$\sqrt[3]{n}$	πp	#n ⁹
711	0,001.11	505 531	26,6646	359 425 431		2234	397 040 398 150
712	0,00140	506 914 508 369	26,6833			2237	390 270
713	0,00140	509 796	26,7031	362 467 097 363 994 34.		2243	400 390
715	0,00140	511 225	26,7395	365 525 875		2346	401 520
716	0,00140	512 656	26,7582	367 061 696	8,9462	2249	403 640
717	0,00139	514 089	26,7769	368 601 813		2253	403 760
718	0,00139	515 524	26,7955			2256	404 890
719	0,00139	516 961	26,8142	371 694 959		2259	406 030
720	0,00139	518 400	26,8328	373 248 000	1	2362	407 150
721	0,00139	519 841	26,8514	374 805 361		2265	408 280
722	0,00139	521 284 522 729	26,8701 26,8887			2268	410 55n
723	0,00138	524 176	26,9072	377 933 067 379 503 424		2275	411 600
725	0,00138	525 625	26,9358	381 078 125	8,9835	2278	412 820
726	0,00138	527 076	26,9444	382 657 176		2281	413 960
727	0,00138	528 529	26,9629			2284	415 110
728	0'00137	529 984	26,9815	385 828 352		2287	416 250
729	0,00137	531 441		387 420 489		2290	417 390
730	0,00137	532 900	27,0185	389 017 000		2293	418 540
731	0,00137	534 361	27,0370	390 617 891		2297	419 69
732	0,00137	535 824	27,0555	392 223 168	9,0123	2300	420 840
733	0,00136	537 289 538 756	37,0710	393 832 837		2303 2306	421 990
735	0,00136	540 225	27,0924	395 446 904 397 065 375	9,0246	2309	424 290
736	0,00136	541 696	27,1293	398 688 256		2312	425 450
737	0,00136	543 160	27,1477	400 315 553	9,0328	2315	426 600
738	0,00136	544 644	27,1662	401 947 272	9,0369	2318	427 760
739	0,00135	546 121	27,1846	403 583 419		2322	428 920
740	0,00135	547 600	27,2029	405 224 000	9,0150	2325	430 080
711	0,00135	549 081	27,2213	406 869 021	9,0491	2328	431 250
743	0,00135	550 564		108 518 488	9,0532	2331	432 410
743	0,00135	55a 049 553 536			9,0572	2334 2337	433 580
745	0,00134	555 025	27,2764	411 830 784 413 493 625		2340	435 920
746	0,00134	556 516		415 160 936		2344	437 000
247	6,00134	558 009	27,3313			2347	438 260
748	0,00134	559 504	27,3496	418 508 992	9,0775	2350	439 430
749	0,00134	561 001	27,3679	420 189 749	9,0816	2353	440 610
750	0,00133	562 500	27,3861	421 875 000		2356	441 790
751	0,00133	564 001		423 564 751	9,0896	2359	442 970
752	0,00133	365 504		125 259 008		2362	444 150
753	0,00133	569 6.6	27,4408		9,0977	2366	445 330
755	0,00133	568 516		430 368 805	9,1017	2369	446 510
100	3,00.34	0/0 033	=7,4773	430 368 875	9,1057	2377	447 700

	1	n^2	\vec{vec}	n ⁵	3/"	=n	wn2
	n		* ; =		V		4
756	0,00132	571 536	27,4955	432 081 216	9,1098	2375	448 880
757	0,00133	573 049		433 798 093	9,1138	2378	450 070
758	0,00132	574 564	27,5318		9,1178	2381	151 260
759	0,00132	5,6 081	27,5500 27,5681		9,1218	2384 2388	452 450 453 650
760	0,00132	577 600		438 976 000	9,1258		
761	0,00131	579 121	27,5862		9,1298	2391	454 840
712	0,00131	580 644 582 169	27,6043	442 450 728	9,1338	2394	456 040
763 764	0,00131	583 696	27,6225 27,6405		9,1378	2397 2400	457 230
765	0,00131	585 225	27,6586	447 697 125	9,1418	2403	459 630
							460 840
766 767	0,00131	586 754 588 289	27,6767	449 455 096 451 217 663	9,1498 9,153 7	3.jo6	462 040
768	0,00130	589 824		452 984 832	9,1577	2413	463 250
769	0,00130	591 361	27.7308	454 756 609	9,1617	2416	464 450
770	0,00130	592 900	27,7489	456 533 oon	9,1657	2419	465 660
771	0,00130	594 441		458 314 011	9,1696	2432	466 870
772	0,00130	595 984	27,7819	460 099 648	9,1736	2125	468 080
773	0,00129	597 529	27,8029	461 889 917	9,1775	2428	469 300
774	0,00129	599 076		463 684 824	9,1815	2432	470 510
775	0,00129	600 635	27,8388	465 484 375	9,1855	2435	471 730
776	0,00129	602 176	27,8568		9,1891	2.j3H	472 950
777	0,00129	603 729	27,8747		9,1933	2441	474 170
778	0,00129	605 284	27,8927		9,1973	2444	475 390
779 780	0,00128	606 841 608 400	27,9100	472 729 139 474 552 000	9,2012	2447	476 610 477 840
					*. *		
781	0,00128	609 961	27,9464		9,2091	2454	479 ofo
782 783	0,00128	613 089	27,9643	480 048 687	9,2130	2457 2460	480 390 481 520
784	0,00128	614 656		481 890 304	9,2209	2463	482 750
785	0,00127	616 225	28,0179	483 736 625	9,2248	2466	483 980
786	0,00127	617 796	28,0357	485 587 656	9,2287	2460	485 220
787	0,00137	619 369		487 443 403	9,2326	2473	486 450
788	0,00127	620 944		489 303 872	9,1365	, 2476	487 690
789	0,00127	622 521		491 169 069	9,2404	2479	488 930
79º	0,00127	624 100	28,1069	493 039 000	9,2443	2483	490 170
793	0,00126	625 681	28,1247		9,2482	2485	491 410
792	0,00126	627 664		496 793 088	9,2521	2488	492 650
793	0,00126	628 849		198 677 257	9,2560	2491	493 900
794	0,00126	630 436 632 025		500 566 184 502 459 875	9,2599	3494	494 140 496 390
	,				9,a63×	2498	
796	0,00186	633 616	38,2135		9,2677	2501	497 640
797	0,00135	635 209 636 804		506 261 573 508 269 592	9,2716	2504 2507	498 890 500 140
790	0,00135	638 401	28,2666		9,2754	2510	501 400
800	0,00125	640 000		513 000 000	9,2832	2513	502 650

un²

66 870 68 080

69 300°
70 510°
71 730°
72 950°
74 170°
75 390°
76 610°
77 840°
79 060°
81 520°
82 520°
83 750°
83 980°

n	<u>1</u>	nº	\sqrt{n}	пз	∛"	RÀ.	4
801	0,00120	641 601	28,3010	513 922 401	9,2870	2516	503 910
802	0,00125	643 204	28,3196	313 Kig 608	9,1909	2520	505 170
803	0,00125	644 809	28,3373	517 781 627	9,2948	2523	506 430
408	0,00124	646 416	28,3549	510 718 464	9,2986	2526	507 690
805	0,00134	548 025	28,3725	531 660 135	9,3025	2529	508 960
806	0,00124	619 636	28,3901	523 606 616	9,3063	2532	510 220
807	0,00124	651 249	28,4077	525 557 943		2535	511 490
808	0,00124	652 864	28,4253	527 514 112		2538	512 76
809	0,00121	654 481	28,4429	529 475 129	9,3179	2542 2545	514 030
810	0,00123	656 100	28,4605	531 441 000			
811	0,00133	657 731	28, 4781	533 411 731	9,3255	2548	516 57
812	0,00123	659 344	28,4956	535 387 328	9,3294	2551	517 85
813	0,00133	660 969	28,5132		9,3332	2554 2557	519 12
814	0,00123	662 596 664 225	28,5307 28,5482	539 353 144 541 343 375		3560	521 68
815							
816	0,00123	665 856	28,5657			2364	522 96
×1-	0,00133	667 489	28,5832			2567	524 24 525 53
818	0.00123	669 124	28,6007	547 343 432 549 353 259		2570	526 81
819 819	0,00123	670 761 672 400	28,6182 28,6356	551 368 000		2576	528 10
						1	
821	0,00123	674 041	28,6531			2579	520 30
822	0,00122	675 684 677 339	28,6705			2582 2586	530 68
823 834	0,00133	678 976	28,6880 28,7054	1		2589	533 27
825	0,00131	680 625	28,7228			2592	534 50
	'						535 80
826 82=	0,00131	682 276 683 929	38,7403 28,7576			2595 2598	537 16
838	0,00121	685 584	28,7750			2601	538 46
820	0,00121	687 211	28,7924			2604	539 76
N See	0,00120	688 900	28,8097			2608	541 00
811	0.00120	690 561	28,8271	573 856 191	9,4016	2611	512 37
N 3 2	0,00130	4.7	28,8444			2614	543 6
833	0.00130		28,8617			2617	544 9
834	0,00130	695 556	28,8791			2620	546 20
835	0,00120	697 225	28,8964	582 182 875	9,4166	2623	547 60
836	0,00120	698 846	. 28,9137	584 277 056	9,4204	2636	5.48 91
837	0,00110	700 560	28,9310			2630	550 23
838	0,00119	702 244	28,9482		9,4279	2633	551 54
839	0,00119	703 921	28,9655		9,4316	2636	55a 86
840	0,00119	705 600	28,9828	592 704 000	9,4354	2639	554 18
841	0,00119	707 281	39,0000	594 823 321	9,4391	2649	555 50
842	0,00119	708 964	29,0173			2645	556 8:
843	0,00119	710 649	29,0345	599 077 107	9,4466	2648	558 14
811	0,00118	712 336	29,0517	601 211 58.	9,4503	2652	559 47
845	0,00118	714 025	29,0689	603 351 125	-,4541	2655	360 79

n	$\frac{1}{n}$	n^2	\sqrt{n}	n ³	$\sqrt[3]{n}$	=n	=n ²
9.10				0		4** 4	
846 847	0,00118	713 716	29,0861	605 495 736 607 645 423		2658 2661	562 120 563 450
848	0,00118	719 104	29,1204	609 800 19		2664	564 780
849	0,00118	720 801	39,1376	611 960 of	9,4690	2667	566 120
850	0,00118	722 500	29,1548	614 125 000	9,4727	2670	567 450
85 r	81100,0	72 201	29,1719	616 295 051		2673	568 790
853 853	0,00117	725 904	29,1890	618 470 201		2677	570 120
854	0,00117	727 609	29,3062 39,2333	620 650 477 623 835 86.		2680 2683	571 460 572 800
855	0,00117	731 025	29,2404	625 026 37		2686	574 150
856	0,00117	732 736	29,2575	627 222 016		2689	575 490
857	0,00117	734 449	39,2373	629 422 79		2692	576 830
858	0,00117	736 164	29,2916	631 628 71:	9,5023	2695	578 180
859	0,00116	737 881	29,3087	633 839 779		,2699	579 530
86o	0,00116	739 600	29,3258	1	107 37	3702	აგი გყი
861	0,00116	741 321	29,3428	638 277 381		2705	582 230
86 ₂ 863	0,00116	743 044	29,3598	640 503 928	17.7	2708	583 590 584 940
864	0,00116	744 769 746 496	29,3709	612 735 647 644 972 544		2711	586 300
865	0,00116	748 225	29,4109	647 214 625		2717	587 650
866	0,00115	749 956	29,4279	649 461 896		2721	589 010
867	0,00115	751 689	29,4449	651 714 363		2724	590 38o
868	0,00115	753 424	29,4618	653 972 032	9,5391	2727	591 740
869 870	0,00115	755 161	29,4788	656 234 909		2736	593 100
	0,00115	756 goo	29,4958	658 503 000		2733	594 470
871 872	0,00115	758 641	29,5127	660 776 311	9,5501	2736	595 840
873	0,00115	760 384	29,5296 29,5466	663 054 848 665 338 615		2739 2743	597 200 598 570
874	0,00114	763 876	29,5635		9,5610	2746	599 950
875	0,00114	765 625	29,5804	669 921 873		2749	601 320 :
876	0,00114	767 376	29,5973	672 231 376	9,5683	2752	602 700
877	0,00114	769 129	29,6142	674 526 133	9,5719	2755	604 070
878 879	0,00114	770 884	29,6311			2758	605 450
880	0,00114	772 641 774 400	29,6479 29,6648	679 151 439	01,11	2761 2765	606 830 608 210
881							
882	0,00114	776 161 777 924	29,6810	683 797 841	1 01	2768	610 980
883	0,00113	779 689	29,7153	688 465 382		2774	612 370
884	0,00113	781 456	29,7321	690 807 10	9,5973	2777	613 750
885	0,00113	783 225	29,7189	693 154 125	9,6010	2780	615 140
886	0,00113	784 996	29,7658	695 506 456		2783	616 530
887	0,00113	786 769	29,7825			2787	617 930
888 889	0,00113	788 544 790 321	29,7993 29,8161	700 227 072		3790	619 320
890	0,00113	792 100		704 969 not	9,6190	2793 2796	620 720
, ,		7,00	2 14 11 12 14	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-/;10	

TABLES NUMÉRIQUES

 $\frac{\pi n^4}{i}$

57 450 58 790

		1			2,5		- 11
11	$\frac{\tau}{n}$	n2	\sqrt{n}	n^3	$\sqrt[3]{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{i}$
1	"				•		•
891	0,00112	793 881	29,8496	1 1 1 1 1 1	9,6226	3799	633 510
892	0,00113	795 664	29,8664	709 733 288	9,6262	2802	634 910
893	0,00112	797 449	29,8831	712 121 957	9,6298	2805 2809	626 310
894 895	0,00113	799 236 801 025	20,0166	716 917 375	9,6370	2812	629 120
1					,		. "
896	0,00112	802 816 804 609	29,9333 29,95en	719 323 136	9,6406	2815 2818	630 530 631 940
898	0,00111	806 404	29,9666	724 150 792	9,6477	2821	633 350
899	0,00111	808 201	20,9833	726 572.699		2824	634 760
900	0,00111	81 000	30,0000	729 000 000	9,6549	2827	636 170
001	0,00111	811 801	30,0167	731 432 701	9,6585	2831	637 590
902	0,00111	813 604	30,0333	733 870 808	9,6620	2834	639 000
903	0,00111	815 400	30,0500	736 314 327	9,6656	2837	640 420
904	0,00111	817 216	30,0666		4. 7	2840	611 840
ეია	0,00110	819 025	30,0832	741 217 625	9,6729	2843	643 260
906	0,60110	820 836	30,0998			2846	644 680
907	0,00110	822 649	30,1164	746 142 643	9,6799	2849	646 110
908	0,00110	824 464	30,1330			2853	647 530
909	0,00110	826 281	30,1496			2856	648 96a
910	0,00110	828 100	30,1662	1	1	2859	650 3go
911	0,00110	829 921	30,1828			2862	651 820
913	0,00110	831 744	30,1993			2865	653 250
914	0,00110	833 569 835 396	30,2159 30,2324			2868 2871	654 680 656 120
915	0,00100	837 225	30,2490			2875	657 55a
916		'	, .,				
917	0,00109	839 o56 840 889	30,2655 30,2820	, , ,		2878 2881	658 990 660 430
918	0,00109	842 724	30,2985			2884	661 870
919	0,00100	844 561	30,3150			2887	663 3%o
920	0,00109	846 400	30,3315			2890	664 760
921	0,00109	848 241	30,3480	781 229 961	9,7294	2893	666 210
922	80100,0	850 084	30,3645			2897	667 650
923	0,00108	851 929	30,3809	786 330 467	9,7364	2900	669 100
924	0,00208	853 776	30,3974	788 889 034	1	2903	670 550
925	80,00,0	855 625	30,4138	791, 453 125	9,7435	2906	672 010
926	0,00108	857 476	30,4302	794 022 776		2909	673 460
927	0,00108	859 329	30,4467	796 597 983		2912	674 920
928	80100,0	861 184	30,4631	799 178 752		2915	676 370
930	0,00108	863 041 864 900	30,4795 30,4959	801 765 089 804 357 000		2919 2922	677 830
				, ,	9,7610		679 290
931	0,00107	866 761	30,5123		9,7645	2925	680 750
933	0,00107	868 624 870 480	30,5287 30,5450		9,7680	2928 2931	683 220
934	0,00107	872 356	30,5614		9,7715	2934	683 680 685 150
935	0,00107	874 225		817 400 375	9,7785	2937	686 610
			,	, , , , , , ,			

	<u> </u>	H2	V n	n ³	√ ⁿ	Na	±H ² 4
936 937 938	0,00107 0,00107 0,00107	876 og6: 877 969 879 844	30,5941 30,6105 30,6268	820 025 856 822 656 953 825 293 672	9,7819 9,7854 9,7889	3941 2944 3947	688 a8a 68g 56a 6g1 a3a
940 939	0,00106 0,00106	881 721 883 600	30,6431 30,6594 30,6757	827 936 019 830 584 000	9,7934 9,7939	2953	693 500 693 98
941 943 944	0,00106 0,00106 0,00106	885 481 887 364 889 249 891 136	30,6920 30,7083 30,7246	833. 237 631 835 896 888 838 561 807 841 232 384	9,7993 9,8038 9,8063 9,8097	2956 2959 2963 2966	695 460 696 930 698 410 699 900
945 946 947	0,00106 0,00106 0,00106	893 025 894 910	30,7049 30,7571 30,7734	843 908 625 846 590 536 849 278 123	9,8132 9,8167 9,8201	2969 2972 2975	701 380 702 870 704 350
948 949 950	0,00105 0,00105 0,00105	898 704 900 601 902 500	i	854 670 349 857 375 000	9,8270 9,8270 9,8305	2978 2981 2985	705 810 707 330 708 820
951 952 953 954	0,00105 0,00105 0,00105 0,00105	904 401 906 304 908 209 910 116	30,8383 30,8545 30,8767 30,8869	862 801 408 865 523 177	9,8339 9,8374 9,8408 9,8443	2988 2991 2994 2997	710 310 711 810 713 310 714 800
955 956 957	0,00105	912 025	30,9031	870 983 875 873 722 816	9,8477 9,8511 9,8546	3000 3003 3007	716 300 717,800 719 310
958 959 960	5,00104 0,00104 0,00104	917 764 919 681 921 600	30,9516 30,9677 30,9839	884 736 000	9,8580 9,8614 9,8648	3010 3013 3016	720 810 732 320 743 820
961 962 963 964	0,00101 0,00104 0,00104	925 444 927 369		890 277 128 893 056 347	9,8683 9,8717 9,8751 9,8751	3019 3022 3025 3028	735,330 726,840 728,350 729,870
965 966 967	0,00104	931 125 933 156	31,0644 31,0805	898 632 125	9,8819 9,8854 9,8888	3032 3035 3038	731 380 732 900 734 420
968 969 978	0,00103 0,00103 0,00103	937 024 938 961	31,1127	907 039 232 909 853 209	9,8922 9,8956 9,8990	3041 3044 3047	735 940 737 460 738 98 0
971 973 973	0,00103 0,00103 0,00103	944 784 946 729	31,1769	915 498 611 918 330 048 921 167 317	9,9058	3050 3054 3057	7 (0. 510 7 (2. 030 743 560
974 975 976	0,00103	950 625 952 576	31,2250	924 010 424 926 859 375 929 714 176	9,9160 9,9194	3060 3063 3066 3069	745 090 746 620 748 150 749 690
977 978 979 980	0,00102 0,00102 0,00102 0,00102	956 484 958 141	31,2730	932 574 833 935 441 352 938 313 739 941 192 900	9,9295	3072 3076 3079	749 090 751 220 752 760 754 300

i2 030 (3 560 i5 090 (6 620

"	1 11	nª	\sqrt{n}	n ³	$\sqrt[3]{n}$	πĦ	## # T
981 983 983 983 986 986 986 986 990 993 993 993	0,00103 h,00103 0,00103 0,00102 0,00102 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101	964, 324 966 289 968 256 970 225 972 196 974 169 976 144 978 121 980 100 982 081 984 064 986 049 988 036	31,3369 31,3528 31,3684 31,3847 31,4006 31,4166 31,4325 31,4643 31,4660 31,5119 31,5278 31,5278	946 966 168 949 862 087 952 763 904 955 674 625 958 585 256 961 504 803 964 430 272 967 361 669 970 299 000 973 242 271 976 191 488 979 146 657 982 107 784 985 074 875	9,9396 9,9430 9,9464 9,9497 9,9531 8,9565 9,958 9,9632 9,9666 9,9733 9,9766 9,9784 9,9844	3088 3088 3091 3094	755 840 757 380 758 930 760 470 762 010 763 566 765 110 766 660 768 210 769 770 771 380 774 440 776 000 777 560
996 997 998 999 1000	0,00100 0,00100 0,00100 0,00100	992 016 996 004 998 001 1 000 000	31,5595 31,5753 31,5911 31,6070 31,6228	988 047 936 991 026 973 994 011 992 997 002 999 1 000 000 000	9,9866 9,9900 9,9933 9,9967 In,enou	3139 3132 3135 3138 3142	779 130 780 figo 783 afio 783 850 785 400

Racines carrées et cubiques de quelques fractions.

n	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	n	\sqrt{n}	3 √n		$\sqrt{2}$	Va	=	V=	1
1/8 1/3 1/4 2/4 1/6	0,577 0,816 0,500 0,866 0,408 0,913	0,693 0,874 0,630 0,909 0,550 0,941	1/7 2/7 2/7 4/7 5/7 6/7	0,378 0,535 0,655 0,756 0,845 0,926	0,528 0,659 0,754 0,830 0,394 0,950	1/6 2/3 5/8 7/8 1/9 2/0	0,354 0,612 0,791 0,935 0.333 0,471	0,500 0,721 0,855 0,966 0,481 0,606	\$ 5555 F	0,667 0,745 0,882 0,299 0,645 0,764	0.763 0.823 0,920 0,437 0,747 0,747

QUANTITÉ.	valera numérique,	QUANTITÉ.	VALBUR numérique.	QU'ÀNTETÉ.	TALRUM Numérique,
π	3,141599653589	$\sqrt[3]{\pi^2}$	2,145029	log π log π³	0,497149872694
#\\3	4,44288	$\pi \sqrt[3]{\pi}$	4.601149	log To	0,994300 1,491450
1 T	4,570798	$\pi \sqrt[3]{\pi^2}$	6,738908	$\log \sqrt{\pi}$	0.948575
$\frac{4}{3}\pi$	1,047197	1	0,318310	$\log \sqrt[3]{\pi}$	0,165717
$\frac{1}{4}\pi$	0,785398	π 16		$log \frac{1}{\pi}$	0,502850-
$\frac{1}{6}\pi$	0,593599	π	5,092958	$\log \frac{1}{\pi^2}$	0.005700—
4	0.261799	64	20,371833		
13 T	0,196380	180	** 90¥*90	$log \frac{1}{\pi^4}$	0,508550-
16 π		π	57,295780	log $\sqrt{\frac{1}{\pi}}$	0,751425-
1 33 π 61 π	0,098175	1 10	0,101321	3/1	0.851283-
<u>61</u> π	0,049087	1	0,032252	109 \ \frac{1}{\pi}	
1 90 π	0,034907	π5	0,002204	92	9,81 96,2361
180 T	0,017453	1 m4	0,010966	Vo	3,13200
$\frac{\pi}{2}\sqrt{2}$	9,931441	1 π5	0,003968	$\pi \sqrt{g}$	9,83974
π2	9,869604	13.	0,000200	2√9	6,26418
472	39,478417	$\frac{1}{\pi^6}$	0,001040	V20	4,42940
4 Rt	3,467401	A /7		$\pi\sqrt{2g}$	13,91536
$\frac{4}{16}\pi^2$	0,616850	$V_{\pi}^{\frac{1}{\pi}}$	0,564190	1 0	0.101936
π3 π4	31,006277 97,409091	1/3	0,797885	$\frac{g}{\pi^2}$	1,006075
πδ	306,019685	Vπ	.,	g	1,000713
$\frac{\pi^6}{\sqrt{\pi}}$	961,389194	$\sqrt{\frac{3}{z}}$	0,977905	1 20	0,050968
$\sqrt{\pi}$	1,772454 3,544908	1/90		1/92	0,010391
$\sqrt{2\pi}$	2,506628	Vπ	5,352372	1	
$\sqrt{\frac{1}{2}}\pi$	1,253314	$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$	0,682784	Vo	0,319875
$\frac{3\pi}{\sqrt{\pi}}$	5,568328 1,46459 2	3/2		π	1,003033
3 √2π	1,845270	Vπ	0,8609254	Vo	.,
$\frac{3}{\pi}$	1,102447	3/3	0.984748	$\frac{\pi}{\sqrt{2y}}$	0,709258

USAGE DES TABLES (page 29).

Degrés — Arcs — cordes — flèches — surface des segments (le rayon étant supposé égal à l'autre).

Pour trouver la surface d'un segment :

172694

150 575

747

850-1

700-1

550-9

425-1

283-

1

00

74

18

40 36

36

75

68

1° On connait la corde et le rayon.—On divise la corde ainsi mesurée par le rayon, on trouve un certain nombre, on cherche dans la colonne (corde) le nombre se rapprochant le plus de celui ainsi trouvé, on lit dans la colonne (segment) le nombre correspondant. Ce nombre multiplié par le carré du rayon donne la surface cherchée.

Ex. On demande la surface du segment dont la corde est 24", le rayon étant de 18".

Divisant la corde 24 par le rayon 18 on trouve 1.33. Cherchant dans la colonne corde (page 29) le nombre se rapprochant le plus de 1.33, on trouve 1.3252, le segment correspondant est 0.22864 qui neultiplié par le carré du rayon $18^2 = 324$ donne

 $324 \times 0.22864 = 74$ pouces carrés 79 millièmes.

2° On connaît le nombre de degrés et le rayon.—Dans ce cas on cherche dans la première colonne le nombre de degrés, on lit le nombre de la colonne segment et on multiplie ce nombre par le carré du rayon.

3° On connait l'arc et le rayon.—On divise alors l'arc par le rayon, on cherche dans la colonne (arc) le nombre qui se rapproche le plus de celui ainsi trouvé, puis on lit le nombre correspondant dans la colonne segment et on multiplie ce nombre par le carré du rayon.

4° On connait la corde et la flèche.—On fait alors le carré de la demi-corde, puis le carré de la flèche, on additionne ces deux carrés. On divise la somme ainsi trouvée par la flèche, le quotient obtenu est le diamètre. En prenant la moitié du diamètre on obtient le rayon, puis on procède comme il a été dit lorsque l'on connait, soit la corde et le rayon, soit la flèche et le rayon.

Ex. On demande la surface d'un segment, la longueur de l'arc et le nom re de degrés, sachant que la flèche est de 6 '' et la corde de 18 '' ?

Le carré de la flèche 6 est 36, le carré de la demi-corde $\frac{18}{2} = 9$ est 81, la somme des deux carrés = 81 + 36 = 117, divisant 117 par la flèche 6 on trouve 19.50 pour diamètre ou 9.75 pour rayon; divisant ensuite la corde 18 par le rayon 9.75 on trouve 1.846. Cherchant dans la colonne corde le nombre se rapprochant le plus de 1.846 on lit 1.8478 (page 30) correspondant à 135°. Multipliant le nombre de la colonne arc 2.3562 par le rayon 9.75 on obtient 22,97 pour valeur de l'arc, puis multipliant le nombre de la colonne (segment) 0.82454 par le carré du rayon $9.75^2 = 95.06$ on trouve 78,38 pour surface du segment.

alors le on additrouvée En prepuis on la corde ongueur

mi-corde + 36 = .50 pour corde 18 dans la de 1.846 ltipliant 9.75 on

liant le carré du face du

Degres.	Arcs.	Cordes.	Flèches.	Surface des segments.	Degrés.	Arcs.	Cordes.	Fleches.	Surface des segments
2 3 4 5	0,0349 0,0524 0,0698 0,0878	0,0175 0,0349 0,0524 0,0698 0,0872	0,00004 0,60015 0,00034 0,00061 0,00095	0,00000 0,00000 0,00001 0,00003	46 47 48 49 50	0,8029 0,8203 0,8378 0,8552 0,8727	0,7975 0,8185 0,8294	0,0795 0,0829 0,0865 0,0900 0,0987	0,04176 0,04448 0,04781 0,05025 0,05331
6	0,1047	0,1047	0,00137	0,00023	51	0,8901	0,8610	0,0974	0,05649
7	0,1222	0,1221	-0,00187		52	0,9076	0,8767	0,1012	0,05978
8	0,1396	0,1395	-0,00244		53	0,9250	0,8924	0,1051	0,06319
9	0,1571	0,1569	0,0008		54	0,9425	0,9080	0,1090	0,06673
10	0,1745	0,1743	0,00981		55	0,9599	0,9235	0,1130	0,07039
11	0,1920	0,1917	0,00460		56	0,9774	0,9389	0,1171	0,07417
12	0,2094	0,2091	0,00548		57	0,9948	0,9543	0,1212	0,07808
13	0,2269	0,2264	0,00643		58	1,0123	0,9696	0,1254	0,09312
14	0,2445	0,2437	0,00745		59	1,0297	0,9848	0,1296	0,68629
15	0,2618	0,2611	0,00856		60	1,0472	1,0000	0,1340	0,09059
16	0,2793	0,2783	0,00973	0,00181	61	1,0647	1,0151	0,1384	0,09502
17	0,2967	0,2956	0,01098	0,00217	62	1,0821	1,0301	0,1428	0,09958
18	0,3142	0,3129	0,01231	0,00257	63	1,0996	1,0450	0,1474	0,10428
19	0,3316	0,8301	0,01371	0,00302	64	1,1170	1,0598	0,1520	0,10911
20	0,3491	0,3473	0,01519	0,00352	65	1,1345	1,0746	0,1566	0,11408
21	0,3665	0,3645	0,01675	0,00408	66	1,1519		0,1613	0,11919
22	0,3840	0,3816	0,01837	0,00468	67	1,1694		0,1661	0,12443
23	0,4014	0,3987	0,02008	0,00535	68	1,1868		0,1710	0,12982
24	0,4189	0,4158	0,02185	0,00607	69	1,2043		0,1759	0,13535
25	0,4363	0,4329	0,02370	0,00686	70	1,2217		0,1808	0,14102
26	0,4538	0,4499	0,02563	0,00771	71	1,2392	1,1614	0,1859	0.14683
27	0,4712	0,4669	0,02763	0,00862	72	1,2566	1,1756	0,1910	0,15279
28	0,4887	0,4838	0,02969	0,00961	73	1,2741	1,1896	0,1961	0,15889
29	0,5061	0,5008	0,03185	0,01067	74	1,2915	1,2086	0,2014	0,16514
30	0,5236	0,5176	0,03407	0,01180	75	1,3090	1,2175	0,2066	0,17154
31	0,5411	0,5345	0,03637	0,01301	76	1,3265	1,2313	0,2120	0,17808
32	0,5585	0,5512	0,03874	0,01429	77	1,3439	1,2450	0,2174	0,18477
33	0,5760	0,5680	0,04118	0,01566	78	1,3614	1,2586	0,2229	0,19160
34	0,5934	0,5847	0,04370	0,01711	79	1,3788	1,2722	0,2284	0,19859
35	0,6109	0,6014	0,04628	0,01864	80	1, 396 3	1,2856	0,2340	0,20573
86	0,6283	0,6180	0,04894	0,02027	81	1,4187	1,2989	0,2396	0,21301
87	0,6458	0,6346	0,05168	0,02198	82	1,4312	1,3121	0,2453	0,22045
88	0,6682	0,6511	0,05418	0,02378	83	1,44%6	1,3252	0,2510	0,228 4
39	0,6807	0,6676	0,05736	0,02568	84	1,4661	1,3383	0,2569	0,23578
40	0,6981	0,6840	0,06031	0,02767	85	1,4835	1,3512	0,2627	0,24367
41 42 43 44 45	0,7156 0,7880 0,7505 0,7679 0,7854	0,7004 0,7167 0,7330 0,7492 0,7654	0,06333 0,06642 0,06958 0,07281 0,07612	0,02976 0,03195 0,03425 0,03664 0,03915	86 87 88 89 90	1,5010 1,5184 1,5359 1,5538	1,3640 1,3767 1,8893 1,4018	0,2686 0,2746 0,2807 0,2867 0,2929	0,25171 0,25990 0,26825 0,27675 0,28540

Se l	160	9	S)	9 % %	- S	100	89	80	9 60 10
Degrés	Arcs	Cordes	Flèches	Surface des seg- ments	Degrės	Arcs	Cordes	Flèches	Surface des seg- ments
91	1,5882	1,4265	0,2991	0,29420	136	2,3736	1,8544	0,6254	0,83949
92	1,6057	1,4387	0,3053	0,30316	137	2,3911	1,8608	0,6335	0,85455
93	1,6232	1,4507	0,3116	0,31226	138	2,4086	1,8672	0,6416	0,86971
94	1,6406	1,4627	0,3180	0,32152	139	2,4260	1,8733	0,6498	0,88497
95	1,6580	1,4746	0,3244	0,33093	140	2,4435	1,8794	0,6580	0,90034
96	1,6755	1,4863	0,3309	0,34050	141	2,4609	-1,8853	0,6662	0,91580
97	1,6930	1,4979	0,3374	0,35021	142	2,4784	1,8910	0,6744	0,93135
98	1,7104	1,5094	0,3439	0,36008	143	2,4958	1,8966	0,6827	0,94700
99	1,7279	1,5208	0,3506	0,37009	144	2,5133	1,9021	0,6910	0,96274
100	1,7453	1,5321	0,3572	0,38026	145	2,5307	1,9074	0,6993	0,97858
101	1,7628	1,5432	0,3639	0,39058	146	2,5482	1,9126	0,7076	0,99449
102	1,7802	1,5543	0,3707	0,40104	147	2,5656	1,9176	0,7160	1,01050
103	1,7977	1,5652	0,3775	0,41166	148	2,5831	1,9225	0,7244	1,02658
104	1,8151	1,5760	0,3843	0,42242	149	2,6005	1,9273	0,7328	1,04275
105	1,8326	1,5867	0,3912	0,43334	150	2,6180	1,9019	0,7412	1,05900
106	1,8500	1,5973	0,3982	0,44439	151	2,6354	1,9363	0,7496	1,07532
107	1,8675	1,6077	0,4052	0,45560	152	2,6529	1,9406	0,7581	1,09171
108	1,8850	1,6180	0,4122	0,46695	153	2,6704	1,9447	0,7666	1,10818
109	1,9024	1,6282	0,4193	0,47844	154	2,6878	1,9487	0,7750	1,12'72
110	1,9199	1,6383	0,4264	0,49008	155	2,7053	1,9526	0,7836	1,14'32
111	1,9373	1,6483	0,4336	0,50187	156		1,9563	0,7921	1,15799
112	1,9548	1,6581	0,4408	0,51379	157		1,9598	0,8006	1,17472
113	1,9722	1,6678	0,4481	0,52586	158		1,96 \$2	0,8092	1,19151
114	1,9897	1,6773	0,4554	0,53807	159		1,9665	0,8178	1,20835
115	2,0071	1,6868	0,4627	0,55041	160		1,9696	0,8264	1,12525
116	2,0246	1,6961	0,4701	0,56289	161	2,8100	1,9726	0,8350	1,24221
117	2,0420	1,7053	0,4775	0,57551	162	2,8774	1,9754	0,8436	1,25921
118	2,0595	1,7143	0,4850	0,58827	163	2,8449	1,9780	0,8522	1,27626
119	2,0769	1,7233	0,4925	0,60116	164	2,8623	1,9805	0,8608	1,25335
120	2,0944	1,7321	0,5000	0,61418	165	2,8798	1,9829	0,8695	1,31049
121	2,1118	1,7407	0,5076	0,62734	166	2,8972	1,9851	0,8781	1,32766
122	2,1293	1,7492	0,5152	0,64063	167	2,9147	1,9871	0,8868	1,34487
123	2,1468	1,7576	0,5228	0,65404	168	2,9522	1,9890	0,8955	1,36212
124	2,1642	1,7659	0,5305	0,66759	169	2,9496	1,9908	0,9042	1,37940
125	2,1817	1,7740	0,5388	0,68125	170	2,9671	1,9924	0,9128	1,39671
126	2,1991	1,7820	0,5460	0,69505	171	2,9845	1,9938	0,9215	1,41404
127	2,2166	1,7899	0,5538	0,70897	172	3,0020	1,9951	0,9302	1,43140
128	2,2340	1,7976	0,5616	0,72301	178	3,0194	1,9963	0,9390	1,44878
129	2,2515	1,8052	0,5695	0,73716	174	3,0369	1,9973	0,9477	1,46617
130	2,2689	1,8126	0,5774	0,75144	176	3,0543	1,9981	0,9564	1,48359
131	2,2864	1,8199		0,76584	176	3,0718	1,9988	0,9651	1,50101
132	2,3038	1,8271		0,78034	177	3,0892	1,9993	0,9738	1,51845
133	2,3218	1,8341		0,79497	178	3,1067	1,9997	0,9835	1,53589
134	2,3387	1,8410		0,80970	179	3,1241	1,9999	0,9913	1,54334
135	2,3562	1,8478		0,82454	180	3,1416	2,0000	1,0000	1,57080

TABLE DES CIRCONFÉRENCES ET DES SURFACES DES CERCLES.

1/16 3/16 5/36 7/16 9/16 13/16 13/16 15/16 15/16 17/16	1.19635 0.3927 0.58905 0.78540 0.98175 1.1781 1.3745 1.5708 1.7672 1.9634 2.1598	0.00307 0.01227 0.27610 0.04909 0.07670 0.11045 0.15033 0.19635 0.24850 0.3068	A CO	ap in a circonter of the circonter of th	8.2958 8.9462 9.6211 10.321 11.045 11.793 12.566 13.364
$ \begin{array}{c c} \frac{1}{5/16} \\ \frac{3}{8} \\ 7/16 \\ \frac{1}{2} \\ 9/16 \\ \frac{5}{8} \\ 11/16 \\ \frac{3}{4} \\ 13/16 \\ \frac{7}{8} \\ 15/16 \\ 1'' $	0.58905 0.78540 0.98175 1.1781 1.3745 1.5708 1.7672 1.9634 2.1598	$\begin{array}{c} 0.27610 \\ 0.04909 \\ 0.07670 \\ 0.11045 \\ 0.15033 \\ 0.19635 \\ 0.24850 \\ 0.3068 \end{array}$		$\begin{array}{c} 10.9956 \\ 11.3883 \\ 11.7810 \\ 12.1737 \\ 12.5664 \\ 12.9591 \\ 13.3518 \end{array}$	9.6211 10.321 11.045 11.793 12.566 13.364
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.1781 1.3745 1.5708 1.7672 1.9634 2.1598			12.1737 12.5664 12.9591 13.3518	$11.793 \\ 12.566 \\ 13.364$
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.7672 1.9634 2.1598	0.24850 0.3068	1 4 8	13 3518	14 700
15/16 1"		0.3712	8	$\begin{array}{c} 13.7445 \\ 14.1372 \end{array}$	$14.786 \\ 15.033 \\ 15.904$
1"	2,3562 2.5525 2.7489	$\begin{array}{c c} 0.4418 \\ 0.5185 \\ 0.6013 \end{array}$	न्द्रेक्ष न्तृंक्ष कोष्ट न्द्रिक्ष कोष्ठ कोल्डान्थ्र	14.5299 14.9226 15.3153	$16.800 \\ 17.721 \\ 18.665$
$\frac{1''\frac{1}{4}}{1''\frac{3}{8}}$ $\frac{1}{2}$	2.9452 3.1416 3.5343	$0.6903 \\ 0.7854 \\ 0.9940$	5	$\begin{array}{c} 15.7080 \\ 16.1007 \\ 16.4934 \end{array}$	$\begin{array}{c} 19.635 \\ 20.629 \\ 21.648 \end{array}$
	3.9270 4 3197 4.7124	$egin{array}{c} 1.2272 \ 1.4849 \ 1.7671 \ \end{array}$	네요 나는 이후 나를 보려고 있는 나를	$\begin{array}{c} 16.8861 \\ 17.2788 \\ 17.6715 \end{array}$	22.691 23.758 24.850
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5.1058 5.4971 5.8905	$\begin{array}{c} 2.0739 \\ 2.4053 \\ 2.7612 \end{array}$	1 0	18.0642 18.4569 13.8496	25967 27.109
$\begin{bmatrix} 2 & & \\ 2 & \frac{1}{8} & \\ 2 & \frac{1}{4} & \end{bmatrix}$	6.2832 6.6754 7.0686	3.1416 3.5466 3.9761	6 1 1 1 2 2	19.2423 19.6350 20.0277	28.274 29.465 30,680 31.919
2 14 558 2 15 558 2 15 558 554 15 55	7.4613 7.8540 8.2467	4.4301 4.9087 5.4119	(50 m(\$500)(50 cg) et *- 16	$\begin{array}{c} 20.4204 \\ 20.8131 \\ 21.2058 \end{array}$	33.183 34.472 35.857
2 34 2 78 3 18	8.6394 9.0321 9,4248	5.9396 6.4918 7.0686	$7\frac{\frac{7}{8}}{\frac{1}{8}}$	21.5984 21.9911 22,3838	37.122 38.485 39.871

des segments

0,83949 0,85455 0,86971 0,88497 0,90034 0,91580

0,91580 0,93135 0,94700 0,96274 0,97858 0,99449 0,01050 0,02658

,04275 ,05900 ,07532 ,09171 ,10818 ,12 72 ,14 32

,15799 ,17472 ,19151 ,20835 ,12525 ,24221

TABLE DES CIRCONFÉRENCES ET DES SURFACES DES CERCLES.

Diamètre.	Longueur de la circonfé- rence.	Surface du cercle.	Diamètre.	Longueur de la circonfe- rence.	Surface du cercle,
7 🛔	23.1692	42.718	11 3	35.7356	101.62
7 38 1245 0 34 7 10	23.5619	44.179	11 38 12 588 44 78	36.1283	103.87
5 8	23.9546	45.664	5	36.5210	106.14
3	24.3473	47.173 48.707	3	36.9137 37.3064	108.43
7 8	24.7400	48.707	1 7	37.3064	110.75
8	25.1327	50.265	12	37.6991	113.10
18	25.5254	51.849	1 8	38.0918	115.47
4	25.9181	53 456	1	38 4845	117.86
8	26.3108	55.088	1 3	38.8772	120.28
18 1438 15458 3447	26.7035	56.745	164018 154018 0344-18	39.2699	122.72
-5	27.0962	58,426	28	39.6626	125.19
34	27.4889	60.132	3	40.0553	127.68
7 8	27.8816	-61.862		40.4480	130 19
9	28.2743	63.617	13	40.8407	132.73
18	28.6670	65 397	$\frac{1}{8}$	41.2334	135.30
न्तिक नर्नेक् व्यक्ति न्तिक न् ति व्यक्ति होन्ति होन्	29.0597	67.201	18	41.6261	137.89
8	29.4524	69 029	8	42.0188	140.50
1/2	29.8451	70.882	1 2	42.4115	148.14
78	30.2378	72.760	58	42.8042	145.80
34	30.6305	74.662	3	43.1960	148.49
7 8	31.0232	76.589	7. 8	43.5890	151.20
10	31.4159	78 540	14	43.9823	153.94
8	31.8086	80.516	8	44.3750	156.70
4	32.2013	82 516	1 4	44.7677	159.48
8	32 5940	84.541	8	45.1604	162.30
2	32.9867	86.590	2	45.5531	165.13
8	33.3794	88.664	99	45.9458	167.99
न्धाः न्याराश्यः न्धाःयान्याः ह्यान्याः ।	33.7720	90.763		46.3385	170.87
11	34.1648	92.886	15	46.7312	173.78
11	34.5575	95.033	15	47.1239	176.71
18 1	34.9502 35.3429	$97.205 \\ 99.402$	# #	47.5166 47.9093	$\frac{179.76}{182.65}$

URFACES

TABLE DES CIRCONFÉRENCES ET DES SURFACES DES CERCLES.

17.						
Surface du cercle,	Diametre.	Longueur de la circonfe- rence.	Surface du cercle.	Diamètre.	Longueur de la circonfé- rence.	Surface du cercle.
101.62 103.87 106.14 108.43 110.75 113.10 115.47 117.86	15 % 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	3020 48.6947 49.0874 49.4801 49.8728 50.2655 50.6582 51.0509	185.66 188.69 191.75 194.83 197.93 201.06 204.22 207.39	18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	58.1195 58.5122 58.9949 59.2976 59.6903 60.0830 60.4757 60.8684	268.80 272.45 276.12 279.81 283.53 287.27 291.04 294.83
120.28 122.72 125.19 127.68 130.19 132.73 135.30 137.89	17 10 14 10	51.4436 51.8363 52.2290 52.6217 53.0144 53.4071 53.7998 54.1925	210.60 213.82 217.08 220.35 223.65 226.98 22 3 2351	20	61.2611 61.6538 62.0465 62.4392 62.8319 63.2246 63.6173 64.0100	298.65 302.49 306.35 310.24 314.16 318.10 322.06 326.05
140.50 143.14 145.80 148.49 151.20 153.94 156.70 159.48 162.30	18 14 5 8 12 15 5 5 4 7 18 14 5 14 5 14 5 18 14 5 18 14 5 18 14 5 18 14 5 18 14 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	54.5852 54.9779 55.3706 55.7333 56.1560 56.5487 56.9414 57.3341 57.7268	237.10 240.53 243.98 247.45 250.95 254.47 258.02 261.59 265.18		64.4026 64.7953 65.1880 65.5807 65.9734 66.3661 66.7588 67.1515 67.5442	330,06 334,10 338,16 342,25 346,36 350,50 354,66 358,84 363,05
165.13 167.99 170.87 173.78 176.71 179.76 182.65		7 0111230	200.10	14 cals - 44 cal	67.9369 68.3296 68.7223 69.1150 69.5077 69.9004 70.2931	367.28 371.54 375.83 380.13 384.46 388.82 393.20

TABLE DES CIRCONFÉRENCES ET DES SURFACES DES CERCLES.

Diamètre.	Longueur de la circonfe- rence.	Surface du cercle.	:	Longueur de la circonfé- rence.	Surface du cercle.
22 1	70.6858	397.61	26 1	83.2522	551.55
5	71.0785	402.04	5	83.6449	556.75
3	71.4712	406.49	3	84.0376	562.00
22 1 25 83 47 8	71.8639	410.97	26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	84.4303	567.27
23	72.2566	415.48	27	84.8230	572.56
1 8	72.6493	420.	1	85.2157	577.87
ž	73 0420	424.56	ř	85.6084	583.21
redordes relogios caletres	73.4347	429.13		86.0011	588.57
1	73.8274	433.74	ì	86.3938	593.96
5	74.2201	438.36	5	86.7865	599,37
3.	74.6128	443.01) š	87.1792	604.81
7	7 .0055	447.69	1	87.5719	610.27
24	75.3982	452.39	28 °	87.9646	615.75
18	75.7909	457.11	1.	88.3573	621.26
-to-terojo -tovojo ojer-t	76.1836	461.86	1(0)1(4:0)00 1(04:5)(0:00)4:7-(8	88.7500	626.80
38	76.5763	466.64	3 8	89 1427	632.36
$\frac{1}{2}$	76-9690	471.44	$\frac{1}{2}$	89.5354	637.94
<u>5</u>	77.3617	476.26	5 8	89.9281	643,55
3	77.7544	481.11	34	90.3208	649.18
	78.1471	485.98	7 8	90.7135	654.84
25	78.5398	490.87	29	91.1062	660.52
8	78.9325	495.79	18	91.4989	666.23
1	79.3252	500.74	1	91.8916	671.96
38	79.7179	505.71	8	92,2830	677.71
1	80.1106	510.71	1	92.6770	683.49
5 8	80.5033	515.72	5 8	93.0697	689.30
	80.8960	520.77	(B) 1/400/10 1 /4 00/1000/147/10	93.4624	695.13
7 8	81.2887	525.84	7	93.8551	700.98
26	81.6814	530.93	30	94.2478	706.86
8	82.0741	536.05			
	82.4668	541.19			
8 8	82.8595	546.35			

RFACES

Surface du cercle.

551.55 556.75562.00 567.27 572.56 577.87 583.21588.57 593.96 599,37 604.81 610.27 615.75621.26 626.80 632.36 637.94 643,55 649.18 654.84 660,52 666.23 671.96677.71 683.49 689.30 695.13

> 700.98 706.86

Lorsque le diamètre d'une circonférence est compris entre deux diamètres donnés dans la table, la circonférence cherchée s'obtient en faisant la somme des deux circonférences correspondantes et en prenant la moitié de cette somme.

Ex. Soit à chercher la circonférence ayant 8" $\frac{3}{16}$ qui est comprise entre 8" $\frac{1}{8}$ et 8 $\frac{1}{4}$ pour : 8 $\frac{1}{8}$ on trouve dans la table 25, 5254. et pour 8 $\frac{1}{4}$ on trouve 25, 9181; faisant la somme et prenant la moitié on obtient 25, 7218 comme longueur de la circonférence cherchée.

Lorsque le diamètre d'un cercle est compris entre deux diamètres donnés dans la table, pour obtenir l'aire de ce cercle, on fait la somme des aires des deux cercles correspondants, on prend la moitié de cette somme et on en retranche 0. 003, le reste représente l'aire cherchée.

Ex. Soit à chercher l'aire du cercle dont le diamètre est $5 \stackrel{?}{=} \frac{13}{16}$:

 $5\frac{13}{16}$ est compris entre $5^{"\frac{3}{4}}$ et $5^{"\frac{7}{8}}$;

Pour $5\frac{3}{4}$ on trouve comme aire 25, 967 et pour $5''\frac{7}{8}$ on trouve 27, 109; faisant la somme et prenant la moitié on obtient 26, 538 dont on retranche 0, 003. Le reste 26, 535 est l'aire cherchée.

TABLES TRIGONOMÉTRIQUES

Ces tables donnent les valeurs des lignes trigonométriques pour les angles de 0 à 90°. Pour les angles compris entre 0 et 45°, on fait usage de ces tables en allant de haut en bas et de gauche à droite et pour les angles compris entre 45° et 90°, on va de bas en haut et de droite à gauche.

Ex. Quel est le sinus d'an angle de 28° 30′ ? On cherche dans la première colonne à gauche correspondant aux sinus 28°, puis sur la première ligne horizontale 30', on lit le nombre correspondant 0.477 (page 38).

Ex. Quelle est la tangente d'un angle de 74° 10'?

On cherche au bas de la page le titre (tangente) on remonte dans la première colonne à droite et on trouve 74, cherchant ensuite sur la première ligne aubas 10' on lit le nombre correspondant 3.526 (page 37).

Pour les valeurs intermédiaires on procède comme il suit : Soit à chercher la valeur du sinus d'un angle de 72° 16' On cherchera comme il a été dit ci-dessus 72° 10' on trouve 0,952, pour 72° 20 on trouverait 0,953, une augmentation de dix minutes donnant une augmentation de 0,001 pour le sinus, un augmentation de 6 minutes donne une augmentation de $\frac{6 \times 0.001}{10} = 0.0006$ ajoutant 0.0006 au nombre précédemment trouvé 0.952, on obtient 0.9526.

métriques pris entre le haut en pris entre gauche.

on cherche aux sinus on lit le

10'?

gente) on trouve 74, 10' on lit

ne il suit:
le 72° 16'
2° 10' on
une augtation de
tes donne
nt 0.0006

nt 0.9**5**26.

rés			Tang	gentes	;			rės		(Cotan	gente	S		
Degres	0,	10'	20'	30'	40'	50*		Degre	0'	10'	20'	30′	40'	50'	
2 3	0,017 0,035 0,052	0,003 0,020 0,038 0,035 0,055	0,023 0,041 0,058	0,026 0,044 0,061	0,029 0,047 0,064	0,032 0,049 0,067	88 87 86	1 2 3	28,64 19,08	343,8 49,10 26,43 18,07 13,73	42,96 24,54 17,17	38,19 22,90 16,35	21,47 15,60	31,24 20,21 14,92	88 87 86
8 9	0,105 0,123 0,141 0,158	0,090 0,108 0,126 0,144 0,161	0,111 0,129 0,146 0,164	0,114 0,132 0,149 0,167	0,117 0,135 0,152 0,170	0,120 0,138 0,155 0,173	83 82 81 80	6 7 8 9	9,514 8,144 7,115 6,314	11,06 9,255 7,953 6,968 6,197	9,010 7,770 6,827 6,084	8,777 7,596 6,691 5,976	8,556 7,429 6,561 8,871	8,345 7,269 6,435 5,769	83 82 81 80
11 12 13 14	0,194 0,213 0,231 0,249	0,179 0,197 0,216 0,234 0,252	0,200 0,219 0,237 0,256	0.203 0,222 0.240 0,259	0,206 0,225 0,243 0,262	0.210 0,228 0,246 0,265	78 77 76 75	11 12 13 14	5,145 4,705 4,331 4,011	3,962	4,989 4,574 4,219 3,914	4,915 4,511 4,165 3,867	4,843 4,449 4,113 3,821	4,773 4,390 4,061 3,776	78 77 76 75
18 19	0,287 0,306 0,325 0,344	0,271 0,290 0,309 0,328 0,348	0,293 0,312 0,331 0,351	0,296 0,315 0,335 0,354	0,299 0,318 0,338 0,3 5 7	0,303 0,322 0,341 0,361	73 72 71 70	16 17 18 19	3,487 3,271 3,078 2,904	3,689 3,450 3,237 3,047 2,877	3,412 3,204 3,018 2, 850	3,376 3,172 2,989 2,824	3,340 3,140 2,960 2,798	3,305 3,108 2,932 2,773	73 72 71 70
21 22 23 24	0,384 0,404 0,424 0,445	0,367 0,387 0,407 0,428 0,449	0,391 0,411 0,431 0,452	0,394 0,414 0,435 0,456	0,397 0,418 0,438 0,459	0,401 0, 421 0,442 0,463	68 67 66 65	21 22 23 24	2,605 2,475 2,356 2,246	2,723 2,583 2,455 2,337 2,229	2,560 2,434 2,318 2,211	2,539 2,414 2,300 2,194	2,517 2,394 2,282 2,177	2,496 2,375 2,264 2,161	68 67 66 65
26 27 28 29	0,488 0,510 0,532 0,554	0,470 0,491 0,513 0,535 0,558	0,495 0,517 0,539 0,562	0,499 0,521 0,543 0,566	0,502 0,524 0,547 0,570	0,506 0,528 0,551 0,57 3	63 62 61 60	26 27 28 29	2,050 1,963 1,881 1,804	2,128 2,035 1,949 1,868 1,792	2,020 1,935 1,855 1,780	2,006 1,921 1,842 1,767	1,991 1,907 1,829 1,756	1,977 1,894 1,816 1,744	62 61 60
31 32 33 34	0,601 0,625 0,649 0,675	0,581 0,605 0,629 0,654 0,679	0,609 0,633 0,658 0,683	0,613 0,637 0,662 0,687	0,617 0,641 0,666 0,692	0,621 0,645 0,670 0,696	58 57 56 55	31 32 33 34	1,664 1,600 1,540 1,483	1,720 1,653 1,590 1,530 1,473	1,643 1,580 1,520 1,464	1,632 1,570 1,511 1,455	1,621 1,560 1,501 1,446	1,611 1,550 1,492 1,437	
36 37 38 39	0,727 0,754 0,781 0,810	0,705 0,731 0,758 0,786 0,815	0,735 0,763 0,791 0,819	0,740 0,767 0,795 0,824	0,744 0,772 0,800 0,829	0,749 0,777 0,805 0,834	53 52 51 50	36 37 38 39	1,376 1,327 1,280 1,235	1,419 1,368 1,319 1,272 1,228	1,360 1,311 1,265 1,220	1,351 1,303 1,257 1,213	1,343 1,295 1,250 1,206	1,335 1,288 1,242 1,199	50
41 42 43 44	0,869 0,960 0,933 0,966	0,844 0,874 0,906 0,938 0,971	9,880 0,911 0,943	0,885 0,916 0,949	0,890 0,922 0,955	0,895 0,927 0,960	48 47 46 4 5	41 42 43 44	1,150 1,111 1,072 1,036	1,185 1,144 1,104 1,066 1,030	1,137 1,098 1,060	1,130 1,091 1,054	1,124 1,085 1,048	1,117 1,079 1,042	49 48 47 46 45
+5	60′	50' C	40' dang	30' entos	20'	10'	44 spagati	+0 1	60'	50'	40'	30'	20'	10'	41 91911

Degrés			Sin	ıus				rès.			Cos	inus			
Deg	0,	10'	20'	30′	40′	50/		Degr	0'	10'	20′	30'	40'	50'	
2	0,017 0,035 0,052	0,020 0,038 0,055	0,023 0,041 0,058	0,009 0,026 0,044 0,061 0,078	0,029 0,047 0,064	0,049 0,067	87 86	1 2 3	1,000 0,999 0,999	1,000 0,999 0,998	1,000 0,999 0,998	1,000 0,999 0,998	1,000 0,999 0,998	1,000 0,999 0,999 0,998 0,996	86
5 6 7 8	0,087 0,105 0,122 0,139	0,090 0,107 0,125 0,142	0,093 0,110 0,128 0,145	0,096 0,113 0.131 0,148 0,165	0,099 0,116 0,133 0,151	0,102 0,119 0,136 0,154	84 83 82	6 7 8	0,996 0,995 0,993 0,990	0,996 0,994 0,992 0,990	0,996 0,994 0,992 0,989	0,995 0,994 0,991	0,995 0,993 0,991 0,989	0,995 0,993 0,991 0,988	84 83 82 81 80
11 12	0,191 0,208 0,225	0,194 0,211 0,228	0,197 0,214 0,231	0,182 0,199 0,216 0,233 0,250	0,202 0,219 0,236	0,205 0,222 0,239	76 75	11 12 13	0,982 0,978 0,974	0,981 0,978 0,974	0,981 0,977 0,973	0,983 0,980 0,976 0,972 0,968	0,979 0,976 0,972	0,979 0,975 0,971	79 78 77 76 75
18 19	0,276 0,292 0,309 0,32 6	0,278 0,295 0,312 0,329	0,281 0,298 0,315 0, 33 1	0,267 0,284 0,301 0,317 0,334	0,287 0,303 0,320 0,337	0,290 0,306 0,328 0,339	72 71 70	16 17 18 19	0,961 0,956 0,951 0,946	0,960 0,955 0,950 0,945	0,960 0,955 0,949 0, 944	0,943	0,958 0,953 0,947 0,942	0,957 0,952 0,946 0,941	70
$\frac{21}{22}$	0,358 0,375 0, 391	0,361 0,377 0,393	0,364 0,380 0,396	0,350 0,367 0.383 0,399 0,415	0,369 0,385 0,401	0.372 0.388 0.404	68 67 66	21 22 23	0,934 0,927 0,921	0,933 0,92 6 0,919	0, 931 0,925 0, 91 8	0,930 0,924 0,917	0,929 0,923 0,916	0,935 0,928 0,922 0,915 0,908	67 66
26 27 28	0,438 0,454 0,469	0.441 0,457 0,472	0,444 0,459 0,475	0,431 $0,446$ $0,462$ $0,477$ $0,492$	0,449 0,464 0,480	0,451 0,467 0,482	63 62 61	26 27 28	0,899 0,891 0,883	0.898 0,890 0,882	0,896 0,888 0,880	0,895 0,887 0,879	0,894 0,886 0,877		62 61
32	0,515 0,530 0,545	0,518 0,532 0,547	0,520 0,535 0,550	0,508 0,522 0,537 0,552 0,566	0,525 0,540 0,554	0,527 0,542 0,557		31 32 33	0,857 0,848 0,839	0,856 0,847 0,837	0,854 0,845 0,835		$0.851 \\ 0.842 \\ 0.832$	0,850 0,840 0,831	
36 37 38	0,588 0,602 0,616	0,590 0,604 0,618	0,592 0,606 0,620	0,581 0,595 0,609 0,623 0,636	0,597 0,611 0,625	0,599 0,613 0,627	53 52 51	36 37 38	0,809 0,799 0,788	0,807 0,797 0,786	0,806 0,795 0,784	0,793 0,783	0,802 0,792 0,781	0,811 0,800 0,790 0,779 0,768	54 55 52 51 50
41 42 43 44	0,656 0,669 0,682 0,695	0,658 0,671 0,684 0,697	0,660 0,673 0,686	0,649 0,663 0,676 0.688 0,701	0,665 0,678 0,690	0,667 0,680 0,693	46 45	41 42 43 44	0,755 0,743 0,781 0,719	0,753 0,741 0,729	0,751 0,739 0,727	0,725	0,747 0,735 0,723	0,745 0,733	
45	60'	50'	40'	30'	20'	10'	44	45	0,707 60'	504	40'	30'	20'	10'	44
	, ,,,	1 30	1	inus		10	negrés		1 00	1 50	1	LD pus	20	10	Degrés

TABLE DES LOGARITHMES OU LOG. HYPERBOLIQUES DES NOMBRES ENTIERS DE 1 à 100.

10' 50'

000 1,000 89 000 0,999 88 999 0,999 87 ,998 0,998 86 ,997 0,996 85

,995 0,995 ,993 0,993 ,991 0,991 ,989 0,988 ,986 0,985

0,983 0,982 79 0,973 0,979 78 0,976 0,975 77 0,972 0,971 76 0,967 0,967 **76**

0,963 0,962 0,958 0,957 0,958 0,952 0,947 0,946

0,942 0,941 70 0,936 0,935 69 0,929 0,928 68 0,923 0,922 67 0,916 0,915 66 0,909 0,908 65

0,901 0,900 1,894 0.892 0,886 0,884 0,867 0,866 0,869 0,867

0,860 0,859 59 58 0,851 0,850 58 0,842 0,831 56 0,822 0,821 **55**

0,812 0,811 54 0,802 0,800 55 0,792 0,790 52 0,781 0,779 51 0,770 0,768 **50**

0,759 0,757 49 0,745 48 0,735 0,733 47 0,723 0,721 46 0,711 0,709 45

20' 10'

Nombre.	Logarithmes	Nombre.	Logarithmes.	Nombre.	Logarithmes
Non	Décimaux.	Non	Décimaux.	Non	Décimaux.
1	0,00000	35	1,54407	69	1,83885
	0,30103	36	1,55630	70	1,84510
$\frac{2}{3}$	0,47712	37	1,56820	71	1,85126
4	0,60206	- 38	1,57978	72	1,85733
5	0,69897	39	1,59106	73	1,86332
6	0,77815	40	1,60206	74	1,86923
7	0,84510	41	1,61278	75	1,97506
8	0,90309	42	1,62325	76	1,88081
9	0,95423	43	1,63347	77	1,88649
10	1,00000	44	1,64345	78	1,89209
11	1,04139	45	1.65321	79	1,89763
12	1,07918	46	1,66276	80	1,90309
13	1,11394	47	1,67210	81	1,90849
14	1,14613	48	1,68124	82	1,91381
15	1,17609	49	1,69020	83	1,91908
16	1,20412	50	1,69897	84	1,92423
17	1,23045	51	1,70757	85	1,92942
18	1,25527	52	1,71600	86	1,93450
19	1,27875	53	1,72428	87	1,93952
20	1,30103	54	1,73239	88	1,94448
21	1,32222	55	1,74036	89	1,94939
22	1,34242	56	1,74819	90	1,95424
23	1,36173	57	1,75587	91	1,95904
24	1,38021	58	1,76343	92	1,96379
25	1,39794	59	1,77085	93	1,96848
26	1,41497	60	1,77815	94	1,97313
27	1,43136	61	1,78533	95	1,97772
28	1,44716	62	1,79239	96	1,98227
29	1,46240	63	1,79934	97	1,98677
30	1,47712	64	1,80618	98	1,99123
31	1,49136	65	1,81291	99	1,99564
32	1,50515	66	1.81954	100	2,00000
33	1,51851	67	1,82607		
34	1,53148	68	1,83251		

LOGARITHMES DES NOMBRES DE 100 A 1000.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	40
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	37
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	33
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	31
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	29
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	27
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	25
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	24
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	23
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	21
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	21
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	20
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	19
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	18
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	17
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	17
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	16
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	16
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	15
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	14
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	14
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	13
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	13
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	13
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	13
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	12
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	12
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	12
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	12
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	11
No.	0	1	2	3	4	5	8	7	8	9	Diff.

LOGARITHMES DES NOMBRES DE 100 A 1000.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	11
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	10
	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	10
$\begin{array}{c} 42 \\ 43 \end{array}$	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	10
			6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	10
44	6435	6444				6580	6590	6599	6609	6618	10
45	6532	6542	6551	6561	6571						9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	ģ
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	9
49	3902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	9
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	9
ól	7076	7084	7098	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	8
P D T						7202	7210	7218	7226	7235	8
52	7160	7168	7177	7185	7193						8
53	7248	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	
54	7824	7332	7840	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	8
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	8
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	8
57	7559	7588	7574	7582	7580	7597	7604	7612	7619	7627	7
58	7884	7642	7849	7857	7664	7872	7679	7686	7694	7701	8
59	7700	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	8
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	7
61	7853	7000	POPO	MORE	7000	7000	2000	5000	7010	MOAR	7
		7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	6
62 63	7924	7981	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	7
03	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	
64	8062	8069	8075		8089	8096	8102	8109	8116	8122	7
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	6
56	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	7
87	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8366	8312	8319	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	6
69	8888	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	6
No.	0	1	2	3	4	5	в	7	8	9	Diff

000.

Diff.

2765 2989 23 21

3784

4298

4757

12

Diff.

LOGARITHMES DES NOMBRES DE 100 A 1000.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	7
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	6
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	6
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	6
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	6
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	6
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	6
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	6
78	8921	8927	8932	8938	8948	8949	8954	8960	8965	8971	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	6
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	6
	9085	9090	0000	04.04	0400	0440	0440	0400	0400	0400	5
81			9096	9101	9106 9159	9112	9117	9122	9128	9133	5
82 83	9138 9191	9143 9196	9149 9201	9154 9206	9212	9165 9217	9170 9222	9175 9227	9180 9232	9186 9288	5
	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	5
84	9294	9299	9804	9309	9315		9325	9330	9335	9840	5
85	9345	9350	9355	9360	9365	9320 9370	9375	9380	9385	9390	5
86											
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	5
88	9445		9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	5
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	5
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	5
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	E
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	5
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9908	9908	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	4
No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Di

000.

9	Diff
8506	7
8567 8627 8686	6 6 6
8745 8802 8859	6 6
8915 8971 9025	6 5 6
9079	6
9133 9186	5

9586

9**633** 9680 9727

Diff

USAGE DES TABLES DE LOGARITHMES. (100 à 1000).

Dans les tables précédentes, la partie entière du logarithme ou caractéristique a été omise. Cette caractéristique est égale au nombre des chiffres de la partie entière diminué de 1. Pour trouver le logarithme de 745 par exemple on cherchera 74 dans la première colonne à gauche puis 5 dans la première ligne horizontale, on trouvera comme correspondant 8722. Le nombre 745 ayant trois chiffres entiers la caractéristique sera 3—1 et 2,8722 sera le logarithme cherché.

Soit encore à trouver le logarithme de 24.5. On cherchera comme il vient d'être dit le logarithme de 245; on trouve 3892, le nombre des chiffres entiers étant 2, la caractéristique sera 1, et le logarithme cherché sera 1,3892.

La colonne différence permet de trouver le logarithme d'un nombre de 4 chiffres.

Soit à chercher le logarithme de 5454 on cherchera le log. de 545, on trouve 7364. Le chiffre 8 placé sur la même ligne représente la différence entre le logarithme de 545 et celui de 546. Cette différence divisée par 10 et multipliée par le chiffre 4 qui n'a pas été pris donne 3.2 qu'il faut ajouter à 7364. La caractéristique dans ce cas étant 3, le logarithme cherché sera 3,7367 (en négligeant le 5me chiffre 2).

Propriétés des logarithmes.— Celles dont on fait le plus souvent usage sont résumées dans les formules suivantes:

$$\log ab = \log a + \log b.$$

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b.$$

$$\log a^b = b \log a.$$

$$\log b \sqrt{a} = \frac{\log a}{b}$$

B. Table des log rithmes naturels de1,00 &10

٨	log nat.	N.	log nat.	N.	lognat	N	log nat.	N.	log nat.
1.00	0,0000	2,25	0,8109	3,50	1,2528	4,75	1,5581	6,00	1,7918
1,05	0,0488	2 30	0,8329	3,55	1,2669	4,80	1,5686	6,10	1,8083
1,10	0,0953	2,35	0,8544	3,60	1,28(9	4,85	1,5790	6,20	1,8245
1.15	0,1398	2,40	0,8755	3,65	1,2947	4,90	1,5892	6,30	1,8405
1,20	0,1823	2,45	0,8961	3,70	1,3083	4,95	1,5994	6,40	1,856 3
1,25	0.2231	2,50	0,9163	3.75	1,3218	5,00	1,6094	6,50	1,8718
1,30	0,2624	2,55	0,9361	3,80	1,3350	5,05	1,6194	6,60	1,8871
1,35	0,3001	2,60	0,9555	3,85	1,3481	5,10	1,6292	6,70	1 9021
1,40	0,3365	2.65	0,9746	3,90	1,3610	5,15	1,6390	6,80	1,9169
1,45	0,3716	2,70	0,9933	3,95	1,3737	5,20	1,6487	6,90	1 9315
1,50	0,4055	2,75	1,0116	4,00	1,3863	5.25	1,6582	7,00	1.9459
1,55	0,4383	2,80	1,0296	4,05	1,3987	5,30	1,6677	7,20	1.9741
1,60	0,4700	2,85	1,0473	4,10	1,4110	5,35	1,6771	7,40	2,0015
1,65	0,5008	2,90	1,0647	4,15	1,4231	5,40	1,6864	7,60	2,0281
1,70	0,5306	2,95	1,0818	4,20	1,4351	5,46	1,6956	7,80	2,0541
1,75	0,5596	3 00	1,0986	4,25	1,4469	5,50	1,7047	8.00	2,0794
1.80	0,5878	3,05	1,1154	4,30	1,4586	5,55	1,7138	8,20	2,1041
1,85	0,6152	3,10	1,1314	4,35	1,4701	5,60	1,7228	8,40	2,1282
1,90	0 6419	3,15	1,1474	4,40	1,4816	5,65	1,7317	8,60	2,1518
1,95	Q 6678	3,20	1,1632	4,45	1,492	6,70	1,7405	8,86	2,1748
2,00 2,05 2,10 2.15 2,20	0,6931 0,7178 0,7419 0,7655 0,7885	3.25 3,30 3,35 3,40 3,45	1,1187 1,1939 1,2090 1,2238 1,2384	4,50 4,55 4,60 4,65 4,70	1,5041 1,5151 1,5261 1,5369 1,5476	5,75 5,80 5,85 5,90 5,95	1,7492 1,7579 1,7664 1,7750	9,00 9,25 9,50 9,75 10,00	2,1972 2 2246 2.2513 2,2773

le plus ivantes:

log nat.

1,7918 1,8083 1,8245 1,8405 1,856**3**

1,8718 1,8871 1 9021 1.9169 1 9315

1.9459 1,9741 2,0015 2,0281 2,0541

2,0794 2,1041 2,1282 2,1518 2,1748

,1972 2246 2513 2773 ,3026

POIDS MÉTRIQUES.

		Equiva	lents.	
Dénomination.	Valeur en Grammes.	En livres et décimales de livres avoir-du- poids.	Fagrains de Troy.	Remarques.
Gramme	1	.002204	15.4323487	Le gramme
Décagramme	10	.022046		est l'unité
Hectogramme.	100	.220462		réelle et le
Kilogramme	1000	2.204621		poids d'un
Myriagramme.	10000	22.046212		cent'ètre cube
Quintal	100000	220.46212		d'eau distillée
Millier	1000000	2204.6212	•••••	Parfois appe-
Décigramme	$\frac{1}{10}$		1.543235	lé le tonneau métrique.
Centigramme	4		.1543235	meurque.
Milligramme	$\frac{1}{1000}$.0154323	

MESURES MÉTRIQUES DE CAPACITÉ.

	Valeur	Equiv	alents.	
Dénomination.			En gallons et décima- les de gal. Gal. Imp.	
Litre Décalitre	1 10	1,000 10,000	.2202 2.2025	.8809 d'une [pinte
Hectolitre Kilolitre	100 1000	100,000	$\begin{array}{c} 22.023 \\ 22.0244 \\ 220.2443 \end{array}$	2.753 boisseaux 27.53 do.
Décilitre Centilitre	$\frac{1}{10}$	100	.0220	

MESURES MÉTRIQUES DE LONGUEUR.

D	Valeur	Equivalents canadiens.						
Dénomination.		Pouces	Pieds.	Verges.	Milles.			
Mètre	1	39.382	3.28183	1.09394				
Décamètre	10		32 .818 3 3	10.93944				
Hectomètre	100		328.18333	109.39444				
Kilomètre	1000		3281.83333	1093.9444	0.6212			
Décimètre	$\frac{1}{10}$	3.938	.32818	.10939				
Centimètre	$\frac{1}{100}$.3938	.032818	.010939	1			
Millimètre	1000	.03938	.003282	.001094				

MESURES MÉTRIQUES DE SURFACE.

DÉNOMINATION.	VALEUR EN MÈTRES CARRÉS.	VALEUR EN MESURES ANGLAISES.			
Kilomètre carré	1000000	0.386	milles.		
Hectomètre carré	10000	11960.	Vges Car.		
Décamètre carré	100	119.60	Vges Car.		
Mètre carré	1	1.196	Vges Car.		
Décimètre carré	700	15.50	Po. Carr.		
Centimètre carré	1 0 0 0 0	0.1550	Po. Carr.		
Millimètre carré	1.000000	0.00155	Po. Carr.		

MESURES MÉTRIQUES DE SURFACE (AGRAIRES).

LEUR EN ARES.	VALEUR EN MÈTRES CARRÉS.	VALEUR EN ME- SURES ANGLAISES.
100	10000	2.4710 acres.
1	100	119.6 Vges Carr. 10.7639 Pi. Carr.
		ARES. MÈTRES CARRÉS.

MESURES MÉTRIQUES DE VOLUME.

DÉNOMINATION.	VALEUR EN MÈTRES CUBES.	VALEUR EN ME- SURES ANGLAISES.
Mètre cube Décimètre cube Centimètre cube	$\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \end{array}$	1.3079 Vge cube. 0.03531 Pd cube. 0.0610 Pce cube.

MESURES MÉTRIQUES DE VOLUME. (BOIS DE CHAUFFAGE).

Dénomination.	VALEUR EN CORDES.	VALEUR EN MÈTRES CUBES.	VALEUR EN ME- SURES ANGLAISES.
Stère	0.275	1	1,3079 Vge cube.



0.6212

Milles.

JR EN . NGLAISES.

milles. Vges Car. Vges Car. Vges Car. Po. Carr.

Po. Carr. Po. Carr.

AIRES).

R EN ME-NGLAISES.

acres.

^{ges} Carr.

Pi. Carr.

MONNAIES, POIDS ET MESURES.

MONNAIES STERLING.


4	farthings $(qr. ou far.)$	font	1	penny, ou denier,	marqué	d.
12	pence ou deniers	6.6	1	schelling	66	8.
20	schellings	6 6	1	louis	66	£.
21	schellings	6.6	1	guinée	44	G.

POIDS AVOIR-DU-POIDS.

G.

16	dragmes	(dr.)	font	1	once n	arqu	é on. ou oz.
16	onces		4.6	1	livre	4.6	<i>₫ lb</i> .
28	livres		6.6	1	grt. de quint	66	qr.
4	quarts ou	112 livres	6.6	1	quintal	4.6	qtl. ou cwt.
20	quintaux		66	1	tonneau	6.61	ton on T.

POIDS DE TROYES.



POIDS DES PHARMACIENS.

20	grains (gr.)	font	1	scrupule	marqué	8C.	ou	а.
3	scrupules	4.6	1	dragme	6 6	dr.	6 6	z.
8	dragmes	6.6	1	once	4.6	oz.	66	s.
12	onces	6.6	1	livre	4.4	lb.	6 6	lb.

MESURES PQUR LE DRAP.

21	pouces	font	1	nail	na.
4	nails, ou 9 pouces	. 64	1	quart de verge.	qr.
4	quarts, ou 36 pouces	4 6	1	verge.	ver.
3	quarts, ou 4 d'une verge	4.6	1	aune Flamande.	A. F.
5	quarts, ou 11 verge	6.6	1	aune Anglaise.	A. A.
6	quarts, ou 11 verge	6.6	1	au Française.	A. Fr.

TABLE DES MESURES ANGLAISES.

			1	nouce	ear.	mara.	po. car.	0.8767 pof	r.
144 pouces c	arré	s font					pi. car.	0.8767 pi.	
9 pieds							ver. "	7.8904 "	6 6
301 verges	44	66	1	perche	46	66	per. "	238.6851 "	6 6
40 perches	44	"	1	vergée	"ro	od"	R.	29.4673 per	6 6
4 vergées	64	44	1	acre	6 6	46	A.	1.4787 ar.	44
640 acres	44	4 4	1	mille	44	44	M. cac.	754.3629 ''	6 6
9 milles	4.6	44	1	lieue	"	6.6	L. car .	0.9622 li.	6.6

narqué d.

on. ou oz. lb. qr.

qtl. ou cwt. ton on T.

u pwt.

c. on a. dr. "z. oz. "s. db. "lb.

rge.

nde.

se.

ise.

 $\frac{na_{r}}{qr_{r}}$

ver.
A. Fl.

A. A.

A. Fr.

oz.

8. £. G.

TABLE DES ANCIENNES MESURES FRANÇAISES.

				1 pouce	earr	é, po.	car	. 0.007921	pi.	an.
144 p	ouces c	errés	fon	t 1 pied	44	pi.	+ 6	1.140624	44	44
36 1	oieds	66	"	1 toise	66	to.	4.4	41.062464	66	4.6
9 t	coises	46	44	1 perche	"	per.	44	869.562176	4 6	4.6
100	perches	66	"	1 arpent	6.6	arp.	66	36956.2176	44	44
7056 ย	rpents	44	6.6	1 lieue	66	L.	44	1.089 lie	10	44

MESURES D'ARPENTEURS.

$7 \frac{92}{100}$ pouces	font	1	chaînon $(link)$ ı	narqu	é l.
25 chaînons	44	1	perche	44	per.
100 ch a înons	4.6	1	chaîne (66 pied	s) "	ch.
10 chaînes	4.6	1	furlong	4.6	fur.
8 furlongs, ou 80 chaînes.	, 66	1	mille	66	m.
10000 chaînons carrés	6.6	1	chaîne carrée	" ch	. car,
10 chaînes "	4.6	1	acre	6.6	A.

MESURES CUBIQUES ANGLAISES.

1728 pouces cubes	font 1 pied cube.
27 pieds cubes	" 1 ver. "
40 pieds de bois en grume, ou 50 pieds, bois de refend,	" 1 tonneau,
16 pieds cubes	" 1 pied de corde.
8 pieds de corde, ou } 128 pieds cubes	" 1 cor. bois à brûter.

ANCIENNES MESURES CUBIQUES FRANÇAISES.

1728 pouces cubes	font 1 pied cube.
216 pieds cubes	" 1 toise "
1090 pieds cubes français	" 1218.186422 pi. cu. anglais.
1000 toises cubes	" 9745.491456 verges cubes.

MESURES DE CAPACITÉ.

Minot angl. ou de Winchester.	Mesures Impériales.
1 chopine $= 33.6003$ pou. cub.	1 chopine=34.65925 pou. cub.
2 chopines font 1 pinte	2 chopines font 1 pinte
2 pintes " 1 pot	4 pintes " 1 gallon
2 pots " 1 gallon	2 gallons " 1 qrt. de min.
8 gailons " 1 minot	4 quarts " 1 minot
8 minots "1 setier	8 minots " 1 setier



51

TABLE DE CONVERSION DES MESURES MÉTRIQUES EN MESURES USUELLES.

AISES.

anglais.

riales.

925 pou. cub. pinte gallon qrt. de min. minot setier

€∞~	6 ti 4	C4 20 H	Nombre.	⊕ ∞~1	0 U.A	60 to	Nombre.
0.4272 0.4882 0.5492	0.2441 0.3051 0.3661	0.0610 0.1220 0.1831	Centimètres cubes en pou- ces cubes.	225.06 257.21 289.36	128.60 160.75 192.90	32.15 96.45	Kilogrammes, en onces Troy
247.20120 282.51566 317.83012	176.57229 211.88675	35.31446 70.62892 105.94337	Mètres cubes en pieds cubes.	108.03 123.46 138.89	77.13 77.16	15.43 30.86 76.30	Grammes en grains.
9.1556 10.4635 11.7715	5.2318 6.5397 7.8477	1.3079 2.6159 3.9238	Mètres cubes en verges cubes.	246.92 282.19 317.47	141.10 176.37 211.64	35.27 70.55 105.82	Kilogrammes en onces avoir du poids.
€ 00 ~1	0.014	ω κο →	Nombre.	15.43 23 6 17.63698 19.84160	8.81849 11.02311 13.22773	2.20462 4.40924 6.61387	Kilogrammes en livres avoir
7.40 8.45 9.51	5.28 6.34	1.06 2.11 3.17	Litres en quarts. U.S.				du poids.
1.84919 2.11336 2.37753	1.05668 1.32085 1.58502	0.26417 0.52834 0.79251	Litres en gallons. U. S.	6.8894 7.8737 8.8579	3.9368 4.9210 5.9052	0.9842 1.9684 2.9526	Tonnes en grosses tonnes
919 336 753	502	251	ganons, U. 15.	∞ ∞ ~1	@U.A	ω ₁₀ ⊷	Nombre.
1849.19 2113.36 2377.53	1056 .58 1320.85 1585.02	264.17 528.34 792.51	Mètres cubes en gallons U. S.	17.64 20.16 22.68	10.08 12.60 15.12	2.52 5.04 7.56	Millimètres en 1764 de pouces.
19.8642 22.7019 25.5397	11.3510 14.1887 17.0265	2.8377 5.6755 8.5132	Hectolitres en bushels.	2.755> 3.1496 3.5433	1.5748 1.9685 2.3622	0.3937 0.7874 1.1811	Centimètres en pouces.
60 00 √1	o 01 4.	200=	Nombre.	22.965834 26.246668 29 527501	13.123334 16.404167 19.685001	3.280833 6.561667 9.842500	Mètres en
4.7038 5.3758 6.0477	2.6879 3.3599 4.0318	0.6720 1.3439 2.0159	Kil. par mètre en livres par pied.	834 4.3496 668 4.9710 5.5923	334 2.4855 167 3.1068 001 3.7282		pieds. Kilomètres en
1.4337 1.6385 1.8434	0.8193 1.0241 1.2289	0.2048 0.4096 0.6145	Kil. par mètre car. en lbs. par	27.98	888	0.6214 1.2427 1.8641	milles.
34 85 7	%±3	468	pied carré.	9 8 7	@ U &	⇔ಚಿ⇔	Nombre.
0.4370 0.4994 0.5619	0.2497 0.3121 0.3746	0.0624 0.1249 0.1873	Kil. par mêtre cube en lb. par pied cube.	1.0850 1.2400 1.3950	0.6200 0.7750 0.9300	0.1550 0.3100 0.4650	Centimètres carrés en pouces carrés.
50.6310 57.8640 65.0969	28.9320 36.1650 43.3980	7.2330 14.4660 21.6990	Kilogram- mêtres en livres-pied	75.34708 86.11094 96.87481	43.05547 53.81934 64.58321	10.76387 21.52774 32.29160	Mètres carrés en pieds carrés.
6.904 7.891 8.877	3.945 4.932 5.918	0.986 1.973 2.959	Chev. vap. anglais en che. vap. français.	8.372 9.568 10.764	4.784 5.980 7.176	1.196 2.362 3.588	Mêtres carrés en verges carrées.
99.5655 113.7872 128.0106	56.8936 71.1170 85.3404	14.2234 28.4468 42.6702	Kil. par centi, carr. en lb. par pouce carré.	17.2973 19.7683 22.2394	9.8842 12.3552 14.8262	2.4710 4.9421 7.4931	Hectares en acres.
500 500 500	0.45	0.091	Tonnes par metr. carr. en gro.tonnes par pled carré.	3.089	1.544 1.991 2.317	0.386 0.773 1.156	Kilomètres carrés en milles carrés.

	400	ω το το	Nombre.	984	***	cu 90 m	Nombre.
114.7101 131.0972 147.4844	65.5486 81.9358	16.3872 32.7743 49.1615	Pouces cubes en centime- tres cubes.	217.7244 248.8278 279.9313	124.4139 155.5174 186.6209	31.1035 62.2070 93.310+	Onces Troy en grains.
0.19822 0.22654 0.25485	0.11327 0.14158 0.16990	0.02832 0.05663 0.08495	Pieds cubes en mètres cubes.	518.3913 583.1903	259.1957 323.9946 38.7935	64.7989 129.5978 194.3968	Grains en mil- ligrammes.
5.3519 6.1165 6.8810	3.0582 3.8228 4.5874	0.7646 1.5291 2.2937	Verges cubes en mètres cubes.	198.4467 226.7962 255.1457	113.3981 141.7476 170.0972	28.3495 56.6991 85,0486	Onces Av. du poids en grains. Livres Avoir du Poids en
40 00 ×1	90.7	ಬಣ⊶	Nombre.	282	262	825	
6.62 7.57 8.52	3.79 4.73 5.68	0.95 1.89 2.84	Quarts (U.S.) en litres.	3.17515 3.62874 4.08233	1.81437 2.26796 2.72155	0.45359 0.90718 1.3607K	KHOgrammes
26.49804 30.28347 34.06891	15.14174 18.92717 22.71260	3.78543 7.57087 11.35630	Gallons (U.S.) en litres)	7.1123 8.1284 9.1444	4.0642 5.0802 6.0963	1.0160 2.0321 3.0481	Gross. tonnes en tonnes.
222	222	000	Gallons en	.000-1	⊕	ω το −	Nombre.
0.0265	0.0151 0.0189 0.0227	0.0038 0.0076 0.0114	mètres cubes.	2.78 3.18 3.57	1.59 1.98 2.38	0.40 0.79 1.19	Nombre. 1764 de pouce en milimètres
2.4667 2.8191 3.1715	1.4096 1.7620 2.1144	0.3524 0.7048 1.0572	Bushels en hectolitres.	17.780 20.320 22.860	10.160 12.700 15.240	2.540 5.080 7.620	Pouces en centimètres. Pieds en mètres.
⊕ ≈ ~1		ω το ⊷	Nombie.	2222	222	000	Pieds en
10.4171 11.9053 13.3935	5.9526 7.4408 8.9290	1.4882 2.9763 4.4645	Lbs. par pd. en kilogram. par mètres.	.133604 .438405 .743205	.219202 .524003 .828804	0.304801 0.609601 0.914402	mètres.
34.1769 39.0693 43.9417	19.5296 24.4120 29.2945	4.8824 9.7648 14.6472	Lbs. par pied carré en kilo par mètre car.	11.2654 12.8748 14.4841	6.4374 8.0467 9.6561	1.6093 3.2187 4.6280	Milles en kilomètres. Nombre.
		A 603 mg	Lbs. par pied	· 0 00 ~ 1	⊕ 10 €	w ≈ -	Nombre.
112.1286 128.1470 144.1653	64.0735 80.0919 96.1102	16.0184 32.0367 48.0551	cube en kilog. par mèt. cube.	45.1614 51.6130 58.0646	25.8065 32.2581 38.7098	6.4516 12.9033 19.3549	
0.96779 1.10604 1.24430	0.55302 0.69128 0.82953	0.13826 0.27651 0.41477	Livres-pieds en kilogram- mêtres.	0.65032 0.74323 0.83613	0.37161 0.46452 0.55742	0.09290 0.18581 0.27871	Pieds carrés en mètres carrés.
7.097 8.111 9.125	4.055 5.069 6.083	1.014 2.028 3.042	Chev. vapeur U. S. en che- vaux métriq.	5.853 5.6689 13 7.525	3.345 3.345 3.017	0 0.836 1 1.672 71 2.508	Vergescarrées en mètres carrés.
0.4921 0.5625 0.6328	0.2812 0.3515 0.4218	0.0703 0.1406 0.2109	Lbs. par peecar. en kil. par centim. carré.	2.8328 3.2375 3.6422	1.6187 2.0234 2.4281	0.4047 0.8094 1.2141	Acres en hectares.
76.55 6 87. 493 98. 429	43.746 54.683 65.620	10.937 21.873 32.810	Gro.tonnespar pd. car. en ton. par mèt. carr.	18.130 20.720 23.310	10.360 12.950 15.540	2.590 5.180 7.770	Milles carrés en kilomètres carrés.

ombre.

es Troy en grains.

insen milgrammes.

ces Av. du poids en grains.

ž

EME.

Ż

BULLION

NI BONCO BER

vres Avoir u Poids en logrammes

coss. tonnes en tonnes.

Nombre.

64 de pouce 1 milimètres

Pouces en entimètres.

Pieds en mètres.

Milles en kilomètres.

Nombre.

ouces carrés n centimèires carrés.

ieds carrés en mètres carrés.

ergescarrées en mètres carrés.

Acres en hectares.

filles carrés kilomètres carrés.

TABLE DE CONVERSION. (Suite).

Nombr	Gallons Impér. En litres.	GALLONS U. S. EN LITRES.	LITRES EN GALL. IMPÉR.	LATRES EN GALLONS U.S
1	4,543458	3,78543	0,22000	0,26417
2	9,086916	7,57087	0,44019	$0,\!52834$
2	13,630374	11,35630	0,66028	0,79251
1	18,173832	15,14174	0,88037	1,05668
5	22,717290	18,92717	1,10046	1,32085
3	27,26 748	22,71260	1.32056	1,58502
7	31,804206	26,49804	1,54065	1,84919
3	36,347684	30,28347	1,76074	2,11336
9	40,891122	34,06807	1,98083	2,37753

TABLES DE CONVERSION DES MESURES ANGLAISES EN MESURES FRANÇAISES ET RECIPRO-QUEMENT.

10 Conversion des mesures anglaises en mesures francaises.

Les tables donnent dans les colonnes respectives, le nombre d'unités françaises correspondant au nombre d'unités anglaises indiqué dans la colonne No.

S'il s'agit par exemple de transformer 6 livres avoir-dupoids en kilogrammes, on cherche dans la colonne livres avoir-du-poids e: kilogrammes le nombre correspondant à 6 de la colonne No. et on trouve 2,72155 qui représente le nombre de kilogrammes cherché.

Pour les nombres supérieurs à 9, on procède comme il suit :

Supposons qu'on ait à transformer 548 pieds carrés en mètres carrés. On cherchera dans la colonne (mètres carrés en pieds carrés) le nombre correspondant à 5 de la colonne No. on trouve 0,46452. Si 0.46452 mètre carré correspond à 5 pieds carrés, pour 500 pieds carrés on devra prendre $0.46452 \times 100 = 46,452$ mètres carrés. De même on cherchera le nombre correspondant à 4, on trouve 0.37161 qui pour 40 donnera $0.37161 \times 10 = 3.7161$ et enfin le nombre correspondant à 8 = 0.74323. Additionnant 46,457 + 3,7161 + 0.74323 on trouve comme réponse 50,916 en négligeant les unités plus petites.

L'opération se fait d'ailleurs simplement avec un peu d'habitude.

20 Conversion des mesures françaises en mesures anglaises.

On procèdera de la même manière que ci-dessus.

Ex. Transformer 546 mètres carrés en pieds carrés.

En cherchant dans la colonne (mètres carrés en pieds carrés) on trouve pour 5: 53,81934 qui pour 500 donne 5381.934 pour 4: 43,05547 qui pour 40 donne 430,5547 et enfin pour 6: 64.58321. Additionnant on obtient 5877 pieds carrés 572 millièmes.

carrés en res carrés a colonne orrespond prendre e on cheratillo qui enfin le litionnant

rec un peu

e réponse

esures an-

us. carrés.

és en pieds 500 donne e 430,5547 n obtient

POIDS D'UN PIED CUBE DE CHACUNE DES SUBSTANCES CI-DESSOUS MENTIONNÉES.

NOMS DES SUBTANCES. POIDS	EN LBS.
Aluminium	162
Anthracite, solide (de Pensylvanie)	93
" concassée	54
66	58
66	80
Frêne, blanc, américain, sec	83
Asphalte	87
Laiton, (cuivre et zinc) fondu	504
" laminé	$\bf 524$
Brique pressée, (meilleure)	150
" dure, commune	125
" molle, inférieure,	100
Mur en brique, brique pressée	140
" ordinaire	112
Ciment, hydraulique, moulu, améric., Rosendale.	56
" " Louisville,	50
" anglais, Portland.	90
Cerisier, sec	42
Châtaignier	41
Glaise, (des potiers) sèche	119
" en morceaux	63
Charbon, solide, bitumineux	84
" concassé, "	49
" en tas	74
Cuivre fondu	542
" laminé	548
Terre sèche, (sable, glaise et oxyde fer) comm	76
" " légèrem. foul.	95
Terre (en boue)	108

NOMS DES SUBSTANCES.	POIDS EN LBS.
Ebène sèche	76
Orme	
Verre (à chassis) commun	
Gneiss	
Or fondu, pur 24 carats	
" pur, martelé	
Granit	170
Gravier, (à peu près comme du sable)	90 à 106
Plâtre de Paris	25
Hornblende, noire	203
Glace	58.7
Fer, fondu	450
" (fonte) la plus pure	
" ordinaire	
Ivoire	
Plomb	
Bois de gaïac	
Chaux, moulue, ou en petits morceaux	
"	
"	
Pierre à chaux, marbres, (calcaires)	
Pierre à chaux, marbres, en morceaux	
Magnésium	
Acajou, Espagnol sec	
" Honduras sec	
Erable sec	
Maçonnerie, de granit, ou pierre calcaire	
"	
" sèche	
" de grès	144
Mercure à 32 ° Farenheit	
Mica	
Mortier sec, durci	
Boue sèche, durcie	
" liquide	120

à 106 58.7

NOMS DES SUBSTANCES.	POIDS EN LBS
Chêne, sec	59
" blanc, sec	
" (autres sortes)	
Pétrole	
Pin, blanc, sec	
" jaune, du Nord	
" " " Sud	45
Platine	
Quartz, commun, pur	
Résine	
Sel, gros, Syracuse N. Y	
" fin, pour la table, Liverpool	
Sable, de quartz, pur, sec	
64	
" parfaitement mouillé	
Grès, à batir	
Schistes	
Argent	
Ardoise	
Neige, nouvellement tombée	
" mouillée par la pluie	
Epinette, sèche	
Acier	
Soufre	125
Sycomore	37
Goudron	
Ferblanc, fondu	
Tourbe	20 à 30
Noyer	
Eau, de pluie ou distillée à 60 ° Farenheit	$62\frac{1}{3}$
" de mer	
Cire des abeilles	60,5
Zine	
Le bois vert pèse ordinairement de 20°/c	$\dot{a} 50^{\circ}/$ plus
que le bois sec.	, a so /o pius

GLACE ET NEIGE.

Un pied cube de glace à 32° Farenheit pèse 57.5 livres.

Une livre de glace à 32° Farenheit occupe un volume de 0.0174 pied cube ou 30.067 pouces cubes.

Le volume de l'eau à 32° Farenheit est au volume de la glace à 32° Farenheit comme 1,000 est à 1.0855, l'augmentation de volume au passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide étant ainsi de plus de $8\frac{1}{2}$ °/_o du volume de l'eau.

La densité spécifique de la glace est 0.504 celle de l'ean étant égale à 1 à 62° Farenheit.

La chaleur spécifique de la glace est 0.504 celle de l'eau égale à 1.

Un pied cube de neige nouvellement tombée pèse 5.2 livres.

EAU.

32° Farenheit ou 0° centigrade = le point de congélation à une atmosphère.

39.1° Farenheit ou 4° centigrades correspond à la densité maximum de l'eau.

212° Farenheit ou 100 " = le point d'ébullition à une atmosphère.

Poids d'un pied cube d'eau pure.

A 32° Farenheit = 62.418 lbs.

A 39.1° " = 62.425 "

A 62 " = 62.355"

A 212 " = 59.640 "

Poids d'un pouce cube d'eau pure.

A 32° Farenheit = 0,03612 lbs, ou 0,5779 oz.

A $39^{\circ}1$ " = 0,036125 " " 0,5780 "

 $A 62^{\circ}$ " = 0.03608 " " 0.5773 "

 $A 212^{\circ}$ " = 0.03451 " " 0.5522 "

Une colonne d'eau (à 62° Farenheit) d'un pied de hauteur donne une pression de 0.433 lbs ou 6.928 oz. par pouce carré à la base. Une colonne de 100 pieds de hauteur donne une pression de $43\frac{1}{3}$ par pouce carré à la base.

AIR.

(1) Une colonue d'air à 32° Farenheit de 27801 pieds ou à peu près 54 milles de hauteur, de densité uniforme, égale à la densité de l'air au niveau de la mer.

(2) Une colonne de mercure de 29,922 pouces de hauteur à 32° Farenheit; à 62° la colonne à 30 pouces

(3) Une colonne d'eau de 33,947 pieds de hauteur à 62° Farenheit. (presque 34 pieds).

(1) Une colonne d'air de 1891 pieds de hauteur à 32° Farenheit

(2) Une colonne de mercure de 2,035 pouces de hauteur à 32° Farenheit (2.04 pouces de hauteur. à 62° F.).

(3) Une colonne d'eau de 27 72 pouces de hauteur à 62° Farenheit.

livres. volume de

ume de la 855, l'augtat liquide du volume

le de l'ean

le de l'eau

e 5.2 livres.

congélation

LA PRESSION D'UNE

ATMOSPHÈRE EST

ÉGALE A

LA PRESSION D'UNE

LIVRE PAR POUCE

CARRÉ EST ÉGALE

la densité

d'ébullition

CHAPITRE II.

MÉCANIQUE.


Force.—Une force est déterminée par ses trois éléments : point d'application, direction, intensité. On peut représenter une force par une ligne. Soit, par exemple, à représenter une force de 250 livres appliquée au point A (fig. 1). On mènera une ligne passant par le point A, suivant la direction de la force ; puis en convenant que 1 " représentera 50 livres, on portera sur la ligne à partir du point A une longueur AB égale à 5 ", la ligne AB ainsi obtenue représentera la force donnée.

Lorsque plusieurs forces agissant sur un corps peuvent être remplacées par une force unique, on dit qu'elles admettent une résultante. L'opération consistant à remplacer plusieurs forces par leur résultante est appelée composition. On peut également décomposer une force unique en plusieurs autres appelées composantes.


Si plusieurs forces agissant sur un même corps s'annulent, on dit qu'elles sont en équilibre. Lorsque des forces sont en équilibre, leur résultante est égale à 0.

Composition de deux forces concourantes.

La diagonale AD du parallélogramme construit sur les deux forces AB et AC comme côtés représente en grandeur et direction la résultante cherchée. (Voir fig. 1).



Composition d'un nombre quelconque de forces concourantes.



eut repréle, à reprét A (fig. 1).

A, suivant e 1" reprécir du point nsi obtenue


ps peuvent qu'elles ad-, remplacer omposition. que en plu-

s'annulent, ces sont en

uit sur les 1 grandeur AE. La ligne AE' qui joint le point de départ A à l'extré mité E' de la dernière ligne, représente en grandeur et direction la résultante cherchée.

Si la figure A B C' D' E' se fermait d'elle-même, c'est-à-dire si le point E' se confondait avec le point A, les forces se feraient équilibre.

Composition de deux forces parallèles et de même sens.



Soient F_1 et F_2 les forces. La résultante est égale à lenr somme $(F_1 + F_2)$ et passe par un point 0 divisant AB en deux parties telles que $F_1 \times A0 = F_2 \times B0$. On tire de là la règle suivante: Pour avoir la distance AO de la résultante à une des forces F_1 , par exemple, diviser la distance totale AB par la somme des deux forces et multiplier le quotient ainsi obtenu par l'autre force F_2 .

$$R = F_1 + F_2; \qquad AO = \frac{AB}{F_1 + F_2} \times F_2$$

Exemple. Soient $F_1 = 80$ lbs, $F_2 = 60$ lbs et la distance AB = 28". La résultante sera R = 80 + 60 = 140. Pour obtenir la distance AO, on divisera la distance totale AB = 28" par la somme des forces 80 + 60 = 140 ce qui donne 0,20 comme quotient, multipliant 0,20 par la force $F_2 = 60$ on obtient 12 par la distance AO cherchée.

à l'extré Le point O est le point par lequel il faudrait prendre la barre AB pour la soulever, la barre demeurant horizontale.

Composition de deux forces parallèles de sens contraire.

Fig. 4.

La résultante est égale à la plus grande des forces diminuée de la plus petite; elle est dirigée dans le sens de la plus grande et passe par un point O situé au delà de la plus grande des forces à une distance BO telle que $BO \times F_2 = AO \times F_1$. De là la règle suivante : Pour avoir la distance BO de la résultante à la plus grande des forces, diviser la distance

entre les deux forces par la différence de ces deux forces et multiplier le quotient obtenu par la plus petite.

$$BO = \frac{AB}{F_2 - F_1} \times F_1$$

Exemple. Soient $F_1 = 60$ lbs $F_2 = 80$ lbs AB = 40"; la différence des forces est 80 - 60 = 20, divisant la distance 40 par 20 on obtient 2, multipliant 2 par la plus petite des forces 60 on obtient 120 qui est la distance BO cherchée.

ême sens.

me, c'est-à-

, les forces


s forces. La
ale à lenr
et passe par AB en deux $F_1 \times A0 =$ de là la règle
voir la disaltante à une
ar exemple,
e totale ABdeux forces
otient ainsi
force F_2 .

 F_2

s et la dis-- 60 = 140. tance totale = 140 ce qui par la force erchée. Composition d'un nombre quelconque de forces parallèles et dirigées dans le même sens.

Soient F_1 F_2 F_3 F_4 F_5 les forces. La résultante est égale

à leur somme et elle passe par un point O dont la distance à une des forces ex- E trêmes, F_1 par exemple, s'obtient en appliquant la règle suivante: Multiplier chacune des forces par sa distance à la force F_1 additionner tous les produits obtenus et diviser cette somme par la somme de toutes les forces en comprenant la force $F_1: R = F_1 + F_2$ $+ F_3 + F_4 + F_5$



$$OA = \frac{F_2 \times AB + F_3 \times AC + F_4 \times AD + F_5 \times AE}{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5}$$

Exemple. Soient $F_1 = 60$ lbs, $F_2 = 40$ lbs, $F_3 = 60$ lbs, $F_4 = 50$ lbs, $F_5 = 60$ lbs, AB = 20'', BC = 25'', CD = 20''. DE = 15''.

Multipliant F_2 par sa distance AB on a $40 \times 20 = 800$ de même $F_3 \times AC = 60 \times (20 + 25) = 60 \times 45 = 2700$.

parallèles

te est égale



g. 5.

 $+F_5 \times AE$

 $F_3 = 60 \text{ lbs},$ $F_3 = CD = 20'',$


 $\times 20 = 800$ $60 \times 45 =$

 $F_4 \times AD = 50 \times (20 + 25 + 20) = 50 \times 65 = 3250.$ $F_5 \times AE = 60 \times (20 + 25 + 20 + 15) = 60 \times 80 = 4800.$

Additionnant les produits 800 + 2700 + 3250 + 4800 = 11550, et divisant 11550 par la somme des forces 60 + 40 + 60 + 50 + 60 = 270, on trouve $AO = 41\frac{1}{10}$. La résultante est d'ailleurs égale à 270.

Composition d'un nombre quelconque de forces parallèles et dirigées dans les deux sens.


Soient F_1 F_2 F_3 F_4 F les forces. La résultante s'obtient en faisant la somme des forces dirigées dans un sens puis celle des 🧗 forces dirigées dans l'autre sens et en retranchant la plus petite des deux sommes de la plus grande; cette résultante est dirigée dans le sens de la plus grande et elle passe par un point O dont la distance AO à une des forces extrêmes F_1



s'obtient en appliquant la règle suivante : Multiplier chacune des forces dirigées dans un sens par sa distance à la force extrême F_1 faire la somme des produits obtenus, opérer de même pour les forces dirigées dans l'autre sens, retrancher la plus petite des deux sommes de la plus grande et diviser l' différence par la résultante. $R=(F_1+F_3+F_5)$ $-(F_2+F_3+F_5)$

$$AO = (\underbrace{F_2 \times AB + F_4 \times AD}) - (F_3 \times AC + F_5 \times AE)$$

Les problèmes précédents peuvent être résolus graphiquement.



qu'on arrêtera au point ou elle rencontrera F_1 . De ce point on mènera une parallèle à O'A' qu'on arrêtera de même au

ts obtenus, l'autre sens, plus grande $+F_3+F_5$


 $+F_5 \times AE$

solus graphi-

 F_{4} , F_{5} . On por- F_{3} , F_{5} on F_{5} F_{5} F_{5} F_{5} F_{5}

3', O'C', O'D'. ènera ensuite rallèle à O'Q. 1. De ce point a de même av point où elle rencontrera F_2 ou son prolongement, on continuera ainsi pour les parallèles à O'B', O'C', O'D' et enfin O'E'. Les deux lignes extrêmes obtenues prolongées se coupent en un point X. On mènera alors par X une parallèle à la direction commune des forces, et on portera sur cette ligne une longueur égale à $F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5$, cette ligne représentera la résultante en grandeur et direction.


Si les forces étaient de sens différents (fig. 7) on procèderait de même mais en portant les forces soit en montant



le cas précédent un point quelconque O' aux différents points, Q, A', B', C', D', H', puis on mènera les parallèles en remarquant que les lignes unissant deux forces (fig. 7) sont parallèles aux lignes de la fig. 7 bis unissant le point O' au point de séparation de ces forces. La résultante X sera d'ailleurs égale à Q $H' = F_1 - F_2 + F_3 - F + F_5$.

Moment d'une force par rapport à un point.

Soient un point O et une force F. Si du point O on abaisse une perpendiculaire sur la force F, le produit de la force



par la longueur d de la perpendiculaire est appelé moment de la force F par rapport au point O.

Les moments sont positifs ou négatifs suivant que la force tend à tourner dans un sens ou dans l'autre autour du point considéré. différents s parallèles ces (fig. 7) at le point ante X sera $-F_5$.

oint.

) on abaisse de la force

. 9.

elé moment

ivant que la lutre autour Dans la figure 9 on voit que les forces F'' et F'' tendent à tourner autour de O dans le sens des aiguilles d'une montre ; F' tourne au contraire en sens inverse. Le moment total du système F. F''. F''' autour du point O sera $F''' \times d'' + F'' \times d' - F \times d$.

On fait souvent usage en mécanique des théorèmes suivants :

1° Le moment de la résultante de plusieurs forces est égal à la somme des moments des forces dirigées dans un sens diminuée de la somme des moments des forces dirigées en sens inverse.

Moment de la résultante = $F'' \times d'' + F' \times d' - F \times d$.

2° Dans un système de forces en équilibre la somme des moments est nulle, autrement dit, la somme des moments dans un sens égale la somme des moments en sens inverse-

PESANTEUR.

Lorsqu'un corps tombe librement, il prend un mouvement uniformément accéléré; l'accélération de ce mouvement est de 32.2 environ, en pratique on peut prendre 32.

L'espace parcouru par un corps tombant simplement après un temps t, est égal au produit de l'accélération 32 par le temps en secondes au carré, le tout divisé par deux, ou, ce qui revient au même, l'espace en pieds est égal à 16 fois le carré du temps.

La vitesse d'un corps après un temps t est égale au produit de l'accélération par le temps (ou) à la racine carrée du produit du double de l'accélération (32) multiplié par le temps.

Un corps, lancé verticalement avec une vitesse v en pieds, s'élève à une hauteur égale au carré de cette vitesse divisé par le double de l'accélération. En appelant :

On a les formules suivantes:

$$e = \frac{1}{2} gt^2$$
, $v = gt$, $v = \sqrt{2gh}$, $h = \frac{v^2}{2g}$, $g = 32$.

MOUVEMENT UNIFORME.

espace = vitesse × temps
$$e = vt$$
.
vitesse = espace ÷ temps $v = \frac{e}{t}$
temps = espace ÷ vitesse $t = \frac{e}{r}$

MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ.

vitesse = vitesse initiale
$$+$$
 accélération \times temps $v = v_0 + gt$.

espace = vitesse initiale \times temps + accélération \times carré du temps \div 2.

$$e = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$$

Le mouvement est uniforme quand dans des temps égaux, quelque petits qu'ils soient, les espaces parcourus sont toujours égaux.

Le mouvement est uniformément varié quand les espaces parcourus dans des temps égaux varient uniformément. L'augmentation ou la diminution de vitesse dans l'unité de temps est appelée accélération. (Voir Science de l'artisan).

tte vitesse

ijħ,

< temps

lération X

emps égaux, us sont tou-

l les espaces iformément. dans l'unité le l'artisan).

CENTRE DE GRAVITÉ.

La pesanteur agit sur un corps comme un ensemble de forces parallèles appliquées aux différentes parties de ce corps, la résultante de ces forces passe toujours par un même point, quelle que soit la position du corps, ce point est appelé centre de gravité.

Le centre de gravité d'une ligne droite est en son milieu, le centre de gravité d'un cercle, d'une circonférence, d'une boule ou sphère est à son centre. Le centre de gravité est au tiers de la ligne qui joint un sommet d'un triangle au milieu du côté opposé, etc. (Voir page 73).

Lorsqu'un corps est suspendu par son centre de gravité, il reste en équilibre quelle que soit la position dans laquelle on le place.





Fig. 10.

Lorsqu'un corps repose sur une surface plane, il faut pour qu'il y ait équilibre que la ligne verticale passant par le centre de gravité rencontre la base d'appui à l'intérieur de cette surface (fig. 10), ou, s'il repose suivant une ligne ou deux points, à l'intérieur de cette ligne ou entre ces deux points.

Pour trouver le centre de gravité d'un système de deux corps réunis par une barre rigide, il suffit de supposer appliquées au centre de gravité de ces deux corps, des forces égales à leur poids, puis de chercher le point de passage de leur résultante.

Pour trouver le centre de gravité d'un nombre quelconque de corps, il suffit d'appliquer au centre de gravité de chacun des corps une force égale à son poids, et de



chercher le point de passage de leur résultante, ce point est le centre de gravité cherché; on peut procéder, soit par l'arithmétique, soit graphiquement.

ntérieur ligneou ces deux

de deux poser aples forces assage de

bre quele gravité ds, et de

00000

ce point r, soit par

Plusieurs corps invariablement liés agissent comme si le total de leurs poids était placé au centre de gravité du système. C'est par le centre de gravité qu'il faut soulever un corps ou un ensemble de corps si on veut que les poids des différentes parties étant balancés, on puisse, soit le maintenir dans sa position première, soit le placer dans une position quelconque.

Où est placé le centre de gravité d'une loco-Exemple: mative du type indiqué ci-contre ? (Voir figure 11).


En appliquant les règles données page 64 (composition des forces) et en partant de l'extrémité A, on voit qu'il y a à faire les opérations suivantes : $8 \times 15000 + (8 \div 5.8)$ \times 15000 + (8 + 5.8 + 4.5) \times 15000 + (8 + 5.8 + 4.5) +4.5) \times 15000 = 9435003, divisant cette somme par le poids total (8000 - 15000 + 15000 + 15000) = 53000on obtient la distance AO du centre de gravité à l'extrémité 1.

Position du centre de gravité.

Pour trouver le centre de gravité d'un arc de cercle, joindre le centre O du cercle au milieu de l'arc et prendre sur cette ligne une longueur OS égale au produit de la corde par le rayon divisé par la longueur de l'arc.

$$os = \frac{rs}{b}$$

Si l'arc est égal à la demi-circonférence, on a OS = 0.636 r.




Trapèze. — Pour trouver le centre de gravité S d'un trapèze, porter à la suite de la petite base a une longueur égale à la grande base b, à la suite de la base b et sur l'autre côté une longueur égale à la base a ; joindre par une ligne droite les extrémités des lignes ainsi formées ; joindre ensuite par une droite les milieux des

côtés a et b. Le point S, intersection de ces deux lignes est le centre de gravité cherché.


Secteur — Pour trouver le centre de gravité S d'un secteur, joindre le centre O du cercle au milieu de l'arc et prendre une longueur O S égale aux $\frac{2}{3}$ du produit de la corde par le rayon divisé par la longueur de l'arc.

$$OS = \frac{2}{3} \frac{rs}{b}$$



Demi-cercle.—Pour trouver le centre de gravité S d'un demi-cercle, abaisser une perpendiculaire au milieu du d'iamètre et prendre sur cette perpendiculaire une longueur OS = au rayon $\times 0.424$.

Segment.—Pour trouver le centre de gravité S d'un segment, joindre le centre O du cercle au milieu de l'arc et prendre OS = au cube de la corde divisé par 12 fois la surface du segment.



RELATIONS ENTRE LES FORCES, LES VITESSES ET LES MASSES.

La masse d'un corps s'obtient en divisant son poids en livres par l'accélération due à la pesanteur en pieds, soit environ 32.2 ou en pratique 32.

La quantité de mouvement d'un corps s'obtient en multipliant sa masse par sa vitesse en pieds.

La force vive d'un corps s'obtient en multipliant sa masse par le carre de sa vitesse en pieds.

La puissance vive d'un corps s'obtient en multipliant sa masse par le carre de sa vitesse en pieds et en prenant la moitié du produit.

masse
$$=\frac{\text{poids}}{32.2}$$
; quantité de mouv. $=\frac{\text{poids}}{32.2} \times \text{vitesse}$; force vive $=\frac{\text{poids}}{32.2} \times (\text{vitesse})^2$; puis. vive $=\frac{1}{2} \frac{\text{poids}}{32.2} (\text{vit.})^2$

TABLE DES VITESSES ANGULAIRES.


En appelant n le nombre de tours par minute, la vitesse angulaire $\frac{2\pi n}{60}$ représente le chemin parcouru dans une seconde par un corps tournant avec un rayon égal à l'unité et faisant un tour par minute. En multipliant cette vitesse angulaire par le rayon, on obtient la vitesse du corps par seconde.

S d'un te base a se b, à la s'une lonune ligne formées; ilieux des ux lignes

é S d'un



centre de aisser une iamètre et daire une .424.



Les nombres placés dans la première colonne représentent les dizaines de tours, les nombres placés dans la première ligne horizontale les unités.

Supposons qu'on ait à chercher la vitesse angulaire d'une roue faisant 245 tours par minute. On cherche 24 dans la première colonne, puis 5 sur la première ligne et on lit 25.656 qui est la vitesse angulaire cherchée.

Si le nombre de tours est supérieur à 449, limite de la table, on procède de la manière suivante :

Supposons qu'on ait à chercher la vitesse angulaire d'une roue faisant 845 tours par minute, on cherchera 80 en prenant 8 daus la première colonne et 0 sur la première ligne horizontale, on trouve 8.3776 ce qui pour 800 donne 83.776; cherchant maintenant 45 on trouve 4,7124, la somme des deux 83.776 + 4.7124 = 88.4884 sera la vitesse angulaire cherchée.

TABLE DES VITESSES ANGULAIRES,

représendans la

ire d'une 24 dans e et on lit

limite de

pire d'une era 80 en première 800 donne 4,7124, la sera la vi-

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0,1047	0,2094	0,3142	0,4189	0,5236	0.6283	0,7330	0,8378	0,949
1	1,0472	1,1519	1,2566	1,3614	1,4661	1,5708	1,6755	1,7802	1,8850	1,989
2	2,0944	2,1991	2,3038	2,4080 3 4558	3 5605	2,6180 3,6652	3 7699	3 8746	3 9794	3.030 1.08/
4	4,1888	4,2935	4,3982	4,5029	4,6077	4,7124	4,8171	4,9218	5,0265	5,131
5	5,2360	5,3407	5,4454	5,5501	5,6549	5,7596	5,8643	5,9690	6,0737	6,178
6	5,2832	6,3879	7 5202	7 6445	0,7021	6,8068 7,8540	7 0597	2,0102 8 0624	2,1209	0 976
اهُ.	8 3776	8 4893	8 5870	8.6917	8.7965	8,9012	9.0059	9.4106	9 9453	9.396
9	9,4248	9,5295	9,6342	9,7389	9,8437	9,9484	10,053	10,158	10,263	10,30
0	10,472	10,577	10,681	10,786	10,891	10,996	11,100	11,205	11,310	11,41
1	11,519	11,524	11,729	11,833	11,938	12,043 13,090	12,147	12,252	12,357	12.4t
3	13,614	12,071	13,770	13,928	14.039	14,137	14 242	14 347	13,404	14.55
						15,184				
5	15,108	15,813	15,917	16,022	16,127	16,232	16,336	16,441	16,546	16,65
						17,279				
8	17,802) 48,850	18 954	19,012	19 464	10,221 19.968	18.326 19,373	19,431	19,589	10,040	10, 14
9	19,897	20,001	20,106	20,211	20,316	20,420	20,525	20,630	20,735	20,83
20	20,944	21,049	21,153	21,258	21,363	21,468	21.572	21,677	21,782	21,88
11	21,991	22,096	22,201	22,305	22,410	22,515 23,552	22,619	22,724	22,829	22,9
						24,609				
						25,656				
5	26,180	26,285	26,389	26,494	26,599	26,704	26,808	26,913	27,018	27,12
6	27,227	27,332	27,437	27,541	27,646	27,751	27,855	27,960	28,065	28,17
R	20,214	99 496	20,404 99 531	99 636	20,000 99 749	28,798 29,845	20,903 99 950	30 055	29,112 30 450	30 96
						30,892				
						31,940				
2	02,403	32,568	32,673	32,777	32,882 22,000	32,987 34,034	33,091	33,196	33,301	33,40
3	34.558	34 662	34 767	34 879	33,929 34,976	35,081	35, 186	35, 994	25,240	35,50
4	35,605	35,709	35,814	35,919	36,024	36,128	36,233	36,338	36,442	36,54
5	36,652	36,757	36,861	36,966	37,071	37,176	37.280	37,385	37,490	37,59
6	37,699	37,804	37,969	38,013	38,118	38,223	38,327	38,432	38,537	38,64
9	39 794	30,800	38,956 40,009	40,400	39,165 40,949	39,270 40,317	39,375	10 597	10,634	40.75
9	40,841	40,945	41,050	41,155	41,260	41,364	41,469	41,574	41,678	41,78
0	41,888	41,993	42,097	42,202	42,307	42,412	42.516	42,621	42,726	42,83
1	42,935	43,040	43,145	43,249	43,354	43,459	43,563	43,668	43,773	43,8
3	45,982	44,087	44,192	44,296	44,401	44,506	44,611	44.715	44,820	44,92
1	46,077	40,104	40,209	40,044	40.440	45,553	40,000	40, 103	40,001	40,0

FORCE CENTRIFUGE.

C'est la force en vertu de laquelle un corps tournant tend à s'éloigner du centre de la circonférence qu'il décrit. Cette force est dirigée dans le sens du rayon, elle n'existe qu'autant que le corps est relié au centre et disparaît dès




Fig. 12.

que cette liaison n'existe plus. C'est pour cette raison que les morceaux d'un volant ou d'une meule qui se brise dirigent se non dans le sens du rayon mais suivant la tangente à la circonférence décrite au moment de la rupture, c'est-à-dire suivant MA, la force centrifuge étant d'ailleurs dirigée

suivant O M pendant le mouvement de rotation.

Le poids d'un corps étant P, sa distance au centre étant R et sa vitesse en pieds par seconde étant v, sa force centrifuge est donnée par la formule suivante :

F. centrifuge =
$$\frac{P}{64} \times \frac{v^2}{R}$$
 ou $P \times \left(\frac{v}{4}\right)^2 \div 2R$.

cette formule conduit à la règle suivante:

Prendre le quart de la vitesse en pieds par seconde, l'élever au carré, multiplier ce carré par le poids, et diviser le produit par deux fois le rayon, c'est-à-dire par le diamètre.

Si on appelle n le nombre de tours par minute et a la vitesse angulaire, la force centrifuge est également donnée par la formule suivante :

$$F = \frac{P}{32} a^2 R$$
 ou $P \times n^2 \times R \times 0.00034$.

Cette formule conduit à la règle suivante :

Faire le carré du nombre de tours par minute, multiplier ce carré par le rayon, puis par le nombre constant 0.00034, le résultat donne la force centrifuge pour un corps pesant une livre, il suffit de le multiplier par le poids du corps pour avoir la force centrifuge cherchée.

De ce qui précède on conclut que :

 $1^{\rm o}\,$ La force centrifuge augmente comme le poids du corps.

2º La force centrifuge augmente comme le rayon si le nombre de tours reste le même.

3º La force centrifuge augmente comme le carré du nombre de tours si le rayon reste le même.

On voit par là que le fait de doubler la vitesse d'une meule d'émeri ou d'un volant rend la force centrifuge tendant à amener la rupture de ces machines 4 fois plus grande, tandis que le fait de caler un volant ou une meule sur un arbre destiné à une meule ou à un volant de diamètre moitié moindre ne la rend que double, le nombre de tours restant le même. (Voir meules d'émeri et volants.)

tournant il décrit. e n'existe araît dès

liaison us. C'est e raison morceaux

t ou d'une se brise ent non sens du is suivant

te à la cire décrite

t de la rup--à-dire sui-, la force

étant s dirigée

au centre v, sa force

-2R.

TRAVAIL DES FORCES.

Le travail d'une force s'obtient en multipliant la force par le chemin qu'elle fait parcourir au corps suivant sa direction.

L'unité de travail est la livre pied ; elle correspond à un poids d'une livre soulevé à 1' de hauteur.

Lorsqu'un corps tombe, au bout d'un certain temps t il est animé d'une vitesse v, et le travail développé par la pesanteur est à ce moment égal à la puissance vive du corps, $\frac{1}{2} m v^2$

Pour faire passer un corps du repos à la vitesse v, il faut dépenser une quantité de travail égale à la puissance vive du corps.

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{P}{\P} v^2$$

Pour faire passer un corps de la vitesse v à la vitesse v, il faut développer un travail égal à la différence des quantités de travail correspondant à chacune des deux vitesses, c'est-à-dire à la puissance vive à la fin, diminuée de la puissance vive au commencement.

$$\frac{1}{2} m v'^2 - \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (v'^2 - v^2)$$

MACHINES SIMPLES.

Levier.—Se compose d'une barre rigide, fixe en un point d'appui ou fulcrum et soumise en deux autres points à l'action de deux forces, l'une tendant à produire le mouvement (puissance), l'autre tendant à l'empêcher (résistance).

Les distances ou perpendiculaires abaissées du point d'appui sur la puissance et sur la résistance sont les bras de levier. Si le point d'appui est entre la résistance et la puissance, le levier est du 1er genre, (fig. 13 et 16), il est du 2e genre si la résistance est entre le point d'appui et la puissance, (fig. 14 et 17), enfin il est du 3e genre si la puissance est entre la résistance et le point d'appui (fig. 15 et 18).

ler genre. Fig. 13. Fig. 16. 2e genre. Fig. 14. Fig. 17. 3e genre. Fig. 15.

Fig. 18.

t la force suivant sa

spond à un

temps t il ppé par la ce vive du

se v, il faut sance vive

a la vitesse Térence des es deux viliminuée de

en un point es points à e le mouverésistance). du point ent les bras Pour qu'il y ait équilibre il faut que : puissance \times bras de levier = résistance \times bras de levier.

$$P \times OB = R \times OA$$
; d'où $P = \frac{R \times OA}{OB}$, $R = \frac{P \times OB}{OA}$, $OB = \frac{R \times OA}{P}$, $OA = \frac{P \times OB}{R}$

Règles.—10. Pour trouver la puissance d'un levier, multiplier la résistance par sa distance au point d'appui (fulcrum) et diviser le produit ainsi obtenu par la distance du point d'appui à la puissance.

20. Pour trouver la résistance, multiplier la puissance par sa distance au point d'appui, et diviser par la distance du point d'appui à la résistance.

30. Pour trouver la distance du point d'appui à la puissance, multiplier la résistance par sa distance au point d'appui et diviser par la puissance.

40. Pour trouver la distance du point d'appui à la résistance, multiplier la puissance par sa distance au point d'appui et diviser par la résistance.

Treuil, (Wheel and axle, Windlass).

En appelant P l'effort exercé en A et Q la charge à soulever ou l'effort à vaincre on a (fig. 19)

$$P \times CA := Q \times CB$$
.

de là on tire :
$$P = \frac{Q \times CB}{CA}$$
 ; $Q = \frac{P \times CA}{CB}$;

$$CA = \frac{Q \times CB}{P}; CB = \frac{P \times CA}{Q}$$



Fig. 19.

e × bras

 $\frac{\langle OB \rangle}{R}$


evier, mulnt d'appui la distance

a puissance la distance

ai à la puise au point

ii à la résisce au point

arge à sou-



Règles.—10. Pour trouver la puissance, multiplier la résistance ou charge à soulever par son rayon ou bras de levier et diviser par le rayon de la puissance ou bras de levier.

20. Pour trouver la résistance ou charge que l'on peut soulever, multiplier la puissance par son rayon ou bras de levier et diviser par le rayon de la <u>résistance</u> ou bras de levier.

30. Pour trouver le rayon de la puissance ou bras de levier, multiplier la résistance par son rayon ou bras de levier et diviser par la puissance.

Poulie simple (single pulley).

Dans une poulie simple, l'effort exercé à une des extrémités de la corde est égal à la charge à soulever ou à l'effort

à vaincre. Le seul avantage retiré de cette machine est que, ou l'homme agit par son poids, ou il agit plus commodément.



L'effort P, exercé à l'extrémité de la corde Fig. 20. n'est, dans le cas où les deux brins passant sur la poulie sont parallèles, que la moitié de la charge à soulever ou de l'effort à vaincre. (Fig. 20).

Dans le cas où les brins ne sont pas parallèles (fig. 21) on a

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{2 \text{ cosinus } Z}; P = \frac{Q}{2 \text{ cosinus } Z};$$

$$Q = 2 \text{ P cosinus } Z.$$

La valeur du cosinus Z est donnée page 38,




Fig. 21.






IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



Poulies Monffles.

L'effort exercé à l'extrémité de la corde est égal à la charge à soulever Q (effort à vaincre)

divisée par le nombre de poulies ou par le nombre de cordes supportant la partie mobile.

Dans la disposition (fig. 22) on a $P = \frac{Q}{5} ; \text{ dans la disposition (fig. 23)}$ $P = \frac{Q}{4}$




Fig. 22. Fig. 23.

Poulies Multiples.

L'effort à exercer à l'extrémité de la corde P est égal à l'effort à vaincre (charge à soulever) divisé par le double du nombre de poulies mobiles.



$$P = \frac{Q}{2 \times 3} = \frac{Q}{6}$$


Fig. 24.

Plan Incliné (Inclined Plane).

Lorsque la traction ou la pression exercée pour soulever

le corps est suivant la direction du plan, on a : effort × longueur = poids × hauteur;


par suite, effort= $\frac{\text{poids} \times \text{hauteur,}}{\text{longueur,}}$ poids à soulever = $\frac{\text{effort} \times \text{long.}}{\text{hauteur.}}$




$$longueur = \frac{poids \times hauteur}{effort}$$


Roues d'engrenage.

Le produit de la puissance par le rayon des roues est égal au produit de la résistance par le rayon des pignons (petites roues); d'où les règles suivantes:






La vis (fig. 27) peut être employée soit pour transformer un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne, soit pour produire un effort.



En appelant $\frac{P}{2}$ l'effort appliqué à chacune des extrémités du levier R et tendant à faire tourner la vis, h le pas et Q la résistance à vaincre on a (sans tenir compte du frottement)


$$\frac{P}{Q} = \frac{h}{2 \pm R} \; ; \; P = \frac{h}{2 - R} Q \; ; \; Q = \frac{2 \pi R}{h} P. \label{eq:power_power}$$



P est égal à ever) divisé lies mobiles.

n a

our soulever



D'où la règle suivante : La puissance est à la résistance comme le pas est à la circonférence décrite par la puissance.

En pratique la puissance nécessaire est bien supérieure à celle ainsi trouvée, cette différence étant due au frottement.

Coin, (Wedge).


Les formules généralement données pour le coin ne fournissent que des résultats très approximatifs pour les raisons suivantes:


10. La puissance exercée est généralement le résultat d'un choc et la force dans ce cas ne peut être exactement mesurée.


20. Les surfaces en contact avec les faces du coin forment en général levier et aident à son action.

30. Le frottement est plus grand que dans les autres machines et ne peut être exactement me-









résistance puissance. supérieure au frotte-

e coin ne ifs pour les

le résultat exactement

du coin for-

s les autres etement me-

-dessous ces

tà enfoncer pposent les r du coin et

P.

MOTEURS ANIMÉS.

Le plus avantageux est de faire élever à l'homme son propre poids. Il entre dans le travail des moteurs animés 3 éléments, la force F qu'il déplace, (en livres) la vitesse V du mouvement (en pieds) et le temps T (en minutes,) pendant lequel le travail peut être produit. En multipliant la vitesse V par la force F on obtient le travail par minute, ce travail multiplié par T donne le travail journalier.

Le travail journalier est le plus grand possible pour certaines valeurs de F, de V et de T, et, si on augmente au delà de ces valeurs une de ces quantités, les autres diminuent plus fortement.

L'homme peut momentanément produire un effort 5 à 6 fois plus grand, ou obtenir une vitesse 4 à 6 fois plus grande, ou il peut soutenir l'effort pendant un temps 2 ou 3 fois plus grand que la moyenne, mais au prix d'une grande fatigue.

Pour les animaux la force peut être 4 à 6 fois la force moyenne ou la vitesse 4 à 6 fois la vitesse moyenne, mais le temps pendant lequel l'animal travaille est beaucoup réduit; le temps ne peut être augmenté beaucoup sans ruiner la santé des bêtes, au plus 2 à 2 fois et ½ le temps moyen (pour une journée).

Le coup de collier d'un bon cheval pent atteindre 650 à 1100 livres sur un point fixe. Un cheval peut porter 220 à 400 lbs, un mulet 180. Avec une vitesse de 1 mille par heure, un cheval tire 250 lbs; pour avoir la traction pour une vitesse jusqu'à 4 milles, diviser 250 par cette vitesse.

Lorsqu'un cheval travaille au manège, il faut au moins un rayon de 9', mais il est bon, pour que le cheval ne soit pas gêné, de ne pas descendre au-dessous de 15'. La journée doit être fractionnée en périodes de 2 à 3 heures séparées par des repos de même durée. L'axe du cheval doit être tangent à la circonférence décrite par son avant-train. Si la machine ce luite peut faire volant, il faut caler sur l'arbre un rochet à ressort (stop ratchet) pour que le cheval ne soit pas frappé quand il s'arrête.

TRAVAIL DE L'HOMME.

	Poids en livres.	Hauteur à laquelle le poids esté- levé dans une min.		Travail journa- lier en livres- pieds.
Un homme élevant un poids par corde et poulie (descente à vide)		40	6	562.000
Un homme élevant un poids à la main. Un homme montant un	44	34	6	531.0 00
fardeau sur le dos (rampe ou escalier)	1	8	6	40 6. 000
Un homme sur la brouet- te (rampe de 1112) re- tour à vide	130	4	10	312.000
Un homme élevant des terres à la pelle à 5 pieds en moyenne.	6	80	10	281.000
Un homme pesant 150 lbs montant un escalier ou une pente douce.	150	30	8	2.025. 000

a journée s séparées doit être t-train. Si caler sur e le cheval

Travail

journalier en livres-

pieds.

562,000

531.000

406.000

312.000

281.000

2.025.000

re

TRAVAIL SUR UNE MACHINE.

	Effort en livres.	Vitesse par minute en pieds.	Travail par minute.	Nombre d'heures de travail.	Travail journalier.
Un homme tirant ou poussant horizontalement. Un homme a-	25 à 30	120	3000 à 3600	8	1.500.000 å 1.700.000
gissant sur une manivelle.	18	150	2700	8	1.235.000

TRAVAIL DES CHEVAUX.

	Effort en livres.	Vitesse par minute en pieds.	Travail par minute.	Heures de travail haltes uon comprises.	Travail journalier.
Cheval au pas.	150	180	27000	8	13,000,000
" au trot.	95	450	42750	$\begin{array}{c}4\frac{1}{2}\\3\\3\end{array}$	11,300,000
Omnibus.	85	500	42500	3	6,650,000
Tramway. Voiture de	60	600	36000	3	7,750,000
place.			18900	10	11,400,000
Au labour.	130	170	22100	10	15,650,000
Manège au pas.	100	180	18000	8	8,500,000
" au trot.	65	400	26000	41	7,030,000
au pas allongé.	65	280	18200	6	6,560,000
				à 7	à 7,655,000

TIRAGE DES VOITURES.

Le poids mort est $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{4}$ de la charge totale. L'effort pour tirer une voiture est de

0.25	de la charge à	traîner	sur un terrain naturel argileux
			sec non battu.
0.165	"	66	" silicieux ou cray.
0.040	66	66	" battu très uni.
0.125	6.6	4.4	" en sable, cailloux nou-
			vellement posés.
0.080	66	44	chaussée en empierrement.
0.054	- 66	66	" avec boue.
0.030	66	66	" en très bon état.
0.030	64	44	chaussée pavée (au pas).
0.070	66	6.6	" (au grand trot).
0.024	66	44	madriers en bois.
0.017	66		macadam en bon état.

FROTTEMENT.

Le frottement est la résistance qui se produit lorsqu'on déplace un corps sur un autre, soit en le faisant glisser (frottement de glissement) soit en le faisant rouler (frottement de roulement).

Le coefficient de frottement est le nombre qui multiplié par la pression donne la résistance qu'oppose au déplacement le corps considéré.

En pratique on peut prendre comme coefficient (f) de frottement dans le cas de tourillons en fonte ou en fer sur coussinet en fer, fonte, bronze ou bois dur, Pour un graissage non continu 0.07 à 0.11 Pour un graissage continu 0.035 à 0.055

Exemple: Quelle sera la résistance qu'offrira un tourillon en fer supportant une charge de 2000 lbs, le graissage étant continu?

Le coefficient de frottement peut dans ce cas être pris égal à 0.04 en moyenne ; multipliant 0.04 par 2000 lbs on trouve 80 livres.

Le travail absorbé par le frottement s'obtient en multipliant le frottement calculé tel qu'il vient d'être dit cidessus par le chemin parcouru par la surface frottante. Dans l'exemple précédent, si on suppose que le tourillon ait 4" de diamètre et qu'il fasse 300 tours par minute, le chemin parcouru sera égal à la circonférence multipliée par 300, soit $12.566 \times 300 = 3769.8$ ou en pieds 314, qui multiplié par 80 donne 2512 livres pieds. (Voir Travail moteur).

Frottement d'une corde sur un cylindre.

La force P capable de faire glisser une corde sur un cylindre en la tirant par une extrémité lorsque l'autre extrémité est soumise à l'action d'une résistance Q dépend, lo. de l'état des surfaces, 20. de la portion de circonférence sur laquelle porte la corde.

En appelant f le coefficient de frottement (voir tableau) S la longueur de l'arc sur laquelle la corde appuie, R le rayon du cylindre, on a

$$P = Q \times 2,718^{\frac{f \times S}{R}}$$

el argileux n battu. nx ou cray. très uni. illoux nouposés. errement.

s bon état. nu pas). grand trot).

état.

t lorsqu'on sant glisser iler (frotte-

ii multiplié u déplace-

cient (f) de en fer sur Cette formule ne peut se résoudre qu'en faisant usage des logarithmes. Si on prend pour f la valeur $\frac{1}{3}$ on trouve qu'une force P peut vaincre une autre force Q telle que :

$$P=Q \times 1.69$$
 pour la corde portant sur le $\frac{1}{4}$ de la circonf. $P=Q \times 2.85$ " $\frac{1}{2}$ " $P=Q \times 4.81$ " " $\frac{3}{4}$ " \frac

 $P = Q \times 66$ pour la corde enroulée deux fois sur la circonférence.

Frottement de roulement.

Lorsqu'on veut déplacer une charge Q sur un plan horizontal en se servant de rouleaux, la force P qu'il faut appliquer dépend du diamètre d des rouleaux, des coefficients de frottement f, pour les rouleaux et le corps à déplacer, f_1 , pour les rouleaux et la surface sur laquelle on déplace.

On a
$$P = (f + f_i) \frac{4 Q}{10 d}$$
 d exprimé en pouces.

Pour bois dur sur bois dur on peut prendre f = 0.048.

"tendre" f = 0.081.

Pour roue en fonte sur rails "f = 0.055.



ant usage on trouve elle que:

la circonf.

conférence. s sur la cir-

n plan horil faut appliefficients de léplacer, f_1 , déplace.

n pouces.

f = 0.048. f = 0.081.f = 0.055. TABLEAU DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT, (Glissement).

	. Disposition des	Etat des	Coeffic	Coefficient de frottement.
Nature des corps irotants.	fibres.	surfaces.	au 16- part.	en mou- vement.
Fonte sur fonte ou bronze		peu graissées	0.16	0.15
For sur fonte on bronze		sèches	0.19	0.18
For our far		seches		0.40
To the first the form		peu graissees	0.13	0.21
Bronze sur fer		peu graissées		0.16
Bronga ant bronza		sèches		0.50
	fibres dans le	sèches (0.49
Fonte sur châne	sens du	humides	0.65	0.22
Tomos and company	monvement	savonnéesasec		0.19
		humides	0.65	0.26
Fer sur chêne	op	Suiffées	0.11	80.0
Bronza sur chêne.	do	sèches	0.62	
	op	sèches	0.62	0.48
	do	savonnées à sec	0.44	0.16
Chêne sur chêne	fibres d'une des pièces	sèches	0.54	0.34
	bres de l'autre parall.	humides	0.71	0.25
	fibr. perpendiculaires	sèches	0.43	0.19

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT (Glissement), Suite.

Noting dos gonns frottents	Disposition des	Etat des	Coeffic	Coefficient de frottement.
rature des corps notrants.	fibres.	surfaces.	an dé- part.	au dé- en mou- part. vement.
Bois movennement dur sur chêne.	fibres parallèles	sèches	0.55	0.38
Corde en chanvre sur chêne	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	sèches	0.80	0.52
Sur fonte polie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	sèches		0.075
•	neuves et sèches	neuves et sèches		0.095
Courroie en cuir sur fonte polie.	ne. et onctueuses	ne. et onctueuses		0.155
_		vieil. avec camb.		0 v 0
Courroie en cuir sur fonte ru-		neuves		0.26
gueuse		vieil, aveccamb.		0.30
	en croute	seches	0.61	
Cuir sur chêne	uni sur champ	sèches	0.43	0.33
Commence demandement of the commence	Ghusa man 11312	numides	0.13	0.29
Courrole on courted cur fonte polie	notes paraneles	Beclies	71.0	75.0
		non graissées		0.56
		humides	0.62	0.36
Cuit, garinture de piston		huilées, savonn.	0.12	0.15
	humides, graiss.	humides, graiss.		0.23

Pour faire usage du tableau précédent, chercher dans le tableau le coefficient de frottement correspondant au cas considéré, multiplier ce coefficient par la charge sur la pièce, le produit représentera le frottement en livres.

Le frottement ainsi trouvé multiplié par le chemin parcouru en pieds par minute et divisé par 33000 donne le nombre de chevaux absorbés.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.

Un corps soumis à un effort peut travailler 10. par ten sion (corde), 20. par compression (colonne), 30. par torsion (arbre de transmission), 40. par cisaillement (rivet), 50. par flexion (poutre).

1º Tension.

La force est appliquée dans le sens de l'axe de la pièce et tend à l'allonger. On a alors en appelant F la charge à supporter, S la surface et R la résistance en livres que peut supporter la substance employée,

$$F = R \times S \text{ et } S = \frac{F}{R}$$

D'où la règle suivante : Pour trouver la section qu'il faut donner à une pièce tendue soumise à un effort déterminé, diviser cet effort exprimé en livres par la résistance pratique en livres par pouce carré.

On calculera par ce moyen, un tirant, un câble, etc. L'allongement que prend une pièce tendue est donné par la formule suivante:

$$al^{t} = \frac{F}{S} \times \frac{L}{E}$$
 ou $\frac{R \times L}{E}$

L étant la longueur primitive de la pièce et E une quantité appelée module d'élasticité. (Voir tableau.)

Règle.—Pour obtenir l'allongement d'une pièce tendue, diviser l'effort auquel elle est soumise par la section, le résultat obtenu est l'effort en livres par pouce carré R, multiplier cet effort par la longueur en pouces et diviser par le module d'élasticité E.

Exemple: Que e devra être la section d'une barre d'acier devant supporter une charge de 48000 lbs et quel sera l'allongement de cette barre, sachant que sa longueur primit've est de 70″?

On voit d'après le tableau donnant la résistance maximum des matériaux que l'acier peut supporter 12000 lbs par pouce carré et que son module d'élasticité est de 36,000,000.

Divisant la charge totale 48000 lbs par la résistance pratique 12000 on trouve 4", comme section cherchée.

L'allongement s'obtiendra en multipliant l'effort en livres par pouce carré, 12000, par la longueur 70, ce qui donne 840,000, divisant le produit obtenu 840000 par le module d'élasticité 36,000,000 on trouve 0" 023.

On calculerait de la même manière des étais (stays) de chaudière, des boulons, etc.

2° Compression.

L'effort est appliqué dans le sens de l'axe de la pièce mais tend à l'écraser tel que dans une colonne, un pilier.

Si la longueur d'une pièce n'est pas trop grande relativement à son plus petit côté, si elle a pour section un recune quan-

èce tendue, ction, le rérré *R*, muliviser par le

d'une barre 0 lbs et quel e sa longueur

stance maxiter 12000 lbs sticité est de

la résistance cherchée.

nt l'effort en leur 70, ce qui 840000 par le 023.

tais (stays) de

exe de la pièce nne, un pilier rande relativesection un rec tangle, ou à son diamètre si elle a pour section un cerclé, on peut appliquer les formules données pour l'extension.

$$F = R \times S \qquad \qquad S = \frac{F}{R}$$

Mais au delà d'une certaine limite, ces formules ne peuvent plus être employées, la pièce tendant à se courber; cette limite dépend d'ailleurs des matériaux employés et de la manière suivant laquelle les extrémités sont appuyées.

Piliers en bois.—D'après le professeur Lanza, la charge produisant l'écrasement est, en appelant l la longueur de la pièce et c le plus petit côté de la section :

Pour le pin blanc,

pour
$$\frac{l}{c} = 0$$
 à 10 10 à 35 35 à 45 45 à 60 charge = 2500 2000 1500 1000

Pour le pin jaune (Yellow pine),

pour
$$\frac{l}{c}$$
 = 0 à 15 | 15 à 30 | 30 à 40 | 40 à 45 | 45 à 50 | 50 à 60 charge = 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500

Pour le chêne, on peut prendre 0.75 à 0.80 des chiffres donnés pour le pin jaune.

La charge pratique peut être prise égale à $\frac{1}{5}$ de la charge de rupture.

Règle.—Pour calculer la charge que peut supporter une pièce de bois travaillant par compression, diviser sa longueur en pouces par le plus petit côté de sa section, chercher dans la ligne $\frac{l}{c}$ la valeur qui se rapproche le plus par

excès du quotient trouvé, lire le nombre placé au-dessous et multiplier la section de la pièce par ce nombre. On obtient ainsi la charge de rupture. On prendra comme charge pratique $\frac{1}{6}$ du résultat.

Ex.: Quelle charge peut supporter en toute sécurité une pièce de pin blanc ayant 10' de long, la section de cette pièce ayant 3" par 4"?

La longueur en pouces sera $10 \times 12 = 120$. Divisant 120 par le plus petit côté de la section 3" on trouve $\frac{l}{c} = 40$; ce nombre, 40, étant compris entre 35 et 45, on prend pour charge de rupture en livres par pouce carré 1500. Multipliant 1500 par la section $3 \times 4 = 12$ de la pièce on trouve 18000 qui, divisé par 5, donne 3600 comme charge pouvant être supportée en sécurité.

Colonne en fonte. —La charge par pouce carré de section que peut supporter une colonne en fonte dont les surfaces d'appui sont bien dressées peut s'obtenir par la formule suivante :

1° Colonne à section circulaire.

charge de rupture en livres par pouce carré
$$= \frac{80,000}{1 + \frac{(12 l)^2}{800 d^2}}$$

l longueur de la colonne en pieds.d diamètre extérieur en pouces.

2° Colonne à section carrée ou rectangulaire.

charge de rupture en livres par pouce carré
$$= \frac{80,000}{1 + \frac{3 \times (12 \, l)^2}{3200 \, d^2}}$$

au-dessous ore. On obmme charge

sécurité une on de cette

20. Divisant
3" on trouve

35 et 45, on

r pouce carré 4 = 12 de la
le 3600 comme

carré de section nt les surfaces par la formule

 $\frac{80,000}{1 + \frac{(12 \ l)^2}{800 \ d^2}}$

gulaire.

$$+ \frac{3 \times (12 \, l)^3}{3200 \, d^2}$$

l longueur de la colonne en pieds.

d plus petit côté du rectangle.

On peut prendre comme charge de sécurité $\frac{1}{10}$ de la charge de rupture calculée d'après les formules ci-dessus.

La charge totale s'obtient en multipliant l'aire de la section en pouces carrés par la charge de sécurité obtenue.

Règles. 1° Pour calculer la charge que peut supporter une colonne en fonte, à section circulaire, élever au carré la hauteur en pouces, diviser le résultat obtenu par 800 fois le carré du diamètre en pouces, ajouter 1 au quotient et diviser 80,000 par la somme ainsi trouvée, le quotient représentera la charge de rupture en livres par pouce carré de section. Cette charge multipliée par l'aire de la section (si la colonne est creuse, retrancher de l'aire totale l'aire du vide) donne la charge de rupture totale. Prendre $\frac{1}{10}$ de cette charge comme charge de sécurité.

Exemple: Combien pourra supporter une colonne en fonte ayant 12' de haut, 6" de diamètre extérieur et 1" d'épaisseur de fonte ?

La hauteur de la colonne en pouces, est 144, dont le carré est 20736.

the carré du diamètre est $6 \times 6 = 36$ qui, multiplié par 800, donne 28800. Divisant 20736 par 28800 on trouve 0.72 auquel on ajoute 1, ce qui donne 1.72. Divisant 80000 par 1.72 on obtient 46510 comme charge de rupture par pouce carré. La section s'obtiendra en retranchant de la section totale 0.7854×6^2 , la section du creux ayant 6''— 2'' de diamètre, 0.7854×4^2 soit 28.27— 18.86 = 15.71.

Multipliant 15.71 par 46510 on trouve 729672 lbs dont le dixième est 72967 lbs comme charge de sécurité, soit à peu près 36 tonnes.

2° Pour calculer la charge que peut supporter une colonne en fonte à section carrée ou rectangulaire, élever au carré la hauteur en pouces et multiplier le nombre obtenu par 3; diviser ce nouveau produit par 3200 fois le carré du plus petit côté du rectangle, ajouter 1 au quotient et diviser 80000 par la somme ainsi trouvée. Le nombre obtenu représentera la charge de rupture en livres par pouce carré de la section. Cette somme multipliée par l'aire de la section (si la colonne est creuse, retrancher de l'aire totale l'aire du vide) donne la charge de rupture totale. Prendre 1 de cette charge comme charge de sécurité.

En appelant d le diamètre en pouces d'une pièce travaillant par torsion, P l'effort en livres produisant la rupture par torsion, p le bras de levier en pieds de cet effort et c une constante dépendant de la nature de la pièce tordue, on a

$$c = \frac{p \times P}{d^3}; \quad P = \frac{d^3 \times c}{p}; \quad p = \frac{d^3 \times c}{P}; \quad d^3 = \frac{p \times P}{c}$$

On peut prendre pour c les valeurs suivantes:

Fonte	600	Fer forgé	800
Acier puddlé	700	Acier fondu	1000 à 1700
Cuivre forgé	400	Pin blanc	20 à 25
Chêne	50	Frêne	40

lbs dont té, soit à

rter une re, élever e nombre 00 fois le au quonuvée. Le e en livres tipliée par cancher de le rupture ge de sécu-

pièce traint la rupcet effort pièce tor-

$$d^3 = \frac{p \times P}{c}$$

Règles.—1° Pour trouver l'effort produisant la rupture par torsion, élever au cube le diamètre en pouces, multiplier le nombre ainsi trouvé par la constante c et diviser le produit obtenu par la longueur en pieds du bras de levier.

Pour obtenir l'effort que pourra supporter pratiquement la pièce, diviser l'effort trouvé par le coefficient de sécurité.

 2° Pour trouver la longueur du bras de levier, élever le diamètre au cube, multiplier le nombre trouvé par la constante c, et diviser le produit par l'effort de torsion.

Pour trouver le bras de levier correspondant à la résistance pratique, multiplier, avant d'appliquer la règle, l'effort par le coefficient de sécurité.

 3° Pour trouver le diamètre, multiplier la longueur du bras de levier en pieds par l'effort de torsion, et diviser le produit par la constante c; le résultat donne le cube du diamètre; on obtiendra la racine cubique du nombre ainsi trouvé en faisant usage des tables (page 3).

Pour trouver le diamètre pratique, multiplier, avant d'appliquer la règle, l'effort de torsion par le coefficient de sécurité.

Exemples: 1° Quel effort de torsion pourra supporter pratiquement un arbre rond en fer, cet effort étant appliqué à l'extrémité d'un levier de 20″, le diamètre de l'arbre étant 4″ et en prenant 4 comme coefficient de sécurité?

Elevant le diamètre au cube (page 3) on trouve 64 qui, multiplié par la constante 800, donne 51200 ; en divisant ce nombre par le bras de levier en pieds $\frac{20}{12}$, on obtient 30720 comme effort. Divisant 30720 par le coefficient de sécurité 4, on a 7680 qui réprésente l'effort que pratiquement l'arbre peut supporter,

2° Quel diamètre devra avoir une pièce ronde en fer pouvant supporter pratiquement un effort de torsion de 7680 lbs appliqué à l'extrémité d'un levier de 20″, le coefficient de sécurité étant 4 ?

Le coefficient de sécurité étant 4, calculer le diamètre pour un effort 4 fois plus grand, soit $7680 \times 4 = 30720$. 30720 multiplié par le bras de levier $\frac{20}{12}$ donne 51200 qui, divisé par la constante (fer forgé) 800, donne 64. En cherchant page 4 la racine cubique de 64, on trouve 4 qui est le diamètre en pouces demandé.

4° Cisaillement, (Shearing).

La résistance au cisaillement peut être considérée comme proportionnelle à la section.

Règles.—10. Pour trouver la section devant résister à un effort de cisaillement donné, diviser l'effort total par la résistance en livres par pouce carré.

20. Pour trouver l'effort total de cisaillement auquel peut résister une pièce de section donnée, multiplier la section par la résistance en livres par pouce carré.

5° Flexion.

L'effort dans ce cas est perpendiculaire à l'axe de la pièce tel que dans le cas d'un levier. Il se présente de nombreux cas, nous n'étudierons que les suivants:

- 1º Pièce encastrée à une extrémité et libre à l'autre.
- 2º Pièce reposant à ses deux extrémités.

Il est nécessaire de faire entrer dans ces calculs une quantité appelée moment de flexion, cette quantité dépendant de la disposition des charges sur la pièce. fer poude 7680 coefficient

diamètre = 30720.1200 qui, En cher-4 qui est

rée comme

t résister à otal par la

ent auquel ultiplier la ré.

l'axe de la présente de ts:

l'autre.

calculs une tité dépen-

1° Cas.—Pièce encastrée à une extrémité et libre à l'autre. En appelant M le moment de flexion, l la largeur de la pièce, h sa hauteur (section rectangulaire), c le côté (section carrée), d le diamètre (section circulaire), R l'effort auquel on peut soumettre la matière (en lbs par pouce carré), on a:

Section rectangulaire: (La rupture tend à se produire dans la section d'encastrement.)

$$M = \frac{l \times h^2 \times R}{6}; h = \sqrt{\frac{6 \times M}{l \times R}}; R = \frac{6 \times M}{l \times h^2}; l = \frac{6 \times M}{h^2 \times R}$$

section carrée:

$$M = \frac{c^3 \times R}{6}; \qquad c = \sqrt[3]{\frac{6 \times M}{R}}; \qquad R = \frac{6 \times M}{c^3}$$

section circulaire:

$$M=0.0982 d^3 \times R$$
; $d = \sqrt[3]{\frac{M}{0.0982 \times R}}$; $R = \frac{M}{0.0982 d^3}$

La valeur de M s'obtient de la manière suivante :

Si la pièce supporte simplement à son extrémité une charge P (fig. 29), on a

 $M = P \times L$

Fig. 29.

Si la pièce supporte une série de charges P P₂ P₃ (fig. 30), on obtient M en multipliant chaque charge par sa distance au point d'appui et en faisant la somme des produits.

Fi.g. 30.
$$M = P \times L + P_2 \times L_2 + P_3 \times L_3$$

Si la pièce supporte une charge uniforme P = p L, (fig. 31), on obtient M en multipliant la charge totale par la longueur et en prenant la moitié du produit.

$$\mathit{M} = \frac{PL}{2} = \frac{pL \times L}{2}$$



Fig. 31.

p étant la charge en livres par pouce de longueur.

La valeur de Mainsi trouvée sera portée dans les formules données page 103, se rapportant aux sections rectangulaire, cartee et circulaire.

En général, M peut être obtenu en cherchant le centre de gravité des charges et en multipliant la somme de ces charges par la distance du centre de gravité à la section d'encastrement de la pièce.

Exemples: 1º Quel poids pourra supporter un levier en acier de 4' de long, sa section étant de 3" de hauteur et 1" d'épaisseur, l'acier pouvant supporter en toute sécurité un effort de 10000 lbs par pouce carré?

Nous chercherons d'abord le moment M.

Or le moment, dans ce cas, est égal au produit du poids par la longueur en pouces $4' \times 12'' = 48''$, soit $48 \times P$.

D'autre part on a, page 103,

$$M = \frac{l \times h^2 \times R}{6} = \frac{1 \times 3^2 \times 10000}{6} = 15000$$

d'où 48
$$\times$$
 $P = 15000$; $P = \frac{15000}{48} = 308$ lbs.

P = p L

4

. 31.

ir. ans les for-

it le centre mme de ces à la section

ctions rec-

un levier en hauteur et ute sécurité

it du poids $t 48 \times P$.

= 15000

8 lbs.

20. Quelle devra être l'épaisseur d'une barre d'acier de 4' de long supportant une charge uniforme de 200 lbs par pied plus une charge de 500 lbs à son extrémité et une autre charge de 300 lbs à 2' de la section d'encastrement, la hauteur de la section étant 4"? (fig. 32).

Le moment M sera :

10. Charge totale multipliée par la longueur =

$$\frac{(4 \times 200) \times 4 \times 12}{2} = 19200.$$



Fig. 32.

20. La charge 500 par sa distance en pouces à la section d'encastrement (distance en pouces 4×12).

$$4 \times 12 \times 500 = 24000$$

30. La charge 300 par sa distance (2 \times 12).

$$300 \times 2 \times 12 = 7200$$

faisant la somme

$$M = 19200 + 24000 + 7200 = 50400$$

remplaçant dans la formule (page 103)

$$l = \frac{6 \times M}{h^2 \times R}$$

M par 50400, h par 4 et R par 10000

on a
$$l = \frac{6 \times 50400}{4^2 \times 10000} = 1'89 \text{ soit } 1'\frac{9}{10}$$

20 Cas.—Pièce reposant librement sur appuis à ses deux extrémités.

Les formules sont les mêmes que dans le cas précédent sauf en ce qui concerne les valeurs du moment de flexion qui sont les suivantes ; 10. La pièce supporte une charge unique, P, située en son milieu. (fig. 33).




Fig. 33.

20. La pièce supporte une charge uniformément répartie (fig. 34). P charge totale = charge par pied × long. en pieds.

$$M = \frac{P \times L}{8}$$
 Fig. 34

Exemple: Quelle charge uniforme pourra supporter une poutre en bois ayant 15' de long, 10" de haut, 3" d'épaisseur l (R = 800).

$$M = \frac{3 \times 10^{3} \times 800}{6} = 40000$$
or $M = P \times \frac{L}{8} = P \times \frac{15 \times 12}{8} = P \times 22,50$
d'où $P \times 22,50 = 40000$; $P = \frac{40000}{22,50} = 1777$ lbs.

On peut également employer les formules suivantes dans lesquelles P est la charge en tonnes amenant la rupture, h, la hauteur en pouces, l, la largeur en pouces (section rectangulaire), r, le rayon en pouces (section circulaire), L, la longueur en pouces.

Pièce encastrée à une extrémité et chargée à l'autre. (Voir fig. 29.)

$$P = \frac{c \times l \times h^2}{L}$$

située en

Pièce uniformément chargée encastrée à une extrémité. (Voir fig. 31.)

$$P = \frac{2c \times l \times h^2}{L}$$

Pièce reposant librement sur appuis à ses deux extrémités et supportant une charge unique en son milieu. (Voir fig. 33.)

$$P = \frac{4c \times l \times h^2}{L}$$




Fig. 35.

Pièce encastrée à ses deux extrémités et supportant une charge unique en son milieu (fig. 35).

$$P = \frac{6c \times l \times h^2}{L}$$

Pièce uniformément chargée reposant sur appuis à ses deux extrémités. (Voir fig. 34.)

$$P = \frac{8c \times l \times h^2}{L}$$

Pièce uniformément chargée encastrée à ses deux extrémités (fig. 36).

$$P = \frac{12e \times l \times h^2}{L}$$

Fig. 36.

Pour les sections circulaires, remplacer $l \times h^2$ par 4, $7 \times r^3$. on peut prendre pour c les valeurs suivantes :

fer forgé 3.40 fonte 2.30 sapin (spruce) 0.60 chêne anglais 0.75 pin rouge 0.65 pin jaune 0.50 pitch-pine 0.75

On ne doit pas dépasser pour la charge pratique $\frac{1}{5}$ à $\frac{1}{8}$ de la charge de rupture.

nent répar-

-4-----

g. 34

pporter une

gporter une 3" d'épais-

22,50

777 lbs.

vantes dans la rupture, es (section circulaire),

è à l'autre.

TABLE DES RÉSISTANCES.

Nature des matériaux.		Késistance de rupture. *	*	
	à la tension.	à la compres- sion.	au cisaille- ment.	Module d'é- lasticité.
Fonte	16.000	95.000	25.000	17.000.000
Fer forgé	20 000	40.000	45.000	29.000.000
Acier doux non trempé	80.000	20.000	55.000	36,000.000
" trempé	120.000			30,000.000
Acier fondu pour ressorts	140.000	**************************************		42.000.000
Cuivre fondu	19 000			18.000.000
forgé.	34.000			15.600.000
Bronze (Gun metal)	36.000	-3		
Laiton.	18.000	10.300		9.200.000
Fil de Laiton	49.000			1.420.000
Frêne (Ash)	16.000	008 9		1.600.000
Hêtre (Beach)	17.000	2.000		1.300.000
Pin blanc (White pine)	10.000	5.400	250 à 500	1.600.000
Chêne (Oak) 10.000 à 20.000	10.000 à 20.000	2.000	400 à 700	1.500.000
Bouleau (Birch)	15.000	8.000		1.400.000
Noyer noir (Black walnut)	16.000	8.000		
Orme (Elm) Acaiou (Mahogany)	8 000 3 99 000			1.000.000

Chêne (Oak)

TABLE DES RÉSISTANCES, (Suite).

	Résist	Résistance de rupture.	sięc •	
Nature des matériaux.	à la tension.	à la compres- sion.	au cisaille- ment.	Module d'é- lasticité.
Cêdre, améric. (Cedar, americ) "du Liban(' of Libanon). Maçon. en brique et ciment, ord.		6.000 5.900 300 à 600		
Verre.	280 à 300 9.400	1.000		8.000.000
Ardoise. Mortier ordinaire.	9.600 & 1			14.500.000
Granit. Pierre à chaux.		5.000 à 18.000 4.000 à 16.000		
Cuir employé pour courroies 4.200	4.200	2,510 & 10,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25.000
Cable en chanvre, nouveau	17.000			355.000

^{*} Pour avoir la charge pratique diviser la charge de rupture par le coefficient de sécurité.

Frein Prony (Brake horse power).

Le frein de Prony est employé pour déterminer la puissance d'une machine.

L'extrémité libre (fig. 37) peut, soit supporter des poids, soit agir sur une balance à ressort, soit enfin agir sur une bascu'e. Il faut ajouter aux poids nécessaires pour faire l'équilibre le poids du levier qu'on détermine en pesant ce levier par son extrémité libre, l'autre extrémité étant sup-




Fig. 37.

portée. On peut aussi équilibrer le poids du levierà l'aide d'une masse: la machine

étant en marche, on serre les écrous a a jusqu'à ce que l'arbre fasse le nombre de tours qu'il doit faire normalement, le poids ou l'effort à l'extrémité étant P, on a

nombre de chevaux ou puissance réelle =
$$\frac{2 \pi l n P}{33000}$$
 ou = 0.0001904 $l \times n \times P$

RÈGLE.—Multiplier la distance entre l'axe de l'arbre et le point où agissent soit les poids, soit la balance, par ces poids ou le poids marqué par la balance, multiplier ce produit par le nombre de tours, puis le résultat par 0.0001904 le produit obtenu est le nombre de chevaux.

Conseils pratiques pour l'emploi du frein.—Placer le levier au-dessous de l'arbre, l'équilibre est plus stable, sauf dans le cas où on emploie une balance ou bascule.

Graisser continuellement avec du suif les surfaces en contact ou les arroser avec de l'eau contenant $\frac{1}{10}$ de savon mou.

Employer des taquets ou butoirs solides limitant le mouvement des leviers. On ne tient pas compte des expériences dans lesquelles le levier vient souvent sur le butoir. Pour diminuer les secousses, on peut placer, sous l'un des écrous, des rondelles en caoutchouc ou employer un frein hydraulique.

L'essai d'un moteur hydraulique doit durer au moins 10 minutes, un temps plus long est nécessaire pour une machine à vapeur.

On mesure facilement jusqu'à 60 et 80 chevaux et, avec des soins, on peut aller jusqu'à 350 chevaux.

Il existe d'autres types de freins basés sur le même principe.

ire normale, on a

er la puis-

des poids,

gir sur une

pour faire

n pesant ce

étant sup-

portée. On

peut aussi

équilibrer

le poids du

levierà l'ai-

de d'une

masse: la

machine

isqu'à ce que

 $\frac{2\pi l n P}{33000}$

de l'arbre et ance, par ces iplier ce proar 0.0001904



CHAPITRE III.

ORGANES DES MACHINES.

Cables.

En appelant D le diamètre du câble en pouces, R la résistance en livres par pouce carré que peut supporter le câble, P la charge totale à laquelle il doit être soumis, on a

$$P = 0.7854 \times D^2 \times R$$
; $D = \sqrt{\frac{P}{0.7854 \times R}}$

Pour les câbles en chanvre, la valeur de R est très variable; elle dépend des soins apportés à la fabrication, de la qualité des fibres et des conditions d'entretien du câble.

Pour les câbles métalliques, on peut prendre comme charge de rupture 40000 pour les câbles en fer et 80000 pour ceux en acier.

Les formules ci-dessus deviennent alors:

pour les câbles en fer
$$P=31400 \times D^2$$
; $D=0.00562 \sqrt{P}$
" acier $P=62800 \times D^2$; $D=0.004 \sqrt{P}$

En prenant 8 comme coefficient de sécurité, on trouve : pour les câbles en fer $P=4000\times D^2$; $D=0.01563 \sqrt{P}$ " acier $P=8000\times D^2$; $D=0.0111 \sqrt{P}$

Règles.—1° Pour trouver la charge que peut supporter pratiquement (coefficient de sécurité 8) un câble métallique, élever le diamètre au carré et multiplier le nombre ainsi trouvé par 4000 si le câble est en fer ou par 8000 s'il est en acier.

2° Pour trouver le diamètre que doit avoir un câble devant supporter pratiquement (coefficient de sécurité 8) une charge donnée en livres, prendre la racine carrée de la charge en livres et multiplier cette racine par 0.01563 si le câble est en fer ou par 0.0111 s'il est en acier.

La charge de rupture s'obtiendrait en appliquant la lre règle mais en multipliant par 31400 au lieu de 4000 dans le cas de câble en fer ou par 62800 au lieu de 8000 dans le cas de câble en acier.

Exemples: 1° Quelle charge pourra pratiquement supporter un câble en fer de 2" de diamètre, coefficient de sécurité 8 ?

Le carré du diamètre 2 est 4 qui multiplié par 4000 donne 16000 lbs.

2° Quel sera le diamètre d'un câble en acier devant supporter pratiquement une charge de 32000 lbs (cofficient de sécurité)?

On cherchera la racine carrée de 32000 qui est 178.88; multipliant ce nombre par 0.111 on obtient 1.98, soit en pratique 2".

ouces, R la supporter le soumis, on a

 $7854 \times R$

R est très fabrication, entretien du

ndre comme fer et 80000

 $0.00562 \ \sqrt{P} \ 0.004 \ \sqrt{P}$

s, on trouve:

 $0.01563 \sqrt{P}$

 $0.0111 \checkmark P$

TABLE DES CHARGES QUE PEUVENT SUPPORTER
PRATIQUEMENT LES CABLES EN CHANVRE
NON GOUDRONNÉS.

Diamètre en pouces et déci- males.	Circonfé- rence en pouces.	Poids du cable en lbs par pied courant.	Charge pratique
0.239	34	0,020	94
0.318	1	0.033	130
0.477	1 1	0.074	260
0.636	2	0.132	457
0.795	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	0.206	713
0.955	3	0.30	1020
1.11	3 1	0.404	1423
1.27	4	0.53	1926
1.43	$\frac{4}{5}$	0.67	2464
1.59	5	0.825	3060
1.75	. 5 ½	1.00	3660
1.91	6 -	1.19	4256
2.07	6 1	1.39	4855
2.23	7.	1.62	5450
2.39	7 1	1.86	6050
2.55	8	2.11	6645
2.86	9	2.67	7840
3.18	10	3.30	9035
3.50	11,	4.00	10230

La résistance des câbles mouillés n'est que les $\frac{2}{3}$ de la résistance des câbles secs ; celle des câbles goudronnés n'est que les $\frac{3}{4}$ de la résistance des cordes blanches.

Chaînes.

Le poids que peut supporter pratiquement une bonne chaîne est, d'après Reuleaux :

pour chaîne à maillons ordinaires $P = 14000 d^2$ pour chaîne à maillons avec étançon (stay) $P = 21000 d^2$

PORTER IVRE

rge pratique.

e les 3 de la dronnés n'est

une bonne

 $= 14000 d^2$ $= 21000 d^2$

on tire de là,

chaîne à maillons ordinaires
$$d = 0.0085 \sqrt{P}$$
" avec étançon $d = 0.0069 \sqrt{P}$

Règle.—Pour trouver le diamètre des maillons d'une chaîne devant supporter une charge donnée, prendre la racine carrée de cette charge en livres et multiplier le résultat par 0.0085 dans le cas d'une chaîne ordinaire et par 0.0069 pour une chaîne avec étançon, (stay link).

La table suivante donne les charges produisant la rupture pour les chaînes dont le diamètre est dans la première colonne : la charge pratique ne doit pas dépasser 4 de la charge indiquée.

TABLEAU INDIQUANT LES CHARGES DE RUPTURE (chaines).

Diamètre	Poids de	Charges de rupture.	e rupture.		Poids de la	Charges o	Charges de rupture.
des mailles.	par pied courant.	en livres.	en tonnes. (2240 lbs)	Diametre des mailles.	chalne par pied cou- rant.	en livres.	en tonnes. (2240 lbs)
3,16	0.5	1731	0.773	1	10.7	49280	92.
-	0.8	3069	1.37		12.5	59230	26.44
5,16	-:	4794	2.14	1	16.	73100	32.64
-eola	1.7	6922	3.09	ocjas	18.3	88300	39.42
7/16	63	9408	4.20	7	21.7	105280	47.00
-	2.5	12320	5.50	n-sjoc 	56	123500	55.14
9,16	3.5	15590	96 9		28	143300	63.97
*-cja	4.3	19220	8.58	-	32	164500	73.44
11,16	5.	23274	10.39	25	38	187000	83.55
**************************************	5.8	27690	12.36	Ç1 →4	54	224500	100.2
13,16	6.7	32300	14.42	- 67 - 67	17	277100	123.7
	ж [°]	37630	16.80	C.J 03 4	88	335000	149.7
$15\dot{i}16$	6	43280	19.32	ကံ	105	398900	178.1

CHAINES DE GRUES.

Diamètre.	Poids par pied courant.	Charge de rupture
3.8	1.5	8960
7/16	6)	13440
j	2.5	15680
9716	3.2	22400
\$	4.1	26880
11716	5.	31360
3	5.8	38080
13716	6.6	44800
7	7.7	51520
15/16	8.9	58240
1	10.	62720
1 1	12.5	82880
1 1	15.5	100800
1 🖁	18.5	120960
1 1	22.	143360

Ressorts.

En appelant G le coefficient de torsion, (G peut être égal à $\frac{2}{5}$ de E, voir tableau page 108,) E le module d'élasticité, P le poids que peut supporter un ressort, R la résistance pratique du métal employé exprimée en livres par pouce carré, h l'épaisseur et b la largeur des plaques ou barres employées (ressorts à lames rectangulaires), d le diamètre des fils (ressorts ronds), et D le diamètre des spires, le tableau ci-après donne les formules à appliquer pour déterminer 10. la charge que peut supporter le ressort, 20. la flèche ou la déflection que prend le ressort sous l'influence de cette charge.

398900

105

35

0

4

6.

15,16

Observations.	n, nombre de lames L , longueur de la plus grande lame.	R', distancedu point d'application de la force P produisant la torsion à l'axe du res sort.	op
f Flèche on déflection.	$f = \frac{6 \times P \times L^3}{E \times n \times b \times h^3}$	$f = \frac{12 P \times l \times R^2}{E \times b \times h^3}$	$f = \frac{64 \times P \times l \times R^{12}}{\pi \times E \times d^{4}}$
Poids que peut supporter un ressort.	$P = \frac{R \times n \times b \times h^2}{6 \times L}$	$P = \frac{R \times b \times h^2}{6 \times R}$	$P = \frac{R \times \pi \times d^3}{32 \times R}$
Types des ressorts.	Fig. 38.	Fig. 39.	GEREGERA Fig. 40.

$f = \frac{64 \times P \times l \times R^{12}}{\pi \times E \times d^4}$	_
$P = \frac{R \times \pi \times d^3}{32 \times R'}$	
	Fig. 40.

oction. Observations.	$\frac{b^2 + h^2}{b^3 \times h^3} \frac{\text{Sy}}{b}$	$R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times \frac{b^{2} + h^{2}}{b^{3} \times h^{3}} $ $R \times D^{2} \times l \times h^{2} \times l \times h^{2} \times l^{2} $ $R \times D^{2} \times l^{2} \times l^{2} \times l^{2} \times l^{2} $ $R \times D^{2} \times l^{2} \times l^{2$	$\frac{D}{d^4}$ spires. R', distance du point d'applica-	
f Flèche ou déflection.	$\frac{1}{h_j} = \frac{3 \times P \times D^2 \times l}{4 G} \times \frac{1}{4 G}$	f	$f = \frac{32}{\pi} \times \frac{P \times D^2 \times l}{4 \ G \times d^4}$	$f = 12 \times P \times l \times R^{n}$ $E \times b \times h^{3}$
$rac{P}{ ext{Poids que peut supporter}}$ le ressort.	$P = \frac{2R}{D} \times \frac{b^2 \times h^2}{3(0.4 \ b + 0.96 \ h)}$	$P = \frac{2R}{D} \times \frac{b^2 \times h^2}{3(0.4b + 0.96h)}$	$P = R \times \frac{\pi}{8} \times \frac{d^3}{D}$	$P = \frac{R \times b \times h^z}{6 \times R'}$
Types des ressorts.	GOOGGOOGGO		Ressort en hélice à fil $P = R \times -$ rond (Ressort de soupape, etc).	Ressort à spirale plate (analogue aux ressorts de P=sonnette, de montre, etc.

Exemple: Quelle sera la largeur d'un ressort formé par une seule lame d'acier ayant 0" 5 d'épaisseur et 15" de longueur, supportant à son extrémité un poids de 100 lbs?

En prenant R = 40000 et en employant la formule figure 38 on a

$$100 = \frac{40000 \times 1 \times l \times 0.5^{2}}{6 \times 15} \text{ d'où } l = \frac{100 \times 6 \times 15}{40000 \times 0.5^{2}} = 0.9$$

Pour trouver la flexion, en employant la formule

$$f = \frac{6 \times P \times L^3}{E \times n \times l \times h^3}$$

on a

$$f = \frac{6 \times 100 \times 15^3}{42000000 \times 0.9 \times 0.5^3} = 0.43$$

On peut utiliser pour les ressorts en hélice tels que ceux employés pour les soupapes de sûreté, les formules suivantes données par le "Board of Trade" anglais:

10. fil carré
$$c = \sqrt[3]{\frac{P \times D}{11000}}; \quad D = \frac{11000 \times c^3}{P};$$

$$P = \frac{11000 \times c^3}{D}$$

20. fil rond
$$d = \sqrt[3]{\frac{P \times D}{8000}};$$
 $D = \frac{8000 \times d^3}{P};$

$$P = \frac{8000 \times d^3}{D};$$

c, côté du carré, d, diamètre du fil, D, diamètre des spires.

formé par 15" de lon-00 lbs ? a formule

$$\frac{\langle 15}{0.5^2} = 0.9$$

nule

els que ceux es suivantes

$$\frac{0\times c^3}{P}$$
;

$$\frac{0\times d^3}{P}$$
;

des spires.

Arbres de transmission.

Ces arbres sont soumis a un effort de torsion et souvent aussi à un effort de flexion. Ce qui suit se rapporte seulement au cas où ces organes ne sont soumis qu'à un effort de torsion. En appelant P, l'effort tendant à tordre l'arbre, l, le bras de levier de cet effort, d, le diamètre de l'arbre, on a

$$d = \sqrt[3]{\frac{P \times l}{R}} \times 5.1 = 1.72 \sqrt[3]{\frac{P \times l}{R}}$$

On peut prendre R = 7000 pour le fer, 3500 pour la fonte et 11000 pour l'acier.

On trouve alors

arbres en acier
$$d = 0.077 \ \cancel{NP} \times l$$
" " fer $d = 0.091 \ \cancel{NP} \times l$
" " fonte $d = 0.114 \ \cancel{NP} \times l$

Règle.—Multiplier l'effort par le bras de levier en pouces, prendre la racine cubique du produit et multiplier le résultat par 0.091 (arbre en fer), ou 0.114, (arbre en fonte), ou 0.077, (arbre en acier).

Exemple: Calculer le diamètre d'un arbre en fer sur lequel est montée une roue d'engrenage de 15" de rayon, l'effort exercé sur les dents de la roue étant de 5000 lbs.

On a alors P = 5000, bras de levier l = 15", multipliant 5000 par 15 on a 75000 dont la racine cubique est 42.17, multipliant 42.17 par 0.091 on trouve 3" 84 pour diamètre.

Si on connaît le nombre de chevaux-vapeur à transmettre et le nombre de tours par minute, on peut employer les formules suivantes dans lesquelles N est le nombre de chevaux et n le nombre de tours :

pour arbres en acier
$$d=2.80^{-3}\sqrt{\frac{N}{n}}$$

" fer $d=3.33^{-3}\sqrt{\frac{N}{n}}$

" fonte $d=4.20^{-3}\sqrt{\frac{N}{n}}$

RÈGLE.—Diviser le nombre de chevaux à transmettre par le nombre de tours par minute, prendre la racine cubique du quotient obtenu, puis multiplier le résultat par 2.80 pour les arbres en acier, 3.33 pour les arbres en fer et 4.20 pour les arbres en fonte.

La distance entre chaque palier peut être obtenue par la formule

$$L = 5 \sqrt[3]{d^2}$$
 à $L = 4.8 \sqrt[3]{d^2}$

la première des deux valeurs étant à employer quand un arbre ne supporte que son poids et la seconde quand des poulies sont montées sur l'arbre. L est la distance en pieds, d, le diamètre en pouces.

Le tableau ci-après donne le nombre de chevaux transmis par un arbre de diamètre déterminé, le nombre de tours que fait l'arbre étant supposé 100.

r à **trans** t employer nombre de

 $\frac{N}{n}$ $\frac{N}{n}$

transmettre la racine curésultat par bres en fer et

obtenue par

er quand un e quand des distance en

evaux transnombre de

	Nombr	e de chevaux tran	smis.
Diamètre de l'arbre en pouces.	par un arbre principal.	par un arbre secondaire ayant 8 pieds entre les supports.	par un arbre transmettant simplement le mouvement.
1 ½ 1 ½ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½			6.7
1 8	4.9	6	8.6
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4	4.3	7.3	10.7 13.2
2 *	6.4	8.9	16
2 1	0,1	10.6	19
2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8.1	12.6	22
2 4		15	27
$2\frac{1}{2}$	12.5	17	31
2 4	16	23	41
3	20	30	54
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27	38	68
3 ½	34	47	85
3 4	42	58	
4	51	71	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	72		1
5 1	$\begin{array}{c} 100 \\ 133 \end{array}$		1

RÈGLES.—10. Pour trouver le nombre de chevaux que peut transmettre un arbre dont on donne le diamètre, le nombre de tours étant connu, prendre dans le tableau cidessus le diamètre, lire le nombre de chevaux correspondant au genre d'arbre, multiplier ce nombre de chevaux par le nombre de tours et diviser le produit par 100.

Exemple: Combien peut-on transmettre de chevaux avec un arbre principal dont le diamètre est 3"4, le nombre de révolutions étant 250 ?

En face de $3''\frac{1}{4}$ on lit 27, multipliant 27 par 250 on trouve 6750 qui, divisé par 100, donne 67 chevaux $\frac{5}{10}$.

20. Pour trouver le diamètre que doit avoir un arbre faisant un nombre de tours connu, le nombre de chevaux à transmettre étant également connu, multiplier le nombre de chevaux par 100, diviser le résultat par le nombre de tours, et chercher dans le tableau l'arbre pouvant transmettre le nombre de chevaux ainsi modifié.

Exemple: Quel devra être le diamètre d'un arbre secondaire faisant 300 tours par minute pour transmettre 90 chevaux?

Le nombre de chevaux, 90, multiplié par 100, donne 9000 qui, divisé par le nombre de tours 300, donne 30. Cherchant dans le tableau (arbre secondaire) le d'amètre correspondant à 30 chevaux on trouve 3", il faudra par suite un arbre ayant un diamètre de 3".

Tourillons, (Journals).

On peut diviser les tourillons en deux classes :

10. Tourillons d'extrémités ou tourillons frontaux (overhung journals).

20. Tourillons intermédiaires (neck journals).

Tourillons d'extrémités.—Ce sont les tourillons se prolongeant et, par suite, chargés seulement sur un côté.

En appelant P la charge totale sur le tourillon, n le nombre de tours par minute, l, la longueur et d, le diamètre, on peut calculer l et d à l'aide des formules données ci-après:

on trouve

e un arbre e chevaux à e nombre de ere de tours, ensmettre le

d'un arbre transmettre

100, donne 0, donne 30. le diamètre faudra par

ses: ontaux (over-

s).

illons se prosur un côté. ourillon, n le et d, le dianules données

	Mouvement	Mouvement le de tours étai 150 par	Mouvement lent, le nombre de tours étant inférieur à 150 par minute.	Mouvement rapide, le nombre d tours étant supérieur à 150 par minute.	Mouvement rapide, le nombre de tours étant supérieur à 150 par minute.
Nature.	très lent.	Pression constante.	Pression intermittente	Pression constante.	Pression intermittente.
Tourillons	l = 0.5 d	l = 1.5 d	l = d	$l = d \qquad l = (0.13 \checkmark n) \times d \qquad l = (0.08 \checkmark n) \times d$	$l = (0.08 \cdot n) \times d$
en fer.	$d = 0.017 \lor P$	$d = 0.03 \ \text{.}^{T}$	$d = 0.027 \checkmark P$	$d = 0.017 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	$d = 0.0273 \sqrt{l} \sqrt{P}$
Tourillons (l = 05d	l = 1.5 d	p = l	B	3
~	d = 0.0248 JP d = 0.045 JP d = 0.037 JP	$d = 0.045 \lor P$	$d = 0.037 \sqrt{P}$		
Tomillone	l = 0.5 d	l = 1.94 d	l = 1.3 d	$l = 1.3d l = (0.17 \sqrt{n}) \times d l = (0.10 \sqrt{n}) \times d$	$l = (0.10 \sqrt{n}) \times d$
~	d =0.0135 √P	$d = 0.027 \ \sqrt{P}$	$d = 0.024 \ \sqrt{P}$	$d = 0.0135 \ \sqrt{P} \ d = 0.027 \ \sqrt{P} \ d = 0.024 \ \sqrt{P} \ d = 0.019 \ \sqrt{\frac{l}{d}} \ \sqrt{P} \ d = 0.02 \ \sqrt{\frac{l}{d}} \ \sqrt{P}$	$d = 0.02 \sqrt{l} \sqrt{P}$

Règles.—10. Pour trouver le diamètre d'un tourillon faisant moins de 150 tours par minute, prendre la racine carrée de la charge qu'il supporte et multiplier cette racine par le nombre placé devant $\checkmark P$ dans le tableau précédent (choisir ce nombre suivant le cas). La longueur l s'obtiendra ensuite en multipliant la valeur de d trouvée par 0.5, 1.5 ou 1.94. (Voir tableau.)

Exemple: Quelles seront les dimensions d'un tourillon en fer faisant 100 tours par minute, la pression constante sur ce tourillon étant de 36000 lbs?

La charge étant de 36000 lbs on trouve, en prenant la racine carrée, 189.7 qui multiplié par 0.03 (voir tableau) donne 5.691 soit $5\frac{7}{10}$. La longueur l sera $5.7 \times 1.5 = 8'' \frac{5.5}{100}$.

20. Pour trouver le diamètre d'un tourillon faisant plus de 150 tours par minute, prendre la racine carrée du nombre de tours et multiplier cette racine par 0.13, 0.17, 0.08 ou 0.1 suivant le cas (voir tableau), on obtient ainsi un nombre (A) qui, multiplié par le diamètre, donnera la longueur. On multiplie ce nombre A par la charge sur le tourillon, on prend la racine carrée du produit et le résultat, multiplié par 0.0244, 0.019, 0.0273 ou 0.02 suivant le cas (voir tableau), donnera le diamètre cherché. Ce diamètre multiplié par le nombre A précédemment trouvé donnera la longueur l.

Exemple: Quels seront le diamètre et la longueur du tourillon d'une roue en acier faisant 300 tours par minute, la charge étant de 2000 lbs?

Le nombre de tours étant 300, on en prend la racine carrée qui est 17.32, multipliant 17.32 par 0.17 (voir

tourillon e la racine ette racine précédent s'obtiendra par 0.5, 1.5

un tourillon n constante

n prenant la voir tableau) $5.7 \times 1.5 =$

réaisant plus rée du nombre 13, 0.17, 0.08 tient ainsi un mera la loncharge sur le lit et le résul-02 suivant le rché. Ce diament trouvé

> longueur du par minute, la

end la racine ar 0.17 (voir tableau), on trouve 2.94; multipliant 2.94 par la charge 2000 et prenant la racine carrée du produit on obtient 76.7 qui, multiplié par 0.019 (voir tableau), donne $1'.\frac{46}{100}$ comme diamètre; la longueur sera $1.46 \times 2.94 = 4''.\frac{3}{10}$.

Tourillons intermédiaires. (Neck Journals.)

Ce sont des tourillons se prolongeant des deux côtés; leur diamètre dépend du diamètre de l'arbre. Néanmoins on leur donne généralement la longueur qu'aurait un tourillon d'extrémité travaillant dans les mêmes conditions.

Tourillons encastrés. (Fork Journals.,

Lorsqu'un tourillon est encastré à ses deux extrémités on peut lui donner un diamètre moindre que dans le cas d'un tourillon ordinaire. Les formules ci-après peuvent être appliquées.

	Tourillons en en fer.	Tourillons en fonte.	Tourillons en acier.
Nomb. de tours inferieur à 150 par minute.		$l = d$ $0.0171 \checkmark P$	$l = d$ $0.0095 \checkmark P$
Nomb. de tours supérieur à 150 par minute.		$l = 3 d$ $d = 0.029 \checkmark P$	$l = 3 d$ $d = 0.0185 \checkmark l$

Pivots.

Les pivots ne travaillent en général que dans le sens de l'arbre ; quelquefois cependant ils sont soumis à des efforts transversaux ; ils devront alors satisfaire aux conditions données pour les tourillons.

En appelant d, le diamètre du pivot, P, la charge totale qu'il supporte et n, le nombre de tours par minute, le diamètre est donné par les formules suivante (Reuleaux):

	Acier ou fer sur bronze.	Fonte sur bronze.	Acier ou fer sur li- gnum vitæ
Pour un pivot à mouvement lent.	$d = 0.035 \sqrt{P}$	$d = 0.05 \sqrt{P}$	
Pour un pivot fai- sant au plus 150 tours par minute.	$d = 0.05 \checkmark P$	$d = 0.07 \checkmark P$	$d = 0.035 \checkmark P$
Pour un pivot fai- sant plus de 150 tours.	$d = 0.004 \sqrt{P \times n}$		

Règles.—1° Pour les pivots à mouvement lent ou faisant moins de 150 tours, prendre la racine carrée de la charge en livres supportée par le pivot et multiplier le résultat par 0.035, ou 0.05, ou 0.07 suivant le cas. (Voir tableau ci-dessus.)

2° Pour les pivots faisant plus de 150 tours, multiplier la charge en livres supportée par le pivot par le nombre de tours par minute, prendre la racine carrée du produit et multiplier le résultat par 0,004,

Transmission par courroie.

Le travail est transmis par suite du frottement de la courroie sur la poulie.

RÈGLES.—1° Etant donnés le rayon et le nombre de tours d'une des poulies, pour trouver le nombre de révolutions de l'autre poulie dont on connaît le diamètre, multiplier le diamètre de la première par son nombre de tours et diviser le p: oduit par le diamètre de la seconde.

2° Etant donnés le rayon et le nombre de tours d'une des poulies et le nombre de révolutions que doit faire l'autre, pour trouver son diamètre, multiplier le nombre de tours de la première par son diamètre et diviser le produit par le nombre de tours que doit faire la deuxième.

Les courroies peuvent être en cuir, en coton ou en caoutchouc. La longueur d'une courroie peut s'obtenir en appliquant les formules suivantes dans lesquelles a représente la distance entre les axes, R et R' les rayons des roues, s, l'angle que fait la courroie avec la ligne des axes :

1° Courroies croisées (crossed belts)

$$L = \frac{3.1416}{2} \times (R + R') \times \left(\frac{90 + s}{90}\right) + a \cos. s.$$

l'angle s se déduit de la formule $sin. s = \frac{R + R'}{"}$

2° Courroies ouvertes (open belts)

$$L = \frac{3.1416}{2} \times (R + R') + (R - R') \times \frac{s \times 3.1416}{180} + a \cos s.$$

l'angle s se déduit de la formule sin. $s=\frac{R-R'}{a}$

arge totale ute, le diauleaux) :

le sens de

des efforts

conditions

$$P \begin{vmatrix} d = \\ 0.035 \checkmark P \end{vmatrix}$$

lent ou faicarrée de la multiplier le le cas. (Voir

rs, multiplier le nombre de lu produit et Pour calculer l'angle s, déterminer la valeur sin. s à l'aide des formules ci-dessus, puis chercher dans la table (page 38) l'angle correspondant et le cosinus.

En représentant par e, l'épaisseur de la courroie, par l, sa largeur, par v, la vitesse en pieds par minute, par N, le nombre de chevaux à transmettre, par D, le diamètre d'une poulie et par n, le nombre de tours que fait cette poulie par minute, on a

$$l = \frac{N}{e \times c \times v} = \frac{3.8 \text{ N}}{e \times c \times D \times n}$$
pour le cuir c varie entre 0.0062 et 0.0098
$$\text{``coton} \quad \text{``0.0036 et 0.0068}$$

$$\text{``caoutchouc''} \quad 0.0050 \text{ et 0.0082}$$

Les valeurs les plus faibles de c sont applicables aux transmissons devant fonctionner dans les conditions les plus désavantageuses; les valeurs les plus élevées s'appliquent au contraire aux transmissions fonctionnant dans les meilleures conditions.

Le diamètre de la poulie doit être au moins égal à 100 fois l'épaisseur de la courroie.

En pratique, l'épaisseur du cuir simple varie de $\frac{3}{16}$ à $\frac{7}{32}$. On fabrique des courroies à double, triple, quadruple et même quintuple épaisseur. Souvent on admet qu'une courroie double épaisseur n'offre qu'une résistance égale aux $\frac{10}{7}$ de celle d'une courroie simple.

Règles.—10. Pour trouver la largeur d'une courroie, multiplier son épaisseur en pouces par la vitesse en pieds par minute, et le résultat par la valeur de c choisie suivant

r sin. s à ns la table

roie, par l, e, par N, le e diamètre

e fait cette

< n0.00980.0068

0.0082

plicables aux conditions les evées s'appliionnant dans

ns égal à 100

e de $\frac{3}{16}$ à $\frac{7}{32}$. quadruple et t qu'une cour e égale aux 10

'une courroie. esse en pieds hoisie suivant le cas. En divisant le nombre de chevaux par le produit ainsi obtenu, on trouve la largeur cherchée.

Exemple: Quelle sera la largeur d'une courroie en cuir double devant transmettre une puissance de 100 chevaux avec une vitesse de 3000 pieds?

Prenant 6 comme épaisseur et multipliant par 3000, puis par la valeur de c que l'on peut prendre égale à 0.007

on a
$$\frac{6 \times 3000 \times 0.007}{16} = 7.85.$$

Divisant le nombre de chevaux 100 par 7.85 on trouve 12".7 comme largeur.

2° Pour trouver la largeur d'une courroie, multiplier son épaisseur en pouces par le diamètre en pouces de la poulie, puis par le nombre de tours par minute, et enfin par la valeur de c choisie suivant le cas. Multiplier le nombre de chevaux par 3.8 et diviser le produit par le nombre précédemment obtenu.

Exemple: Quelle sera la largeur d'une courroie en cuir double devant transmettre 100 chevaux, le diamètre d'une des poulies, faisant 150 tours par minute, étant de 76"?

Prenant l'épaisseur égale à 6 et multipliant par le diamètre 76, puis par le nombre de tours 150 et enfin par cpris égal à 0.007 on a

$$\frac{6 \times 76 \times 150 \times 0.007}{16} = 29,925.$$

Le nombre de chevaux 100 multiplié par 3.8 donne 380; divisant 380 par 29.925 on trouve 12"7.

Des formules précédentes on tire :

$$N = l \times e \times c \times v$$
; $N = \frac{l \times e \times c \times D \times n}{3.8}$

Règles.—1° Pour trouver le nombre de chevaux que peut transmettre une courroie, multiplier sa largeur en pouces par son épaisseur en pouces, puis par la vitesse en pieds; le résultat, multiplié par la valeur de c choisie suivant le cas, donne le nombre de chevaux cherché.

2° Pour trouver le nombre de chevaux que peut transmettre une courroie, multiplier la largeur par l'épaisseur en pouces, puis par le diamètre d'une des poulies en pouces et par le nombre de révolutions qu'elle fait par minute, le résultat, multiplié par la valeur de c choisie, puis divisé par 3.8, donne le nombre de chevaux cherché.

Avec une vitesse de 1000 pieds par minute une courroie en cuir de 1'' de largeur transmet :

épaisseur simple 1 cheval
$$\frac{5}{10}$$

"double (léger) 2 chevaux $\frac{15}{100}$

"double (fort) 2 chevaux $\frac{75}{100}$

RÈGLES.—10. Pour trouver la largeur d'une courroie devant transmettre un certain nombre de chevaux, multiplier le nombre de chevaux par 1000, diviser le produit par la vitesse; le quotient divisé par 1.5, (épaisseur simple) 2.15 (épaisseur double, léger) 2.75, (épaisseur double, fort) suivant le cas, sera la largeur cherchée.

20. Pour trouver le nombre de chevaux que peut transmettre une courroie, multiplier la largeur par 1.5, 2.15 ou 2.75 suivant le cas, multiplier le résultat par la vitesse, et diviser le produit obtenu par 1000, le quotient sera le nombre de chevaux cherché.

Exemple : Combien de chevaux pourra-t-on transmettre avec une courroie de 12", épaisseur double (fort), la vitesse étant de 3000 pieds?

La largeur 12 multipliée par 2.75 puis par la vitesse 3000 donne $12 \times 2.75 \times 3000 = 99000$; divisant 99000 par 1000 on trouve 99 chevaux.

Dans tous les calculs qui précèdent, on a supposé que la courroie portait environ sur la demi-circonférence des poulies; le travail transmis, lorsqu'il n'en est pas ainsi, peut être obtenu en multipliant la valeur trouvée en appliquant les règles données, par les chiffres donnés dans le tableau ci-après.

Fraction de la cir- conférence.	Courroie en cuir.	Courroie en caout- chouc.
0.2	0.465	0.494
0.3	0.656	0.678
0.4	• 0.837	0.846
0.5	1.	1.
0.6	1.141	1.140
0.7	1.278	1.258
0.8	1.396	1.363
0.9	1.505	1.458
Circonf. entière.	1.606	1.539

Roues dentées, (Toothed Wheels).

Dans une transmission par roues dentées la plus petite des roues est appelée pignon et la plus grande simplement roue.

vaux que rgeur en vitesse en hoisie sui-

 $) \times n$

eut transl'épaisseur en pouces minute, le s divisé par


ne courroie

produit par ur simple) buble, fort)

> peut trans-.5, 2.15 ou vitesse, et

Les cercles primitifs (pitch-circle) sont les cercles P

auxquels se rédui-



avait lieu par suite du simple frottement au contact de rouleaux.

raient les roues si la transmission

Fig. 43.

Le cercle d'é-

chanfrinement est le cercle E limitant les dents extérieurement, il est à 0.3 de pas en dehors du cercle primitif; le cercle d'évidement est le cercle F les limitant intérieurement, il se trouve à 0.4 de pas en dedans du cercle primitif.

Dans la fig. 43, ab est le pas(p) (pitch or circular pitch), il comprend l'épaisseur de la dent ac et le creux cb. On peut prendre ac = 0.475 du pas et cb = 0.525 du pas, il reste ainsi un jeu latéral de $\frac{1}{20}$ du pas. On fait également quelquefois usage du pas diamétral (diametral pitch): il est égal au diamètre D du cercle primitif divisé par le nombre de dents n.

a d est le flanc de la dent, a e la face, df la racine, e g la largeur (b), E F ou h la hauteur.

Pas
$$(p) = \frac{3.1416 \ D}{n} = 3.1416 \times \text{pas diamétral}.$$

Pas diamétral
$$(p') = \frac{p}{3.1416} = \frac{D}{n} = 0.318 p.$$

Diamètre du Cercle primitif
$$(D) = \frac{p \times n}{3.1416} = 0.318 \ p. \times n.$$

se réduise reduise roues si smission a par suite de frottea contact

aux.
cercle d'éextérieurerimitif; le
ieurement,
imitif.

ular pitch), creux c b. 525 du pas, fait égaletral pitch): ivisé par le

racine, e g

étral.

18 p.

318 $p. \times n$.

Pour trouver le diamètre, on emploie souvent la règle suivante : multiplier le pas réduit en 32èmes par le nombre de dents et diviser le produit par 100. Cette règle donne des résultats sensiblement égaux à ceux donnés par la formule précédente, on a en effet :

$$D = \frac{32 \times p \times n}{100} = 0.32 \ p. \times n.$$
Nombre de dents $(n) = \frac{3.1416 \ D}{p}$

Les proportions suivantes sont données par Unwin comme préférables à celles indiquées précédemment :

Epaisseur de la dent $(a\ c)=0.47\ p-0.02\ à\ 0.48\ p-0.03$ Largeur du creux $(c\ b)=0.53\ p+0.02\ à\ 0.52\ p+0.03$ Jeu $(c\ b-a\ c)=0.06\ p+0.04\ à\ 0.04\ p+0.06$ Haut. au-dessus du Cercle primitif $(a\ e)=0.3\ p\ à\ 0.35\ p$ Profond. au-dessous " $(a\ d)=0.35\ p+0.08\ a\ 0.4\ p+0.08$ Hauteur totale de la dent $(h)=0.65\ p+0.06\ a\ 0.75\ p+0.08$

La vitesse v en pieds par minute est donnée par la formule $v=\frac{2\times\pi\times D\times N}{12}=0.2618\times D\times N$

La pression P en lbs au contact des dents est donnée soit par la formule

$$P = \frac{33000 \times c \times 12}{\pi \times D \times N} = \frac{126050 \times c}{D \times N}$$

soit par la formule $P = \frac{33000 \times c}{v}$

c, nombre de chevaux à transmettre, N, nombre de tours.

D'après Reuleaux, on a

$$b \times p = 16.8 \times \frac{P}{R} = \frac{2.117.000 \times e}{D \times N \times R}$$

$$\text{d'où } e = \frac{b \times p \times D \times N \times R}{2.117.000}$$

R, résistance pratique du métal employé.

b, largeur de la dent.

N, nombre de tours.

Pour les roues dentées dont la vitesse à la circonférence est inférieure à 100 pieds par minute on peut prendre b=2 p.

 $p = 0.045 \ \sqrt{P}$ pour roues en fonte.

 $p = 0.036 \ \ P$ pour roues en fer.

 $p = 0.025 \ \sqrt{P}$ pour roues en acier.

Pour les roues ayant une vites e à la circonférence de plus de 100 pieds, il faut tenir compte des vibrations et des chocs produits, leur influence est d'autant plus grande que la vitesse est plus considérable.

D'après Reuleaux, la résistance R en livres par pouce carré est donnée pour la fonte par la formule

$$R = \frac{9600000}{v + 2164}$$

Pour l'acier, prendre 3 fois et $\frac{1}{3}$ la valeur donnée pour la fonte, et pour le bois $\frac{6}{10}$.

Pour prévenir l'usure, il faut que, d'après le même auteur, en multipliant la pression au contact des dents par le nombre de tours et en divisant ce produit par la largeur b, le résultat soit inférieur à 28000 pour les roues en fer et 15000 pour les roues en bois.

Les formules suivantes peuvent être employées :

$$p = 4.1 \sqrt{\frac{p}{b} \times \frac{P}{R}} = 1456 \sqrt{\frac{p}{b} \times \frac{e}{D \times N} \times \frac{1}{R}}$$

011

$$\frac{p \times b \times R}{16} = P; \quad c = \frac{p \times b \times D \times N \times R}{2.120.000}$$

La résistance R en livres par pouce carré varie avec la vitesse ; on prendra les valeurs données ci-après :

Règles.—1° Pour trouver le pas, étant donnés la pression au contact des dents et le rapport $\frac{p}{b}$ du pas à la largeur de la dent, diviser la pression par la résistance en livres par pouce carré correspondante à la vitesse, multiplier le quotient par le rapport entre le pas et la largeur puis prendre la racine carrée du produit et multiplier cette racine par 4.1.

Si on donne le nombre de chevaux c, le diamètre D et le nombre de tours N, on pourra soit chercher la pression P correspondante à l'aide de la formule donnée plus haut et procéder comme dans le cas précédent, soit employer la 2e formule.

conférence it prendre

nférence de brations et lus grande

par pouce

rée pour la

le même des dents 2° Pour trouver le nombre de chevaux que peut transmettre une roue dentée dont on connait le pas p, la largeur b, le diamètre D et le nombre de tours N, faire le produit du pas par la largeur, multiplier le résultat par le diamètre, puis par le nombre de tours et la résistance correspondante à la vitesse et diviser le tout par 2.120.000.

Exemple: Combien pourra-t-on transmettre de chevaux avec une roue de 30" de diamètre, faisant 100 tours par minute le pas étant de $1^{"\frac{3}{4}}$ et la largeur égale à 2 fois le pas $(3^{"\frac{1}{2}})$?

La vitesse est donnée par la formule

 $v = 0.2618 \times D \times N = 0.2618 \times 30 \times 100 = 785$ pieds

On pourra par suite prendre comme résistance celle correspondant à 800 pieds soit 2700 lbs.

Faisant le produit : pas \times largeur \times diamètre \times nombre de tours \times résistance, on a 1.75 \times 3.5 \times 30 \times 100 \times 2700 ; le produit 49612500 divisé par 2.120,000, donne 23 chevaux $\frac{4}{10}$.

En prenant pour R une résistance de 2000 lbs on traversit environ 18 chevaux.

Bielle (Connecting Rod).

Le corps de la bielle peut être fait en fer, en acier, en fontes et quelquefois même en bois. Il est généralement soumis à des efforts de tension puis de compression, c'est pour ces derniers qu'il doit être calculé.

Bielle à section circulaire.—En appelant D, le diamètre

peut transper per le diapar le diance corres-0,000.

le chevaux tours par à 2 fois le

= 785 pieds· ce celle cor-

re \times nombre 0 \times 100 \times 0, donne 23

lbs on trou

er, en fonte, nt soumis à st pour ces

le diamètre

moyen du corps, L, la longueur de la bielle, P, l'effort de compression on a

Bielle en fer ou en acier
$$D = 0.0164 \ m \ \sqrt{L\sqrt{P}}$$
" fonte $D = 0.0195 \ m \ \sqrt{L\sqrt{P}}$
" bois $D = 0.034 \ m \ \sqrt{L\sqrt{P}}$

m varie de 1.11 à 2.78, en moyenne on peut prendre m=2.

Bielle à section rectangulaire.—On calcule le diamètre D comme si la section était un cercle, puis on cherche la section rectangulaire à l'aide du tableau suivant dans lequel la première colonne $\frac{h}{b}$ indique le rapport entre la hauteur h et la largeur b du rectangle cherché, ce rapport pouvant être choisi d'avance, et la seconde colonne, le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre D pour avoir la largeur b, ou, ce qui revient au même, le rapport $\frac{b}{D}$

$\frac{h}{b}$	$\frac{b}{D}$	$\frac{h}{b}$	$\frac{b}{D}$
1	0.88	1.75 ou 1 ³ / ₄	0.76
1.25 ou 1 ‡	0.83	2	0.74
1.50 ou 1 ½	0.79	2.5 ou 2 ½	0.74

Régle.—Pour calculer le diamètre du corps d'une bielle, prendre la racine carrée de la pression à laquelle la bielle doit être soumise, multiplier le résultat par la longueur et prendre la racine carrée du produit, doubler cette racine (valeur de m) multiplier ce produit par 0.0164, si la bielle est en fer ou en acier, par 0.0195 si elle est en fonte ou par 0.034 si elle est en bois.

Exemples: 1o. Une bielle en acier de 120" de long transmet un effort de 36000 lbs, trouver son diamètre.

L'effort est 36000, sa racine carrée est 189.7, multipliant 189.7 par la longueur 120, on trouve 22764 dont la racine est 151, doublant ce résultat, on obtient 302, qui, multiplié par 0,0164, donne comme diamètre 4"95 soit 5".

20. Quelles seraient les dimensions transversales de la bielle calculée ci-dessus en admettant que sa section soit un rectangle dont la hauteur est double de la largeur?

On a 2 pour rapport entre la hauteur et la largeur ; cherchant dans le tableau, on trouve que dans ce cas la largeur sera égale au diamètre multiplié par 0.74; on a par suite, largeur = $5 \times 0.74 = 3'' 70$ et hauteur = $3''.70 \times 2 = 7''.40$. La section sera donc de 7''.4 par 3''.7.

Manivelle à bras, (Hand Crank).

Ces manivelles sont actionnées soit par un homme soit par deux hommes. Un homme agissant sur une manivelle peut produire un effort moyen de 18 lbs avec une vitesse de 150 pieds par minute soit 2700 livres pieds, et momen-

une bielle,
e la bielle
ongueur et
tte racine
si la bielle
fonte ou

long transe.

nultipliant it la racine i, multiplié

rsales de la section soit argeur?

la largeur; ans ce cas r 0.74; on t hauteur ce $7''\frac{4}{10}$

omme soit manivelle ine vitesse et momentanément un effort de 30 à 32 lbs avec une vitesse de 120

pieds soit 3600 à 3840 livres pieds.

On peut donner aux manivelles les dimensions indiquées dans le tableau ci-après.

Lorsque deux manivelles sont calées sur un même arbre, elles doivent faire un angle de 90°.

L'axe de l'arbre sur




Fig. 44.

lequel est montée la manivelle doit être à environ 3' du sol.

	Manivelle ma	nœuvrée p a r
	1 homme.	2 hommes.
R, rayon de la manivelle	1" ¼ à 1" ½	14" à 18" 16" à 19" 1" ½ à 1" ¾ 1" ½ à 1" ¾ 1" ½ D+1" ½ 2" ½ à 3"

CHAPITRE IV.

HYDRAULIQUE.

Pression.

La pression exercée contre une paroi rectangulaire par



une hauteur H d'eau est donnée par la formule

$$P = \frac{L \times 62.5 \times H^2}{2} = 31.25 \times L \times H^2$$

Fig. 45.

L'étant la largeur de la paroi exprimée en pieds.

Cette pression est appliquée au 1/3 de la hauteur.

Règle.—Pour calculer la pression exercée sur une paroi rectangulaire par une hauteur d'eau, élever la hauteur au carré et multiplier par la largeur en pieds de la paroi; multiplier ce nouveau produit par 31.25; le nombre obtenu est la pression en lbs.

Exemple: Quelle est la pression exercée par l'eau sur un mur de réservoir ayant 8' de large, la hauteur de l'eau étant 6'?

$$P = 8 \times 6^{\circ} \times 31.25 = 9000 \text{ lbs.}$$

Cette pression est appliquée à deux pieds du fond.

Principe d'Archimède.—Lorsqu'un corps est plongé dans l'eau, son poids est diminué du poids de l'eau qu'il déplace, c'est-à-dire, du poids d'un volume d'eau égal au sien.

Exemple.—Un bloc de pierre de 10 pieds cubes pèse 1500 lbs, combien pèsera-t-il dans l'eau?

10 pieds cubes d'eau pesant $10 \times 62.5 = 625$, le corps pèsera 625 livres de moins, c'est-à-dire 1500 - 615 = 875 lbs.

Corps flottants.—Lorsqu'un corps flotte, il plonge de manière de déplacer un poids d'eau égal à son propre poids.

Exemple: De combien s'enfoncera dans l'eau douce une pièce de bois pesant 42 lbs le pied cube?

La pièce s'enfoncera jusqu'à ce qu'il y ait 42 lbs d'eau de déplacée. Un pied cube d'eau douce pesant 62.5, la pièce s'enfoncera de $\frac{42}{62.5} = 0.672$ de sa hauteur.

On peut aisément calculer le poids approximatif d'une pièce de bois ou de toute autre substance plus légère que l'eau; il suffit de la plonger dans l'eau et de mesurer la hauteur dont elle enfonce, cette hauteur multipliée par 62.5 et divisée par la hauteur totale donne le poids du pied cube; connaissant le poids du pied cube, il suffit de le multiplier par le volume de la pièce pour avoir son poids.

On peut aussi évaluer le poids d'eau déplacée; ce poids est égal au poids de la pièce elle-même.

Exemple: Une pièce de bois ayant 10' de long, 8" de large et 3" d'épaisseur, s'enfonce de 2" lorsqu'on la fait flotter sur l'eau, quel est son poids?

10. Le poids du pied cube sera $\frac{2 \times 62.5}{3} = 41$. lbs 67 et le poids de la pièce $41.67 \times 10 \times \frac{8}{12} \times \frac{3}{12} = 69$. lbs 45.

gulaire par donnée par

 $25 \times L \times H^2$

paroi expri-

ur.

r une paroi hauteur au la paroi; bre obtenu

r l'eau sur ur de l'eau

fond.

20. Le poids de l'eau déplacée sera $\frac{2}{12} \times \frac{8}{12} \times 10 \times 62.5$ = 69. lbs 45.

Ecoulement de l'eau.

Lorsque l'eau s'écoule par un orifice dont les parois sont minces, la vitesse de l'eau à la sortie est donnée par la formule

$$v = \sqrt{2gH} = 8 \sqrt{H}$$

H étant la hauteur d'eau, ou charge en pieds, au-dessus du centre de l'orifice.

Le volume s'écoulant dans une seconde est

$$Q = 4.96 \ S \checkmark H$$

S'étant l'aire de l'orifice exprimée en pieds. Règle.—Pour trouver le volume d'eau

Fig. 46. s'écoulant dans une seconde, multiplier l'aire de l'orifice exprimée en pieds par la racine carrée de la hauteur au-dessus du centre de l'orifice et multiplier ce produit par 4.96. Le résultat obtenu est le volume en pieds cubes.

Exemple: Quel sera le débit par seconde à travers un orifice carré de 4" par 4", la hauteur de l'eau au-dessus du centre de l'orifice étant de 4'?

$$Q = 4.96 \times \frac{4}{12} \times \frac{4}{12} \checkmark 4 = 1$$
 pied cube $\frac{1}{10}$.

On appelle pouce de mineur (Miner's inch) la quantité d'eau qui passe à travers un orifice de un pouce carré de section, la hauteur d'eau au-dessus du centre étant de $6\frac{1}{2}$; en appliquant les formules ci-dessus on trouve pour valeur du pouce de mineur 1 pied cube $\frac{5}{10}$ par minute.

 0×62.5

es parois onnée par

au-dessus

ne seconde

se en pieds. dume d'eau multiplier e carrée de ultiplier ce volume en

travers un u-dessus du

 $\frac{1}{10}$.

a quantité ce carré de int de 6"½; our valeur Lorsque l'eau s'écoule par un bout de tuyau, le débit est augmenté et il est donné par la tormule

$$Q = 6.56 S \checkmark H$$

Lorsque les parois de l'orifice sont arrondies intérieurement, la valeur de Q varie entre

$$Q = 7 \checkmark H$$
 et $Q = 8 \checkmark H$

Si l'eau s'écoule à travers un tuyau, la vitesse peut être approximativement trouvée par la formule, $v = m \checkmark H$.

Il représente la hauteur de l'eau au-dessus du point où débouche le tuyau, ou au-dessus du niveau du réservoir inférieur, s'il débouche dans un réservoir inférieur.

m, varie avec le rapport entre la longueur L et le diamètre D, on peut prendre les valeurs suivantes :

pour
$$\frac{L}{D}$$
 = 3 12 24 36 48 60
 m_1 = 6.56 6.16 5.84 5.44 5.04 4.86

Le débit s'obtiendra en multipliant la vitesse trouvée par la section du tuyau.

Exemple: Quel sera le débit obtenu avec un tuyau de 10' de long et de 4" de diamètre, la hauteur du niveau de l'eau dans le réservoir, au-dessus du point où débouche le tuyau, étant de 4'?

La longueur est 10' ou 120"
$$\frac{L}{D} = \frac{120}{4} = 30$$

pour $\frac{L}{D} = 24$ on a $m = 5.84$ pour $\frac{L}{D} = 36$ on a $m = 5.44$

pour $\frac{L}{D} = 30$, on peut prendre $m = 5.64$
 $v = 5.64 \checkmark H = 11.28$

 $Q = 0.7854 \times (\frac{4}{12})^2 \times 11.28 = 0$ pouce cube 98/100.

Pression produite par un jet d'eau.—La pression produite par un jet d'eau frappant une surface plane à angle droit avec la direction du jet est donnée par la formule

$$P = 1.90 \ a \ v^2$$

a, section du jet, v, vitesse du jet en pieds.

Si la surface est courbe, le creux ou concavité étant du côté du jet, la pression est augmentée, elle est au contraire diminuée si la concavité est de l'autre côté.

Pression supportée par un corps au repos plongé dans un courant.—Si la surface est plane et à angle droit avec la direction du courant, on a

$$P = m a v^2$$

m, variant entre 1.35 et 1.45, v, vitesse du courant, a, aire de la surface perpendiculaire au courant.

Chute d'eau.

La puissance théorique d'une chute d'eau est donnée en chevaux par la formule

$$N = \frac{H \times 62.5 \times Q \times 60}{33000} = 0.1136 \times H \times Q.$$

Q, débit de l'eau en pieds cubes par seconde.

H, hauteur du niveau d'amont au-dessus du niveau d'aval.

Cette formule revient à multiplier le poids de l'eau qui s'écoule par minute par la hauteur de la chute en pieds, puis à diviser le produit obtenu par 33000.

Pour avoir le débit on peut choisir sur le parcours de la rivière une longuenr pour laquelle la section reste à peu 3/100.On jette alors des flotteurs (bouteilles, près la même. bouchons, etc.,) et on compte le temps qu'ils mettent à faire un certain chemin. Divisant le chemin par le temps en secondes on obtient la vitesse à la surface. La vitesse moyenne peut être prise égale à la vitesse à la surface multipliée par 0.8. On peut aussi employer comme flotteurs des bâtons maintenus verticaux à l'aide d'un étant du poids placé à une de leurs extrémités, la hauteur des bâtons contraire dans l'eau étant les $\frac{9}{10}$ de la profondeur de l'eau ; la vitesse des bâtons est alors la vitesse moyenne. La vitesse moyenne multipliée par l'aire de la section donne le débit par seconde, puis ce débit, multiplié par 60 et ensuite par

> Puissance nécessaire pour élever un volume d'eau à une hauteur donnée.

62.5 donne le poids de l'eau qui s'écoule par minute.

En appelant L, la longueur de la conduite en pieds, D, son diamètre en pieds, H, la hauteur en pieds à laquelle l'eau doit être élevée, h, la hauteur en pieds équivalant à la résistance due au frottement, le nombre de chevauxvapeur nécessaires pour élever un volume Q par seconde est donné par la formule

$$N = \frac{Q \times 60 \times 62.5 \ (H+h)}{33000} = 0.1136 \ Q \ (H+h)$$

La hauteur h est proportionnelle à la longueur du tuyau, au carré de la vitesse et inversement proportionnelle au diamètre.

$$h = m \, \frac{L}{D} \times \, \frac{v^2}{2 \, g}$$

ion proà angle rmule

ngé dans droit avec

courant,

donnée en

 $\times Q$

u niveau

e l'eau qui en pieds,

ours de la te à peu m, est un coefficient variant avec l'état du tuyau, le diamètre et la vitesse, on peut dans une première approximation le prendre égal à 0.02.

Le nombre de chevaux déterminé ci-dessus doit être multiplié par 1.25 pour une pompe très soignée, 1.33 pour une bonne pompe et 1.4 à 1.5 pour une pompe ordinaire, le produit représente la puissance que le moteur devra fournir à la pompe.

Si le volume Q est donné en gallons, il faut, avant de l'introduire dans la formule, le transformer en pieds cubes en multipliant le nombre de gallons par 0.16.

Pompes à piston.

En appelant Q, le volume d'eau, en pieds cubes, à élever par minute, (si ce volume est donné en gallons multiplier par 0.16 pour le ramener en pieds cubes,) D, le diamètre du cylindre en pouces, c, la course du piston en pouces, n, le nombre de tours de la manivelle ou de coups doubles du piston par minute, v, la vitesse en pieds par minute, K, le rapport entre le volume d'eau réellement élevé et le volume théorique, on a,

pour une pompe à double effet :

$$Q = 0.7854 \, \frac{D^2}{144} \times v \times K = 0.00545 \, K \times v \times D^2$$

et

$$Q = 0.7854 \frac{D^2}{144} = 2 \frac{c}{12} \times n \times K = 0.0009 \times K \times c \times n \times D^2$$

u, le diaproxima-

loit être ..33 pour in...ire, le vra four-

avant de eds cubes

s, à élever multiplier diamètre en pouces, s doubles r minute, flevé et le

 $v imes D^2$

 $\times n \times D^2$

d'où
$$D = \sqrt{\frac{144 \ Q}{0.7854 \times v \times K}} = 13.54 \ \sqrt{\frac{Q}{K \times v}}$$
 et
$$D = \sqrt{\frac{144 \ Q}{0.7854 \times 2 \times c \times n \times K}} = 33.15 \ \sqrt{\frac{Q}{K \times n \times c}}$$

Pour une pompe à simple effet on a, en procédant de même:

et
$$Q = 0.00273 \ K \times v \times D^2$$
 $Q = 0.00045 \ K \times c \times n \times D^2$
d'où $D = 19.10 \ \sqrt{\frac{Q}{K \times v}}$
et $D = 46.74 \ \sqrt{\frac{Q}{K \times n \times c}}$

Pour les pompes d'une exécution soignée K = 0.90" bien exécutées K = 0.85" ordinaires K = 0.80

Pour le rapport entre le diamètre et la course on peut prendre

Pompe à simple effet
$$\frac{D}{L} = \frac{1}{1.5}$$
 à $\frac{1}{2}$ " à double effet $\frac{D}{L} = \frac{1.5}{2.5}$ à $\frac{1}{2.5}$

La vitesse du piston est très variable, souvent 60 à 70 pieds, quelquefois jusqu'à 150 pieds par minute. La vitesse dans les conduites d'aspiration et de refoulement varie entre 2' et 4' par seconde.

Pour empêcher les coups de bélier et maintenir le courant de l'eau continu dans les tuyaux on emploie souvent un réservoir d'air dont le volume est de 2 à 3 fois celui du cylindre pour les petites conduites et 5 à 6 fois pour les grandes.

Règles.—1° Pour trouver le diamètre d'une pompe connaissant le volume et la vitesse, multiplier la vitesse en pieds par minute par la valeur de K (0.90, 0.85 ou 0.80 suivant le cas) diviser le volume d'eau à élever par le produit ainsi obtenu, prendre la racine carrée du quotient puis multiplier par 13.54 si la pompe est à double effet et par 19.10 si elle est à simple effet.

Exemple: Quelles doivent être les dimensions d'une pompe à double effet, soignée, pour élever 400 pieds cubes par minute, la vitesse du piston étant de 100'?

Pour une pompe soignée on peut prendre K=0.85, multipliant 0.85 par la vitesse 100 on obtient 85, divisant le volume Q=400 par 85 on trouve 4.70 dont la racine est 2.17. Multipliant 2.17 par 13.54 on trouve $D=29^{\prime\prime}38$ soit $29^{\prime\prime}$ 4/10.

Si on adopte
$$\frac{D}{L} = \frac{1.5}{2.5}$$
 on tire course $= c = \frac{2.5 \times 29.4}{1.5} = 49$ ".

Le nombre de coups doubles de piston s'obtiendra en divisant la vitesse v réduite en pouces par deux fois la course.

$$n = \frac{100 \times 12}{2 \times 49} = 12.\frac{1}{4}$$

20. Pour trouver le diamètre d'une pompe connaissant le volume et la course, multiplier la course en pouces par la valeur de K (0.90, 0.85 ou 0.80 suivant le cas), puis le produit obtenu par le nombre de coups doubles, diviser ensuite le volume d'eau à élever par le produit précédent et prendre la racine carrée du quotient. Cette racine, mulmpe contipliée par 33.15 pour une pompe à double effet ou par itesse en 46.74 pour une machine à simple effet, donnera le diamètre cherché en pouces.

> Exemple: Quel sera le diamètre d'une pompe à double effet, soignée, pouvant élever 400' cubes d'eau par minute, la course du piston étant de 49" et le nombre de coups doubles 121?

Prenons K = 0.85. Multipliant 0.85 par la course 49 puis par le nombre de coups $12\frac{1}{4}$, on a

$$0.85 \times 49 \times 12\frac{1}{4} = 510.1.$$

Divisant le volume Q = 400 par 510.1 on trouve 0.7841 dont la racine est 0.885; multipliant 0.885 par 33.15 on trouve:

Diamètre =
$$29''_{100}^{34}$$
 soit $29''_{10}^{4}$.

30. Pour avoir le débit d'une pompe par minute, multiplier la course par le carré du diamètre (exprimé en pouces) puis par le nombre de coups doubles pour une pompe à double effet. Le produit, multiplié par K, (0 80, 0.85, 0.90 suivant le cas) puis par 0.0009 pour une machine à double effet ou par 0.00045 pour une pompe à simple effet donne le débit en pieds cubes.

r le cousouvent celui du pour les

ou 0.80 ar le proquotient le effet et

ns d'une eds cubes

C = 0.85, divisant la racine =29''38

endra en x fois la Exemple: Quel sera le volume d'eau élevé en une minute par une pompe ayant un diamètre de 29" 4 et une course de 49" (double effet), le nombre de coups doubles étant de 124?

On a, en prenant K = 0.85

$$Q = 0.0009 \times 0.85 \times 12\frac{1}{4} \times (29\frac{4}{10})^2 \times 49 = 401 \text{ pds cub.}$$

Renseignements divers.

En appelant D le diamètre en pouces et c la course également en pouces, on a :

Volume du cylindre =
$$D^2 \times c \times 0.7854$$
 pouces cubes
" = $D^2 \times c \times 0.002827$ gallons
" = $D^2 \times c \times 0.000454$ pieds cubes

Poids d'eau douce contenue dans le cylindre:

$$D^2 \times c \times 0.02827$$
 livres.

1 pied cube = 6-232 gal. imp. = 7.481 gal. (E.-U.)

1 gallon imp. = 0.1605 pied cube = 1.200 " "

1 gal (E.-U.) = 0.1337 pied cube = 0.8331 gallon imp.

1 pied cube d'eau pèse 62.5 los.

1 gallon " (E.-U.) " 8.355 "

1 gallon impérial " 10.026 "

L'eau peut s'élever à 34' dans un tube où le vide est parrait.

une mi- $\frac{4}{10}$ et une
s doubles

l pds cub.

la course

es cubes allons eds cubes

. (E.-U.)

llon imp.

vide est

Epaisseur des tuyaux.

En représentant par : d, le diamètre intérieur en pouces du tuyau, p, la pression en livres par pouce carré qu'il doit supporter, h, la hauteur correspondante en eau (exprimée en pieds), e, l'épaisseur en pouces, R, la résistance du métal, on peut calculer, d'après "Fanning," l'épaisseur des tuyaux de conduite d'eau à l'aide des formules suivantes :

$$e = \frac{(h+230) \times d \times 62.5}{72 R} = \frac{0.868 (h+230) \times d}{R}$$
$$e = \frac{(p+100) d}{0.5 R} = \frac{2 (p+100) d}{R}$$

Dans ces formules on a pris comme coefficient de sécurité 0,25, de plus on suppose une pression additionnelle de 100 lbs par pouce carré pour tenir compte des coups de bélier. On trouve en remplaçant R par sa valeur les résultats suivants :

tuyaux en plomb.
$$R=2000$$
 $\begin{cases} e=0.000434\times(h+230)\times d \\ e=0.001\times(p+100)\times d \end{cases}$ " étain. $R=4600$ $\begin{cases} e=0.000188\times(h+230)\times d \\ e=0.000434\times(p+100)\times d \end{cases}$ " verre. $R=9400$ $\begin{cases} e=0.000924\times(h+230)\times d \\ e=0.000213\times(p+100)\times d \end{cases}$ " bronze. $R=28000$ $\begin{cases} e=0.000031\times(h+230)\times d \\ e=0.000071\times(p+100)\times d \end{cases}$ " cuivre $R=30000$ $\begin{cases} e=0.000029\times(h+230)\times d \\ e=0.000067\times(p+100)\times d \end{cases}$

tuyaux en tôle (rivure simple)
$$R = 35000 \begin{cases} e = 0.000024 \times (h + 230) \times d \\ e = 0.000058 \times (p + 100) \times d \end{cases}$$
tuyaux en tôle (rivure double)
$$R = 40000 \begin{cases} e = 0.0000216 \times (h + 230) \times d \\ e = 0.000050 \times (p + 100) \times d \end{cases}$$

Règle.—Pour trouver l'épaisseur d'un tuyau de conduite, connaissant le diamètre et la pression, ajouter 100 à la pression, multiplier la somme ainsi formée par le diamètre en pouces, le produit obtenu, multiplié lui-même par 0.001 pour le plomb, 0.000434 pour l'étain, etc., (voir formules) donnera l'épaisseur en pouces.

Si au lieu de la pression, on connaissait la hauteur d'eau que doit supporter le tuyau, ajouter 230 à cette hauteur, multiplier la somme ainsi formée par le diamètre, le produit obtenu, multiplié lui-même par 0.000434 pour le plomb, 0.000188 pour l'étain, etc., (voir formules) donnera l'épaisseur en pouces.

Exemples : 1
o. Un tuyau en plomb de $\,2''\,$ de diamètre doit supporter une pression de 130 lbs, quelle devra être son épaisseur ?

En appliquant la formule $e = 0.001 \times (p + 100) \times d$ on a: $e = 0.001 \times (130 + 100) \times 2 = 0.001 \times 230 \times 2 = 0'' 46$.

20. Quelle devra être l'épaisseur d'un tuyau en plomb de 2" de diamètre devant supporter une hauteur d'eau de 200 pieds ?

En appliquant la formule $e = 0.000434 \times (h + 230) \times d$, on a : $e = 0.000434 \times (200 + 230) \times 2'' = 0.000434 \times 430 \times 2 = 0'' 37$.

Epaisseur des tuyaux en fonte.

L'épaisseur (e) à donner aux tuyaux en fonte dépend de leur diamètre, de la pression qu'ils ont à supporter, cette pression pouvant être exprimée en livres par pouce carré, et de la résistance du métal. D'après Fanning, les formules suivantes donnent l'épaisseur en pouces, R, représentant la résistance de la fonte (entre 18000 et 29000), d, le diamètre intérieur en pouces, p, la pression en livres par pouce carré que doit supporter le métal, h, la hauteur d'eau correspondant à la pression. Il a été ajouté une pression additionnelle de 100 lbs pour tenir compte des coups de bélier et le coefficient de sécurité a été pris égal à 0.2

$$e = \frac{(h+230) d \times 62.5}{0.4 R \times 144} + 0.333 \left(1 - \frac{d}{100}\right)$$

$$e = \frac{(p+100) d}{0.4 R} + 0.333 \left(1 - \frac{d}{100}\right)$$

En prenant pour R, 20,000, on trouve en simplifiant :

$$e = (h + 230) \times d \times 0.000056 + m$$

$$e = (p + 100) \times d \times 0.000125 + m$$

$$pour d = 1" \quad 5" \quad 10" \quad 20" \quad 30" \quad 40" \quad 50" \quad 60"$$

$$m = 0.33 \quad 0.31 \quad 0.30 \quad 0.27 \quad 0.23 \quad 0.20 \quad 0.17 \quad 0.13$$

Nota.—La hauteur 230 ajoutée à h représente la hauteur d'eau équivalant à une pression de 100 lbs.

⊦230)×d ⊦100)×d

 $+230)\times d$ $+100)\times d$

conduite, 100 à la diamètre par 0.001 formules)

teur d'eau hauteur, le produit le plomb, era l'épais

diamètre devra être

 $\begin{array}{c} 100) \times d \\ \times 230 \times \end{array}$

plomb de u de 200

 $-230) \times 0.000434$

Règles.—1° Pour trouver l'épaisseur d'une conduite en fonte connaissant le diamètre et la pression qu'elle doit supporter, ajouter 100 à cette pression, multiplier la somme par le diamètre en pouces, puis le produit obtenu par 0.000125. En ajoutant au nombre trouvé la valeur de m correspondant au diamètre, on aura l'épaisseur cherchée.

Exemple: Quelle devra être l'épaisseur d'une conduite en fonte de 20" de diamètre devant résister à une pression de 130 lbs ?

En appliquant la formule $e = (p + 100) \times d \times 0.000125$ on a $e = (130 + 100) \times 20 \times 0.000125 = 230 \times 20 \times 0.000125 = 0.575$.

pour
$$d = 20''$$
, $m = 0.07$ (voir tableau)
d'où épaisseur = $0.575 + 0.27 = 0.''845 = \frac{27}{32}$

2° Pour trouver l'épaisseur d'une conduite en fonte con naissant le diamètre et la hauteur d'eau qu'elle doit supporter, ajouter 230 à cette hauteur, multiplier la somme par le diamètre puis le produit obtenu par 0.000056. En ajoutant au nombre ainsi trouvé la valeur de m, correspondant au diamètre, on aura le diamètre cherché.

Exemple: Quelle devra être l'épaisseur d'une conduite en fonte de 30" de diamètre pouvant résister à une hauteur d'eau de 300'?

En appliquant la formule $e = (h + 230) \times d \times 0.000056$ on a $e = (300 + 230) \times 30 \times 0.000056 = 53^{\circ} \times 30 \times 0.000056 = 0.89$

pour
$$d = 30'' \ m = 0.23$$

d'où épaisseur = $0.89 + 0.23 = 1''.12$ ou $1''\frac{1}{8}$

conduite u'elle doit la somme otenu par leur de m nerchée.

conduite e pression

 $\langle 0.000125 \rangle \times 20 \times$

 $=\frac{2}{3}\frac{7}{2}$

fonte con e doit supla somme 0056. En m, correslé.

e conduite une hau-

 $0.000056 \times 30 \times$

Poids des tuyaux.

Le poids des tuyaux en fonte est donné par la formule

$$P = 0.82 (d + e) e \times L$$

P poids en livres, d, diamètre intérieur en pouces, r, épaisseur du métal en pouces, L, longueur en pouces $= 12 \times longueur$ en pieds.

Règle.—Pour avoir le poids d'une conduite en fonte, multiplier la longueur en pouces par l'épaisseur, puis le produit par 0.82, le nombre trouvé, multiplié par la somme obtenue en ajoutant le diamètre intérieur en pouces à l'épaisseur, donne le poids en livres.

Exemple: Le poids de 1000 pieds de la conduite de 30" calculée dans l'exemple précédent (pge 156) sera

$$1000 \times 12 \times 1.12 \times 0.82 \times (30 + 1''12) = 343000 \text{ lbs.}$$

CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES ROUES HYDRAULIQUES.

Genre des roues.	Hauteur de chute limitée.	Rendement.	Vitesse de la roue en pieds.	Rayon.	Coeffi. de remplis- sage.
Roue en dessous		0.30 й 0.35	4 à 5'	6 à 12'	0.5
Roue Poncelet	38 B 6'	0.60 å 0.65	1 à 2.	H \bar{c}	0.5
Roue Sagebien	2 & 8′	0.75 à 0.80	13 a 2.	10' + 0.8 H	3 à 4/5
Roue de côté (à tête d'eau).	12 8 5'	0.40 à 0.50	,9	1.5 à 2 H	0.5
R. de côté (sans tête d'eau)	5 28 8	0.60 à 0.65	1 & 5'	14 à 14 H	0.5
Roue de côté avec vannage à persienne	8' à 15'	0.65 à 0.70	\$ 53	Н	0.5
Roue de poitrine	8' à 15'	0.60 à 0.70	4 à 5'	# # H	± 25 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ±
Roue en dessus	10' à 40'	0.60 à 0.75	4 à 5'	H 2	4 2 4
Turbine	toute	0.60 à 0.80			
Roue Pelton	toute	0.80			

H, hauteur de la chute en pieds.

Pompe centrifuge.

Dans ces pompes, l'eau, entraînée par des palettes ou aubes, est animée d'un mouvement de rotation et, sous l'in-

fluence de la force centrifuge, elle tend à s'échapper par la circonférence. Il se produit par suite une aspiration vers le centre.

La vitesse à la circonférence la plus avantageuse est

$$v=3/2 \sqrt{2 gH}=12 \sqrt{H}$$

H étant la hauteur à laquelle l'eau est élevée.

La dépense en chevaux, en appelant Q le nombre de pieds cubes d'eau à élever à une hauteur H en pieds, est donnée par la formule




Fig. 47.

$$H. P. = \frac{Q \times H \times 62.5}{33000} \times c = 0.0019 \times Q \times H \times c$$

c varie de 1.4 à 2 suivant le cas.

La vitesse de l'eau dans les tuyaux peut être prise égale à 3' par seconde pour les petits tuyaux et à 6 ou même 9 pieds pour les grands diamètres.

Le diamètre des roues mobiles à palettes est environ le triple du tuyau d'aspiration.

e Pelton......

Poute
toute
toute
toute

0.60 à 0.80 0.80 L'effet utile des pompes centrifures est d'environ $60^{\circ}/_{\odot}$ lorsque la hauteur d'aspiration : 'passe pas 12' et la hauteur de refoulement 50'.

Les pompes centrifuges sont avantageuses pour élever de grands volumes d'eau (au minimum 25 gall, par minute) et pour l'assèchement des fouilles : elles peuveut en effet élever de l'eau contenant jusqu'à $15^{\circ}/_{\circ}$ de matières solides.

Presses hydrauliques.

Dans une presse hydraulique, la pression par pouce carré est partout la même par suite, la pression exercée par le petit piston divisée par son aire est égale à la pression exercée sur le grand piston divisée également par son aire

$$\frac{P}{S} \times \frac{p}{s}$$

d'où les règles suivantes :

1° Pour trouver la pression par pouce carré produite à l'aide d'une presse hydraulique, diviser la pression totale sur le petit piston par l'aire de ce piston, $\frac{p}{s}$;

2° Pour trouver la pression exercée par le grand piston, multiplier la pression par pouce carré précédemment trouvée par l'aire du grand piston, $P=\frac{p}{s}\times S$;

3° Pour trouver l'aire du petit piston nécessaire pour produire une certaine pression par pouce carré, diviser la pression dont on dispose par la pression en livres par pouce carré qu'on veut produire.

on $60^{\circ}/_{\circ}$ 12' et la

r élever minute) en effet s solides

ouce carercée par pression son aire

roduite à on totale

d piston, nt trou-

ire pour iviser la ar pouce

CHAPITRE V.

MACHINES A VAPEUR.

Préliminaires. - Loi de Mariotte.

Les volumes occupés par une masse donnée de gaz à température constante sont inversement proportionnels aux pressions qu'elle supporte

$$\frac{v'}{v} = \frac{p}{p'}$$

Il résulte de là que, pour une masse donnée de gaz à température constante, le produit obtenu en multipliant la pression par le volume est une quantité constante.

D'où les règles suivantes:

1º Pour calculer le volume qu'occupera une masse gazeuse à une certaine pression, connaissant son volume sous une autre pression, multiplier ce volume par cette pression, et diviser le produit par la pression nouvelle.

$$v = \frac{p' \times v'}{p}$$

2° Pour calculer la pression à laquelle il faudra soumettre un gaz pour l'amener à un certain volume, connaissant son volume sous une autre pression, multiplier ce volume par cette pression et diviser par le nouveau volume.

$$p = \frac{p' \times v'}{v}$$

Exemples: 1° Quel sera, sous une pression de 60 lbs, le volume d'une masse gazeuse, son volume sous la pression atmosphérique étant de 40 pieds cubes?

En prenant 15 lbs pour la pression atmosphérique (exactement 14.7) on multipliera 15 par le volume 40, le produit 600, divisé par la nouvelle pression 60, donnera 10 pieds cubes comme volume.

 2° A quelle pression faudra-t-il amener 40 pieds cubes de gaz sous la pression atmosphérique pour que le volume occupé ne soit plus que de 10 pieds cubes ?

Multipliant 15 par le volume 40, on trouve 600 qui, divisé par le nouveau volume 10, donne 60 lbs comme pression.

Lorsque l'on comprime un gaz, s'il n'est pas fait usage de dispositifs spéciaux (injection d'eau, double enveloppe avec circulation d'eau froide,) il se produit une élévation de température; la pression et le volume sont alors liés par la loi de Laplace.

$$p \ v^{-1.41} = p' \ v'^{1.41} \ \text{d'où } p = p' \times \left(\frac{v'}{v}\right)^{1.41}; \ v = v' \times \frac{1.41}{p'}$$

Les formules précédentes ne peuvent être résolues qu'à l'aide des logarithmes.

En pratique, dans la plupart des cas, on peut se contenter d'employer la loi de Mariotte

Chaleur.

L'unité de chaleur est appelée "unité thermique": c'est ce qu'il faut de chaleur pour élever de 32° à 33° F une livre d'eau. L'unité de chaleur métrique ou française est la 60 lbs, le pression

jue (exac-0, le proonnera 10

eds cubes le volume

600 qui, os comme

ait usage enveloppe évation de s liés par

 $\sqrt{\frac{p'}{p}}$ plues qu'à

e conten-

': c'est ce ine livre e est la "calorie", c'est ce qu'il faut de chaleur pour élever de 0 à 1° centigrade, 1 kilogramme d'eau.

Une calorie = 3.96 unités thermiques anglaises.

La chaleur sensible est celle qui sert à élever la température du corps, la chaleur latente celle qui produit le changement d'état, de solide à liquide, "chaleur latente de fusion," de liquide à vapeur, "chaleur latente de vaporisation."

La chaleur totale s'obtient en faisant la somme de la chaleur sensible et de la chaleur latente. Généralement en ce qui concerne la vapeur, on ne tient pas compte de la chaleur latente de fusion de la glace. La chaleur totale de la vapeur d'eau à une température donnée est, par suite, égale à la chaleur sensible nécessaire pour élever la température de l'eau de 32° F à la température d'ébullition, augmentée de la chaleur latente ou chaleur nécessaire pour faire passer la livre à eau ainsi chauffée en vapeur.

Chaleur totale = chaleur sensible + chaleur latente.

La chaleur letente de vaporisation est variable; on peut l'obtenir en appliquant la règle suivante:

Retrancher 212 de la température à laquelle se produit l'ébullition (voir table), multiplier le reste par 0.7 et retrancher le produit de 966.1.

Chaleur latente=966.1— $\left(0.7 \times (\text{tempér.d'ébul.}-212)\right)$

A la pression de 150 lbs par exemple la temp. d'ébullition étant 358.3 (v. table) on aura chaleur latente = $966.1 - (0.7 \times (358.3 - 212))$

Nous donnons ci-après une table des températures d'ébullition pour différentes pressions, ainsi que les chaleurs latentes, les chaleurs sensibles et les chaleurs totales correspondantes.

	-							-			_		_		_		_		_				
Vol. d'une 1b Poids d'un pied de vapeuren pieds cubes.	0.0380	0.0507	0.0625	0.0743	0.0858	0.0974	0.1089	0.1202	0.1425	0.1648	0.1869	0.2089	0.2307	0.2521	0.2738	0.2955	0.3162	0.3377	0.3590	0.3798	0.4009	0.4222	0.4431
Vol. d'une lb de vapeur en pieds cubes.	98 96	19.72	15.99	13.46	11.65	10.27	9.18	8.31	7.01	6.07	5.35	4.79	4.33	3.97	3.65	3.38	3.16	2.96	2.79	2.63	2.49	2.37	2.26
Chaleurs totales.	1146 1	1150.9	1154.6	1157.8	1160,5	1162.9	1165.1	1167.1	1170.7	1173.8	1176.5	1179.1	1181.4	1183.5	1185.4	1187.3	1189.	1190.7	1192.2	1193.7	1195.1	1196.5	1197.8
Chaleurs latentes.	966 1	952.8	945.3	937.9	931.6	.956	6.066	916.3	9.8	8.006	894.3	888.5	883.1	878.3	873.7	869.4	865.4	861.5	857.9	854.5	851.3	848.	845.
Chaleurs sensibles.	180	198.1	209.3	219.9	228.9	236.9	244.2	250.8	262.7	273.	282.2	290.6	298.3	305.2	311.7	317.9	323.6	329.2	334.3	339.2	343.8	348.5	352.8
Température d'ébullition.	919	228.	240.1	25v.4	259.3	267.3	274.4	281.	292.7	302.9	312.	320.2	327.9	334.6	341.1	347.2	352.9	358.3	363.4	. 368.2	372.9	377.5	381.7
Pressions absolues.	14.70	20	25	30	35	40	45	50	09	20	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

Transformation des diverses échelles thermométriques.

Pour transformer des degrés Fahrenheit en degrés centigrades, retrancher 32, puis multiplier par 5 et diviser par 9.

Pour transformer des degrés centigrades en Fahrenheit, multiplier par 9, diviser par 5, puis ajouter 32.

Pour transformer des degrés centigrades en Réaumur, multiplier par 4 et diviser par 5.

Pour transformer des degrés Réaumur en centigrades, multiplier par 5 et diviser par 4.

Pour transformer des degrés Fahrenheit en Réaumur, retrancher 32, puis multiplier par 4 et diviser par 9.

Pour transformer des degrés Réaumur en Fahrenheit, multiplier par 9, diviser par 4, puis ajouter 32.

TABLEAU COMPARATIF DES THERMOMÊTRES FAHRENHEIT ET CENTIGRADE.

F	c	F	C'	F	C'
40	-20°	330	0°.56	709	21°.11
_ 3	-19.44	34	1.11	71	21.67
$-\frac{3}{2}$	-18.89	35	1.67	72	22.22
_ 1	-18.33	36	2.22	73	22.78
$-\frac{1}{0}$	-17.78	37	2.78	74	23.33
1	-17.22	38	3.33	75	23.89
9	-16.67	39	3.89	76	24.44
$\frac{2}{3}$	-16.11	40	4.44	77	25.
4	-15.56	41	5.	78	25.56
5	-15	42	5.56	79	26.11
	-14.44	43	6.11	80	26.67
$\frac{6}{7}$	-13.89	44	6.67	81	27.22
8	— 13.33	45	7.22	82	27.78
9	-12.78	46	7.78	83	28.33
10	-12.22	47	8.33	84	28.89
11	-11.67	48	8.89	85	29.44
12	-11.11	49	9.44	86	30.
13	-10.56	50	10.	87	30.56
14	10.	51	10.56	. 88	31.11
15	- 9.44	52	11.11	89	31.67
16	- 8.89	53	11.67	90	32.22
17	- 8.33	54	19.29	91	32.78
$\overline{18}$	-7.78	55	12.22 12.78	92	33.33
19	-7.22	56	13.33	93	33. 8 9
$\frac{10}{20}$	-6.67	57	13.89	94	.44
21	- 6.11	58	14.44	95	35.
$\frac{21}{22}$	-5.56	59	15.	96	35.56
23		60	15.56	97	36.11
24	- 4.44	61	16.11	98	36.67
$\frac{24}{25}$	- 3.89	62	16.67	99	37.22
26	- 3.33	63	17.22	100	37.78
27	-2.78	64	17.78	101	38.33
28	-2.16 -2.22	65	18.33	102	38.89
29	-1.67	16	18.89	103	39.44
30	$\frac{-1.07}{-1.11}$	67	19.44	103	40.
31	$\frac{-0.56}{-0.56}$	68	20.	105	40.56
32	0.00	69	20.56	106	41.11
02	0.	00	20.00	100	41.11

TABLEAU COMPARATIF DES THERMOMÈTRES FAHRENHEIT E. CENTIGRADE. (Suite).

F	\boldsymbol{C}	F	C	F	C
107°	41°.67	144°	620.22	181°	82°.78
108	42.22	145	62.78	182	83.33
109	42.78	146	63.33	183	83 89
110	43.33	147	63.89	184	84.44
111	43.89	148	64.44	185	85.
112	44.44	149	$65 \cdot$	186	85.56
113	45.	150	65.56	187	86.11
114	$45\ 56$	151	66.11	188	86.67
115	46.11	152	66.67	189	87.22
116	46.67	153	67.22	190	87.78
117	47.22	154	67.78	191	88.33
118	47.78	155	68.33	192	88.89
119	48.33	156	68.89	193	89.44
120	48.89	157	69,44	194	90.
121	49.44	158	70.	195	90.56
122	50.	159	70.56	196	91.11
123	50.56	160	71.11	197	91.67
124	51.11	161	71.67	198	92.22
125	51.67	162	72.22	199	92.78
126	52.22	163	72.78	200	93.33
127	52.78	164	73.33	201	93.89
128	53.33	165	73.89	202	94.44
129	53.89	166	74.44	203	95.
130	54.44	167	75.	204	95.56
131	55.	168	75.56	205	96.11
132	55.56	169	76.11	206	96.67
133	56.11	170	76 67	207	97 22
134	56.67	171	77.22	208	97.78
135	$\frac{57.22}{57.78}$	172	77. 8	209	98.33
136	57.78	173	78.33	210	98,89
137	58.33	174	78.89	211	99.44
138	58.89	175	79.44	212	100.
139	59.44	176	80.	300	148.89
140	60.	177	80 56	400	204.45
141	60.56	178	81.11	500	260.
142	61.11	179	81.67	600	315.55
143 -	61.67	180	82.22	700	371.1

ES

C .11

1.67 2.22 2.78 3.33

3.89 4.44 5.

5.11 3.67 7.22 7.78

3.33 3.89 3.44

).56 .11 .67 .22 .78

.78 .33 .**8**9 .44

56 11 67

56 11

Dilatation.

Lorsqu'on chauffe un corps, il augmente de longueur et de volume: on dit qu'il se dilate. Si on ne considère que la dilatation de longueur, la dilatation est appelée linéaire; si on considère l'augmentation de volume, elle est appelée cubique.

Le coefficient de dilatation linéaire est l'augmentation de longueur de l'unité lorsque la température s'élève de 1°.

Le coefficient de dilatation cubique est l'augmentation de volume de l'unité lorsque la température s'élève de 1°. Le coefficient de dilatation cubique s'obtient en multipliant le coefficient de dilatation linéaire par 3.

En pratique, on peut obtenir la dilatation totale en faisant le produit du coefficient de dilatation pris dans le tableau ci-après par la longueur de la pièce, puis en multipliant le résultat par la différence entre la température à laquelle on a mesuré la pièce et la température à laquelle elle doit être soumise.

Table des dilatations pour 1° Fahrenheit.

Brique réfractaire	$\frac{1}{365220}$
Fonte	$\frac{1}{162600}$
Acier	151200
Fer laminé	$\frac{1}{149940}$
Fer doux forgé	$\frac{1}{147420}$

Fer en fil	1
tor our missions and a second	146340
Bronze	1
	97740
Cuivre	1
OTTE T 2 O 18: 040101 990000 800001 880 101011111	104400

Pour faire usage de la table, les coefficients de dilatation étant donnés sous forme de fractions ordinaires, on peut procéder de la manière suivante :

Multiplier la longueur de la pièce à une température déterminée par la différence de degrés entre cette température et celle pour laquelle on veut trouver l'allongement et diviser le produit par le dénominateur des fractions représentant le coefficient de dilatation (table ci-dessus). Le résultat sera donné en pieds si la longueur a été mesurée en pieds et en pouces si elle a été mesurée en pouces.

Exemple: Une conduite en fer a une longueur de 100' à la température de 60° F. Quel sera son allongement si on y fait passer de la vapeur sous une pression de 100 lbs?

La table (page 164) donne pour une pression de 100 lbs, la température de la vapeur 327° 9 soit 328, la différence entre les températures est alors 328 - 60 = 268, multipliant 268 par 100×12 , longueur en pouces, on trouve 321600 qui, divisé par 149940, donne pour allongement en pouces 2''14.

S'il s'agissait d'une conduite en fonte on diviserait par 162.000. Pour une construction en brique on diviserait par 365220, etc.

ation le 1°. ation le 1°.

nulti-

eur et e que saire ; spelée

n fains le nultiure à nuelle

Transmission de la chaleur.

La chaleur se transmet de deux manières, 1° par conductibilité, 2° par rayonnement.

La conductibilité est la propriété que possèdent les corps de transmettre la chaleur de proche en proche dans l'intérieur de leur masse. Un corps est bon ou mauvais conducteur suivant qu'il transmet bien ou mal la chaleur.

La quantité de chaleur qui traverse un corps est proportionnelle à la différence des températures des deux faces, inversement proportionnelle à leur épaisseur et proportionnelle à un certain coefficient c dépendant du corps.

Quantité de chaleur traversant par heure
$$= c \frac{t - t'}{E} S$$

t, température de la face la plus chaude,

t', température de la face la plus froide,

E, épaisseur du corps en pouces,

S, aire des surfaces en pouces.

Le tableau ci-après donne quelques valeurs de c :

0.07
0.03
0.02
0.015
0.004
0.0015

Les chiffres ci-dessus sont des limites supérieures difficiles à atteindre en pratique. Le tableau ci-après donne la quantité de chaleur traversant différents corps en prenant 100 comme quantité de chaleur traversant le coton minéral.

Coton minéral	100	Charbon de bois	140
Feutre de crin	117	Cendre	163
Coton	122	Enveloppe en bois	
Terre d'infusion	136	avec espace d'air	280
Laine	136	•	

Les substances ci-dessus sont souvent employées comme isolantes. Bien que l'air avec les enveloppes en bois soit le plus conducteur, il est souvent employé en pratique pour recouvrir les chaudières par suite de son bon marché.

Dans le choix du métal destiné à fabriquer des vases servant à chauffer les liquides, il faut remarquer que la transmission de la chaleur dépend surtout, dans ce cas, de la quantité de chaleur que peut absorber le liquide. Cette quantité de chaleur est généralement beaucoup plus faible que celle qui pourrait traverser l'enveloppe, il s'en suit que le pouvoir conducteur du métal employé perd beaucoup de son importance et que les résultats sont à peu près les mêmes dans une chaudière en fer et dans une chaudière en cuivre bien que la conductibilité du cuivre soit supérieure à celle du fer.

On appelle pouvoir rayonnant ou pouvoir émissif, la propriété qu'ont les corps d'émettre à température et à surfaces égales, des quantités de chaleur plus ou moins grandes. Si on suppose deux vases, l'un en laiton, l'autre en verre, contenant une même quantité d'eau à une même température, on constate que l'eau du vase en verre se

· con-

t les dans uvais deur.

oporaces, opor-

s.

ffi-

refroidira plus vite que l'eau du vase en laiton, le verre ayant un plus grand pouvoir émissif que le laiton.

On appelle *pouvoir absorbant* la propriété qu'ont les corps de laisser pénétrer dans leur masse une plus ou moins grande quantité de chaleur arrivant par rayonnement.

Le pouvoir absorbant d'une surface est égal à son pouvoir émissif; il varie non seulement avec la nature du corps mais aussi avec l'état de la surface. Les surfaces polies absorbent et émettent moins que les surfaces mates.

En prenant 100 comme chaleur émise ou absorbée par le noir de fumée, le tableau ci-de-sous donne les chaleurs émises ou absorbées par d'autres corps de surfaces égales et à une même température.

Noir de fumée	100	Fer poli	23
Eau	100	Zine poli	19
Carbonate de plomb (cér	use) 100	Acier poli	17
Papier à écrire	98	Etain	15
Marbre	93 à 98	Cuiv. rouge vern.	14
Verre ordinaire	90	Laiton laminé	9
Glace	85	" poli	7
Fonte très polie	25	Argent poli	2

Du tableau précédent on peut déduire que les enveloppes isolantes sont plus efficaces si elles sont recouvertes de laiton poli.

On appelle pouvoir réflecteur la propriété qu'ont les corps de réfléchir ou renvoyer une proportion de chaleur plus ou moins grande.

Le cuivre jaune poli a le plus grand pouvoir réflecteur, le noir de fumée a, au contraire, un pouvoir réflecteur nul. Autrement dit, si on fait arriver des rayons de chaleur sur deux surfaces, l'une en laiton poli, l'autre recouverte de noir de fumée, tandis que la première reste à peu près sans s'échauffer et renvoie toute la chaleur, l'autre absorbe tout, et s'échauffe, ne réfléchissant rien En prenant 100 comme quantité de chaleur réfléchie par le laiton poli, le tableau ci-dessous donne les quantités de chaleur réfléchies par d'autres corps.

Cuivre jaune poli	100	Encre de Chine	15
Argent	90	Etain amalgamé	10
Etain	80	Verre	10
Acier	70	Verre huilé	5
Plomb	60	Noir de fumée	0

Coloration du fer sous l'action de la chaleur.

Une lame de fer décapée, prend, quand on la chauffe au contact de l'air, les colorations suivantes :

Colorations non lumineuses.

Blanc ordinaire	à	590	F.		Violet	à	531°	\mathbf{F} .
Jaune	44	4370	44		Indigo	66	551°	66
Orangé	66	4730	6.6		Bleu	66	560°	4.6
Rouge	66	509°	6.6		Vert	44	6120	44
C		Gris	à	644°	F.			

Colorations lumineuses.

Rouge naissant	980° F.	Orangé foncé	2000°F.
Rouge sombre	13000	Orangé clair	2200°
Cerise naissant	14800	Blane	24000
Cerise	1650°	Blanc fondant	2600°
Cerise clair	1800°	Blanc ébiouissant 2750°	

erre

les oins

oudu

tes. par

urs ales

23

19 17

15

14 9

7 2

zetes

ps bu

1.

Température de fusion.

Fonte de moulage	2300° F.	Bronze d'étain 1450.	à 1650°F.
Fonte blanche	2000°	Cuivre	2000°
Acier doux	2700°	Etain	450°
Acier demi-dur	2650°	Plomb	5900
Acier dur	2570°	Zine	780°
Laiton JZine	l partie	Cuivre 4 parties " 20 "	19000
"	66	· · 20 · · ·	2300°
Soudure Plomb	100 part	cies Etain 19 partie	es 550°
"	100 "	" 113 "	380°

Comparaison des unités thermiques.

- unité thermique anglaise équivaut à 778 livres pieds ou à 17.59 Watt.
- 12.41 " " <u>à 33000 lbs pieds</u> ou à 746 Watt.
- 1 calorie (unité franç.)= 3,968 unités thermiques ang. 0,252 " = 1 " " " "
- 1 calorie par mètre carré équivaut à 0,369 unité anglaise par pied carré.
- 1 unité thermique anglaise par pied carré équivaut à 2,713 calories par mètre carré.
- 1, calorie par kilogramme équivaut à 1,800 unités anglaises par livré.
- 1 unité thermique anglaise par livre équivaut à 0,556 calorie par kilogramme.

MACHINES A VAPEUR.

Une machine à vapeur comporte 6 parties principales:

- 10. Un cylindre dans lequel se meut un piston;
- 20. Des organes de transmission de mouvement (bielles, balanciers, etc.);
- 30. Un appareil de distribution envoyant la vapeur successivement sur chacune des faces du piston ;
 - 40. Un générateur de vapeur ;
 - 50. Un régulateur;
- 60. Un système d'échappement permettant à la vapeur de sortir du cylindre, son travail effectué.

Action de la vapeur dans le cylindre.

Le piston étant à une des extrémités du cylindre, sa face AB est en communication avec la chaudière et il supporte sur cette face une pression un peu moindre que la pression dans la chaudière; l'autre face CD est en ce moment en communication soit avec l'atmosphère, soit avec le condenseur, et elle ne supporte qu'une pression un peu supérieure à la pression de l'échappement, pression atmosphérique ou pression du condenseur.

Il résulte de la différence de pression que le piston va se mouvoir de gauche à droite, la pression restant à peu près la même sur la face AB tant que cette face sera en communication avec la chaudière. Portons (fig. 48) une longueur a. b. représentant à une certaine échelle, la pression en livres par pouce carré sur AB. (Dans l'exemple

550° 380°

650°F.

0000

150° 590°

780°

 900°

300°

s pieds att.

pieds

s ang.

glaise

2,713

aises

calo-




Fig. 48.

ci dessus, nous avons supposé une pression initiale de 74 lbs et pris 1/32 par livre ce qui donne a b. = 74/32 = 2'' 5/16.)

Le piston avançant vient en A_1 , B_1 , à ce moment, on ferme l'admission de vapeur, la pression est $a_1, b_1 = a, b$. La détente commence, le piston continue à se mouvoir et la pression va en diminuant, la même quantité de vapeur occupant un volume de plus en plus grand. (Loi de Mariotte.) Pour une position quelconque du piston A'B', la pression est a'b'. Lorsque le piston est en A_2B_2 la pression n'est plus que a_2 , b_2 on met alors la face A_2 . B_2 en communication avec l'échappement, soit l'atmosphère, soit le condenseur, (avance à l'échappement), la pression descend aussitôt brusquement et le piston arrive à l'autre extrémité de sa course. La face C_{3} , D_{3} , est à ce moment en communication avec la chaudière et la face A_3 , B_3 , ne supportant que la pression de l'échappement (contre pression), le piston va se mouvoir de droite à gauche, la pression demeniant a_3 , b_3 . Lorsque le piston arrive en A_4 , B_4 , on coupe la communication avec l'échappement, la vapeur contenue encore dans le cylindre du côté de A_4 B_4 est alors comprimée, la pression va en augmentant et devient a_{5} , b_{5} , (compression); à ce moment on met la face A_{5} , B_{5} , en com munication avec la chaudière, la pression remonte brusquement (avance à l'admission), et redevient a b. Le piston est alors prêt à repartir de gauche à droite.

Les mêmes phénomènes se produisent en sens inverse sur l'autre face du piston.

On voit que pour une position quelconque A'B' la pres sion est représentée par la longueur a''a'.

Le travail pour un coup de piston sera représenté par l'aire de la surface a, a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , (les hauteurs étant

1 lbs et





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OIM STATE OF THE S



mesurées en pression et les longueurs en longueur) du cylindre multipliée par l'aire du piston.

La pression moyenne s'obtiendra en divisant l'aire mesurée tel qu'il vient d'être dit par la longueur.

La courbe a_1 , a_2 , (courbe de détente ou expansion line) est à peu près une hyperbole et peut se tracer de la manière suivante : On porte b O égal à la longueur correspondante à l'espace nuisible (environ 0.05 à 0.025 de la course) puis b b_1 égal à la fraction de course pendant laquelle la face A B du piston est en communication avec la chaudière; puis, pour avoir un point de la courbe situé sur une ligne verticale quelconque b'c', on joint O'c'; cette ligne coupe b b_1 en un point e; par e on mène une horizontale qui rencontre b' c' en a'; a' est le point cherché.

Puissance des machines.

Le cheval vapeur (horse power) est l'unité de puissance pour les machines; il correspond à un travail de 33000 livres-pieds par minute.

On distingue:

lo. La force nominale ou puissance nominale (nominal horse power). C'est la puissance de la machine en supposant une pression moyenne de 7 lbs par pouce carré. Cette manière de comparer les machines est aujourd'hui abandonnée.

20. La puissance réelle (Brake horse power). C'est la puissance réellement disponible sur l'arbre de la machine : elle est égale à la puissance indiquée, diminuée de la puis

sance absorbée par les frottements de la machine même. On l'obtient à l'aide du frein de Prony, (page 110).

30. La force indiquée ou puissance indiquée.—On l'obtient en multipliant l'aire du piston en pouces carrés par la pression moyenne par pouce, puis ce résultat par la course du piston en pieds et par le nombre de coups de piston par minute, (ce nombre est le double du nombre de révolutions); on divise ensuite le tout par 33000.

Puissance indiquée = $\frac{\text{aire du pist.} \times \text{press. moy.} \times \text{course} \times \text{nomb. de coups de pist.}}{33000}$

La pression moyenne peut être obtenue, soit à l'aide d'un diagramme théorique tel qu'il a été dit, soit à l'aide de l'indicateur, (voir indicateur), soit par la méthode ci-après:

Pour avoir la pression moyenne effective, multiplier la pression initiale absolue par la constante donnée vis-à-vis l'admission employée (tableau Aci-a; rès, page 180) et retrancher du résultat la contre-pression. Cette contre-pression est en moyenne d'environ 16 lbs pour une machine sans condensation et de 4 lbs pour une machine à condensation.

Les pressions moyennes obtenues à l'aide de cette table sont les pressions moyennes théoriques; en réalité, les pressions moyennes sont inférieures à celles ainsi calculées; pour avoir les pressions moyennes vraies, il faut multiplier les résultats par les facteurs ci-après:

Machines à triple expansion 0.7 Machines à tiroir ordinaire 0.8 à 0.85 Machines de grande dimension 0.9 Machines supérieures avec chemise de vapeur 0.95

ire ne)

cy-

ère nte uis

 ${
m gre}$

itre

nce

000

nal po-

la ne ; uis

an-

TABLEAU A.

Admiss.	Constante.	Admiss.	Constante.	Admiss.	Constante
3 4	0.968	3/10	0.664	1/12	0.290
7/10 3 4	$0.952 \\ 0.934 \\ 0.910$	1/5	$0.596 \\ 0.522 \\ 0.465$	$egin{array}{c} 1/13 \ 1/14 \ 1/15 \ \end{array}$	$0.274 \\ 0.260 \\ 0.247$
6/10 ½	$0.913 \\ 0.846$	1/7 1 8	0.4 ₋ 1 0.38 5	$\frac{1/16}{1/17}$	$\begin{array}{c} 0.236 \\ 0.226 \end{array}$
$\frac{4/10}{\frac{3}{8}}$	$0.766 \\ 0.750 \\ 0.699$	$\begin{array}{c c} 1/9 \\ 1/10 \\ 1/11 \end{array}$	$0.355 \\ 0.330 \\ 0.309$	$egin{array}{c} 1/18 \ 1/19 \ 1/20 \ \end{array}$	$0.116 \\ 0.208 \\ 0.200$

TABLEAU B,

Dia• mètre.	Constante.	Dia- mètre.	Constante.	Dia- mètre.	Constante
6	0.000856	21	0.010494	36	0 03084
7	0.001176	22	0.011518	37	0.05258
8	0.001522	23	0.012588	88	9 03436
9	0.001926	24	0.013706	39	0.0362
10	0.002380	25	0.014872	4()	0.03808
11	0.00288	26	0.016088	41	0.04000
12	0.03416	27	0.017332	42	0.04199
13	0.00402	28	0.018656	43	0.04400
14	0.004661	29	0.02002	44	0.04606
15	0.005354	30	0.02142	45	0.04818
16	0.006090	- 31	0.02286	46	0.05036
17	0.006848	32	0.02436	47	0.05256
18	0.007708	33	0.02592	48	0.05482
19	0.008590	34	0.02746	49	0.05714
20	0.009518	35	0.02914	50	0.05950

On peut également obtenir la puissance indiquée d'une machine en employant la règle suivante : (Tableau B, page 180).

Multiplier la constante placée vis-à-vis le diamètre du piston par la vitesse du piston "en pieds par minute," et le produit par la pression moyenne trouvée tel qu'il est dit précédemment.

Vitesse du piston.

La vitesse moyenne d'un piston par minute, s'obtient en multipliant la course en pieds par deux fois le nombre de révolutions. Cette vitesse est variable, nous donnons dans le tableau ci-après les vitesses les plus employées pour différents types.

Machines	s marines (torpilleurs)	1000 à 1200′
66	" ordinaires	600 à 1000
66	pour dynamos	800 à 1200
Machines	s ordinaires à grande vitesse	350 à 700
4.6	Corliss	600 à 700
6.6	ordinaires horizontales	250 à 450
Pompes		125 à 150
Locomoti	ves	1000 et au-dessus.

N.-B—Pour exemples numériques relatifs aux calculs des machines à vapeur, voir la fin du chapitre.

DEGRES D'ADMISSION CORRESPONDANT AU FONCTIONNEMENT LE PLUS ÉCONOMIQUE.

			Pr	Presscion initiale.	le.	
		45 lbs.	60 lbs.	75 lbs.	90 lbs.	105 lbs.
Machines	(Détente fixe ou } 0.53 à 0.46 a 0.39 à coulisses. } * 0.46 à 0.42 0.40 à 0.35	0.53 à 0.46 * 0.46 à 0.42	0.46 à 0.39 0.40 à 0.35	0.40 à 0.31 0.33 à 0.27	036 à 0.25 0.30 à 0.25	0.34 à 0.27 0.28 à 0.23
sans con- densation.	sans condensation. Detente variable () 0.39 à 0.33 (0.33 à 0.28 par régulateur. () * 0.30 (0.25)	0.39 à 0.33 * 0.30	0.33 à 0.28 0.25	0.28 à 0.22 0.19	$9.24 \ ao.19$ 0.15	0.19 à 0.17 0.135
Avec con-	sans enve- { 0.20 à 0.17 0.17 à 0.15 a 0.19 0.12	0.20 à 0.17 * 0.13	0.17 à 0.15 0.12	0.15 à 0.13 0.11	0.14 à 0.13 0.14 à 0.12 0.10 0.095	0.14 à 0.12 0.095
densation et détente variable	$\begin{array}{c c} cy-\\ cy-\\ lindre & loppe. \end{array} \} \begin{array}{c c} 0.15 \ 3 \ 0.13 \ 3 \ 0.11 \\ * & 0.09 \end{array}$	0.15 à 0.13 * 0.09	0.13 a 0.11 0.075	0.11 à 0.09 0.06	0.10 à 0.08 0.05	0.09 à 0.08 0.05
par regu- lateur.	à deux cylindres.	0.12 à 0.11 * 0.10	0.12 à 0.11 0,10 à 0.09 * 0.10 0.085	0.09 à 0.08 0.07	0.08 à 0.07 0.06	0.07 à 0.06 0.055

* Représentant les limites inférieures.

Nous donnons ci-après les pressions les plus usuelles pour les différents types de machines.


	Press	sion.
•	sans condensat.	à condensation
Machine ordinaire	80—90 100—130	60—80 80—110
" triple expansion Machine locomobile	160 - 180 140	140—160
Locomotive simple Locomotive compound	$\begin{array}{c} 150 \\ 180 \end{array}$	

Systèmes de distribution.

Les systèmes de distribution employés sont très nombreux. On peut les ramener aux types suivants :

- 10. Distribution par tiroir à coquille (slide valve).
- 20. " avec plaque de détente.
- 30. " avec détente variable par excentrique à calage et à course réglable.
- 40. Distribution par tiroir à détente variable et changement de marche par coulisse.
- 50. Distribution à 4 distributeurs sans déclic.
- 60. " avec déclic et tiroirs circulaires.
- 70. Distribution à soupape sans déclic.
- 80. " " à déclic.
- 90. " à 4 distributeurs à tiroirs plans à déclic.

Tiroir.-Le tiroir (fig. 49) se compose d'une pièce en fonte évidée intérieurement et soigneusement rabotée.



glisser sur une surface également rabotée appelée glace. Sur la glace débouchent les lumières (steam ports) permet-

Fig. 49.

tant à la vapeur d'arriver dans le cylindre, et la lumière d'échappement (exhaust port) permettant à la vapeur ayant agi de passer au condenseur ou de l'échapper dans l'air.

Dans la position moyenne du tiroir, les lumières d'admission sont recouvertes par les patins. Ces patins dépassent extérieurement d'une quantité (e) appelée recouvrement à l'admission ou recouvrement extérieur (outside or steam (ap or cover) et intérieurement d'une quantité (i) appelée recouvrement à l'échappement ou recouvrement intérieur (inside lap or cover). On voit que, partant de la position moyenne, le tiroir aura à parcourir un chemin égal au recouvrement extérieur avant que la vapeur ne soit admise, et un chemin égal au recouvrement intérieur avant que la vapeur ne puisse s'échapper.

Le tiroir, dans les machines ordinaires, est commandé par un excentrique calé sur l'arbre de la manivelle. Pour le bon fonctionnement de la machine, il faut que la vapeur soit admise dans le cylindre avant que le piston ne soit arrivé à l'extrémité de sa course; or, à ce moment, si l'excentrique était calé à 90° avec la manivelle, letiroir serait dans sa position moyenne et il lui resterait par suite à parcourir un chemin égal au recouvrement extérieur avant de permettre l'admission. Pour obtenir l'avance à l'admission, il faudra donc que, à ce moment, le tiroir ait parcouru un chemin égal au recouvrement, plus celui correspondant à la quantité dont on veut que la lumière soit découverte (lead). Pour arriver à ce résultat, on cale l'excentrique de manière qu'il fasse avec la ma'nivelle un angle plus grand que 90°, cet angle est appelé l'angle de calage.

Si OA représente le rayon de l'excentrique lorsque la manivelle est au point mort, en menant la perpendiculaire AE on voit que, FE représentant la quantité dont doit être découverte la lumière d'admission et OF le recouvrement extérieur, on devra avoir OE égal à la somme de ces deux quantités.

Il résulte de l'angle d'avance et du recouvrement que l'admission sera fermée avant que le piston ne soit arrivé à l'extrémité. A ce moment la détente commence. En étu-

diant le mouvement de l'arête intérieure du tiroir on voit qu'il y aura également avance à l'échappement; de plus, l'échappement est fermé avant que le piston n'arrive au bout de sa course, la vapeur contenue alors dans le cylindre sera comprimée (compression).

 \mathbf{e}




Fig. 50.

Le diagramme (fig. 48) indique les différentes phases de la distribution.

Epure de la distribution.

Sur un diamètre XY égal à la course du tiroir, décrivons une circonférence. Soit OC la position de la manivelle pour laquelle on veut que l'admission commence, l'arc CY que devra encore décrire la manivelle avant d'arriver au point mort, sera l'arc d'avance à l'admission. Soit OD, la position de la manivelle pour laquelle on veut que l'admission cesse, l'arc CD sera l'arc d'admission, joignons DC, puis de O comme centre, menons un diamètre perpendiculaire sur CD, soit AB ce diamètre, sur BO et sur OA comme diamètres, décrivons des circonférences.

On démontre à l'aide de calculs qu'il serait trop long d'exposer ici que, pour une position quelconque de la manivelle, telle que OZ, le tiroir s'est déplacé de sa position moyenne d'une quantité O 3, O 3 étant la portion de rayon du grand cercle limitée par sa rencontre avec le petit cercle. On peut ainsi obtenir aisément la position du tiroir pour une position donnée de la manivelle, il suffit de mener par O un rayon parallèle à la direction de la manivelle et de mesurer la distance comprise entre le centre du cercle et le point où ce rayon coupe le petit cercle.

Si on veut que l'admission commence lorsque la manivelle est dans la direction OC, il faut qu'à ce moment le tiroir soit dans une position telle que son arête d'admission soit sur le point dedé couvrir la lumière. Puisque, à ce moment, le tiroir a parcouru le chemin OM, on en déduit que OM est ce dont dépassait l'arête du tiroir au delà de la lumière, dans la position moyenne, c'est-à-dire le recouvrement à l'admission.

La manivelle continuant sa course, l'arête du tiroir continue à s'éloigner et découvre la lumière d'admission d'une quantité SB, puis elle revient sur elle-même et lorsque la manivelle est en OD, l'arête est en N, ON étant le recouvrement, l'admission est fermée.

e

n

r

}-

i-

r

r

e e Supposons qu'on veuille faire commencer l'échappement lorsque la manivelle est en OE. Le tiroir aura à ce moment dépassé sa position moyenne d'une quantité OP. Si on veut qu'à ce moment l'échappement commence, il faudra que dans cette position l'arête d'échappement du tiroir soit sur le point de découvrir la lumière, OP sera par suite le recouvrement à l'échappement, la manivelle continuant son mouvement, l'échappement sera de plus en plus découvert, VK représente la hauteur de la lumière. Quand la manivelle est dans la position OF, l'arête est revenue à la distance OQ = OP, l'échappement se ferme, la compression commence enfin en OC, la vapeur est introduite de nouveau.

Le diagramme (fig. 51) placé au-dessous de l'épure indique le diagramme probable que donnerait l'indicateur de Watt pour une machine fonctionnant dans ces conditions.

L'angle X O B est l'angle que fait la manivelle avec le rayon de l'excentrique (angle de calage).

Supposons maintenant que l'on veuille déterminer l'angle de calage, le rayon de l'excentrique et les recouvrements pour assurer le fonctionnement d'une machine dont on donne la détente, la hauteur qui doit découvrir le tiroir à l'admission, la hauteur de l'orifice d'échappement, l'avance à l'admission et l'avance à l'échappement. On décrit une circonférence quelconque.




Fig. 51.

On porte C Y égal à l'arc d'avance à l'admission, YD égal à l'arc que décrit la manivelle à partir du point mort jusqu'au moment où on désire faire commencer la détente, on mène les rayons OD, OC, on joint DC puis on mène un diamètre perpendiculaire à DC, l'angle XOB est l'angle de calage. Sur OB comme diamètre on décrit une cir onférence, de même sur OA. On prend ensuite EX égal à l'arc que doit encore décrire la manivelle avant d'arriver au point mort, lorsqu'on veut que l'échappement commence. On obtient ainsi les points M et P, avec OM et OP comme rayons, on décrit des circonférences qui coupent OB en S et T.

On mène une droite quelconque BH puis prenant BI = à la hauteur que doit découvrir le tiroir à l'admission et joignant SI, on mène TW et OH parallèles à SI; on a alors

BH = rayon de l'excentrique.

HV = hauteur du recouvrement à l'échappement.

HI = " " l'admission.

l'arc $F\,C$ est l'arc que décrit la manivelle pendant la période de compression.

Distributeurs à plaques de détente. (Meyer, Farcot.)

Les tiroirs ordinaires ne permettent que de faibles détentes. Pour les détentes plus fortes on peut faire usage des tiroirs avec plaques de détente. Ce sont deux tiroirs superposés, le dos du premier tiroir appelé tiroir de distribution porte des orifices ou lumières et sert de glace au deuxième tiroir ou plaque de détente, La vapeur n'est

admise qu'autant que la plaque de détente ne ferme pas les orifices placés sur le dos du tiroir et que le tiroir luimême découvre les lumières d'admission.

Nous ne pouvons, étant donné le cadre restreint de cet ouvrage, passer en revue toutes les dispositions adoptées, nous nous contenterons d'étudier sommairement les distributeurs de la 6° catégorie. (Corliss et dérivés).

Les avantages des mac. mes à 4 distributeurs avec déclic sont les suivants :

- 10. Fermeture rapide des organes d'admission.
- 20. Réglage facile dû à l'indépendance des distributeurs.
- 30. Facilité pour faire agir le régulateur sur la détente.
- 40. Réduction des espaces nuisibles.
- 50. La vapeur n'a pas à traverser des espaces refroidis

par la vapeur d'échappement.

Les tiroirs de la machine Corliss sont circulaires et mo biles autour d'axes horizontaux. La fermeture des tiroirs d'admission est opérée à l'aide d'un ressort ou de l'air comprimé, la bielle commandant le tiroir devenant à un moment indépendante du mécanisme donnant le mouvement aux 4 distributeurs. En faisant varier l'instant où le déclic agit on augmente ou on diminue la détente.




Fig. 52.

Machine de Wolf.

Dans ces machines, la vapeur agit à pleine pression dans un petit cylindre puis se détend dans un grand. L'avantage de ces machines est que jamais un même cylindre n'est soumis à d'aussi grandes différences de température que dans les machines ordinaires où le même cylindre est successivement soumis à la température de la vapeur d'admission puis à la température de l'échappement.

Les deux pistons dans la machine de Wolf ont un même mouvement.

Machine compound.

Ces machines sont également à deux cylindres, mais la vapeur sortant du petit cylindre a passe dans un réservoir intermédiaire c, (receiver), et de là dans le grand cylindre b. A l'aide de cette disposition on peut caler la manivelle à 90°.

La fig. 53 représente une machine compound dans trois positions.

Dans la position 1, la vapeur passe de a dans le réservoir c, et de là dans le cylindre b; l'admission au cylindre

b se ferme d'ailleurs généralement avant que le piston n'arrive à l'extrémité de sa course (cut off). La vapeur passe alors simplement de a dans

as

1i-

et

ri.

ic

S.

e.

is

t.

16

0

n-

i-

à

ir

1-

5-

9 -

n

e




Fig. 53.

c. Dans la position II, la vapeur de a passe à travers c et vient agir sous le piston de b, l'autre côté de ce piston étant ouvert à l'échappement.

Dans la position III, l'admission dans b est fermée, la vapeur de a passe dans c.

Les deux cylindres agissent comme deux machines indépendantes.

La capacité du réservoir doit être au moins égale à celle du petit cylindre et au plus à celle du grand.

Le rapport entre les aires des deux pistons varie suivant les constructeurs et suivant le fonctionnement de la machine.

On construit aussi sur ce même principe des machines à triple expansion.

Cylindre à vapeur.

En appelant D, le diamètre du cylindre en pouces, p, la pression moyenne, v, la vitesse du piston en pieds par




Fig. 54.

minute et H. P, la puissance indiquée, on a le diamètre D par la formule

$$D = 205 \sqrt{\frac{H. P}{p \times v}}$$

la

lé-

lle

int

nes

, p,

par

REGLE.—Diviser le nombre de chevaux indiqués, par le produit obtenu en multipliant la pression moyenne par la vitesse, prendre la racine carrée du quotient et multiplier le résultat par 205.

La course peut être prise double du diamètre, mais elle est souvent moindre.

L'épaisseur du cylindre en pouces est donnée par la formule

$$e = \frac{D \times p}{4000} + 0.5$$

D. diamètre en pouces, p, plus grande pression en livres par pouce carré qu'aura à supporter le cylindre.

L'épaisseur des couvercles ou fonds peut s'obtenir en multipliant l'épaisseur du cylindre par 1.2.

La largeur des brides du cylindre peut être prise égale à 3 fois ½ le diamètre des boulons devant servir à assembler le cylindre et les fonds.

La diamètre d des boulons d'assemblage est donné par la formule

$$d = D \sqrt{\frac{p}{n \times f}}$$

D, diamètre du cylindre, p, pression en livres par pouce carré dans le cylindre, n, nombre de boulons, f = 2000 à 4000 (ce dernier chiffre pour les grandes machines). Ces boulons ne doivent pas avoir moins de $\frac{5}{2}$ de pouce.

Lumières d'admission et d'échappement. (Steam and exhaust ports.)

Si une même lumière (port) est employée pour l'admission et pour l'échappement, on lui donne une section telle

que la vitesse de la vapeur à l'échappement ne dépasse pas 4 à 5000 pieds par minute.

Avec le tiroir ordinaire, une partie seulement de la lumière est découverte pour l'admission, la vitesse de la vapeur ne doit pas alors dépasser 6 à 7000 pieds par minute ; on prend fréquemment, pour largeur de l'admission, $\frac{3}{4}$ à $\frac{5}{8}$ de la largeur à l'échappement.

Quand on fait usage de lumières séparées, on donne à chacune d'elles les dimensions correspondant aux vitesses données ci-dessus.

Dans les Corliss on donne souvent pour aire de la lumière à l'admission 1/12 de l'aire du piston, et, pour l'échappement, 1/8.

La longueur des lumières varie entre 0.5 et 0.9 du diamètre du cylindre.

En appelant D, le diamètre du piston, v, sa vitesse en pieds par minute, on peut prendre :

Diamètre du tuyau d'admission en pouces =
$$\sqrt{\frac{D^2 \times v}{6000}}$$

" d'échappement " = $\sqrt{\frac{D^2 \times v}{4000}}$

Aire totale de la lumière en pouces carrés = $\frac{D^2 \times v}{6366}$

Aire de la lumière à l'admissson " = $\frac{D^2 \times v}{8912}$

Distribution.—En appelant r, le rayon de l'excentrique, c, la course du tiroir, b, la plus grande largeur de l'orifice découverte à l'admission, a, la largeur totale de l'orifice, L, la course totale du piston, l, la course du piston jusqu'au

point d'interception (course à pleine pression), l', la course du piston après le point d'interception (course pendant la détente), e, le recouvrement à l'admission (steam or outside lap), i, le recouvrement à l'échappement (exhaust or inside lap), h, l'avance à l'admission mesurée sur la course du tiroir, m, l'angle d'avance de l'excentrique, x, la fraction de la course parcourue par le piston après le point d'interception, (pendant la détente), on a :

$$x = \frac{l'}{L} = \frac{L - l}{L};$$

$$r = \frac{c \sqrt{x - h}}{2}$$

$$c = \frac{2e + h}{\sqrt{x}} = 2b + 2e = 2r$$

$$x = \left(\frac{2e + h}{c}\right)^{2};$$

$$h = c \sqrt{x - 2e}$$

$$l' = x \times L = L \times \left(\frac{2e + h}{c}\right)^{2}$$

$$l = L - l' = L \times \left(1 - \frac{2e + h}{c}\right)^{2}$$

$$r = b + e$$

$$\sin m = \frac{h + e}{r}$$

Règles.—1° Pour avoir la fraction de course parcourue par le piston avant le point d'interception (admission), diviser la course du piston avant le point d'interception par la course totale.

as

la vate ;

ne à

sses

e la oour

dia-

e en

 $\frac{\times v}{00}$

 $\frac{\times v}{00}$

 $\times v$

50 X v

que, rifice e, *L*,

u'au

2° Pour avoir la fraction de course parcourue pendant la détente, diviser la course du piston pendant la détente par la course totale. En retranchant la fraction de course pendant la détente de 1, on obtient la fraction de course pendant l'admission.

3° Pour trouver le recouvrement à l'admisson, chercher d'abord la fraction de course pendant la détente; pour cela, diviser la course parcourue par le piston pendant la détente par la course totale du piston. Puis, prendre la racine carrée du quotient obtenu, et multiplier cette racine par la course du tiroir; retrancher du produit l'avance à l'admission mesurée sur le tiroir, et diviser le résultat par 2.

Exemple: Quelle devra être la largeur du recouvrement à l'admission, si on veut couper la vapeur à 40'', la course du piston étant de 60'', l'avance $\frac{1}{8}$, et la course du tiroir 9''?

Si on coupe à 40" il reste 60 — 40 ou 20" comme course pendant la détente: 20 divisé par la course totale 60 donne $\frac{1}{3}$ dont la racine carrée (page 25) est 0.577; multipliant 0.577 par la course du tiroir 9" on trouve 5.193. Retranchant de 5.193, $\frac{1}{8}$ ou 0.125 on a 5.068 qui, divisé par 2 donne 2"534.

4° Pour trouver le point d'interception, c'est-à-dire le point de la course du piston à partir duquel la vapeur agit seulement en se détendant, ajouter au double du recouvrement extérieur l'avance à l'admission, diviser le résultat par la course du tiroir, élever ensuite au carré le quotient obtenu et multiplier ce carré par la course du piston; le résultat représentera la distance l' du point d'interception à l'extrémité de la course (détente). En retranchant ce chiffre de la course totale, on obtiendra la distance du

point d'interception à l'autre extrémité de la course (admission).

Exemple: A quelle distance du commencement de la course sera coupée la vapeur si la course totale est 60', le recouvrement à l'admission 2''½, l'avance à l'admission ½ et la course du tiroir 9''?

En ajoutant au double du recouvrement, $2 \times 2.5 = 5$ ", l'avance $\frac{1}{8}$ ou 0.125, on trouve 5"125 qui, divisé par la course 9, donne 0.569; élevant 0.569 au carré on obtient 0.324. Multipliant 0.324 par la course 60" on a 19.44 comme distance du point d'interception à l'extrémité de la course. Retranchant 19.44 de 60 on trouve 40"56 comme distance du point d'interception au commencement de la course.

On peut également résoudre le problème général suivant : On donne la fraction de course à l'admission, la largeur de la lumière découverte à l'admission (b), et l'avance mesurée sur la course du tiroir (h), trouver le recouvrement, l'avance angulaire (angle d'avance) et le rayon de l'excentrique.

On emploie alors la formule suivante:

$$c = K \left(b - \frac{h}{2} \right) - \frac{h}{2}$$

dans laquelle $K = \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}$

En calculant K pour les différentes fractions de course pendant l'admission, on trouve les valeurs suivantes :

rcher pour nt la lre la acine

dant

ente ourse

urse

nce à par 2. ement course ir 9"?

ourse le 60 mul-5.193.

tlivisé

ire le ragit recourésul-

quoston ; ercep-

chant ce du

1/5 0.20	1 0.25	3/10	1 0.333	0.375	2/5 0.40	$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ 0.50 \end{array}$
8.43	6.46	5.10	4.37	3.76	3.34	2.41
3/5	5 6	7/10	3 4	4/5	7.	9/10
1.74	1.56				0.875	0.90
	8.43 3/5 0.60	0.20 0.25 8.43 6.46 3/5 \frac{5}{8} 0.60 0.625	0.20 0.25 0.30 8.43 6.46 5.10 3/5 \frac{5}{8} 7/10 0.60 0.625 0.70	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Connaissant la course du tiroir (c) et la fraction de course pendant l'admission, on en déduit la fraction de course pendant la détente, puis, à l'aide des règles précédentes, on calcule les autres éléments.

Règle.—Pour obtenir la course du tiroir, retrancher de la plus grande largeur découverte à l'admission la moitié de l'avance à l'admission, multiplier le chiffre trouvé par la valeur de K prise dans le tableau ci-dessus, puis retrancher du produit la moitié de l'avance à l'admission.

Dans tout ce qui précède, il n'est pas tenu compte de l'obliquité de la bielle; cette obliquité a pour effet, lorsque les recouvrements sont égaux, de rendre inégales les périodes d'admission sur les deux faces du piston.

VARIATIONS DANS LA DISTRIBUTION.

En aug- mentant. Admission		Détente.	Echappe- ment.	Compression.	
Le recou- vrement à l'admis- sion.	Vient plus tard, cesse plus tôt.	Vient plus tôt. Se con- tinue plus longtemps.	Reste sans change- ment.	Commence comme avant.	
Le recou- vrement à l'échappe- ment.	Reste sans change- ment.	Commence comme avant. Se continueplus longtemps.	Vient plus tard. Cesse plus tôt.	Commence plus tôt. Se continue plus long- temps.	
L'avance angulaire	Commence plus tôt. Durée non changée.	Commence plus tôt. Durée non changée.	Commence pus tôt. Durée non changée.	Commence plus tôt. Durée non changée.	

Tiroir Corliss.

On peut prendre pour diamètre de la valve d'admission

\$\frac{1}{8} du diamètre du cylindre \$\dep 2''\$, et \$\frac{1}{6}\$ du diamètre du cylindre \$\dep 2''\$ pour diamètre de la valve d'échappement, si, ainsi que cela se fait quelquefois, cette dernière est de di-

50

11

10 90

162

de de cé-

ıer

01-

vé

uis us-

de

ue

es




Fig. 55.

mensions plus grandes que celles de la valve d'admission. Le déplacement angulaire des valves ne doit pas dépasser 60 à 70°.

Piston.

L'épaisseur du piston varie de 0.2 à 0.5 du diamètre du cylindre. Les proportions suivantes peuvent être adoptées pour une machine horizontale marchant avec une pression moyenne.

Diamètre du cylindre
 8"
 10"
 12"
 14"
 16"
 18"

 Epaisseur du piston

$$3"\frac{1}{2}$$
 $3"\frac{3}{4}$
 4"
 $4"\frac{1}{4}$
 $4"\frac{1}{2}$
 5"

 Diamètre du cylindre
 $20"$
 $22"$
 $24"$

 Epaisseur du piston
 $5"\frac{1}{2}$
 $6"$
 $6"\frac{1}{2}$

Tige du piston.—Le diamètre de la tige du piston (d) peut être ca'culé par la formule suivante (tige en acier):

$$d = \frac{\text{diamètre du cylindre} \times \sqrt{p}}{60}$$

p étant la pression de la chaudière.

Pour les pressions inférieures ou égales à 75 lbs on fait souvent d=1/7 D

En appe'ant L, la course, D, le diamètre du cylindre, d, le diamètre de la tige, p, la p'us grande pression on peut aussi faire usage de la formule suivante :

$$\frac{d}{D} = 0.0573 \sqrt{\frac{L}{D}} \sqrt[4]{\frac{p}{15}}$$

Cette formule donne les résultats consignés dans le tableau ci-dessous:

$\frac{L}{D}$	p = 45	lbs. p=60			p = 105	
1.5	$\frac{d}{D}$ =0.093	0.699	0.105	0.110	0.114	0.118
2	$\frac{d}{D} = 0.'07$	0.115	0.121	0.127	0.132	0.136
2.5	$\frac{d}{D} = 0.120$	0.128	0.136	0.142	0.148	0.153

Exemple: Quel sera 'e diamètre de la tige du piston, le diamètre du cylindre étant 30", la course 45", la pression 90 lbs ?

On a L=45, D=30, $\frac{L}{D}=1.5$; prenant dans la colonne horizontale correspondant à $\frac{L}{D}=1.5$, la valeur de $\frac{d}{D}$ pour la pression de 90 lbs, on trouve $\frac{d}{D}=0.110$, d'où $d=0.110\times D=0.110\times 30=3^{\prime\prime}\frac{3}{10}$.

Coulisseaux.

La surface des coulisseaux peut être obtenue par la formule $A = \frac{0.7854 \ D^2 \times p}{P \sqrt{n^2 - 1}}$

D, diamètre du piston, p, plus grande différence de pression sur le piston, P, pression en livres par pouce carré entre les coulisseaux et la g'issière, n, rapport entre la lon gueur de la bielle et le rayon de la manivelle.

du écs ion

18″ 5″

(d) er) :

fait

lre, on

le

La pression P, admissible entre deux surfaces frottantes, est, d'après Ramkim,

$$P = \frac{45000}{60 \ v + 20}$$

v, vitesse en pieds par seconde de la partie frottante. P ne doit jamais dépasser 1200 lbs.

Manivelle.

On prend souvent pour épaisseur d'une manivelle en fer forgé le diamètre de l'arbre (crank-shaft) multiplié par 0.72; pour plus grande largeur (du côté de l'arbre), le diamètre de l'arbre multiplié par 1.86, et pour plus petite largeur (du côté du maneton), le diamètre du maneton (wrist, aussi appelé poignet) multiplié par 2.

Maneton ou Bouton de manivelle (Crank-pin ou wrist, aussi appelé poignet). — La longueur du maneton peut être de 1.2 à 1.5, du diamètre.

Le diamètre du maneton s'obtient en appliquant la règle suivante :

Multiplier l'aire du piston par la pression absolue dans la chaudière; multiplier d'autre part 800 par le rapport entre la longueur et le diamètre du maneton (1.2 à 1.5); diviser le premier produit par le second et prendre la racine carrée du quotient.

Exemple: Quel sera le diamètre du maneton de la manivelle, le diamètre du piston étant 24", la pression dans la chaudière 75 lbs, la longueur du maneton étant égale à 1 fois $\frac{1}{2}$ le diamètre?

Multipliant la pression absolue 75 + 15 ou 90 par l'aire

du piston 452.39 (tabl. page 34) on trouve 40715; multipliant d'autre part 800 par le rapport 1.5 entre la longueur et le diamètre du maneton, on a 1200; divisant 40715 par 1200 on obtient 34 dont la racine carrée 5″83 (page 3) est le diamètre cherché.

La longueur du maneton sera $5.83 \times 1.5 = 8^{\circ}75$.

Arbres de couche.

Pour les machines horizontales ordinaires, on peut trouver le diamètre de l'arbre de couche (crank-shaft) à l'aide des règles suivantes :

1° Pour avoir le diamètre de l'arbre, multiplier a plus grande pression exercée par la bielle sur la manivelle par le rayon de la manivelle exprimé en pieds, et diviser le produit obtenu par 80 si l'arbre est en fer, ou par 120 s'il est en acier; puis, prendre la racine cubique du résultat.

La plus grande pression s'obtient approximativement en multipliant l'aire du piston en pouces carrés par la pression absolue dans la chaudière.

Exemple: Quel sera le diamètre d'un arbre de couche en fer, le rayon de la manivelle étant de 2', le diamètre du cylindre 24" et la pression dans la chaudière 75 lbs?

La plus grande pression sera : aire du piston (0.7854 \times 24" = 452.39 ou tableau page 34) multipliée par la pression absolue 75 + 15, ou 90, soit 452.39 \times 90=40715.

Multipliant cette pression 40715 par le rayon de la manivelle 2, on obtient 81430, qui, divisé par 80, donne 1018; prenant la racine cubique de 1018, on trouve 10"16 comme diamètre de l'arbre.

2° Pour trouver la plus grande pression que peut exercer la bielle sur la manivelle, élever le diamètre de l'arbre au

nte.

tes.

0.72; ètre geur ussi

ı fer

rist, eut

: la

ans ort 5);

ine

mila e à

ire

cube, multiplier le nombre trouvé par 80 si l'arbre est en fer ou par 120 s'il est en acier, et diviser le produit par le rayon de la manivelle en pieds.

Le règlement concernant l'inspection des arbres moteurs de bateaux à vapeur donne pour le calcul des arbres moteurs ou arbres de couche les formules suivantes :

$$S = \sqrt[3]{\frac{c \times P \times D^2}{f\left(2 + \frac{D^2}{d^2}\right)}}; \quad P = \frac{f \times S^3}{c \times D^2} \left(2 + \frac{D^2}{d^2}\right)$$

Dans ces formules, S, représente le diamètre de l'arbre en pouces, d, le diamètre du cylindre à haute pression en pouces, D, le diamètre du cylindre à basse pression, P, la pression absolue en livres par pouce carré, c'est-à-dire la pression de la chaudière augmentée de 15 lbs, c, le rayon de la manivelle en pouces, f, une constante dont les valeurs sont données dans le tableau ci-dessous:

Angles faits par les axes des mani- velles.	Valeur de f pour arbres moteurs et de manivelle.	Valeur de f pour arbre de l'hé- lice.
90°	1047	1221
100°	966	1128
110°	904	1055
120°	855	997
130°	817	953
140°	788	919 -
1500	766	894
160°	751	877
170°	743	867
180°	740	864

par le

est en

es mo-

 $\left(\frac{D^2}{d^2}\right)$

l'arbre
sion en
s, P, la
dire la
rayon
les va-

pour 'héPour trois manivelles à 120° les valeurs de f sont respectivement 1110 et 1295; lorsqu'il n'y a qu'une manivelle les constantes applicables sont celles de 180°. Pour machines à aubes de modèle ordinaire les constantes de la 1ère colonne doivent être multipliées par 1.4.

Des formules précédentes on déduit les règles suivantes :

1º Pour obtenir le diamètre, multiplier le rayon de la manivelle en pouces per la pression absolue en livres par pouce carré (pression de la chaudière + 15), puis le produit par le carré du diamètre du cylindre à basse pression; on trouve ainsi un certain nombre Λ . Faire ensuite le carré du diamètre du cylindre à basse pression, et le carré du diamètre du cylindre à haute pression; diviser le premier carré par le second, ajouter 2 au quotient et multiplier le résultat obtenu par la valeur de f prise dans le tableau ci-contre, on obtient ainsi un nombre B. Diviser le nombre Λ précédemment trouvé par le nombre B, et prendre la racine cubique du quotient (page 3 et suivantes), le résultat sera le diamètre de l'arbre en pouces.

Exemple: Quel sera le diamètre d'un arbre moteur de bateau, le diamètre du cylindre à basse pression étant 40", celui du cylindre à haute pression 24", la pression dans la chaudière 125 lbs et le rayon de la manivelle 27", les manivelles faisant un angle de 90°?

Multipliant le rayon de la manivelle 27 par la pression absolue 125 + 15 ou 140, on trouve 3780 qui, multiplié par le carré du diamètre du cylindre à basse pression 1600, donne 6.048000 (A).

Divisant, d'autre part, le carré du diamètre du cylindre

à basse pression 1600 par le carré du diamètre du cylindre à haute pression 576, on trouve 2.77; ajoutant 2 au quotient 2.77 et multipliant le résultat obtenu 4.77 par la valeur de f, 1047, pour 90° (tableau précédent) on obtient 4994 (B).

Divisant le nombre (A) 6048000 par le nombre (B) 4994, on trouve 1211 dont la racine cubique 10″66 est le diamètre cherché.

20. Pour trouver la pression absolue dans la chaudière, calculer le nombre (B) comme dans la règle précédente; multiplier ce nombre par le diamètre de l'arbre élevé au cube et diviser le résultat par le produit obtenu en multipliant le rayon de la manivelle par le carré du diamètre du cylindre à basse pression.

Pour les machines ordinaires à condenseur à un, deux ou trois cylindres, lorsque les arbres ne sont pas en porteà-faux, les formules suivantes sont également données par le même règlement:

$$S = \sqrt[3]{\frac{c \times P \times D^2}{3 \times f}}; \qquad P = \frac{3 \times f \times S^3}{c \times D^2}$$

S, représentant le diamètre de l'arbre en pouces, D, le diamètre du cylindre à basse pression en pouces, P, la pression absolue en livres par pouce carré (pression de la chaudière +15), c, le rayon de la manivelle, f, la constante donnée dans le tableau précédent (page 204).

Règles.—1° Pour avoir le diamètre d'un arbre, multiplier le rayon de la manivelle par la pression absolue, puis par le carré du diamètre du cylindre à basse pression, diviser le produit obtenu par 3 fois la valeur de f' correspondant à l'angle des manivelles, et prendre la racine cubique du quotient.

lindre otient eur de 4 (B). 4994,

e dia-

dière, ente ; evé au multitre du

deux portes par

e dia. ssion dière mnée

nultipuis diviponique 2° Pour trouver la pression absolue, faire le cube du diamètre de l'arbre et multiplier le résultat par 3 fois la valeur de f prise dans la table. Diviser ensuite ce nombre par le produit obtenu en multipliant le rayon de la manivelle par le carré du diamètre du grand cylindre.

N.-B.—S'il y a plusieurs cylindres à haute ou basse pression, remplacer le carré du diamètre des cylindres par la somme des carrés des diamètres des cylindres à haute ou à basse pression.

Le *Lloyd* donne pour le calcul des arbres les formules suivantes :

$$S = (0.04 A + 0.006 D + 0.02 c) \times \checkmark p$$

$$S_1 = (0.038 A + 0.009 B + 0.002 D + 0.0165 c) \times \checkmark p$$

S, représentant le diamètre de l'arbre de couche en pouces pour machines compounds avec manivelles à angle droit; S_1 , le diamètre de l'arbre de couche pour machines à triple expansion avec 3 manivelles à 120° ; A, le diamètre du cylindre à haute pression; B, le diamètre du cylindre intermédiaire; D, le diamètre du cylindre à basse pression; c, la course en pouces et p, la pression au manomètre.

Règles.—1° Pour obtenir le diamètre de l'arbre de couche d'une machine compound, multiplier le diamètre du cylindre à haute pression par 0.04, celui du cylindre à basse pression par 0.006 et la course du piston par 0.02; faire la somme de ces trois produits et multiplier le résultat par là racine carrée de la pression au manomètre.

2° Pour trouver le diamètre de l'arbre de couche d'une

machine à triple expansion, multiplier le diamètre du cylindre à haute pression par 0.038, celui du cylindre intermédiaire par 0.009, celui du diamètre à basse pression par 0.002 et la course du piston par 0.0165; faire la somme de ces quatre produits et multiplier le résultat par la racine cubique de la pression au manomètre.

Enveloppe de vapeur (steam jacket).

La condensation et la revaporisation qui se produisent dans le cylindre sont des causes de pertes dans les machines. On diminue la condensation en maintenant chaudes les parois du cylindre à l'aide d'une double enveloppe de vapeur. La vapeur circulant autour du cylindre peut soit être amenée à la valve de mise en train, soit faire retour à la chaudière.

L'emp'oi de la double enveloppe augmente le travail produit dans le cylindre. L'économie moyenne de combustible est de 5 à 10% pour les machines sans condensation et environ 20°/, pour les machines à condensation; elle est moindre pour les machines à grande vitesse.

Condensation.

L'emploi de la condensation a pour but de diminuer la contre-pression. On divise les condenseurs en deux c'asses 1° condenseur à mélange, 2° condenseur à surface.

1° Condenseur à mélange. — La vapeur sortant du cylindre passe dans une capacité fermée ayant 3 ou 4 fois le volume de la vapeur en pression (on lui donne souvent une fois à une fois et demie le volume du cylindre). Dans cette même capacité arrive de l'eau, soit en pluie, soit sous

du dre rese la

par

isent maudes pe de t soit our à

il prombussation ; elle

uer la 'asses

nt du
4 fois
ouvent
Dans
it sous

forme de jet; la vapeur se condensant produit un vide partiel (vacuum). Il n'est guère avantageux de pousse rle vide au delà de 3 à 4 livres (20 à 26 pouces au manomètre).

L'eau d'injection arrivant à 50° ou 60° F. et sortant vers 90° à 100° et même 120°, il s'en suit qu'il faut un volume d'eau d'injection égal à 25 à 28 fois le volume d'eau d'alimentation.

On peut déterminer la quantité d'eau théoriquement nécessaire pour condenser 1 lb. de vapeur dans des conditions déterminées à l'aide de la règle suivante :

Retrancher de la chaleur totale de la vapeur (tableau page 164) la chaleur totale de l'eau à la sortie; retrancher d'autre part de la chaleur de l'eau à la sortie, la chaleur de l'eau d'injection et diviser le premier résultat obtenu par le second. Les poids obtenus diffèrent d'ailleurs absolument de ceux employés en pratique.

L'eau ordinaire contient en général environ $\frac{1}{20}$ de son volume d'air. La pompe à air servant à maintenir le vide dans le condenseur doit être telle que le volume engendré par son piston soit 8 fois celui de l'eau injectée pendant le même temps. Pour les machines à grande détente on peut donner à la pompe à air $\frac{1}{10}$ du volume du cylindre à vapeur si la pompe est à double effet et $\frac{1}{5}$ si elle est à simple effet. La section des orifices de la pompe à air doit être environ $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{2}$ de l'aire du piston.

Lorsque la hauteur d'ascension de l'eau est de moins de 12 pieds, on peut, en faisant le vide dans le condenseur avant la mise en marche, se passer de pompe élévatoire (pompe fournissant l'eau pour la condensation) sinon cette pompe doit être calculée suivant le volume d'eau à injecter

2° Condenseur à surface. — La vapeur, sortant du cylindre débouche contre une série de tubes parcourus par un courant d'eau froide. La vapeur se condense et l'eau de condensation est prise par une pompe spéciale et renvoyée aux chaudières.

Le volume de la pompe à air est de 0.10 à 0.12 du volume du cylindre. L'eau est envoyée dans les tubes par une pompe de circulation dont le débit est environ moitié de celui de la pompe à air. La surface tubulaire peut être prise égale à 0.70 de la surface de chauffe totale des chaudières, soit 15 à 20 fois la surface de la grille; le volume de l'eau circulant dans les tuyaux est de 35 à 45 fois le volume de l'eau condensée.

Lorsque l'on fait usage de l'eau provenant de la condensation à surface pour l'alimentation des chaudières, il est bon de n'employer que des graisses minérales, les graisses végétales et animales se décomposant et donnant des acides gras qui peuvent attaquer les chaudières.

Les tubes sont généralement en laiton et ont environ \S'' de diamètre ; ils doivent être libres dans leur dilatation et faciles à enlever afin de permettre les réparations et les nettoyages.

Alimentation.

La quantité d'eau d'alimentation varie entre $\frac{1}{2}$ et 1 pied cube par cheval et par heure (3 à 6 gallons). Elle descend au-dessous dans les bonnes machines. (Page 216.)

La pompe doit être calculée de manière à pouvoir donner le triple du volume nécessaire. (Voir hydraulique pages 148 à 151; on peut prendre K = 0.7).

nt du
us par
t l'eau
et ren-

.12 du bes par moitié eut être es chauvolume 5 fois le

condenes, il est graisses es acides

iron §" de tation et ns et les

et 1 pied 1s). Elle Page 216.) à pouvoir ydraulique Si on emploie des injecteurs il faut avoir recours aux tables données par les fabricants.

Calculs relatifs aux machines à vapeur (pages 178 et suivantes).

I.—Calculer la puissance indiquée d'une machine à condensation faisant 100 révolutions par minute, le diamètre du piston étant de 20", la course 30", la pression initiale (au manomètre) 90 lbs et le point d'interception à 20".

10. Calcul de la pression moyenne.—En ajoutant à la pression au manomètre, 90, la pression atmosphérique 15, on obtient la pression absolue 90 + 15 = 105. La course étant de 30" et le point d'interception à 20", le degré d'admission est $\frac{2}{3}\frac{0}{0}$ ou $\frac{2}{3}$; le tableau A, page 180, donne 0.934 comme facteur pour admission $\frac{2}{3}$. Multipliant 0.934 par la pression absolue 105, on obtient 98.07 dont il faut retrancher la contre-pression 4 lbs (page 179) pour avoir la pression moyenne théorique qui est, dans ce cas, 94.07. La pression moyenne pratique s'obtiendra en multipliant la pression moyenne théorique 94.07 par le facteur 0.8 (page 179), soit 75 lbs 25.

20. Calcul de la puissance indiquée.—On peut appliquer la règle donnée page 179.

L'aire du piston s'obtient soit en élevant le diamètre 20 au carré et en multipliant le nombre 400 obtenu par 0.7854 = 314, soit en faisant usage du tableau page 33.

Multipliant l'aire 314 par la pression moyenne pratique 75.25, puis par la course en pieds $\frac{3.0}{1.2}$, et enfin par le nombre de coups 200 (double du nombre de révolutions), on a

$314 \times 75.25 \times \frac{30}{12} \times 200 = 1181425$

qui, divisé par 33000, donne 358 chevaux-vapeur.

On peut aussi appliquer la règle page 181. Il faut d'abord calculer la vitesse du piston en multipliant la course en pieds $\frac{30}{12}$ par le double de révolutions 200 ; on trouve ainsi pour vitesse 500.

On cherche alors dans le tableau B, page 180, la constante 0 009518 correspondant au diamètre 20 ; cette constante, multipliée par la vitesse 500 et par la pression moyenne 75.25, donne 358 chevaux vapeur.

II.—Calculer le diamètre du cylindre d'une machine à condensation de 100 chevaux indiqués, la pression initiale étant de 90 lbs, la vitesse du piston 400' et l'admission se faisant pendant $\frac{1}{3}$ de la course.

10. Calcul de la pression moyenne.—La pression absolue au commencement de la course sera 90 + 15 = 105. L'in troduction se faisant au tiers de la course, le tableau A page 180, donne comme facteur 0.699; multipliant 0.699 par la pression 105 on obtient 73.40 comme pression absolue théorique; retranchant la contre pression en 1bs on trouve 69.40 comme pression moyenne théorique. La pression moyenne pratique s'obtiendra en multipliant 69.40 par 0.8 (page 179), soit 55.52 (en chiffres ronds 56 lbs).

20. Calcul du cylindre.—Appliquant la règle page 193, on multiplie la pression moyenne pratique 56 par la vitesse 400, ce qui donne 22400; on divise ensuite le nombre de chevaux indiqués 100 par 22400, on trouve 0.00446 dont on prend la racine carrée qui est 0.0668; multipliant 0.0668 par 205, on obtient 13" 7 comme diamètre du cylindre

L'épaisseur du cylindre s'obtiendra en appliquant la formule $e = \frac{D \times p}{4000} + 0.5$ (page 193): multiplier le diamètre 13.7 par la plus grande pression 90 que le cylindre aura a supporter, on trouve 1233 et diviser ce produit 1233 par 4000, ce qui donne 0.308; en ajoutant 0.5 au quotient trouvé 0.308 on obtient 0."8 comme épaisseur.

L'épaisseur des couvercles s'obtiendra en multipliant l'épaisseur du cylindre 0.8 par 1.2 (page 193) soit 0.96. (On pourra prendre 1").

Dans le cas où la pression moyenne est obtenue à l'aide d'un diagramme fourni par l'indicateur, (voir indicateur), on fait directement usage de cette pression sans multiplier par les facteurs indiqués page 179.

CHAUDIÈRES.

Il existe un grand nombre de types de chaudières, on peut les classer comme il suit :

- 1° Chaudières cylindriques simples.
- 2° Chaudières cylindriques à un ou deux bouilleurs.
- 3° Chaudières à foyers et à carneaux intérieurs. (Cornouailles, Lancashire, Galloway.)

La chaudière de Cornouailles n'a qu'un foyer. La chaudière de Lancashire (fig. 56) a deux foyers, les gaz reviennent en avant par II. Dans la chaudière Galloway (fig. 57) il y a également deux foyers. Ces deux foyers débouchent dans un carneau traversé par de nombreux tubes coniques rivés sur les tôles du carneau. Ces tubes




Fig. 56.

la on

ns-

ons-

sion ne à tiale on se

solue L'in eau A 0.699

solue rouve ession ar 0.8

e 193, vitesse bre de 6 dont 0.0668

re

servent comme tubes bouilleurs et en même temps entre




Fig. 57.

toisent les parois. Les gaz reviennent en avant par II et repartent par III.

- 4° Chaudières tubulaires.—Les gaz traversent une série de tubes entourés d'eau ; elles peuvent être à foyer intérieur ou à foyer extérieur.
- 5° Chaudières verticales tubulaires.—Le foyer est surmonté d'une série de tubes que traversent les flammes et les gaz.
- 6° Chaudières verticales à tubes bouilleurs.—La flamme entoure une série de tubes soit horizontaux soit verticaux (Field) dans lesquels circule l'eau.

Dans les chaudières Belleville, l'eau et la vapeur sont contenues dans un grand nombre de pièces de petit dia-

mètre (tubes ou sphères); ces pièces offrant une grande surface de chauffe relativement à leur volume, ces chaudières se mettent rapidement en pression.

70. Chaudières à tubes bouilleurs (Babcock, de Naeyer, Heine, etc.).—Dans ces chaudières, le générateur de vapeur est formé par une série de tubes inclinés traversant le foyer. L'eau circule dans ces tubes et la vapeur formée s'accumule dans un récipient cylindrique placé à la partie supérieure. On appelle aussi ces chaudières multitubulaires.

Les accidents sont peu graves ; on peut obtenir des pressions élevées ; de plus ces chaudières sont peu encombrantes.

Détermination des dimensions des diverses parties du générateur.

On appelle surface de chauffe, la portion de la chaudière en contact avec la flamme et les gaz chauds; quelquefois on distingue la surface de chauffe directe et la surface de chauffe indirecte.

La surface de chauffe par cheval varie avec le type de chaudière ; on peut faire usage des données suivantes :

Pieds carrés de surface de chauffe par H.P.

Chaudières avec tubes bouilleurs (Babcock.

Heine, etc.)	10 à 12
Chaudières tubulaires	14 à 18
Chaudières à carneaux (flues)	8 à 12
Chaudières cylindriques simples	6 à 10
Locomotives	12 à 16
Chaudières tubulaires verticales	15 à 20

II et

série inté-

t surnes et

amme ticaux

r sont it diaLe poids de vapeur produite par pied carré de surface de chauffe peut être pris comme il suit :

3 lbs pour feu tranquille.

4 lbs "feu vif.

6 lbs " feu violent.

8 à 10 lbs "tirage forcé (forced draught)

1 à 2 pieds carrés de surface de chauffe peuvent transmettre 5000 unités thermiques.

La quantité de vapeur nécessaire par cheval et par heure peut être prise dans le tableau suivant extrait du "Mechanical World Pocket Diary."

Types des machines.				Cons mat par cl et j heu Lk	heval par ire.	Pression	
Machine à	tiroir ord	in. sans coi	ndensation.	35 8	45	80	
		atomatique		30	35	80	
66	6.	1	66	26	30	100	
Corliss sim	Corliss simple "				30	80	
"	Pro	à con	densation.	$\begin{array}{c} 25 \\ 22 \end{array}$	25	80	
Corliss con	nound			16	20	100	
66	.pound		66	15	19	125	
Compound	avec déte	ente autom.	sans cond		$\frac{1}{28}$.	100	
ii omponina	66	16	66	$\tilde{2}i$	25 ·	125	
46	66	# A cor	densation.	18	24	100	
6.6	6.6	"	"	16	20	125	
Tuinle expension #				14	16	$\frac{125}{125}$	
Triple expansion			66	13	16	150	

Pour les petites machines la consommation de vapeur est beaucoup plus élevée; elle peut être de 60 à 70 lbs pour machines à tiroir ordinaire et de 50 à 70 lbs pour machines à grande vitesse avec détente automatique.

ce

ns-

par

du

ssion

 $\frac{80}{80}$

00

 $\frac{80}{80}$

100

125 100

125

 $\frac{100}{125}$

125

150

Pour trouver la quantité d'eau à injecter dans la chaudière, diviser le poids de vapeur ci-dessus par 62.5 si on veut avoir des pieds cubes, ou par 10 si on veut avoir des gallons.

L'unité de puissance de chaudière correspond à une évaporation par heure de 30 lbs d'eau pure à 100°, la vapeur produite étant à 70 lbs de pression au manomètre, ce qui correspond à 34 lbs ½ d'eau à 212° transformée en vapeur à la même température ou à 33305 unités thermiques par heure.


La production de vapeur par livre de charbon brûlé sur la grille varie avec le type de chaudière. Dans une chaudière bien étudiée et bien conduite la quantité de vapeur produite à 212°, l'eau étant prise à 212°, peut dépasser dix livres, ce poids descend à 5; en moyenne il est de 8 à 9.

Dans les auteurs français, la production de vapeur est comptée pour de l'eau prise à 0° centigrace soit 32 F. Dans les auteurs anglais et américains, au contraire, l'eau est supposée prise à 212 F. Une livre de vapeur, dans le premier cas, correspond par suite à 1146 unités thermiques et, dans le second cas, à 966 unités thermiques seulement. Les poids de vapeur donnés dans les auteurs français devront par suite être multipliés par le rapport $\frac{11466}{966}$ = 1.1863 pour être comparés à ceux donnés par les au teurs américains ou anglais.

Construction des chaudières.

Rivures.—On distingue deux sortes de rivures, la rivure à clin (1) (lap joint) et (1) Ellering la rivure à couvre-joint (butt joint) (2), cette dernière peut être à simple (2) ou à double (3) couvre-joint (single Butt, double Butt).


L'assemblage est dit à rivure simple lorsqu'il se compose (3)



d'un seul rang de rivets pour la rivure à clin (1), ou d'un rang de rivets sur chaque tôle pour la rivure à couvre-joint (2 et 3); il est dit à rivure double, à


rivure triple (double riveted, treble riveted) lorsqu'il se compose de deux rangs, trois rangs, etc., de rivets (5 et 6).

Les rivets peuvent se disposer de deux manières, la fig. (5) représente la disposition dite





en zig-zag (zig-zag riveting) et la fig. (6) la disposition en chaine ou vis-à-vis (chain riveting).



L'espacement des ri-(6)vets (pitch) se compte d'axe en axe des rivets, cet espacement est représenté par p sur les fig. ci-contre. Calculs des assemblages.—L'assemblage (fig. 58) doit être tel :

10. Que la tôle subsistant après que les trous ont été

percés, suffise pour résister à l'effort de traction (coupe A B);

20. Que la section des rivets soit suffisante pour supporter l'effort auquel ils sont soumis.

Pour tenir compte de l'affaiblissement




Fig. 58.

dû aux joints, on fait usage dans les calculs, 1°, du percentage de la tôle, 2°, du percentage des rivets et 3°, du percentage combiné de la tôle et des rivets.

10. Le percentage de la tôle (fer ou acier) s'obtient en multipliant par 100 le rapport entre la section de la tôle subsistant suivant la ligne d'axe des rivets après que les trous sont percés (coupe AB) et la section pleine de la tôle (coupe CD).

En appelant p, le plus grand pas ou distance des rivets d'axe en axe, d, le diamètre des rivets, on a

percentage de la tôle =
$$100 \times \left(\frac{p-d}{p}\right)$$

Règle.—Pour trouver le percentage d'une tôle en fer ou en acier, retrancher du pas le diamètre des rivets, multiplier le résultat par 100 et diviser le produit par le pas.

rivure ; 3) ; il uble, à ju'il se

ivure

it) et

-joint

) ou à

 $\mathbb{Z}_{1}(S)$

mpose

rivets

in (1),

ets sur

(5)

tion en (chain

es ricompte ets, cet résenté contre. 20. Le percentage des rivets (tôle de fer et rivets en fer) s'obtient en multipliant par 100 le rapport entre la section des rivets et la section de la tôle correspondante.

En appelant Λ , l'aire d'un rivet, n, le nombre de rivets dans le plus grand pas, p, le plus grand pas, e, l'épaisseur de la plaque en pouces, on a, pour rivure à clin ou à simple couvre-joint (lap or single butt strap joint) fig. 1 et 2 :

percentage des rivets =
$$\frac{100 \times A \times n}{p \times e}$$

Pour rivure à double couvre-joint (double butt strap joint) fig. 5 et 6,

percentage des rivets =
$$\frac{100 \times A \times n}{p \times e} \times 1.75$$

RÈGLE.—Pour trouver le percentage des rivets, multiplier l'aire d'un rivet par le nombre de rivets, puis par 100, et diviser le résultat par le produit obtenu en multipliant le plus grand pas par l'épaisseur de la tôle.

Si la rivure est à double couvre-joint, appliquer la règle précédente et multiplier le résultat par 1.75.

Pour les tôles d'acier avec rivets en acier, pour tenir compte de la différence entre la résistance de l'acier travaillant au cisaillement (rivets) et travaillant à la tension (tôle), il faut multiplier par $\frac{2\cdot3}{2\cdot8}$ les résultats donnés par la règle précédente. Pour les rivets en fer avec tôle en acier, multiplier ces mêmes résultats par $\frac{8}{1\cdot8}$.

30. Percentage combiné de la tôle et des rivets (fer et acier).—Dans le cas où la 2e rangée contient un nombre de rivets double de la 1ère, la rupture de la tôle peut égale-

fer) etion

ivets sseur mple

strap

5

multiuis par multi-

a règle

r tenir ier tratension par la n acier,

(fer et nombre t également se produire suivant la ligne des rivets de la 2e rangée, mais alors cette rupture entraîne la rupture des rivets de la 1ère rangée. On a alors

percent. combiné =
$$\frac{100 (p-2 d)}{p} + \frac{\text{percent. des rivets}}{n}$$

Règle.—Retrancher du plus grand pas 2 fois le diamètre, multiplier le résultat par 100 et diviser le produit par le plus grand pas ; diviser d'autre part le percentage des rivets par le nombre de rivets et faire la somme des deux quotients.

Dans les calculs de chaudières, on applique le plus bas des trois percentages trouvés. Le 3e, étant généralement le plus élevé, s'emploie très peu en pratique.

Méthode générale.—Pour déterminer le recentage d'un joint, on étudie séparément les différentes manières suivant lesquelles la rupture peut se produire, puis, pour chacune d'elles, on fait la somme des sections de tôles ou de rivets devant se rompre dans un intervalle déterminé, en tenant compte des différentes résistances par unité de surface, puis on divise cette somme par la section correspondante de la tôle pleine, et on multiplie le résultat par 100.

Proportions employées dans la rivure.

lo. Chaudière en tôle de fer.—Le pas peut être calculé d'après les formules suivantes :

 $p = \frac{n \times 0.7854 \times d^2}{e} + d \text{ pour rivures, à clin ou à simple couvre-joint (lap et single butt joint (fig. 1 et 2).}$

 $p = \frac{1.75 \times n \times 0.7854 \times d^2}{e} + d \text{ pour rivures à double}$ couvre-joint (double butt strap joint fig. 3, 5 et 6).

Règles.—1° Pour trouver le pas (rivures à clin et à simple couvre-joint) multiplier le nombre de rivets dans le plus grand pas par l'aire d'un rivet, diviser le produit par l'épaisseur de la tôle et ajouter au quotient le diamètre.

20. Pour trouver le pas (rivure à double couvre-joint), multiplier le nombre de rivets par l'aire d'un rivet et par 1.75, diviser le produit par l'épaisseur de la tôle et ajouter au quotient le diamètre.

La distance entre le bord de la tôle et le centre du rivet peut être prise égale au diamètre du rivet multiplié par 1.5.

La distance (V) entre deux rangs de rivets ne doit pas être inférieure au double du diamètre plus ½ pouce pour la rivure en chaîne (chain riveting fig. 6). Pour la rivure en zig zag (fig. 5) on peut employer la formule suivante:

$$V = \sqrt{\frac{(11\ p + 4\ d)\ (p + 4\ d)}{10}}$$

RÈGLE.—Pour trouver la distance entre deux rangs de rivets (rivure en zig zag) prendre d'abord 11 fois le pas et y ajouter 4 fois le diamètre ; prendre d'autre part le pas et y ajouter 4 fois le diamètre ; faire le produit de ces deux sommes et en prendre la racine carrée, puis diviser le résultat par 10.

Cette même règle peut s'appliquer pour la rivure en chaîne lorsqu'un rivet sur deux est omis dans le rang extérieur.

louble

n et à dans le uit par ètre.

e-joint), t et par ajouter

du rivet
par 1.5.
doit pas
pour la
rivure en

rangs de le pas et rt le pas it de ces is diviser

rivure en e rang exLe pas diagonal peut être obtenu par la formule : pas diag. = 0.6 p + 0.4 d.

Pour la rivure en zig zag, lorsqu'on a omis un rivet sur deux dans le second rang, on peut prendre

$$V = \sqrt{\frac{(11 \ p + 20 \ d) (p + 20 \ d)}{20}}$$
; et pas diag. = 0.3 $p + d$.

On peut admettre que la résistance du métal suivant le pas diagonal est égale aux $\frac{5}{6}$ de la résistance suivant le pas : la section diagonale devra donc être au moins égale aux $\frac{6}{5}$ de la section suivant le pas.

L'épaisseur des couvre-joints (straps) peut être obtenue comme il suit :

10. Rivure avec un même nombre de rivets dans tous les rangs :

Pour double couvre-joint, épaiss. = $\frac{5}{8}$ de l'épaiss. de la tôle. "simple "= $\frac{9}{8}$ " "

20 Pour rivure avec un rivet omis sur deux dans le rang extérieur multiplier les épaisseurs obtenues dans le cas pré-

cédent par
$$\frac{p-d}{p-2 \ d}$$

20. Chaudière en tôle d'acier. - Le pas pour les chaudières en acier avec rivets en acier est donné par la formule suivante :

$$p = \frac{23 \times n \times 0.7854 \times d^2}{28 \times e} + d \text{ pour rivure à simple couvre-joint.}$$

$$p = \frac{23 \times 1.75 \times n \times 0.7854 \times d^2}{28 \times e} + d \text{ pour rivure à double couv.-joint.}$$

Pour chaudières en acier avec rivets en fer remplacer $\frac{23}{28}$ dans les formules précédentes par $\frac{8}{13}$.

Les autres dimensions s'obtiennent de la même manière que pour les chaudières en tôle de fer (page 222).

Nous donnons ci-après les diamètres les plus employés pour rivets en acier de chaudières en tôle d'acier.

	Diamètre des rivets. *							
Epais- seur de la tôle.				Rivure à double couvre- joint.				
	Simple.	Double.	Triple.	Simple.	Double.	Triple.		
$5/16$ $5/16$ $7/16$ $9/16$ $9/16$ $11/16$ $13/16$ $15/16$ 1 $1.1/16$ $1\frac{1}{8}$ $1.3/16$	11/16 3/4 13/16 15/16 1 1.1/16 1/8 1.3/16 1/4 1.5/16 1/8	11/16 \frac{3}{4} 13/16 15/16 1 1,1/16 \frac{1}{8} 1.3/16 \frac{1}{4} 1.5/16 \frac{1}{8} 	$\begin{array}{c} 11/16 \\ \frac{3}{4} \\ 13/16 \\ \frac{7}{8} \\ 15/16 \\ 1 \\ 1.1/16 \\ 1\frac{1}{8} \\ 1.3/16 \\ 1\frac{1}{4} \\ 1.5/16 \\ 1\frac{3}{8} \\ \end{array}$	$11/16$ $\frac{3}{4}$ $13/16$ $\frac{7}{8}$ $15/16$ 1 $1.1/16$ $1\frac{1}{8}$ $1.3/16$ $1\frac{1}{1}$ $1.5/16$ $1\frac{3}{8}$	$\begin{array}{c} 11/16 \\ \frac{3}{4} \\ 13/16 \\ \frac{7}{8} \\ 15/16 \\ 1 \\ 11/16 \\ 1\frac{1}{8} \\ 1.3/16 \\ 1\frac{1}{4} \\ 1.5/16 \\ 1\frac{3}{8} \\ \end{array}$	$11/16$ $\frac{3}{4}$ $13/16$ $\frac{7}{8}$ $15/16$ 1 $1.1/16$ $1\frac{1}{8}$ $1.3/16$ $1\frac{1}{4}$ $1.5/16$ $1\frac{3}{8}$		

^{*} Pour rivets en fer et chaudière en acier augmenter le diamètre de $\frac{1}{3}$.

Corps de chaudière.—En représentant par $^{\circ}/_{\circ}$ le plus petit des percentages précédemment calculés divisé par 100, P, la pression effective de la vapeur, D, le diamètre intérieur de la chaudière, e, l'épaisseur de la tôle, F, le facteur de sécurité et R, la résistance de la tôle, on a

$$P = \frac{R \times {}^{\circ}/{}_{\circ} \times 2 \times e}{D \times F}; \qquad e = \frac{P \times D \times F}{R \times 2 \times {}^{\circ}/{}_{\circ}}$$

$$D = \frac{R \times {}^{\circ}/{}_{\circ} \times 2 \times e}{P \times F}; \qquad F = \frac{R \times {}^{\circ}/{}_{\circ} \times 2 \times e}{D \times P}$$

$${}^{\circ}/{}_{\circ} = \frac{P \times D \times F}{2 \times e \times R}$$

Tension à laquelle est soumise la tôle en lbs par pouce carré de sect. dans la partie
$$=\frac{P\times D}{^{\circ}/_{\circ}\times 2\times e}$$

On peut prendre pour les chaudières en tôle de fer R=47 à 48000 lbs et, pour les chaudières en tôle d'acier, 60 à 65000 lbs et même jusqu'à 70000 lbs.

RÈGLES.—1° Pour trouver la pression en lbs par pouce carré que peut supporter une chaudière, diviser par 100 le plus petit des percentages précédemment trouvés, multiplier le résultat par la résistance du métal en lbs par pouce carré, puis par le double de l'épaisseur de la tôle et diviser le tout par le produit obtenu en multipliant le diamètre de la chaudière en pouces par le facteur de sécurité.

ter le dia-

er $\frac{23}{28}$

ma-

ployés

uvre-

Triple.

11/16

13/16

15/16

1.1/16

1.3/16

 $\frac{11}{1.5/16}$

13

20. Pour trouver l'épaisseur de la tôle, multiplier la pression en lbs par pouce carré par le diamètre de la chaudière en pouces, puis par le facteur de sécurité, on trouve ainsi un premier produit; multiplier d'autre part la résistance du métal en lbs par pouce carré par 2, puis par le plus petit percentage divisé par 100; diviser ensuite le premier produit par le second.

Exemple: Calculer une chaudière en acier (rivure à double couvre-joint), de 60 pouces de diamètre devant supporter une pression de 150 lbs.

10 Calcul de l'épaisseur.—Prenant comme plus petit percentage 0.70 et appliquant la règle donnée ci-dessus, la résistance de l'acier étant de 65000 lbs, le facteur de sécurité 5, on a : pression en lbs par pouce carré 150 multipliée par diamètre de la chaudière 60, et par facteur de sécurité $5 = 150 \times 60 \times 5 = 45000$; d'autre part, résistance du métal 65000 multipliée par 2, puis par 0.70 = $65000 \times 2 \times 0.70 = 91000$. Divisant 45000 par 91000 on obtient pour épaisseur 0".495 ou en chiffres ronds $\frac{1}{2}$ ".

20. Diamètre des rivets.—On voit d'après la table (page 224) que pour une tôle de $\frac{1}{2}$ " on peut prendre diamètre = $\frac{3}{4}$.

30. Calcul du pas.—D'après la formule donnée page 223 on a 1.75 multiplié par nombre des rivets dans un pas 2, puis par l'aire du rivet (page 31) 0.4418 = 1.546. Divisant 1.546 par l'épaisseur de la tôle $\frac{1}{2}$ on trouve 3.092 dont les $\frac{23}{28}$ sont 2.54. En ajoutant à 2.54 le diamètre $\frac{3}{4}$ ou 0.75 on obtient 3.29 comme pas.

40. Distance des rangs.—En appliquant la formule page 222 on a 11 fois le pas plus 4 fois le diamètre =(11

preslière ainsi tance petit

ure à it sup-

r pro-

petit dessus, teur de ré 150 facteur oart, ré-0.70 = r 91000 ds $\frac{1}{2}$ ".

n pas 2, Divisant dont les 0.75 on

dre dia-

formule re =(11 \times 3.29) + (4 \times 0.75) = 39.19; le pas plus 4 fois le diamètre = 3.29 + (4 \times 0.75) = 6.29. Multipliant 39.19 par 6.29 on obtient 246.50 dont la racine carrée 15.70 divisée par 10 donne 1.57 comme distance des rangs.

50. Distance de l'axe des rivets au bord de la tôle.—En appliquant la règle page 222 on a : diamètre du rivet multiplié par $1.50 = 0.75 \times 1.50 = 1.125$.

60. Epaisseur du couvre-joint. — En applique la formule page 223 on a : épaisseur du couvre-joint = $\frac{5}{8}$ de l'épaisseur de la tôle, soit $\frac{5}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$.

70. Longueur du couvre-joint. —On devra avoir de l'axe du rang extérieur au bord de la tôle 1.125, de l'axe du rang intérieur au bord de la tôle, 1.125, et entre les rangs, d'axe en axe, 1.57, soit en tout 1.125 + 1.125 + 1.57 = 3.82 comme demi-couvre-joint, et, pour le couvre-joint total, 2 fois 3.82, ou 7.64.

80. Percentage de la tôle.—On a, en appliquant la règle (page 219), 100 multiplié par le pas diminué du diamètre = $100 \times (3.29 - 0.75) = 100 \times 2.54 = 254$; divisant 254 par le pas 3.29 on trouve comme percentage 77.2.

90. Percentage des rivets.—Appliquant la règle page 220, on a: aire d'un rivet 0.4418, multiplié par nombre de rivets, 2, puis par $100 = 0.4418 \times 2 \times 100 = 88.36$; épaisseur de la tôle $\frac{1}{2}$ multipliée par le pas= $3.29 \times 0.5 = 1.645$; divisant 88.36 par 1.645 on a 53.7, qui multiplie par 1.75 (double couvre-joint) donne 93.97. Pour les rivets en acier avec tôle d'acier on doit prendre les $\frac{23}{28}$ du résultat soit $93.97 \times \frac{23}{28} = 77.19$.

Ces deux percentages sont plus élevés que celui choisi, les dimensions adoptées présentent donc toute garantie de sécurité. Chaudière étalon.—D'après les règlements 57 Victoria, une chau lière en tôle de fer de 42" de diamètre, faite de la meilleure manière avec double rang de rivets sur le joint longitudinal, peut supporter une pression de 100 lbs par pouce carré, l'épaisseur de la tôle étant de ¼ de pouce. Cette même chaudière en acier peut, dans les mêmes conditions, supporter une pression de 125 lbs par pouce carré.

Ces chaudières sont dites "chaudières étalons."

La pression effective à autoriser dans les autres chaudières sera calculée d'après cette base, la résistance de la tôle étant supposée augmenter proportionnellement à l'épaisseur, et la tension à laquelle la tôle est soumise augmentant comme le diamètre. Autrement dit, une chaudière de même diamètre, formée de tôles deux fois, trois fois plus épaisses que celles de la chaudière étalon, pourra supporter un effort deux fois, trois fois plus grand, et une chaudière de même épaisseur que la chaudière étalon, mais d'un diamètre deux fois, trois fois plus grand, ne pourra supporter qu'un effort deux fois, trois fois moindre.

De ce qui précède on tire

$$\frac{P}{\text{pression de la chaudière étalon}} = \frac{e}{\frac{1}{4}} \times \frac{42}{D}$$

d'où les règles suivantes qui ne s'appliquent qu'au cas où la chaudière est faite de la meilleure manière et à joint lon gitudinal à double rang de rivets, le plus petit des percen tages étant au moins de $70^{\circ}/_{\circ}$.

1° Pour trouver la pression que peut supporter une chaudière, multiplier l'épaisseur par 168, diviser ce résultat par le diamètre en pouces, le quotient obtenu, multiplié par 100 pour une chaudière en fer ou par 125 pou

toria, te de sur le 00 lbs pouce. condi-

carré.

s chaue de la
ment à
ise auge chauis, trois
pourra

, et une

on, mais

pourra

u cas où oint lon percen

rter une ce résulu, multi-125 pou une chaudière en acier, (pressions des chaudières étalons) donnera la pression demandée.

2° Pour trouver l'épaisseur que doit avoir une chaudière, multiplier la pression en lbs par pouce carré par le d'amètre et diviser le résultat par 168. Le quotient, divisé par 100 pour une chaudière en fer ou par 125 pour une chaudière en acier, donnera l'épaisseur.

30. Pour trouver le diamètre que peut avoir une chaudière dont on connait l'épaisseur, multiplier l'épaisseur par 168 et diviser le résultat par la pression en lbs par pouce carré. Le quotient obtenu, multiplié par 100 pour une chaudière en fer ou par 125 pour une chaudière en acier, donnera le diamètre.

La formule précédente (page 228) donne :

 $P \times D =$ pression de la chaudière étalon \times 42 \times 4 \times épaisseur,

soit pour le fer $P \times D = 16800 \times$ épaisseur.

" l'acier $P \times D = 21000 \times \text{épaisseur.}$

Le tableau ci-après donne le produit $P \times D$ pour un certain nombre d'épaisseurs :

Epais- seur.	$P \times D$ (chaudière en fer).	$P \times D$ (chaudière en acier).	Epais- seur.	$P \times D$ (chaudière en fer).	$P \times D$ (chaudière en acier).
1/16	1050 2100	1312 2625	9/16	9450 10500	11812 13125
$\frac{3}{1}$ 16	3150 4200	3937 5250	11/16	$\begin{array}{c} 10500 \\ 11550 \\ 12600 \end{array}$	14437 15750
$\frac{5}{16}$	5250 6300	6562 7877	13/16	$13650 \\ 14700$	17062 18375
$\frac{7/16}{\frac{1}{2}}$	7350 8400	9187 10500	15/16	15750 16800	19687 21000

Règles.—1° On donne le diamètre et l'épaisseur d'une chaudière, trouver la pression qu'elle peut supporter.

On cherchera dans la colonne des épaisseurs, l'épaisseur de la tôle et on divisera le nombre vis-à-vis, dans la colonne $P \times D$, par le diamètre.

20. On donne la pression et l'épaisseur d'une chaudière, on demande le diamètre.

On cherchera dans la colonne épaisseur, l'épaisseur de la tôle puis on divisera le nombre trouvé vis-à vis dans la colonne $P \times D$ par la pression.

30. On donne le diamètre et la pression d'une chaudière, on demande l'épaisseur.

On multipliera la pression par le diamètre puis on cherchera, dans la colonne $P \times D$, le nombre qui se rapproche le plus du produit, mais toujours au-dessus, l'épaisseur trouvée vis-à-vis sera l'épaisseur cherchée.

Exemples: 1° Quelle sera l'épaisseur d'une chaudière en acier ayant 50" de diamètre et devant être soumise à une pression de 140 lbs par pouce carré?

$$50 \times 140 = 7000$$
.

 \mathbf{m}

pa

qu

for

Sui

éta

Cherchant dans la colonne $P \times D$, chaudière en acier, le nombre se rapprochant le plus de 7000 en excès, on trouve 7877, l'épaisseur correspondante est $\frac{3}{8}$ de pouce.

20. Quelle pression pourra supporter une chaudière en fer ayant $\frac{5}{8}$ de pouce d'épaisseur, le diamètre étant de 50"? On trouve vis-à-vis $\frac{5}{8}$ pour $P \times D$, chaudière en fer, 10500 divisant 10500 par 50 on trouve 210 lbs.

Surfaces planes.

En appelant e, l'épaisseur de la plaque en $\frac{1}{16}$ de pouce, S la surface en pouces carrés, P la pression par pouce carré dans la chaudière et c une constante on a

$$P = \frac{c \times (e+1)^{2}}{S-6}$$

$$e = \sqrt{\frac{P \times (S-6)}{c}} - 1$$

D'après le règlement 57 Vict. on peut prendre c=100, mais lorsque les plaques sont exposées à la chaleur sur une des faces, l'autre étant en contact avec la vapeur seulement, on peut faire c=50.

Règles.—1° Pour trouver la pression que peut supporter une plaque en fer, ajouter 1 à l'épaisseur exprimée en $\frac{1}{16}$, élever le résultat au carré et multiplier le chiffre obtenu par la constante c choisie suivant le cas ; diviser ensuite le produit par la surface en pouces carrés diminuée de 6.

20 Pour trouver l'épaisseur, retrancher 6 de la surface, multiplier le résultat par la pression et diviser le produit par la constante. Prendre ensuite la racine carrée du quotient et retrancher 1 du résultat.

Pour les plaques en acier on peut prendre les mêmes formules en multipliant la constante par 1.10 ou 1.25 suivant les circonstances.

Calcul des étais (Stays).—On appelle étais directs les étais perpendiculaires à la tôle, et étais diagonaux, ceux dont la direction est oblique.

s la

ère,

e la

ne

ur

no

re,

heroche seur

re en une

cier, s, on

re en 50" ? 0500 Pour les étais boulonnés en fer, la tension par pouce carré de section ne doit pas dépasser 7000 lbs ; il est même bon de s'en tenir à 5000.

En appelant S la surface de plaque que doit supporter un étai, P la pression de la vapeur en lbs par pouce carré, a, l'aire d'un étai, R, la résistance du métal en lbs par pouce carré, D, le diamètre de l'étai, on a

$$a = \frac{S \times P}{R}; \quad D \sqrt{\frac{a}{0.7854}}; \quad S = \frac{R \times a}{P}$$

Règles.—1° Pour trouver la section d'un étai direct, multiplier la surface de plaque que doit supporter l'étai par la pression de la vapeur en lbs par pouce carré, et diviser le produit par la résistance du métal en lbs par pouce carré, (en moyenne 5000).

20. Si on se donne le diamètre de l'étai, la surface de la plaque, et la pression en lbs par pouce carré, pour trouver le nombre des étais, on multiplie la surface de la plaque par la pression en lbs par pouce carré et on divise le produit par la résistance d'un étai; cette résistance s'obtient en multipliant la section de cet étai par la résistance du métal, 4 à 7000 suivant le cas.

Si les étais directs sont attachés sur une entretoise maintenue elle-même par deux étais, l'aire totale de ces deux derniers doit être égale, au moins, à l'aire du premier multipliée par 1.25.

L'aire des étais diagonaux se calcule comme celle des étais directs, mais le résultat doit être multiplié par la longueur de l'étai diagonal et divisé par la longueur de la pouce même

porter carré, bs par

direct, r l'étai arré, et lbs par

rface de é, pour ce de la l divise sistance la résis-

se maines deux ier mul-

elle des r la lonur de la perpendiculaire abaissée de l'extrémité de l'étai sur la plaque qu'il supporte.

Pour le calcul du nombre des étais, on devra, au contraire, diminuer la résistance de chaque étai, en multipliant la résistance correspondant à un étai direct par la perpendiculaire abaissée de l'extrémité de l'étai sur la plaque, et en divisant le produit par la longueur de l'étai diagonal.

Tubes soumis à une pression extérieure.—D'après Fairbairn, la pression maximum (de dehors en dedans) par pouce carré à laquelle peuvent être soumis des carneaux cylindriques, est donnée par la formule

$$P = \frac{800000 \times e^2}{L \times D \times f}$$

L, longueur du tube en pieds, e, épaisseur du métal en pouces, D, diamètre du tube en pouces, f, facteur de sécurité. Ce facteur est donné par la formule

$$f = \sqrt{\frac{300}{L}}$$
; de là on tire $e = \sqrt{\frac{P \times L \times D \times f}{800000}}$

D'après le règlement 57 Vict. la pression permise par pouce cerré est donnée par la formule

$$P = \frac{90000 \times e^{-2}}{(L+1) \times D}$$

pourvu qu'elle ne dépasse pas celle donnée par la formule

$$P = \frac{8000 \times e}{D}$$

Pour les carneaux et fourneaux en acier ridé, les parties planes aux extrémités n'excédant pas 6 pouces et les plaques n'ayant pas moins de $\frac{5}{16}$ de pouce d'épaisseur, la pression par pouce carré est donnée par la formule

$$P = \frac{14000 \times e}{D}$$

Si les fourneaux sont en fer ridé on a

$$P = \frac{10000 \times e}{D}$$

D représentant la moyenne du diamètre en pouces.

Soupapes de sûreté.

Pour trouver l'aire de la soupape, multiplier l'aire correspondant à la pression (page 237) par la surface de la grille en pieds carrés.

Si on veut avoir le diamètre, on peut, soit faire usage des tables page 31, soit diviser l'aire par 0.7854 et prendre la racine carrée du quotient.

On emploie également la règle suivante:

Pour trouver le diamètre de la valve, ajouter 9 à la pression de la chaudière, diviser la surface de chauffe en pieds par le nombre ainsi trouvé, prendre la racine carrée du quotient et multiplier le résultat par 1.23.

SO

en

ďa

pro

la

la c

div

mul

sou

Pour trouver la levée de la valve (lift) donnant une ouverture égale à l'aire, diviser le diamètre par 4.

Pour trouver le poids de vapeur en lbs s'échappant par minute avec une levée de valve donnée, multiplier la pression absolue par 0.857, puis par la circonférence de la valve et la levée (lift).

Pour trouver la levée (lift) donnant passage à un poids donné de vapeur par minute, diviser ce poids par le produit obtenu en multipliant la pression absolue par 0.857, puis par la circonférence de la valve.

10. Soupape à levier.—En ne tenant pas compte du poids propre du levier, les éléments d'une soupape sont liés par la relation suivante:

Aire (A) de la soupape \times pression (p) de la vapeur en livres par pouce carré \times distance (d) du point d'articulation (fulcrum) au point d'application de la soupape = longueur (l) du levier (distance du point d'appui au poids) \times poids (P) chargeant la soupape.

$$A \times p \times d = l \times P$$

De là on tire:

$$P = \frac{A \times p \times d}{l}; \quad A = \frac{l \times P}{p \times d}; \quad l = \frac{A \times p \times d}{P};$$
$$p = \frac{l \times P}{A \times d}; \quad d = \frac{l \times P}{A \times p}.$$

Règles.—1° Pour calculer le poids devant charger la soupape, multiplier l'aire de cette soupape par la pression en livres par pouce carré, puis par la distance du point d'articulation au point d'application de la soupape; diviser le produit obtenu par la longueur du levier.

20. Pour avoir la longueur du levier, multiplier l'aire de la soupape par la pression en lbs par pouce carré, puis par la distance du point d'articulation au point d'application et diviser le produit obtenu par le poids chargeant la soupape.

30. Pour calculer la pression en lbs par pouce carré, multiplier la longueur du levier par le poids chargeant la soupape et diviser le résultat par le produit obtenu en mul-

rresrille

ar.

sage ndre

prespieds e du

e ou-

t par presvalve

> poids oduit

tipliant l'aire par la distance du point d'articulation au point d'application.

40. Pour avoir la distance du point d'articulation au point d'application de la soupape, multiplier la longueur du levier par le poids et diviser le résultat par le produit obtenu en multipliant l'aire par la pression en lbs par pouce carré.

Si on veut tenir compte du poids du levier, il suffit d'ajouter dans les calculs au poids P, le poids du levier obtenu en pesant l'extrémité libre, l'autre extrémité restant sur son articulation.

20. Soupape directement chargée.—Aire (A) de la soupape \times pression (p) en livres par pouce carré = poids (P): $A \times p = P$

d'où
$$A = \frac{P}{p}$$
; $p = \frac{P}{A}$.

Règles.—1° Pour trouver l'aire que doit avoir une soupape directement chargée, diviser le poids par la pression en livres par pouce carré.

20. Pour avoir la pression en livres par pouce carré, diviser le poids par l'aire de la soupape.

30. Pour avoir le poids, multiplier l'aire de la soupape par la pression en lbs par pouce carré.

30. Soupape à ressort.—D'après les règles du "Board of Trade" pour obtenir le diamètre (d) du fil d'acier, si ce fil est rond, ou son épaisseur s'il est carré, multiplier la charge en lbs (P) sur lc ressort par le diamètre (D) du ressort (mesure d'axe en axe); diviser le résultat par 11000 si le fil est carré ou par 8000 s'il est rond, puis prendre la racine cubique du quotient (voir page 120).

AIRES DES SOUPAPES DE SURETÉ.

Pression sur la chau- dière.	Aire de soupape par pied carré de grille.	Pression sur la chaudière.	Aire de soupape par pied carre de grille.	Pression sur la ch a ndière.	Aire de soupape -par pied carré de grille.
Lbs.	Pc. carr.	Lbs.	Pe. carr.	Lbs.	Pc. carr
15	1.250	46	.614	77	.407
16	1.209	47	.604	78	.403
17	1.171	48	.595	79	.398
18	1.136	49	.585	80	.394
19	I.102	50	.576	81	.390
$\frac{10}{20}$	1.071	51	.568	82	.386
$\cdot \overline{21}$	1.041	52	.559	83	.382
$\frac{21}{22}$	1.013	53	.551	84	.378
23	.986	54	.543	85	.375
24	.961	55	.535	86	.371
$\frac{25}{25}$.937	56	.528	87	.367
$\overset{-}{26}$.914	57	.520	88	.364
27	.892	58	.513	89	.360
$\overline{28}$.872	59	.506	90	.357
29	.852	60	.500	91	.353
30	.833	61	.493	92	.350
31	.815	62	.487	93	.347
32	.797	63	.480	94	.344
33	.781	64	.474	95	.340
34	.765	65	.468	96	.337
35	.750	66	.462	97	.334
36	.735	67	.457	98	.331
37	721	68	.451	99	.328
38	.707	69	.446	100	.326
39	.694	70	.441	101	.323
40	.681	71	.436	102	. 20
41	.669	72	.431	103	.317
42	.657	73	.426	104	.315
43	.646	74	.421	105	.312
44	.635	75	.416	106	.309
45	.625	76	.412	107	.307

int

int ier en

d'aenu

sur

souoids

une pres-

a**r**ré,

pape

Board si ce ler la

u res-1000

re la

AIRES DES SOUPAPES DE SURETÉ (Suite).

Pression sur la chau- dière.	Aire de soupape par pied carré de grille.	Pression sur !a chaudière.	Aire de soupape par pied carré de grille.	Pression sur la chaudière.	Aire de soupape par pied carré de grille.
Lbs.	Pc. carr.	Lbs.	Pe. carr.	Lbs.	Pc. carré.
108	.304	123	.271	137	.246
109	.302	124	.269	138	.245
110	.300	125	. 267	139	.243
111	.297	126	.265	140	.241
112	.295	127	.264	141	.240
113	.292	128	.262	142	.238
114	.290	129	.260	143	.237
115	.288	130	.258	144	.235
116	.286	131	.256	145	.234
117	.284	132	.255	146	.232
118	.281	133	.253	147	.231
119	.279	134	.251	148	.230
120	.277	135	.250	149	.228
121	.275	136	.248	150	.227
122	.273				

Trous d'homme.—Les ouvertures (trous d'homme, de vidanges, etc.), doivent être renforcées par un anneau présentant au moins la même résistance que la portion de plaque enlevée. Cet anneau doit avoir une épaisseur au moins égale à celle de la plaque.

On peut également employer un anneau constitué par un fer à angle.

Les ouvertures pratiquées dans la partie cylindrique des chaudières doivent avoir leur plus petite largeur disposée suivant la longueur de la chaudière. Dans le calcul de la largeur à donner à l'anneau, il faut tenir compte de la diminution de résistance produite par les trous de rivets.

Grille.—La surface de la grille varie suivant la nature du combustible employé. En moyenne on peut compter

12 à 16 lbs de houille brûlée par pied carré de grille et par heure ;

20 à 30 lbs de ligneux;

de .pe ied

de e.

rré.

6

5 13

11.

10 38

37

 $\frac{35}{34}$

 $\frac{32}{31}$

 $\frac{30}{28}$

27

de vi-1 prébn de 1r au

ar un

e des

posée

30 à 36 lbs de bois desséché.

On prend souvent surface de la grille = 0.027 à 0.035 de la surface de chauffe.

Cheminée.—La cheminée a pour objet : 1° de créer un tirage faisant passer à travers la grille la quantité d'air voulue pour produire la combustion ; 2° de répandre les produits gazeux dans l'atmosphère à une hauteur telle qu'ils ne puissent être nuisibles.

La hauteur des cheminées peut être déterminée par des circonstances locales, réglements, etc. On peut employer les données suivantes :

Pour une consommation de :

4	4 tonnes de houille par semaine					hauteur
13	66	66	66	66	100′	66
26	66	44	66	66	120'	66
50	66	"	66	66	140'	66
100	66	66	66	66	180'	66
150	"	"	66	66	200'	66

La hauteur étant déterminée, l'aire de la section peut être calculée par la formule suivante, dans laquelle P est

le poids de charbon en lbs brûlé par heure, H, la hauteur en pieds, A, l'aire en pieds carrés :

$$\Lambda = \frac{0.061 \ P}{\sqrt{H}}$$

Si on admet 24 lbs de charbon brûlé par pied carré de grille et par heure on a

$$\Lambda = 1.49 \times \frac{\text{surtace de la grille}}{\sqrt{\text{hauteur de la cheminée}}}$$

Si plusieurs chaudières co respondent à une même cheminée, il faut, dans la dernière formule, remplacer 1.49 par 1.2.

Enfin, si on admet une consommation de 5 lbs par cheval et par heure, on peut appliquer la formule suivante, dans laquelle N représente le nombre de chevaux :

$$A = \frac{0.3 \ N}{\sqrt{H}}$$

pc

in

de:

do

rât

plu

le c

fone

gén

tira;

La section doit être au moins $\frac{1}{4}$ de la grille pour un feu de houille et $\frac{1}{6}$ pour un feu de ligneux.

Une cheminée ronde est préférable à une cheminé carrée sous le rapport du mouvement des gaz. Le soubassement doit avoir $\frac{1}{7}$ à $\frac{1}{8}$ de la hauteur, le fruit est de 18 à 36 millièmes. La paroi intérieure peut se faire par étages de 15 à 20 pieds de hauteur, l'épaisseur décroissant d'une demibrique par étage. Au dessous du carneau de l'arrivée des gaz on ménage un puits de 3 à 5' de profondeur où s'amassent les cendres.

On fait aussi des cheminées à double paroi : à l'intérieur se trouve une cheminée en brique réfractaire ; le massif extérieur seul doit pouvoir résister au vent. Il faut, dans ce cas, ménager des orifices dans le massif extérieur pour permettre à l'air de circuler dans le vide entre les deux parois. Le diamètre extérieur à la base peut être pris $=\frac{H}{10}$

ur

de

che-

1.49

eval

dans

r un

arrée

ment

mille 15

lemi-

e des

s'a-

rieur nassif

dans

pour

On emploie également des cheminées en tôle formées par des viroles s'emboîtant les unes dans les autres. Ces cheminées sont souvent consolidées par des haubans en gros fil de fer ou par des étais.

Combustibles.

Bois.—Le bois ayant une année de coupe contient environ sur 100 parties :

Carbone (charbon) 38.5, Hydrogène 4. Cendre 1. Oxygène 31.5, Eau 25.

Le bois vert contient jusqu'à 50°/o d'eau.

Le bois en brûlant produit une grande quantité de vapeur d'eau qui diminue la chaleur utilisable. Les foyers pour le bois doivent être longs et environ deux fois plus hauts que ceux destinés à brûler du charbon, mais il est inutile d'y faciliter l'accès de l'air autant que pour ces derniers: aussi pour une même surface de grille on peut donner au cendrier \(\frac{1}{3} \) de moins.

Tourbe.—La tourbe est une substance brune ou noirâtre; lorsqu'elle est épurée et comprimée sa couleur est plus foncée que lorsqu'elle est brute. On peut carboniser la tourbe en meule, (procédé análogue à celui employé pour le charbon de bois); le charbon obtenu est d'un noir moins foncé que celui du charbon de bois.

La tourbe employée pour le chauffage des chaudières est généralement comprimée. Le feu est lent à prendre, le tirage doit être fort. Il ne faut pas attiser comme pour le II

feu de charbon ordinaire. La flamme est blanche; il y a peu de fumée.

Les fourneaux pour la tourbe sont disposés comme pour le bois.

Houilles.— Ce sont les combustibles les plus employés dans l'industrie ; il en existe un grand nombre de variétés.

Une houille pour être bonne, doit :

1º Ne pas être trop pyriteuse, c'est-à-dire, ne pas contenir trop de sulfures de fer ou de cuivre; ces sulfures, en brûlant, donnent de l'acide sulfureux qui attaque le métal des chaudières.

2° Avoir une puissance calorique satisfaisante: une livre de houille doit vaporiser, dans les conditions ordinaires de la pratique, 8 lbs \(\frac{1}{4}\) à 8 lbs \(\frac{1}{2}\) d'eau à 212° F. (Il est bon d'ajouter que pour comparer plusieurs houilles il faut employer un même chauffeur travaillant de la même manière sur un même foyer; l'habileté du chauffeur peut, en effet, faire varier la consommation du charbon du simple au double.)

3° La houille doit présenter suffisamment de cohésion, c'est-à-dire, ne pas trop se briser.

 4° Les mâchefers ne doivent pas dépasser $3^{\circ}\prime_{o}$, et les cendres et escarbilles 12 à $13^{\circ}\prime_{o}$ du poids du charbon employé.

5° La fumée ne doit être ni trop noire ni trop abondante. Elle ne doit pas généralement persister plus de dix minutes après la charge. L'odeur de la fumée permet de reconnaître les houilles contenant des pyrites.

6° La quantité de houille consommée par heure et par pied carré de grille doit être comprise, pour un tirage ordinaire, entre 18 et 22 lbs, le poids des morceaux de charbon étant d'environ 1 lb.

e pour ployés ariétés. as conires, en e métal ne livre aires de bon d'amployer e sur un fet, faire double.) ohésion, o, et les charbon op abons de dix ermet de re et par age ordicharbon

il y a

Noture des com-	သိ	mpositio	Composition sur 100.		Poids d'eau é- vanorée	Volume d'air né-	rour produire le même	Observe
bustibles.	Carbone.	Hydro- gène.	Oxygène Cendre	Cendre		cessaire. Pratique.	effet que 1 lb. de houille. (Poids).	effet que cossivaria la lb. de tions. houille. (Poids).
					Lbs.	Pds. cubes		
Hourlle (bon.qual.)	85	2	ro	To	9.5	300	7	1 pied
Anthracite	06	က	က	4	9.85	375	0.97	pèse 0.076
Coke	55	70		10	6	340	1.06	102 & 02 F
Lignite	20		20	5	6.3	250	1.53	
Charbon de bois	80		13	2	8.75	200	1.10	
Tourbe carbonisée	85			18	8.25	238	1.14	
Tourbe ordinaire	55	ū	30	10	00.9	200	1.60	
Bois sec	48	9	45	1	2.00	200	1.90	
Bois a 20 % d'eau	40	æ	54	-	4.75	160	2.03	

Incrustations, dépôts dans les chaudières.

L'eau employée pour la production de la vapeur contient des substances en dissolution et en suspension; ces substances restent lorsque l'eau est vaporisée. Au bout d'un certain temps, les sels sont, par rapport à l'eau, en trop grande quantité pour qu'ils puissent demeurer dissous : on dit qu'il y a saturation; il se forme alors des dépôts, des croûtes solides plus ou moins épaisses et plus ou moins adhérentes à la tôle. Ces dépôts conduisent très mal la chaleur, et lorsqu'ils ont une certaine épaisseur, ½ à 1 pouce, la tôle est absolument comme si, chauffée fortement d'un côté, elle n'était plus, de l'autre, recouverte d'eau.

Pour empêcher ces dépôts de se former, on fait de temps à autre des extractions consistant à enlever de la chaudière, aux points où les dépôts tendent le plus à s'accumuler, une certaine quantité d'eau, de manière que l'eau introduite nouvellement, ajoutée à l'eau restant, donne un mélange non saturé.

Pour déterminer le degré de concentration de l'eau, on peut employer un instrument spécial (salinomètre, saturomètre, pèse-sel). Le degré de concentration qui ne doit pas être dépassé dépend de la nature des sels dissous dans l'eau et il est bon de le faire déterminer par un chimiste. En général le salinomètre ou pèse-sel doit se tenir entre 1° et 2°. On peut au si se baser sur la température d'ébullition qui ne doit pas dépasser 214°½. On peut d'ailleurs construire aisément un salinomètre: il suffit d'employer une bouteille à long col aussi régulier que possible; on la leste de manière qu'elle s'enfonce presque complètement dans

ľе

dc

ha

 $\mathbf{E}_{\mathbf{l}}$

àl

me

diè

le 1

l'eau pure bouillante, on marque l'affleurement par un trait; puis, on fait dissoudre autant de sel qu'il est possible dans l'eau tiède, on fait bouillir de nouveau cette eau et on y plonge l'instrument; on marque 10 au nouveau point d'affleurement et on divise l'intervalle compris entre les deux traits en 10 parties égales. Le salinomètre ne doit pas enfoncer au-delà de la 2° partie.

Lorsque l'eau contient des sels de chaux, ces sels se déposent brusquement lorsque la température s'élève au delà de 300°. En s'appuyant sur ce fait, on a imaginé des chaudières dans lesquelles les dépôts se font en des points spéciaux d'où on peut aisément les enlever.

On fait également usage de substances dites désincrustantes ou anti-calcaires. Ces substances n'empêchent pas les dépôts de se produire, mais la croûte qui se forme alors n'est plus adhérente. On emploie le carbonate de soude, le tanin et des compositions spéciales.

Conduite des chaudières.

On appelle faire le plein d'une chaudière, y introduire l'eau nécessaire à son fonctionnement. Le niveau de l'eau doit toujours être de 2" à $2"\frac{1}{2}$ au moins au-dessus de la plus haute surface de chauffe directe (surface exposée au feu). En faisant le plein, il faut avoir soin de donner un passage à l'air qui se trouve refoulé. L'eau chauffée à 212° augmente environ de $\frac{1}{20}$ de son volume.

Si les feux ont été éteints et que l'on remette la chaudière en pression quelques heures après sans avoir à relever le niveau, il faut abaisser le niveau de 2 à 3", puis le rele-

emps chauumuintroe un

con-

ces

bout 1, en

ous:

pôts, noins

al la

ouce,

d'un

u, on turoit pas l'eau En

1° et lition consune leste

dans

ver pour introduire de l'eau aérée, l'expérience prouvant que l'eau non aérée peut donner naissance à des explosions ou à des entraînements. On sait que l'eau ayant produit de la vapeur ne contient plus d'air.

Allumage du feu.—Après avoir bien nettoyé la grille, surtout aux extrémités, de manière à laisser aux barreaux leur libre dilatation, on la couvre d'une couche de charbon d'environ 6" d'épaisseur: le fond surtout doit être bien garni, sinon l'air froid qui traverserait, nuirait à l'allumage.

On place ensuite, à l'avant du fourneau, du bois ou des matières facilement inflammables que l'on recouvre de charbon choisi à peu près de la demi-grosseur du poing. Cela fait après avoir allumé, on ferme la porte du fourneau et on diminue l'ouverture de la porte du cendrier. Le registre de la cheminée (damper) doit être ouvert au moins à moitié. Si le tirage tarde à s'établir, on jette derrière l'autel, des copeaux, du bois, des chiffons allumés, en même temps on envoie dans le foyer quelques pelletées de charbon préalablement trempé dans un liquide inflammable, goudron, vieille huile, etc. On pousse ensuite, petit à petit, le charbon allumé sur toute la grille. On doit permettre à l'air de s'échapper en ouvrant soit la soupape de sûreté, soit le robinet de jauge supérieur.

n

da

Si.

ro

ga

l'a

pro

de

àı

néo

On

var

san

Conduite du feu.—Elle varie suivant la nature du combustible employé; l'épaisseur de la couche de charbon peut être de 6 à 8". Le feu doit être entretenu par petites charges; la couche de charbon doit être aussi régulière que possible. Avant de charger, repousser à l'arrière le charbon enflammé et disposer le charbon nouveau surtout à l'avant; on obtient ainsi un certain degré de fumivorité Le dessous de la grille doit être clair, il faut dégager fréquemment l'intervalle entre les barreaux de manière à faire arriver l'air dans la masse combustible. On décrasse la grille dès que la flamme devient plus courte. Pour effectuer cette opération on s'y reprend en deux fois, décrassant d'abord une moitié longitudinale de la grille, puis l'autre. Il est bon, avant d'opérer ce décrassage, de laisser descendre le niveau de manière à avoir moins d'eau à chauffer. La porte du fourneau doit rester le moins longtemps possible ouverte, sinon, l'arrivée d'air froid sur la grille diminue le tirage.

L'eau doit être maintenue à la hauteur de sécurité; c'est à l'abaissement anormal du niveau qu'il faut attribuer les $\frac{9}{10}$ des explosions. On ne saurait apporter trop de soins dans la surveillance des indicateurs et des manomètres. Si, accidentellement, le niveau n'est plus apparent et que le robinet d'épreuve inférieur donne de la vapeur, il faut se garder d'injecter pour le relever, mais au contraire, arrêter l'alimentation, laisser tomber le feu, user la vapeur qui se produit à l'aide de la machine, sans toucher à la soupape de sûreté, et laisser la chaudière se refroidir, puis procéder à un examen.

Le ramonage des tubes doit être fait dès qu'il paraît nécessaire, même lorsque la chaudière est en pression. On peut alors, dans ce cas, l'effectuer au moyen d'un jet de vapeur en se servant d'une petite lance.

Si la chaudière doit demeurer en pression quelques heures sans fournir de vapeur, mais que néanmoins il y ait néces.

uit lle, nux bon

pien

ıllu-

nt

ns

des e de oing. four-

drier. ert au e derés, en ées de uflam-

it perape de

, petit

u comharbon petites gulière rière le sité d'entretenir les feux, il faut laisser à l'eau et à la vapeur un écoulement continu, quelque petit qu'il soit, et augmenter graduellement cet écoulement avant de remettre le feu en activité, sinon, au moment de la remise en marche, ou dès qu'un orifice quelconque, soupape, robinet, est ouvert, il peut se produire une ébullition tumultueuse, et la production subite de vapeur est telle qu'elle peut causer une explosion. Il faut, pour la même raison, se garder d'ouvrir subitement la soupape de sûreté.

Il faut se garder de fermer le registre de la cheminée après l'extinction des feux; il peut, en effet, se produire des gaz formant avec l'air un mélange explosible, ces gaz étant dus à la combustion du charbon qui se trouve en arrière de l'autel.

Les huiles grasses, végétales ou animales, ne doivent pas être employées lorsqu'on fait usage du condenseur à surface et que l'eau provenant de la condensation est renvoyée à la chaudière; sinon ces huiles se décomposent, et il en résulte des acides qui attaquent les chaudières et donnent des savons de fer. Les huiles minérales, au contraire, ne se décomposant pas, donnent simplement des dépôts de surface que l'on évite en faisant des extractions dans la partie supérieure.

q

m

pa

va

fée

COL

déi

feu

em

un

Si plusieurs chaudières en communication par le coffre de vapeur fonctionnent l'une après l'autre, la communication ne doit être faite que lorsque les manomètres marquent une même pression ; sans cette précaution, il peut y avoir ébullition tumultueuse et projection d'eau au cylindre des machines.

Entraînement d'eau (priming).—Provient généralement d'un manque de proportions entre la surface de chauffe et

le réservoir à vapeur. Pour diminuer l'entraînement d'eau, il faut ou augmenter le réservoir de vapeur, ou diminuer la quantité de vapeur employée.

Explosion des chaudières.

L'explosion d'une chaudière est toujours due à un excès de pression de la vapeur par rapport aux conditions de résistance de la chaudière au moment de l'accident. Deux cas se présentent:

10 La pression est normale et la résistance de la chaudière est, soit accidentellement, soit par un vice de construction, inférieure à ce qu'elle devrait être;

20. La résistance de la chaudière est normale, mais la pression est accidentellement supérieure à celle pour laquelle la chaudière a été calculée.

Les deux causes peuvent d'ailleurs exister simultanément. Les causes d'explosions sont, le plus fréquemment:

10. Défaut dans la construction, mauvaise qualité du métal, oxydation, usure, immobilité accidentelle de la soupape de sûreté, section trop étroite de cette soupape, mauvaise circulation de l'eau dans les parties les plus chauf. fées ;

20. Dépôts et incrustations.—Le métal, n'étant plus en contact avec l'eau, s'échauffe jusqu'au rouge naissant ; les dépôts, conduisant mal la chaleur, il en résulte un coup de feu ;

30. Abaissement brusque de la pression.—La vapeur emmagasinée s'échappant, soit par une déchirure, soit par un orifice brusquement ouvert, la pression diminue, et l'eau

née uire gaz

en

ur

er

en lès

, il uc-

ex-

pas face vée à il en nent

nent ie se face e su-

offre nicauent voir des

ment ffe et se trouve, par rapport à la nouvelle pression, à une température de beaucoup au-dessus de la température d'ébullition ; l'excès de chaleur emmagasinée correspondant à cette différence de température donne lieu à une énorme production de vapeur, il s'en suit une secousse qui peut amener des déchirures dans les parties les moins résistantes ;

40. L'abaissement du niveau de l'eau au-dessous des surfaces directement chauffées.—Le métal se surchauffe, et, si une certaine quantité d'eau vient le toucher, il s'en suit une production instantanée de vapeur ou même une décomposition en gaz (hydrogène et oxygène) pouvant faire explosion;

50. L'immobilité de l'eau ayant déjà servi et par suite étant privée d'air. La vaporisation peut a'ors se produire instantanément.

Indicateurs.

a

pi

po

at

nic

on

op

set

ral

fal

mii

Il existe un grand nombre de modèles d'indicateurs ; tous sont d'ailleurs basés sur le même principe.

Ils se composent d'un cylindre dans lequel se meut un piston. La face inférieure de ce piston est mise en communication avec l'extrémité du cylindre pour laquelle on veut prendre un diagramme, l'autre face reçoit la pression d'un ressort en hélice.

Lorsque la vapeur agit sur le piston "indicateur, ce dernier se soulève, comprimant le ressort. La tige du piston fait alors mouvoir, par l'intermédiaire d'un système de leviers, un crayon appuyant sur une feuille de papier enroulée sur un cylindre pouvant tourner autour de son axe. Le mouvement de ce cylindre, et par suite de la feuille de papier, correspond au mouvement du piston.

Il existe un grand nombre de dispositifs permettant de transmettre au cylindre le mouvement de rotation.

Il est fourni avec l'indicateur une série de ressorts. L'échelle d'un ressort est le nombre de livres par pouce carré produisant un déplacement vertical du crayon de 1". On choisit, en général, un ressort tel que le déplacement total du crayon soit d'environ 2"½. Pour une pression de 90 lbs on pourra prendre un ressort de 40 lbs, et pour une pression de 140 lbs et au-dessus, un ressort de 60 lbs.

Pour opérer avec l'indicateur, on le fixe, à l'aide de sa partie filetée, soit sur le couvercle du cylindre, soit sur une conduite munie d'un robinet à trois voies permettant de mettre successivement l'indicateur en communication avec les deux faces du piston.

Si on veut avoir des résultats absolument exacts, il est préférable d'employer simultanément deux indicateurs, un à chaque extrémité. Dès que le mouvement du cylindre portant la feuille de papier est assuré, on appuie légèrement le crayon et on obtient ainsi une ligne droite "ligne atmosphérique." Ceci fait, on met l'indicateur en communication avec une des extrémités du cylindre à vapeur, et on appuie de nouveau le crayon. Le diagramme tracé, on opère de même pour l'autre extrémité, si on dispose d'un seul indicateur.

Quant aux soins à donner aux instruments, ils sont généralement indiqués dans une instruction donnée par le fabricant.

Le diagramme obtenu à l'indicateur peut servir à déterminer la puissance indiquée (indicated horse power) et la

aite uire

a-

1;

fé-

on

es

ur-

, si

uit

m-


ire

urs ;

t un come on ssion

r, ce pistème apier son pression moyenne. Il permet de plus l'étude des différentes phases de la distribution.

Pour déterminer la pression moyenne, on peut, par exemple, diviser le diagramme (fig. 60) en 11 parties, les deux parties extrèmes étant moitié seulement des autres.



n

SE

in

ti

en

pr

В,

me

C

lig

l'a

dir

arr

me

en

E,

Fig. 60.

On mène par chaque point de division des verticales; on mesure ensuite la longueur de ces verticales comprises dans le diagramme et on en fait la somme; cette somme divisée par 10 et multipliée par l'échelle du ressort donne la pression cherchée. On peut également se servir, pour mesurer les verticales, d'échelles spéciales appelées "échelles des ressorts"; elles permettent de lire de suite la pression en lbs par pouce carré.

Dans la fig. 60, on a mené les verticales et, à l'aide de l'échelle des ressorts, on a lu comme pressions 17, 23, 26, 31, 37, 46, 60, 65, 65 et 65; en faisant la somme on trouve 435 qui, divisé par 10, donne 43.5 comme pression moyenne.

On pourrait également mesurer les hauteurs en pouces, faire la somme de ces hauteurs et diviser cette somme par 10 ; le résultat, multiplié par l'échelle du ressort qui est 50, donnera la pression moyenne cherchée.

Si on emploie ce dernier procédé, on pourra porter bout à bout sur une même ligne, en se servant d'une bande de papier, les diverses hauteurs et mesurer simplement la longueur totale. Dans le cas présent, on trouverait pour longueur totale $8^{\prime\prime}\frac{1}{16}$ qui, multiplié par l'échelle 50 et divisé par 10, donne 43.44 comme pression moyenne.

On peut également faire usage, lorsque l'on désire une plus grande exactitude, de certains instruments appelés "planimètres". Des instructions sur l'emploi de ces instruments sont données par les fabricants.

La pression moyenne étant connue, on calculera la puissance de la machine à l'aide des procédés indiqués page 179.

Nous donnons ci-après quelques diagrammes avec les indications qui résultent de leur forme.

Le diagramme (fig. 61) est celui d'une machine fonctionnant normalement. L'admission de vapeur commence en A, la ligne A B est la ligne d'admission ; la plus haute

pression est atteinte en B, cette pression demeure la même de B en C: la ligne B C est la ligne de vapeur. En C, l'admission commence à diminuer et en L, elle est arrêtée; la détente commence et la pression va

es

ar

es

es.

on

ans

ivi-

e la

esu-

des

en

e de

26.

on

sion

ces.

par




Fig. 61.

en diminuant de D en E : D E est la ligne de détente ; en E, l'échappement commence à ouvrir, la pression diminue


et devient la pression, soit d'admosphère (contre-pression), le la revient alors sur luimême. En H, l'échappement est fermé, et en H A la vapeur est comprimée.




Le diagramme (fig. 62) indique une avance à l'admission insuffisante, l'orifice d'admission est ouvert trop tard.

Fig. 62.


Le diagrante è (fig. 63) indique une avance à l'admission trop forte L'orifice d'admission est ouvert trop tôt.






Le diagramme (fig. 64) indique que la vapeur n'entre pas dans le cylindre avec une vitesse suffisante.

Les diagrammes (fig. 65 et 66) indiquent une réadmis-








in pe

sion de vapeur due généralement à un défaut du mécanisme d'admission.



os-

ui-

la

in-

ion ion

in-

pas

vi-

mis-

Le diagramme (fig. 67) indique que le crayon ne se meut pas librement ou que le piston ne glisse pas aisément dans le cylindre de l'indicateur.

Le diagramme (fig. 68) indique que la détente est poussée au delà de la ligne de contrepression; de b en a le travail 0 e est négatif.







Fig. 68.



Le diagramme (fig. 69) indique que l'avance à l'échappement est trop forte; la ligne de détente, au lieu de se prolonger jusqu'en b, s'arrête en a.

Le diagramme (fig. 70) indique que l'orifice d'échappement s'ouvre trop tard.






Le diagramme (fig. 71) indique un manque de compression.

Fig. 71.

Le diagramme (fig. 72) indique une trop forte compression. La pression, produite par

sion. La pression, produite par la compression de la vapeur enfermée au moment où l'échappement se ferme, dépasse la pression de la vapeur venant de la chaudière de la quantité e.



(de

des

du

trai

Ecoulement de la vapeur,

Le poids de vapeur qui s'écoule par minute à travers une conduite est donné approximativement par la formule

$$P = 87 \sqrt{\frac{D(p^{1} - p^{2}) d^{5}}{L(1 + \frac{3.6}{D})}}$$

D, poids du pied cube de vapeur, d, diamètre du tuyau en pouces, p^{-1} et p^{-2} , pressions aux extrémités du tuyau, L, longueur de la conduite.

Le passage à travers les soupapes et les coudes augmente la résistance.

Lorsque la vapeur s'échappe à travers un orifice, la pression extérieure étant moindre que les $\frac{3}{5}$ de la pression intérieure, la vitesse est à peu près constante et égale à 888 pieds par seconde, d'où, tous calculs faits, la règle suivante :

Pour obtenir le poids de vapeur qui passe à travers un orifice d'une section donnée, la pression extérieure étant moindre que les $\frac{3}{5}$ de la pression intérieure, multiplier l'aire de l'orifice en pouces par 370, et le produit par le poids du pied cube de vapeur à la pression considérée

(page 164.) Le résultat ainsi trouvé devra être multiplié par 0.63 dans le cas d'un orifice mince (trou dans une tôle, soupape de sûreté) ou 0.93 pour un bout de tuyau.

TABLE DES TEMPÉRATURES, D'ÉBULLITION

pour pressions au-dessous de la pression atmosphérique ainsi que des chaleurs correspondantes. (Complément du tableau page 164).

Pressions absolues.	Tem- péra- ture d'ébul- lition.	Chaleurs sensi- bles.	Chaleurs latentes.	Chaleurs totales.	Vol. d'une lb. de va- peur en pieds cubes.	Poids d'un pied cube en lb.
1 2 3 4 5	102. 126.3 141.6 153.	70. 94.4 109 8 121.4	1043. 1026.1 1015.3 1007.2	1113. 1120.5 1125.1 1128.6	334.5 173.6 118.5 90.33	0.003 0.0058 0.0084 0.0111
5 6 7 8 9	$ \begin{vmatrix} 162.3 \\ 170.1 \\ 176.9 \\ 182.9 \\ 188.3 \\ 193.2 \end{vmatrix} $	$ \begin{vmatrix} 130.7 \\ 138.6 \\ 145.4 \\ 151.5 \\ 156.9 \\ 161.9 \end{vmatrix} $	1000.8 995.2 990.5 986.2 982.5 979.	1131.5 1133.8 1135.9 1137.7 1139.4 1140.9	73.21 61.65 53.39 47.06 42.12 38.15	0.0137 0.0162 0.0187 0.0213 0.0237 0.0262

Réglage du tiroir.

Il faut d'abord déterminer exactement les points morts (dead centres); pour cela, on place la manivelle un peu audessus du point mort, puis on marque un trait sur le côté du volant ou sur le disque de la manivelle et on repère ce trait en se servant soit d'un compas ou d'une corde dont

ł

17

es-

-

vers nule

ıyau u, L,

auge, la

ssion i 888 inte

rs un étant iplier ar le

dérée

une des extrémités est fixée en un point du bâti, soit à l'aide d'une règle que l'on place verticalement reposant en un point fixe, et sur laquelle on fait une marque. On fait également un trait sur la crosse (crosshead) et sur la glissière.

On tourne alors la manivelle en passant par le point mort jusqu'à ce que le trait marqué sur la crosse vienne de nouveau coïncider avec celui de la glissière, puis on trace sur le volant ou sur le disque de la manivelle un second trait à l'aide du compas ou de la corde, ou au moyen de la règle ; ce second trait occupe, par suite, la position qu'occupait le premier. On divise la distance entre les deux traits en deux parties égales ; on marque le point ainsi trouvé, puis on ramène ce trait exactement à la position repérée, c'est-à-dire à l'extrémité du compas ou de la corde, ou vis-à-vis de la marque faite sur la règle. La machine est alors à son point mort.

On peut, de la même manière, déterminer l'autre point mort.

La machine étant ainsi sur son point mort, on fixe temporairement l'excentrique à peu près dans la position qu'il doit occuper, mais plutôt en avant qu'en arrière; on mesure l'avance à l'admission (lead). On place ensuite la machine sur son second point mort, on mesure de nouveau l'avance, et, si on trouve une différence, on déplace le tiroir sur la tige de la moitié de cette différence de telle sorte que l'avance soit la même aux deux points morts. Laissant alors la machine dans la même position, on déplace l'excentrique sur l'arbre jusqu'à ce que la lumière (steam port) soit fermée, puis on le fait mouvoir dans le sens de la

ch

le

rotation jusqu'à ce que l'avance requise soit obtenue, c'està-dire que la lumière d'admission soit ouverte de la quantité voulue lorsque le piston est à l'extrémité de sa course.

On fixe alors l'excentrique.

Pour les grosses machines il faut tenir compte de l'allongement dû à la dilatation pour la tige d'excentrique, ainsi que du jeu des pièces.

Réchauffeurs d'alimentation (Fuel economisers).

Il est avantageux de n'introduire au générateur que de l'eau préalablement échauffée le plus possible au moyen de la chaleur perdue provenant soit de gaz chauds allant à la cheminée, soit de l'échappement de la machine. Cette opération se fait à l'aide d'un réchauffeur placé dans le carneau (flue) entre la chaudière et la cheminée ou alimenté par la vapeur d'échappement (exhaust).

Le percentage de l'économie du combustible est donné par la formule $100 \times \left(\frac{T-t}{H-l}\right)$.

T, représentant la température finale de l'eau d'alimentation à son arrivée dans la chaudière, t, la température de l'eau d'alimentation avant de la chauffer, H, la chaleur totale de la vapeur (page 164).

On donne aux réchauffeurs $\frac{1}{10}$ à $\frac{1}{5}$ de la surface de la chaudière ; leurs tôles doivent être renforcées, surtout vers le point d'arrivée de l'eau.

enne is on e un

ite, la

entre

it à

t en

fait

glis-

que le nt à la ou de le. La

point

n fixe
psition
ite la
uveau
tiroir
sorte
issant
excenport)

de la

CHAPITRE VI.

Electricité.

Préliminaires.

Energie.—On dit qu'un corps a de l'énergie quand il est capable de produire du travail.

L'énergie est appelée potentielle lorsque le travail correspondant ne se produit pas actuellement; exemple : un ressort tendu, une chaudière sous pression.

L'énergie est appelée dynamique ou d'action, quand le travail correspondant se produit; exemple : un ressort qui se détend, une chaudière fournissant de la vapeur.

L'électricité est une forme de l'énergie. Pour la produire il faut dépenser, soit de l'énergie mécanique comme dans une dynamo, soit de l'énergie chimique comme dans une pile, soit de l'énergie calorifique comme dans certaines piles dites thermo-électriques.

L'électricité, comme la chaleur, est susceptible d'être mesurée. L'unité de quantité d'électricité est appelée Coulomb (voir ci-après.)

De même qu'en soulevant une livre d'eau à différentes hauteurs on peut emmagasiner diverses quantités d'énergie, énergie que l'eau transformerait en travail en retombant, on peut aussi avec une même quantité d'électricité, un coulomb, emmagasiner une plus ou moins grande quantizé d'énergie.

Cette quantité d'énergie, accumulée par un coulomb, est appelée potentiel.

Si on met en communication deux réservoirs de niveau différent à l'aide d'un tuyau, il se produit un courant ; de même, si entre deux points d'un même circuit il y a une différence de potentiel, il se produit dans ce circuit un phénomène auquel on a donné le nom de "courant électrique."

L'intensité du courant est la quantité d'électricité qui traverse une section du courant pendant une seconde ; l'unité d'intensité est l'Ampère ; il correspond à un coulomb par seconde.

De même que la cause donnant naissance au courant dans le cas de réservoirs est la différence de niveau, la cause donnant naissance au courant électrique est la différence de potentiel; elle est appelée force électromotrice. On la mesure en unités appelées volts. Le volt représente la différence de potentiel comme le pied représente la différence de niveau.

Une différence de niveau dans les réservoirs donnera avec des tuyaux différents des volumes d'eau différents pendant un même temps; il en sera ainsi d'une même force électromotrice; sur deux circuits différents, elle ne produira pas des courants de même intensité, ces circuits offrant à l'établissement des courants des résistances différentes. Cette résistance augmente avec la longeur du circuit et diminue quand la section du fil augmente; enfin elle varie avec la substance employée. Si on connaît la résistance A, qu'offre

nd il

cor-

nd le essort r.

duire dans s une taines

d'être ppelée

> entes ergie, bant, té, un

un fil ayant pour longueur l'unité de longueur et pour section l'unité de section, la résistance d'un circuit de même substance ayant une longueur l et une section s s'obtiendra en multipliant la résistance a (tab. ci-après) appelée résistance spécifique, par la longueur l et en divisant le tout par la section s:

$$R = a \, \frac{l}{s}$$

L'unité pratique de résistance est appelée ohm.

La résistance d'un circuit comprend en outre la résistance des appareils, lampes, etc., compris dans le circuit.

L'intensité d'un courant augmente avec la différence de potentiel ou force électromotrice (exprimée en volts) et diminue à mesure que la résistance augmente (loi de Ohm):

$$I = -\frac{E}{R}$$

I, intensité du courant en ampères, E, différence de potentiel ou force électromotrice en volts, et R, résistance du circuit.

Règles.—Pour trouver l'intensité d'un courant, diviser la différence de potentiel ou force électromotrice en volts par la résistance du circuit.

La quantité d'électricité qui traverse un courant dans un temps donné s'obtient en multipliant l'intensité par ce temps ; l'unité de quantité est le *Coulomb*. L'ampèreheure est la quantité d'électricité qui traverse un circuit pendant 1 heure quand l'intensité est 1 ampère.

De même que la puissance d'une chute d'eau s'obtient en multipliant le débit en poids par seconde par la hauteur

RÉSISTANCE DES MÉTAUX ET ALLIAGES EN UNITÉS B. A.

ur de obès) vi-

sisuit. e de) et m):

podu

iser olts

ans

par ère-

euit

en eur

Désignation des métaux.	Résistance d'un fil de 1 pied de long pesant 1 grain.	Résistance d'un fil de 1 pied de long et de 1/1000 de pouce de diamètre.	Résistance comparative approxima- tive.	proximatif de variation dans la résistance par degré de température à 20° c.
Argent recuit.	0.2214	9.151		0.377
Aluminium recuit.		17.72	1.94	
Antimoine comprimé	3.456	216.	23.65	0.389
Bismuth comprimé	18.64	798.	87.20	0.354
Juivre recuit		9.718	1.06	0.388
Etain comprimé		80.36	8.80	0.365
Fer recuit		59.10	6.80	
Melchior (German silver) recuit	2.652	127.32	14.87	0.044
Mercure liquide		578.6	62.50	0.072
Nickel recuit		75.78	8.30	
Or recuit	0.5849	12.52	1.38	0.365
Platine recuit		55.09	80.9	
Plomb comprimé	ಣ	119.39	13.60	0.387
Zine comprimé		34.22	3.75	0.365
Alliage 2 parties platine, 1 argent		148.35	16.10	0.031
" or et argent	2.391	66.10	7.22	0.065

N.B.—Une unité B. A. = 0.9889 ohm. Les nombres ci-dessus multipliés par 0.9889 donne-ront les ohms légaux.

de la chute, la puissance d'un courant s'obtiendra en multipliant l'intensité par la force électromotrice:

$$W = E \times I$$

L'unité de puissance est appelée Watt ou volt-ampère. C'est la puissance d'un courant de 1 ampère avec une différence de potentiel de 1 volt.

Si dans l'expression $W=E\times I$ on remplace E par sa Valeur tirée de l'expression $I=\frac{E}{R}$ on a $E=R\times I$, d'où $W=R\times I^2$.

On peut, dans les relations ci-dessus, exprimer la puissance en chevaux-vapeur. Un cheval-vapeur égale 746 watts; d'où:

$$H. \ P. = \frac{R \times I^2}{746} \ ; \qquad H. \ P. = \frac{E \times I}{746}$$

Règles.—1° Pour trouver la puissance d'un courant en watts connaissant l'intensité et la force électromotrice, multiplier l'intensité exprimée en ampères par la force électromotrice exprimée en volts.

20, Pour trouver la puissance d'un courant en watts, connaissant la résistance et l'intensité, multiplier la résistance par le carré de l'intensité.

d

D

ď

ď

30. Pour trouver la puissance d'un courant en chevauxvapeur, diviser les résultats trouvés, d'après les règles cidessus, par 746.

Exemples: 10. Combien faut-il de chevaux-vapeur pour maintenir un courant de 10 ampères dans un conducteur dont la résistance est 8 ohms?

$$H. P. = \frac{R \times I^2}{746} = \frac{8 \times 10^2}{746} = 1_{\frac{7}{100}}$$

ul-

ère. une

r sa d'où

puis-746

nt en trice, force

ratts, résis-

auxes ci-

> pour eteur

20. Quel courant peut-on entretenir avec 20 chevaux-vapeur, la résistance du courant étant de 50 ohms ?

De l'équation
$$H$$
. P . = $\frac{R \times I^2}{[746 \, \text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit{\text{\ti}\titt{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\texi}\text{\text{\texi{\text{\texi{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\text{\ti}\tilit{\text{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\t$

La force électromotrice s'obtiendra de la relation $I = \frac{\dot{E}}{R}$ d'où $E = R \times I = 17.26 \times 50 = 863$ volts.

30. A travers quelle résistance un courant de 17 ampères 26 peut-il passer, lorsque le travail dépensé est de 20 chevaux ?

De l'équation $H. P. = \frac{R \times I^2}{746}$ on tire $R = \frac{746 \times H. P.}{I^2}$;

d'où,
$$R = \frac{746 \times 20}{17.26^2} = 50 \text{ ohms}$$

40. Quelle devra être la force électromotrice d'une machine pour que 20 chevaux puissent donner un courant de 17 ampères ?

De l'expression
$$H. P. = \frac{E \times I}{746}$$
 on tire $E = \frac{746 \times H. P.}{I}$

d'où,
$$E = \frac{746 \times 20}{17} = 877.65.$$

La résistance du conducteur s'obtiendrait des relations

$$I = \frac{E}{R} \ , \qquad R = \frac{E}{I}$$


d'où,
$$R = \frac{877.65}{17} = 51$$
 ohms 6.

50. Quelle sera l'intensité d'un courant, la force électromotrice étant 863 volts et la puissance utilisée 20 chevaux?

De l'expression
$$H$$
. $P = \frac{E \times I}{746}$ on tire $I = \frac{746 \times H}{E}$.

d'où,
$$I = \frac{746 \times 20}{863} = 17.29$$
 ampères.

60. Quelle quantité d'électricité passera en une heure, l'intensité du courant étant 10 ampères?



PRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ.

Industriellement, l'électricité n'est produite aujourd'hui qu'à l'aide de dynamos.

a

m

pr co:

L'a pre

lim

sina

Hus

Aimants.

Aimant naturel.—On appelle aimant naturel un minerai de fer, composé de fer et d'oxygène, possédant la propriété d'attirer certains métaux et en particulier le fer.

Aimant artificiel.—Lorsqu'on frotte un barreau d'acier trempé, ou si on fait passer un courant pendant un certain temps dans un fil isolé, enroulé autour du barreau, ce barreau acquiert toutes les propriétés d'un aimant. On constate que la puissance d'attraction réside surtout aux extrémités du barreau. Ces extrémités sont appelées pôles. La partie intermédiaire où l'attraction est nulle est appelée région neutre.

On peut arriver à produire sur un même barreau plus de deux pôles, c'est-à-dire, plus de deux points ayant la propriété d'attirer le fer ; ces pôles intermédiaires sont appelés points conséquents.

Si on suspend un barreau aimanté de manière qu'il soit horizontal et puisse tourner librement tout en restant dans le plan horizontal, on constate qu'un des pôles se dirige toujours vers le nord de la terre; ce pôle est appelé pôle nord; l'autre, pôle sud.

Action mutuelle des pôles.—10. Deux pôles de même nom (deux pôles nord ou deux pôles sud) se repoussent ;

20. Deux pôles de noms contraires (un pôle nord et un pôle sud) s'attirent.

Induction magnétique.—Les aimants, soit mis en contact avec d'autres corps, soit à distance, font naître dans ces autres corps des propriétés magnétiques. Ce phénomène est appelé induction magnétique.

L'aimant inducteur est celui qui produit l'aimantation ; le corps induit est celui qui devient un aimant.

Le champ magnétique est l'espace dans lequel se fait sentir l'action de l'aimant

Le fer, placé dans un champ magnétique, devient luimême aussitôt un aimant, mais il perd plus ou moins ses propriétés magnétiques dès qu'on l'éloigne (le fer doux les perd complètement, le fer dur les conserve plus longtemps). L'acier trempé s'aimante plus difficilement, mais garde ses propriétés. La résistance qu'oppose l'acier à l'aimantation s'appelle force coercitive.

Si on place sur un aimant un morceau de carton mince, et que l'on répande sur ce carton, à l'aide d'un tamis, de la limaille de fer, on voit la limaille se disposer en lignes dessinant la direction suivant laquelle la force magnétique ou flux agit; ces lignes sont appelées lignes de force. Elles

d'hui

ro-

ix?

P.

ure,

nerai riété

acier rtain 1, ce cons-

ktré-La Jelée

plus proelés sont plus resserrées vers les pôles et sont supposées se diriger du pôle N au pôle S, à l'extérieur de l'aimant.

L'ensemble des lignes de force constitue le champ magnétique.

Un courant électrique est toujours accompagné d'un champ composé de lignes de force tournant autour du conducteur, ces lignes étant situées dans un plan à angle droit avec l'axe du conducteur.

Le sens des lignes de force est supposé être celui dans lequel il faudra faire tourner un tire-bouchon pour avancer suivant la direction du courant.

Le champ d'un courant est de même nature et a les mêmes propriétés que le champ d'un aimant.

Lois d'Ampère.—10. Deux courants parallèles de même sens s'attirent et deux courants parallèles de sens contraires se repoussent.

20. Deux courants faisant entre eux un certain angle s'attirent et tendent à se placer parallèlement s'ils s'approchent ou s'éloignent tous deux du sommet de l'angle : ils se repoussent si l'un s'éloignant du sommet l'autre s'en approche.

e

p

p

tê

pa

éb

qu

me

cor

30. Deux éléments de conducteurs parallèles s'attirent ou se repoussent avec une force proportionnelle au produit de leurs intensités par leurs longueurs, divisé par le carré de leur distance.

Solénoïdes.—On appelle solénoïde un système constitué par une série de courants circulaires et parallèles. En pratique, un solénoïde est réalisé par une bobine composée d'une couche de fil métallique dans lequel circule un courant.

dirima-

d'un r du angle

dans ancer

a les

même traires

angle s s'apingle ; re s'en

tirent roduit carré

stitué

. En posée grant.

Par suite de l'action des courants les uns sur les autres, le champ de chacun d'eux est modifié, et il en résulte un champ analogue à celui d'un aimant. Le sens des lignes de force est tel, qu'un homme, couché sur le courant regardant le centre des spires et placé de manière que le courant entrant par ses pieds sorte par sa tête, verra les lignes allant de droite à gauche.

Les solénoïdes ont comme les aimants deux pôles et produisent les mêmes effets, soit sur d'autres solénoïdes, soit sur des aimants, soit sur des courants. Les lignes de force entrent par le pôle sud et sortent par le pôle nord, se dirigeant hors du solénoïde du N. au S.

Electro-aimant.—Un électro-aimant se compose d'un fer doux autour duquel est enroulé un grand nombre de fois, en hélices superposées, un fil de cuivre isolé dans lequel on peut faire passer un courant. Il se produit sous l'influence de ce courant un flux de lignes de force à travers le fer doux et ce dernier acquiert toutes les propriétés d'un aimant. Le pôle N. est celui qui serait à la gauche d'un homme supposé couché sur le fil, regardant le fer doux et placé de telle sorte que le courant, entrant par les pieds, sorte par la tête. Un tire-bouchon tournant comme le courant entrerait par le pôle sud et sortirait par le pôle nord.

Le plus souvent, le fil n'est pas appliqué directement sur le fer, mais enroulé sur une bobine creuse en bois, en ébonite ou en cuivre; dans ce dernier cas, la bobine est quelquefois fendue dans le sens de la longueur.

Si on enroule le fil, en changeant le sens de l'enroulement à un certain point, on obtient en ce point un point conséquent. Induction.—Tout conducteur qui coupe des lignes de force devient le siège d'une force électromotrice qui pousse l'électricité dans une direction perpendiculaire à la fois à la direction de la ligne de force coupée et à la direction du mouvement; le courant qui en résulte est appelé courant induit ou d'induction.

Le courant ou aimant produisant le champ magnétique est appelé *inducteur*, et le circuit dans lequel se produit le courant d'induction est appelé simplement *induit*.

Les courants induits sont dits directs lorsqu'ils sont de même sens que les courants inducteurs, et inverses lorsqu'ils sont en sens contraire.

Il se produit un courant induit direct, si on éloigne, si on affaiblit ou si on interrompt le courant inducteur.

Il se produit un courant induit inverse, si on approche, si on renforce ou si on ferme le courant inducteur.

On appelle self-induction, l'induction produite par un courant électrique sur les parties voisines du même conducteur.

Si on ferme un circuit comprenant une série de spires voisines, autrement dit, si on lance un courant, le champ du courant de la 1^{re} spire agira sur la spire voisine et produira dans cette spire un courant de sens inverse (extra-courant de fermeture). Si, au contraire, on arrête le courant, il se produit, par suite de la variation du champ, un courant induit de même sens que le courant principal et qui, par suite, s'y ajoute (extra-courant d'ouverture). C'est à l'extra-courant d'ouverture qu'est due l'étincelle brillante qui se produit lorsqu'on coupe le circuit d'un électro-aimant.

Courants de Foucault (Eddy Currents).—Ce sont des courants induits se développant dans les noyaux et dans les masses déplacées dans les champs magnétiques. Ils produisent un échauffement correspondant à une certaine perte d'énergie.

Hystérésis.—La désaimantation du fer fait reparaître sous forme de courants induits une partie de l'énergie qui a été employée à l'aimanter; la perte d'énergie correspondante est appelée hystérésis.

Machines dynamo-électriques.

La construction des machines dynamo-électriques ou simplement dynamos, est basée sur le principe de Faraday : "quand on fait mouvoir un conducteur dans un champ magnétique, c'est-à-dire dans l'espace soumis aux influences




Fig. 73.

es de lousse fois à on du urant

étique roduit

ont de es lors-

gne, si r. proche,

e con-

spires champ ine et nverse rête le hamp, ncipal ture).

d'un






IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503




magnétiques d'un aimant permanent ou d'un électroaimant, de manière qu'il coupe les lignes de force, ce conducteur devient le siège d'une force électromotrice qui pousse l'électricité vers une de ses extrémités."

Le sens du courant peut être déterminé en disposant la main droite ainsi qu'il est montré dans la fig. 73, l'index ou second doigt étant dirigé vers le pôle sud, le pouce dans le sens du mouvement et le médium ou troisième doigt indiquant le courant.

On peut aussi se servir de la règle suivante:

Tracer un N sous le pôle nord (fig. 74) parallèlement à la direction des fils conducteurs, le sens du courant sera



di

b٤

re

au

on

co

tra

cu

rév

da

Fig. 74.

indiqué par la direction de la barre oblique de l'N. On voit que le conducteur allant de gauche à droite par rapport au pôle nord, la barre va en descendant et par suite le courant est de haut en bas. Au contraire lorsque le mouvement a lieu de droite à gauche, la barre va en montant, le courant est par suite dirigé de bas en haut.

Supposons un conducteur tournant dans un champ magnétique (fig. 75); on sait qu'il se produit entre les deux pôles N et S un flux magnétique et que les lignes de force

suivant les quelles ce flux se produit sont supposées dirigées du pôle N vers le pôle S. Le conducteur tournant de ma-

nière à couper ces lignes de force, il se produira un courant dont il est facile de déterminer le sens. Admettons, par exemple, que le mouvement soit tel que la partie supérieure du conducteur

tro-

con-

qui

sant

dex

dans t in-

ent à

sera

n voit

ort au

urant

hent a

urant

np ma-

s deux

force





Fig. 75.

vienne en avant; en appliquant la première des règles précédemment données, on voit que la main devra être placée de haut en bas (sens des lignes de force), le pouce en avant (sens du mouvement) pour la partie supérieure du conducteur, le médium ou troisième doigt sera dirigé de gauche à droite (direction du courant indiqué par les flèches). Le courant communiqué au circuit extérieur à l'aide des deux bagues de contact (collecteurs) reliées aux extrémités du fil, sera dirigé suivant le sens des flèches; il partira ainsi de la bague de gauche, parcourra le circuit extérieur, puis reviendra par la bague de droite. Lorsque le conducteur aura fait un demi-tour, en raisonnant de la même manière, on voit que le phénomène se produira en sens inverse; le courant partant de la bague de droite, reviendra au contraire par la bague de gauche.

On obtient donc ainsi une série de courants dans le circuit extérieur suivant une direction pendant une demirévolution du conducteur, puis une direction contraire pendant l'autre demi-révolution (courants alternatifs).

Pour redresser le courant, c'est-à-dire pour obtenir des

courants tous de même sons on fait usage d'un commutateur. Dans le cas présent (fig. 76) il se composera d'un



cylindre divisé en deux parties suivant un diamètre, chacune de ces parties recevant une des extrémités du conducteur.

Pour recueillir les courants sur les deux

moitiés du cylindre, il suffit de disposer deux frotteurs ou balais (B) auxquels on attachera les extrémités du circuit extérieur. Ces balais (brushes) devraient être placés suivant un diamètre correspondant aux points où le courant est nul, c'est-à-dire à angle droit avec les lignes de force. En pratique ils sont disposés un peu au delà suivant un diamètre DD appelé diamètre de commutation. On voit que, avec cette disposition, les courants traversant les balais sont toujours de même sens, le contact du balai et du demi-anneau cessant lorsque le courant dans ce demi-anneau cnange de sens; mais, d'autre part, ces courants seront nuls quand le conducteur sera perpendiculaire aux lignes de force, et ils atteindront leur plus grande puissance quand le conducteur sera dirigé suivant ces lignes (courants redressés).

Si on ajoute un second conducteur placé à angle droit avec le premier, le courant produit dans l'un d'eux aura sa plus grande valeur lorsque le courant produit dans l'autre sera nul, le commutateur sera alors formé par un cylindre divisé en 4 parties suivant deux diamètres perpendiculaires. Le courant recueilli dans ce cas ne sera pas encore uniforme, mais il ne sera jamais nul et les variations seront moindres. Si on ajoute un plus grand nombre de conducteurs avec une subdivision correspondante du commutateur, on obtiendra un courant dont les variations seront d'autant plus faibles, et qui, lorsque le nombre des conducteurs sera suffisamment grand, pourra être considéré comme continu (courants continus).

Construction des dynamos.—Les dynamos se composent de deux parties essentielles :

lo. Un inducteur destiné à produire le champ magnétique (field magnet); il est constitué par un système d'aimants (on emploie presque exclusivement des électroaimants) formant un circuit magnétique discontinu; les intervalles libres ou entrefers sont le siège des lignes de force.

20. L'induit (armature) composé d'un ou de plusieurs circuits qui, coupant les lignes de force de l'entrefer, deviennent le siège de courants induits ; ces courants, envoyés dans le circuit extérieur, sont soit utilisés directement, soit d'abord transformés.

L'une de ces deux parties doit d'ailleurs être en mouvement par rapport à l'autre.

On peut diviser les machines dynamo-électriques en quatre grandes classes :

10. Les machines à courant continu; 20. les machines à courants intermittents; 30. les machines à courants alternatifs simples; 40. les machines à courants alternatifs polyphasés.

rs ou ircuit ivant st nul, atique D apte dis-

uta-

d'un

en

vant

cune

rece-

xtré-

teur.

ir les

deux

sens ; le conatteinar sera

urs de

essant

droit
c aura
t dans
bar un
es perne sera

Machines à courant continu.


Dans ces machines l'inducteur est fixe et l'induit mobile. L'inducteur se compose d'une carcasse magnétique formée par les noyaux autour desquels s'enroule le fil inducteur, les culasses (yokes) qui relient les noyaux entre eux et les pièces polaires (pole pieces) qui entourent l'induit ou armature presque complètement. L'inducteur repose sur un socle (base plate); entre l'inducteur et le socle est placée une plaque de zinc (zinc field plate.)

L'induit est monté sur un arbre portant également le commutateur et la poulie recevant le mouvement, et reposant sur deux paliers (pillar block ou bearing).

Suivant la forme de l'induit on peut distinguer les machines à anneau (Ring armature), les machines à tambour (Drum armature), les machines à pôle (Pole armature) et les machines à disque (Disc armature). Les deux premiers types sont les seuls généralement employés. Il existe un grand nombre de machines à anneau et de machines à tambour. Comme exemple des premières on peut prendre la machine Gramme et comme exemple des secondes la machine Siemens.

L'induit ou armature Gramme se compose d'un anneau (core) formé soit d'un fil de fer doux, soit plus généralement de disques de tôle mince isolés les uns des autres par des feuilles de papier ou toute autre substance isolante. La division en fils ou en disques isolés a pour but d'empêcher la production des courants induits dans la masse de l'anneau (courants de Foucault ou Eddy currents). Sur l'anneau sont enroulées des spirales de cuivre isolé, ces spirales dans lesquelles se produisent les courants induits sont

divisées par groupes ou bobines reliés au commutateur ainsi que le montre la fig. 77.



Armature en tambour (drum armature).—La figure 78 représente le noyau d'un induit type Siemens. Il se compose de disques de tôle isolés les uns des autres et enfilés sur un manchon en bronze; ce manchon est placé sur l'arbre. Le mode d'enroulement est indiqué sur la figure.




Fig. 78.

le. iée ur,

les nacle

ine

t le spo-

maammaleux Il

t de peut ndes

neau nent des a dier la neau

rales sont

neau

Il a été construit un grand nombre d'induits du même type, le principe restant d'ailleurs le même.

Excitation des inducteurs.—Pour produire le champ magnétique, on peut faire usage soit d'un aimant (machines magnéto-électriques), soit d'un électro-aimant (machines dynamo-électriques). Ces dernières seules sont employées dans l'industrie.

Le courant donnant naissance à l'électro-aimant peut provenir d'une source spéciale d'électricité (machines excitatrices, piles ou accumulateurs): la machine est alors dite à excitation indépendante; ou être emprunté à la machine elle-même qui, dans ce cas, est dite auto-excitatrice.

La fig. 79 représante le diagramme d'une machine à




Fig. 79.


excitation indépendante (separately excited dynamo). L'excitatrice placée au bas de la figure produit le courant de l'inducteur. Ce mode d'excitation est surtout employé pour les machines à courants al-

ternatifs, et quelquefois pour les machines de grandes dimensions et à haut potentiel.

Dans les machines auto excitatrices on distingue:

10. L'excitation en série (series dynamo). - Dans ce cas (fig. 80) le courant total de la dynamo traverse l'inducteur.

Avec ce genre d'excitation la machine ne s'amorce que lorsque la vitesse a atteint une certaine limite ou que la résistance extérieure n'est pas trop considérable. Un accrois-



li

cc

ri

la

ľe

un

sement de résistance dans le circuit diminuant l'intensité

du courant, diminue par suite l'intensité du champ magnétique et conséquemment la puissance de la machine; une diminution de résistance produit l'effet inverse. Il est dangereux d'ouvrir brusquement un circuit alimenté par une machine en série. Une diminution dans le voltage peut amener un refoulement du courant produisant un renversement dans les pôles. On peut employer ces machines pour les éclairages à arc à courant constant (arcs en série).

20. L'excitation en dérivation (shunt dynamo).—Une petite partie du courant seulement est dérivée pour produire le champ magnétique. Le circuit dérivé est représenté à droite (fig. 81) et les bornes, d'où part le circuit principal, à gauche. Avec ces machines on peut, dans de

bonnes conditions, obtenir un potentiel pratiquement constant. Lorsque le voltage diminue, s'il y a refoulement du courant, les pôles ne sont pas renversés. Cette machine ne s'amorce au départ que

ne

np

es

ies

ées

eut

ccilite

ine

ie à

tely

rice duit

ode

loyé

al-

s di-

cas

eur.

nsité




fig. 81)

si la résistance extérieure reste au-dessus d'une certaine limite; en charge elle peut se désamorcer lorsque cette résistance baisse. On emploie pour la distribution un potentiel constant.

On peut, sans danger, ouvrir brusquement le circuit extérieur, mais il serait dangereux de diminuer brusquement la résistance de ce circuit au-dessous d'une certaine limite,

30. L'excitation compound,—C'est une combinaison de l'excitation en série et de l'excitation shunt. L'inducteur a un double circuit, l'un traversé par le courant principal,

l'autre par le courant dérivé. L'excitation peut être com-




Fig. 82.




Fig. 83.

pound à courte dérivation (fig. 82) ou compound à longue dérivation (fig. 83).

Mise en marche et entretien d'une dynamo.—On doit employer, pour la commande d'une dynamo, des courroies larges et souples, modérément tendues, et d'épaisseur uniforme, de manière à éviter tout à-coup.

Les balais recueillant le courant sont montés sur des porte-balais pouvant tourner autour de l'axe de la machine ; leur pression peut être réglée à l'aide de ressorts : une pression trop forte occasionnne une destruction rapide, le manque de contact produit des étincelles. Ils n'occupent pas, pendant la marche, la position qu'ils devraient avoir en théorie : il faut les placer suivant une direction (calage) telle qu'ils ne donnent pas d'étincelles. Ils doivent être nettoyés de temps en temps avec de l'alcool, du pétrole ou de la benzine; on ne doit les replacer que lorsqu'ils sont complètement secs. On peut les appliquer tangentiellement ou obliquement; appliqués obliquement, ils durent plus longtemps. Pour s'assurer que leur contact est parfait, on peut, à l'aide d'une bougie, les éclairer en dessous. Les balais ne doivent jamais être enlevés pendant la marche; on doit les relever quand la machine s'arrête.

Les porte-balais doivent être tenus très propres ; on vérifie souvent le serrage de leurs boulons.

com-

ngue

doit roies uni-

r des nasorts:
apide,
apent
bir en
alage)
t être

t être
ple ou
sont
ment
plus
pit, on

it, on Les rche;

; on

Le commutateur ou collecteur peut se nettoyer pendant la marche en appuyant un chiffon sur sa surface, mais il faut agir avec prudence et ne se servir que d'une main afin d'éviter toute commotion Quand la dynamo reste longtemps sans fonctionner, les isolants qui se trouvent entre les lames du collecteur peuvent se gonfler par l'humidité et faire saillie; il faut alors enlever le collecteur et le réparer. Le collecteur doit toujours être tenu propre, le nettoyage doit se faire au moins toutes les heures.

Le rhéostat sert à contrôler le voltage de la dynamo. Dans une dynamo compound il sert à faire varier la tension du courant; il permet de remédier au changement de résistance intérieure qui se produit par suite de l'échauffement; il est indispensable pour assurer constamment un voltage normal. Dans une dynamo en dérivation tout le réglage se fait au moyen de ce rhéostat qui devient inutile lorsque la dynamo est commandée par un moteur spécial muni d'un régulateur très sensible et réglable à la main; c'est, dans ce cas, le régulateur qui permet de régler directement le voltage et de maintenir la vitesse constante.

Avoir soin de conserver la machine couverte lorsqu'elle ne marche pas.

Avant de mettre une dynamo en marche, il faut s'assurer:

10. Que l'induit tourne librement sans points durs et que l'arbre peut prendre un léger mouvement suivant l'axe;

20. Que les balais sont bien assujettis;

30. Qu'aucune pièce où circule le courant n'est en contact métallique avec le bâti;

40. Que tous les interrupteurs principaux sont à la position d'arrêt;

50. Que les écrous, vis, bornes, etc, sont serrés à fond;

60. Que les paliers sont remplis d'huile et la courroie bien tendue.

Avant d'atteler la dynamo, on commence par la faire fonctionner à vide.

On vérifie, au moyen du voltmètre, que la tension est convenable et, au moyen de l'ampère-mètre, que l'intensité est normale; on rectifie, s'il y a lieu, la position des balais jusqu'à ce qu'ils ne donnent plus d'étincelles. (Ne jamais tourner les balais en sens inverse du mouvement pour éviter de les rebrousser).

Si la dynamo alimente un réseau de lampes à arc en série, on intercale d'un coup toutes les lampes dans le circuit dès que la machine a atteint sa vitesse normale; pour l'éclairage à incandescence, il est préférable d'agir progressivement.

u

e

b

c

b

fa

cc

SC

ec

al

es

le

Si, au moment de la mise en marche, la dynamo ne donne aucun courant (refus d'amorçage), cela peut tenir à ce que le magnétisme rémanent des inducteurs est trop faible; il faut alors amorcer la machine en mettant les deux bornes en court-circuit par un fil métallique si la machine est en série; si la machine est en dérivation, on interrompt le circuit extérieur, on donne à la machine sa vitesse normale, puis on rattache rapidement le circuit. Lorsque la machine est en dérivation, le refus d'amorçage est souvent dû à l'existence d'un court-circuit dans la canalisation extérieure; la résistance extérieure étant ainsi diminuée, le courant dérivé de l'inducteur est trop faible. En plaçant une lampe à incandescence entre les bornes, on voit si le défaut est dans le circuit ou dans la dynamo. Le refus d'amorçage

peut également provenir du manque d'isolement des bornes, porte-balais, etc.

ond;

rroie

faire

coné est

alais

mais

viter

série,

ircuit

ır l'é-

gres-

lonne

e que

le; il

ornes

st en

pt le

male,

chine

dû à

eure;

arant

ampe

it est

rçage

Renversement des pôles.—Il est dû à ce que, pour une cause accidentelle quelconque, le courant, dans les inducteurs, est changé de sens ; le pôle nord devient alors le pôle sud et réciproquement. Il faut prendre toutes les précautions pour éviter cet accident ; si, néanmoins, il se produit, il faut arrêter la dynamo et procéder à l'opération inverse de celle qui a amené l'accident : pour cela, on met à la borne positive du tableau de distribution l'extrémité du fil négatif du courant de retour et réciproquement ; on fait alors circuler dans l'inducteur un courant en sens inverse et la dynamo se désamorce. On remet ensuite en marche, et on fait passer plusieurs fois et quelques minutes chaque fois, le courant inverse, jusqu'à ce qu'il se manifeste un courant dans le circuit extérieur. Le voltage remonte et lorsque la dynamo a repris son état normal, on remet rapidement les fils à leurs bornes respectives et on rétablit ensuite la communication avec le circuit général.

Court-circuit.—Lorsque la dynamo s'échauffe fortement, bien que l'intensité donnée à l'ampère-mètre ne soit pas trop considérable, il faut craindre un court-circuit dans les bobines de l'induit. S'il se produit une odeur de roussi, il faut débrayer rapidement pour prévenir la destruction complète de la bobine. Il peut arriver que le court-circuit soit dû simplement à des poussières de cuivre mettant en communication les lamelles du conducteur; on nettoie alors avec un chiffon enduit de vaseline. Si le court-circuit est à l'intérieur, il faut démonter la machine; s'il est sur les fils, la machine doit être arrêtée.

Machines à courants alternatifs simples (alternateurs).

Dans ces machines, le sens du courant induit change à chaque instant.

On appelle *période*, le temps qui s'écoule entre les deux instants ou le courant induit a le même sens et la même valeur; on appelle *fréquence*, le nombre des changements de direction du courant, c'est-à-dire, le nombre de périodes par seconde; ce nombre varie de 40 à 130 et au delà.

Les électro-aimants produisant le champ magnétique dans les alternateurs peuvent être excités par un courant continu; ce courant peut provenir d'une dynamo séparée à courant continu, ou être fourni par la machine elle-même, une portion du courant de cette machine étant redressée au moyen d'un commutateur. On peut également employer l'excitation composée; les électro-aimants portent alors deux enroulements, l'un alimenté par le courant continu provenant d'une excitation spéciale, l'autre provenant d'une partie du courant produit par la machine elle-même.

e

0

da

po

eı

de

ľ

ď

J

bc

de

m

A,

or

po cir

tro

Dans les machines à courants alternatifs, on peut avoir soit l'induit, soit l'inducteur mobile. Lorsque l'inducteur est mobile, le courant est transmis à l'aide de deux balais frottant sur deux bagues montées sur l'arbre; si au contraire l'induit est mobile, le courant est recueilli à l'aide de cette même disposition.

Machines à courants alternatifs polyphasés.

Dans les machines polyphasées, au lieu d'obtenir un courant unique comme dans les machines à courants alternatifs simples, on obtient soit deux (machines diphasées), soit trois

(machines triphasées) courants distincts, les périodes dans chacun de ces courants ne correspondant pas.

La fig. 84 représente le diagramme d'une machine à courants triphasés. Supposons l'induit fixe, et l'inducteur, formé

par les pôles N, S, N, mobile. L'induit porte trois séries de bobines A, B, C; la période, pour une bobine A, est égale au temps ou à l'espace de temps qui s'écoule entre le passage dans la même po-




Fig. 84.

position de deux pôles successifs de même nom ; l'intervalle entre deux bobines A est d'ailleurs égal à l'intervalle entre deux pôles successifs de noms contraires, un N et un S; l'enroulement sur ces bobines A est de plus en sens inverse d'une bobine à la bobine suivante. Il s'en suit que, un pôle N passant devant une bobine A, et un pôle S devant la bobine A suivante, les courants, dans ces deux bobines, seront de même sens à un instant donné et changeront de sens au même moment. On voit que, s'il n'y avait que des bobines A, on obtiendrait ainsi une machine à courants alternatifs ordinaire.

Ce qui vient d'être dit pour la bobine A peut se répéter pour les bobines B et C. Ces bobines ayant chacune leur circuit spécial, le résultat est celui qu'on obtiendrait avec trois dynamos différentes calées sur un même arbre. Mais

rs).nge à

deux même ments riodes

étique urant éparée même, sée au ployer alors ontinu

avoir ucteur balais u conide de

d'une

n cournatifs t trois

il résulte de la position des bobines que les courants ne sont pas de même intensité à un même instant dans les trois circuits; au contraire, lorsqu'il est maximum en l'un d'eux le courant est moindre dans les autres.

Un des principaux avantages de ces machines est que, employées à la transmission d'une force motrice, elles permettent le démarrage des moteurs dans une position quelconque.

Les machines à courants alternatifs présentent plusieurs avantages : elles sont d'un maniement moins dangereux que les machines à courant continu à haute tension ; elles offrent généralement une plus grande sécurité de marche ; elles demandent moins de surveillance ; pas de réglage des balais.

Moteurs électriques.

Si on envoie un courant dans une dynamo, l'induit tourne ; cette propriété est connue sous le nom de reversibilité des dynamos. Les moteurs électriques ne sont que des dynamos dans lesquelles on envoie ainsi un courant. lŧ

m il

n

u

sylo

uı

de

рa

Les moteurs électriques peuvent être soit à courant continu, soit à courants alternatifs.

Soins à donner aux moteurs.—Les soins à donner aux moteurs sont les mêmes que ceux indiqués pour les dynamos.

Il est bon de laisser marcher la machine à vide pendant un certain temps lorsqu'elle tourne pour la première fois; on peut ainsi vérifier que l'armature ne frotte ni sur les pièces polaires ni sur les garnitures. De plus les précautions suivantes devront être puses :

- 1° S'assurer que le moteur est bien isolé de la terre ;
- 2° S'assurer que l'interrupteur (head-board switch) est ouvert au tableau quand le moteur n'est pas en marche;
- 3° Tenir les balais dans leur bonne position de manière à éviter les étincelles ;
- 4° Tenir le moteur et ce qui l'entoure dans le plus grand état de propreté;
- 5° Ne pas faire produire au moteur un travail plus fort que celui qu'il doit produire normalement.

Pour mettre le moteur en marche, fermer l'interrupteur (head-board switch) après s'être assuré que la manette du régulateur est dans la position (arm off), puis amener la manette dans la position (arm on); placer les balais dans la position donnant le moins d'étincelles.

Pour arrêter, ouvrir l'interrupteur et ramener le régulateur dans la position (arm off). Il est préférable de maintenir les balais relevés quand le moteur est au repos; il ne faut jamais les relever pendant que le courant passe.

Les moteurs à courants alternatifs peuvent être :

- lo. A champ constant: ils sont alors identiques aux dynamos à courants alternatifs et ne peuvent marcher qu'avec une vitesse qui dépend de la dynamo génératrice (moteurs synchrones); dès que l'accord cesse, ce qui se produit lorsque le moteur a à vaincre une résistance supérieure à une certaine limite, le moteur s'arrête; il est bon par suite de munir ces machines d'un débrayeur automatique.
- 20. A champ tournant : le champ tournant est produit par le passage de deux courants alternatifs, les périodes de

ig**la**ge

sont

trois l'eux

que,

s per-

quel-

sieurs

ereux

elles

rche :

induit
eversiit que
ant.
burans

er aux es dy-

ndant e fois;* ur les l'un étant d'environ $\frac{1}{3}$ en avance sur celles de l'autre ; cette différence de périodes peut être obtenue de différentes manières.

p

t

le

p te

na

co

se

SO

de

Si l'at

tin

per

le c l'ap

le p

cha

non

néga

la b

L

30. Polyphasés: ils peuvent marcher à une vitesse quelconque, n'ont pas de points morts et permettent un démarrage facile.

Transformateurs (transformers).

Ces appareils ont pour objet de transformer un courant à haute tension en courant à tension convenable tel qu'il puisse être employé soit à l'éclairage, soit pour actionner les moteurs.

De même que, si on dispose d'une chute d'eau H avec un débit P en poids, on peut, à l'aide de machines (pompes et turbines), transformer le travail $P \times H$ en un travail théoriquement égal $P^1 \times H^1$, le poids d'eau P^1 étant plus petit que P, mais la hauteur H^1 à laquelle l'eau est élevée étant plus grande que H, on pourra, à l'aide d'un transformateur, transformer un courant d'une intensité I avec une force électromotrice E en un courant d'intensité I^1 et de force électromotrice E^1 , le nombre de watts $E \times I$ étant théoriquement égal au nombre de watts $E^1 \times I^1$.

En pratique le nombre de watts, dans le second cas, est toujours inférieur à celui du premier.

On peut diviser les transformateurs en deux catégories

- 10. Les transformateurs à courants alternatifs ;
- 20. Les transformateurs tournants ou transformateurs moteurs.

ette

ma-

esse

rant

qu'il

nner

ec un

nes et

ravail

t plus

elevée

orma-

force

force

théo-

s, est

ories

ateurs

Les transformateurs à courants alternatifs n'ont aucune pièce mobile; ils comprennent deux circuits, l'un (circuit primaire) dans lequel passe le courant alternatif à haute tension, l'autre (circuit secondaire) dans lequel se produisent les courants induits dus aux variations de champ produites par le circuit primaire; le rendement de ces transformateurs atteint 90 et même 98, et descend à 80 pour cent.

Les transformateurs tournants se composent d'une dynamo réceptrice jouant le rôle de moteur et recevant le courant à haute tension, cette dynamo actionnant une seconde dynamo ou dynamo génératrice construite de telle sorte qu'elle produise un courant ayant la tension voulue.

Accumulateurs (Storage Batteries).

Les accumulateurs se composent, en principe, de lames de plomb baignant dans l'acide sulfurique étendu d'eau. Si on réunit une des lames de plomb au pôle positif et l'autre au pôle négatif, sous l'influence d'un courant continu la lame correspondant au pôle positif se recouvre de peroxyde de plomb (plomb et oxygène); si on interrompt le courant et qu'on réunisse les deux lames par un fil, l'appareil rendra une partie du courant qui l'avait traversé, le peroxyde de plomb se réduisant.

Un accumulateur doit, avant d'être utilisable, être chargé ou déchargé un certain nombre de fois.

L'accumulateur se compose d'un réservoir contenant un nombre impair de plaques, alternativement positives et négatives, les plaques extrêmes étant négatives.

Les plaques de même nom sont reliées par une barre; la barre unissant les plaques positives constitue le pôle positif et la barre unissant les plaques négatives, le pôle négatif.

Les accumulateurs constituant une batterie peuvent être assemblés soit en reliant le pôle positif de l'un au pôle négatif de l'autre, etc., les pôles libres extrêmes formant les pôles de la batterie (en série), soit en unissant respectivement tous les pôles positifs et tous les pôles négatifs (en quantité).

On peut d'ailleurs charger les accumulateurs en quantité et les décharger en série, et réciproquement.

Lorsqu'on charge un des accumulateurs, il faut envoyer un courant dont l'intensité est indiquée par le constructeur, la tension étant égale au produit du nombre des éléments réunis en série, multiplié par 2 volts 5. On règle l'intensité des courants à l'aide de rhéostats. On reconnaît que la charge est complète lorsqu'on voit de grosses bulles monter à la surface du liquide et que les plaques positives deviennent brun foncé.

Il est bon que le courant de charge ne dépasse pas \(\frac{1}{4} \) d'ampère par lb. d'accumulateur pour les grands modèles et 1 \(\frac{1}{4} \) pour les petits. Pour trouver la durée de la charge en secondes, diviser la capacité de l'accumulateur en coulombs par l'intensité du courant de charge en ampères.

On peut compter sur une capacité moyenne de 4 à 5 ampères-heures par lb. de plaque.

Pour la décharge, la différence de potentiel au début est au bord de chaque élément de 2 volts 5 à 2 volts 2; elle descend à 1 volt 8, il faut alors arrêter.

Pour avoir un bon rendement des accumulateurs il ne

pôle mant

pôle

fs (en antité

nvoyer nstrucre des n règle connaît bulles

sitives

e pas 4 nodèles de la ulateur en am-

e 4 à 5

début olts 2;

rs il ne

faut pas dépasser un débit de ½ ampère par lb. de plaque. Pour un débit rapide on peut aller jusqu'à 2 et 3 ampères. Les couples à lames de plomb minces sont, à ce point de vue, les plus puissants.

La capacité d'emmagasinement augmente au contraire avec les dimensions et varie entre 6,000 et 12,000 livres pieds d'énergie par livre de poids total, soit 150 à 350 lbs d'accumulateur par cheval-heure.

Eclairage à incandescence.

Il est assez difficile de donner une règle absolue pour déterminer le nombre de lampes nécessaires à l'éclairage d'un espace déterminé. On peut se guider sur les chiffres suivants:

Un éclairage moyen peut être obtenu à l'aide de lampes de 8, 16 ou 20 bougies, en prenant comme nombre total de bougies (candles) le nombre de pieds cubes de la chambre divisé par 70.

Un éclairage brillant est obtenu en plaçant une lampe de 16 bougies par 8 à 900 pieds cubes de local ou une lampe de 20 bougies par 1000 pieds cubes, ce qui donne en moyenne 0.02 par pied cube du volume du local.

On peut aussi, pour un éclairage moyen, prendre $\frac{1}{10}$ à $\frac{2}{10}$ de bougie par pied carré de surface. Crompton adopte 1 lampe de 16 bougies (candles) suspendue à 8' de hauteur pour une aire de 8' de diamètre, ce qui donne $\frac{3}{10}$ par pied. On prend aussi quelquefois, comme règle, une lampe de 16 bougies à 7' de hauteur par 100' de surface ($\frac{16}{100}$ de bougie par pied), On peut prendre 3 lampes suspendues au centre

des pièces pour 1 ou 2 fixées après les murs dans l'éclairage des chambres, suivant que les murs sont de teintes moyennement foncées ou claires.

Le tableau suivant indique, pour un éclairage ordinaire, le nombre de lampes à employer suivant les dimensions des pièces.

Dimen- sions 3 pièces en pieds.	Hauteur des pièces en pieds.	des	Nombre de lampes de 8 à 10 bougies.	Nombre de lampes de 16 bou- gies.	Nombre de lampes de 20 bou- gies.
15' × 15' 18 × 18 25 × 25 32 × 32 40 × 40 50 × 50 60 × 60 70 × 70	12' 15 18 23 32 42 47 52	7' 8 9 10 12 14 17 20	2 ou 3 5 ou 6 9 à 12 16 20 25 30 40 45 60 70 100 120	4 ou 5 7 à 9 12 15 18 22 30 34 45 50 75 90	2 3 ou 4 6 à 9 10 13 16 19 26 30 40 45 65 80

Pour un théâtre on peut admettre :

Pour la salle, 15 bougies par mille pieds cubes du volume à éclairer (salle et scène.)

Pour autres renseignements voir tableau page 295.

Dans un projet d'installation on peut compter sur une dépense de 3 Watts 5 par bougie, soit :

28	Watts	pour	une	lampe	de	8	bougies.
35	66	- 66	66	"		10	"
56	44	• 6	6.6	6.6		16	44
70	66	66	66	6.6		20	44
112	46	66	6.6	4.6		32	66

Un cheval électrique (746 Watts) dans les lampes peut donner 200 à 210 bougies (candles). Un cheval mécanique (compté sur l'arbre du moteur actionnant la dynamo) peut fournir 10 lampes de 16 bougies ou 20 lampes de 8 bougies.

rage

yen-

aire,

sions

bre

mpes

bou-

13

19 30

45

80

u vo-

r une

Le nombre de volts nécessaires pour chaque type de lampes est donné par les fabricants.

Pour trouver l'intensité en ampères connaissant le nombre de bougies et le nombre de volts, multiplier le nombre de bougies par 3.5, pour obtenir le nombre de Watts; ce nombre, divisé par le nombre de volts, donne l'intensité en ampères que doit avoir le courant.

Exemple.—Quelle sera l'intensité en ampères nécessaire pour une lampe de 50 bougies (candles), le nombre de volts étant de 80 ?

$$50 \times 3.5 = 175$$
 Watts.
 $175 \div 80 = 2.2$ Ampères.

On pourrait, de même, déterminer le nombre de volts, connaissant l'intensité du courant, en multipliant le nombre de bougies par 3.5 et en divisant le produit par le nombre d'ampères. Lorsque le nombre d'ampères est inférieur à 1, il est bon de compter 4 Watts par bougie.

Eclairage à arc.

Les données ci-après permettent de déterminer le nombre de lampes à arc de 1000 à 1500 bougies (candles) nécessaires pour obtenir un éclairage suffisant :

Machines-outils,	1	foyer	pour	5000	pds.	carr.
Tissage, filature, imprimerie,	1	66	66	2000	pds.	carr.
Quai de manutention, atelier						
de moulage,	1	66	"	20,000	pds.	carr.

Travaux publics, 1 foyer de 4000 à 5000 bougies pour un rayon de 300 pieds.

Une lampe de 800 bougies peut éclairer 12 à 15,000 pieds carrés de places publiques, et 5 à 6000 pieds carrés de halles ou de gares.

Une lampe de 500 bougies suffit pour éclairer, dans un atelier, 1500 pieds carrés.

Une lampe à arc exige 50 à 60 volts entre les charbons, l'intensité des courants varie de 3 ou 4 jusqu'à 100 et 200 ampères.

COMPARAISON DES UNITÉS D'ÉCLAIREMENT.

	Unité internationale.	Carcels.	Bougies Françaises.	Candles.	Bougies Allemandes.
1 Unité int. (violle) vaut 1 Carcel " 1 Bougie Française " 1 Boug. Ang. (candle) " 1 Boug. Allem. (Kerze)"	$\begin{array}{c} 1\\ 0.484\\ 0.074\\ 0.065\\ 0.063 \end{array}$	2.080 1 0.154 0.135 0.132	$13.520 \\ 6.500 \\ 1 \\ 0.879 \\ 0.855$	15.392 7.400 1.139 1 0.974	15.808 7.600 1.169 1.027

TABLEAU donnant quelques renseignements sur l'éclairage des lieux publics (l'électricité industrielle Monnier).

	Dimensions	Dimensions	Dimensions Nombre total		Nombre de bougies.
	en plan.	en volume.	de bougies.	Par- pied carré.	Par pied cube.
Hotel-de-Ville de Paris	Pds. carr.	Pds. cubes.	****		
Salle des fêtes	13940	847300	18720	1.33	0.022
Salle à manger	3230	86870	4320	1.33	0.05
Salon de verdure	1770	47674	720	0.4	0.015
Grand salon	5380	141300	7560	1.42	0.053
Galerie latérale	2690	127100	3600	1.30	0.016
Salon réservé	2150	47674	720	0.4	0.015
Opéra (soirées de bal).					
Foyer	7233	261000	0009	0.83	0.023
Salle	4305	388460	11140	2.59	0.034
Scène	5905	282516	4720	0.83	0.017
Théatres.					
Odéon	3767	197760	2470	0.65	0.012
Gaieté.	2691	169500	2360	0.87	0.015
Comédie Française	2583	123600	2340	0.91	0.019
Palais-Royal	696	35310	1900	1.97	0.053
Porte St-Martin	2153	114770	3200	1.54	0.028
Renaissance	1033	49440	1970	1.91	0.039

arr. arr.

earr.

r un

,000 trrés

s un

ons, 200

Bougnes Allemandes.

.808 7.600 .169 .027

RÉSISTANCE DES FILS DE CUIVRE.—(Cuivre pur.)

	JE	Jauge de Birmingham.	rminghar	n.		Jan	Jauge américaine.	aine.	
Nu- méro.	Dia- mètre en pouce.	Dia- mètre en milli- mètres.	Résis- tance en ohms par 1006	Lon- gueuren pieds par lb. de fil.	Dia- mètre en pouce.	Dia- mètre en milli- mètres.	Résis- tance en ohms par 1000	Intensité maxim. du cou- rant ou Ampères]	Poidsde 1000' de fil isolé.
0	0.454	11.350	0.050	1.61	0.4600	11.500	0.04906	300	
000	.425	10.625	.057	1.82	.4096	10.240	.06186	240	
00	.380	9.500	.071	2.24	.3648	9.120	.07801	190	458
	.340	8.500	.092	2,85	.3249	8.122	.09831	150	356
,	300	7.500	104	3.67	.2893	7.232	.12404	120	299
63	.284	7.100	.128	4.09	.2576	6.440	.1564	95	243
~	.259	6.475	.154	4.92	.2294	5.735	.19723	75	203
-44	.238	5.950	.182	5.83	.2043	5.107	.24869	09	168
10	.220	5.500	.214	6.83	.1819	4.547	.31361	50	118
9	.203	5.075	.251	8.03	.1620	4.050	.39546	37	107
_	.180	4.500	.319	10.20	.1443	3.607	.49871	30	83
	.165	4.125	.380	12.14	.1285	3.212	.62881	. 23	70
•	.148	3.700	.472	15.10	.1144	2.860	.79281	19	26
0	.134	3.350	.576	18.44	.1019	2.547	1.	15	474
	.120	3,000	.718	22.95	.0907	2.217	1.2607	12	391
67	109	2.725	.871	27.82	8080	2.020	1.5898	6	333
13	.095	2.375	1.159	36.63	.0720	1.829			*
4	033	2.075	1.502	47.98	.0641	1.610	2.5908	9	24

l'illatt à da 5 d

CHAPITRE VII.

VENTILATION ET CHAUFFAGE.

8

36.63 47.98

 $\frac{1.159}{1.502}$

2.375

13

Ventilation.

L'air est un mélange d'environ \(\frac{1}{3} \) d'un gaz actif appelé oxygène et \(\frac{1}{3} \) d'un gaz inerte appelé azote.

La respiration des hommes et des animaux transforme l'oxygène en un gaz plus lourd appelé acide carbonique; il en est de même pour les foyers et les becs de gaz, lampes, etc. Toutes les fois qu'il y a combustion, cette transformation se produit.

L'air contient aussi de la vapeur d'eau qui est nécessaire à la respiration (l'instrument servant à indiquer le degré d'humidité s'appelle hygromètre et doit marquer environ 50°); de plus, on y trouve en quantités variables, des gaz différant de nature suivant les circonstances.

La ventilation a pour objet de maintenir, dans les locaux, l'air aussi pur que possible, en enlevant les gaz qui le rendent impropre à la respiration. Pour cela, on peut soit aspirer l'air des locaux, ce qui produit un appel de l'air extérieur (ventilation par aspiration), soit prendre l'air extérieur et le refouler (ventilation par refoulement).

Le mouvement de l'air peut être produit naturellement (fenêtres), au moyen d'une cheminée (cheminée d'appel),

ou, enfin, mécaniquement (ventilateurs à force centrifuge, fans, etc).

La quantité d'acide carbonique que contient l'air, varie de 0.0004 à 0.0006 ; la limite extrême est 0.0020.

En une heure, un homme produit environ 2 oz. de vapeur d'eau et $4\frac{1}{2}$ galls d'acide carbonique ($\frac{1}{2}$ oz. de vapeur d'eau suffit pour saturer, à la température ordinaire, 35 pieds cubes d'air.)

La température doit être maintenue entre 63 et 70° F. D'après le général Morin, les quantités d'air pur nécessaires par tête et par heure sont :

Hôpitaux (maladies ordinaires) 2	470 à	3500	pds	e.
" épidémiques		5300	- 66	
Prisons		1760	6.6	
Usines		2120	6.6	
Etablissements insalubres		3530	66	
Casernes (la nuit) 1	450 à	1750	66	
Théâtres et salles de réunion		1760	66	
Ecoles	500 à	1000	44	
Ecoles d'adultes (le soir)		1250	6.6	
Ecuries		3500	64	
Chambres ordinaires	500 à	700	6.6	

ni l'e

bi

En cas de bonne ventilation on peut négliger la quantité d'air nécessaire à l'éclairage qui, d'ailleurs, peut être prise comme suit par flamme et par heure :

Gaz (dépense 3½ pds c.)900 pds	s c. d'air
Bougie	66
Chandelle de suif (dépense $3\frac{1}{2}$ oz.) 59	66
Lampe850	66

La ventilation varie avec la température et le tirage; pour que le courant n'incommode pas, le mouvement de l'air ne doit pas dépasser, comme vitesse, 3 pds par seconde. Il est préférable de ventiler par insufflation; l'air arrivant avec une vitesse de 20 à 30 pieds par seconde est lancé horizontalement et évacué par d'autres orifices placés en bas si l'arrivée se fait par le haut et réciproquement. Un cheval-vapeur suffit pour introduire en 1 heure 350,000 à 650,000 pieds cubes d'air. Dans les ateliers, on se contente de enouveler l'air complètement 2 ou 3 fois par heure.

${\it Chauffage}.$

Pour maintenir une température constante, il faut, 1° remplacer la chaleur perdue par la transmission à travers les murs, fenêtres, etc.; 2° remplacer la chaleur emportée par l'air nécessaire à la ventilation.

10. Chaleur perdue par transmission — En appelant Q le nombre d'unités thermiques perdues par heure, S, la surface en pieds carrés à travers laquelle se fait la transmission, K, un coefficient variable, t, la température que l'on veut maintenir, t^1 , la température extérieure, on a :

$$Q = S \times K (t - t^1).$$

On peut prendre pour K, les valeurs suivantes :

Mur en $\begin{cases} 4'' \text{ K} = 0.68 \text{ ; } 16'' \text{ K} = 0.26 \text{ ; } 28'' \text{ K} = 0.174 \\ 8'' \text{ K} = 0.46 \text{ ; } 20'' \text{ K} = 0.23 \text{ ; } 32'' \text{ K} = 0.15 \\ 12'' \text{ K} = 0.32 \text{ ; } 24'' \text{ K} = 0.20 \text{ ; } 36'' \text{ K} = 0.129. \end{cases}$

Plancher en bois	K = 0.083
Plafond en bois	K = 0.104
Plancher à l'épreuve du feu	K = 0.124
Plafond "	K = 0.145
Fenêtre simple	K = 0.776
" double	K = 0.518
Porte	K = 0.414

uge, zarie

. de

z. de aire,

)° F. réces-

ds e.

66 66 66

intité prise

. d'air

rage ; ent de eonde. Ces coefficients doivent être augmentés comme suit :

 $10^{\circ}/_{\circ}$ pour exposition au nord lorsqu'il faut tenir compte du vent ;

 $10^{\circ}/_{\circ}$ lorsqu'on ne chauffe que le jour, le bâtiment n'étant pas exposé ;

 $30^{\circ}/_{\circ}$ lorsqu'on ne chauffe que le jour, le bâtiment étant exposé ;

50°/., lorsqu'on ne chauffe que d'une façon intermittente pendant l'hiver, les intervalles de non chauffage étent assez longs.

20. Chaleur emportée par l'air nécessaire à la ventilation. —Un pied cube d'air à 0°, pour être chauffé de 1°. demande environ $0.02~\rm U.~T.$; la chaleur à fournir sera par suite, en appelant V le volume d'air nécessaire par heure,

$$Q' = 0.02 \times V(t - t^{-1})$$

La quantité totale de chaleur sera égale à Q + Q'; cette quantité de chaleur doit être fournie par les radiateurs.

La quantité de chaleur transmise par pied carré du radiateur peut être prise dans le tableau ci-après :

	Vapeur.	Eau.
Plan vertical uni	406	200
avec env. 80°/o d'ondul.	170	85
Tuyau vertical uni	480	240
" avec 67°/o d'ondulations.	221	110
Tuyau horizontal uni	369	185
" avec 67°/o d'ondulations.	185	90

p p

Lorsqu'on emploie la vapeur d'échappement, les chiffres ci-dessus doivent être réduits en proportion de la température. La surface des radiateurs s'obtiendra en divisant la quantité totale de chaleur à fournir par la quantité de chaleur transmise par unité de surface du radiateur.

La chaudière peut être calculée en divisant le nombre d'unités thermiques à fournir par le nombre d'unités thermiques que fournit un pied carré de surface de chauffe. Pour le chauffage à la vapeur on peut prendre environ 1 pied carré de surface de chauffe par 7 à 10 pieds de surface de radiateur.

Chaque cheval-vapeur de chaudière peut suffire pour 250 à 350 pieds courants de tuyaux de 1" ou 80 à 120 pieds carrés de surface.

Pour calculer la surface de radiation en pieds carrés (chauffage à vapeur) on emploie aussi la règle suivante :

Ajouter à la surface des fenêtres en pieds carrés, le volume en pieds cubes de l'air à renouveler par minute et $\frac{1}{20}$ de la surface extérieure des murs et planchers; multiplier cette somme par la différence entre la température nécessaire et la température extérieure la plus basse, et diviser le produit par la différence entre la température des tuyaux et celle de la chambre.

Pour le chauffage à l'eau chaude dans les habitations, en pratique, on calcule le volume des pièces en pieds cubes, puis par 100 pieds cubes ainsi trouvés, on prend :

10' de tuyaux de 1" pour très mauvaise exposition, portes donnant à l'extérieur ;—Salles de bain ;

6 à 7' " pour conditions moyennes;

5' " dans les meilleures conditions.

Pour la vapeur on prend 2 pieds en moins.

ntilale 1°.

mpte

étant

étant

tente

assez

a par ieure,

- Q'; teurs. ré du

an.

90

iffres empé-

CHAPITRE VIII.

MACHINES-OUTILS.

Métaux.

Tour (Lathe). — La vitesse moyenne par minute de la pièce à tourner est très variable suivant le métal et suivant la nature du travail. On peut prendre les données ci-dessous :

Pour l'acier 10 pds. Pour la fonte tendre 15 pds.
" le fer forgé 22 " " le laiton ou bronze 30 "
Pour le cuivre 100 pieds.

Tour a fileter (screw cutting lathe). — Les filets peuvent être triangulaires ou carrés. Le pas se mesure de deux manières, soit en donnant la distance entre deux filets (filets au pas) soit en donnant le nombre de filets contenus dans un pouce (filets au pouce).

Généralement on compte en filets au pas toutes les fois que le pas est au-dessus de $\frac{1}{2}$ pouce ou que le nombre de filets ne peut être contenu exactement dans un pouce.

n

Le pas pour les filets triangulaires se mesure à la racine. Dans le système Whitworth, l'angle des filets est de 55° ; dans le système Seller la section du filet est un triangle équilatéral tronqué au sommet par une ligne droite menée à $\frac{1}{8}$ de la hauteur, il en est de même des creux ; l'angle est de 60° .

Pour les filets carrés, la largeur est égale à la profondeur. Pour les filets simples la largeur est égale à la moitié du pas ; elle est égale à $\frac{1}{4}$ du pas pour les filets doubles, à $\frac{1}{6}$ pour filets triples.

Calcul des roues à employer pour couper un filet donné.

On appelle nombre proportionnel le rapport entre le nombre de révolutions du mandrin et le nombre de révolutions de la vis motrice.

Pour trouver le nombre proportionnel on peut, suivant le cas, appliquer une des règles suivantes:

10. Filets au pouce. — Diviser le nombre de filets au pouce de la vis à couper par le nombre de filets au pouce de la vis motrice;

20. Filets au pas.—Diviser le pas de la vis motrice par le pas de la vis à couper; dans ce cas, il faut exprimer les pas en mêmes fractions de pouce, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, etc.

Tour à engrenage simple (single geared lathe). — Il n'y a à considérer dans ce cas que la roue sur le mandrin et la roue sur la vis (feed screw), la roue intermédirire est sans influence.

En appelant N le nombre de dents de la roue de la vis motrice, n, le nombre de dents de la roue du mandrin, F, le nombre de filets au pouce de la vis motrice, f, le nombre de filets au pouce de la vis à couper, P, le pas de la vis motrice, p, le pas de la vis à couper, on a :

$$\frac{N}{n} = \frac{f}{F} = \frac{P}{p} = \text{nombre proportionnel}.$$

de la ivant sous :

pds.

filets re de filets cenus

s fois e de

icine. 55°; angle nenée

e est

De là on tire la règle suivante :

Pour trouver le nombre de dents que doit avoir la roue de la vis motrice, connaissant le nombre de dents de la roue du mandrin, multiplier le nombre de dents de la roue du mandrin par le nombre proportionnel.

Exemples: I. Filets au pouce.—1° Mandrin 32 dents, vis motrice 4 filets au pouce, vis à couper 9 filets au pouce.

Le nombre proportionnel sera $\frac{9}{4}$ et le nombre de dents sur la roue de la vis motrice $\frac{9}{4} \times 32 = 72$.

20. Mandrin 40 dents, vis motrice 2 filets au pouce, filets à couper $5\frac{1}{4}$ au pouce.

Le nombre proportionnel est $5\frac{1}{4}$ ou $\frac{21}{4}$ divisé par 2=

 $\frac{21}{8}$. Le nombre de dents de la roue sur la vis motrice sera :

n

la

e

((

tı

d

le

n

$$\frac{21}{8} \times 40 = 105.$$

Réciproquement, si on connaît le nombre de dents sur la roue de la vis motrice, pour trouver le nombre de dents sur la roue du mandrin, il faudra diviser le nombre de dents sur la roue de la vis motrice par le nombre proportionnel. (On sait que pour diviser par une fraction, il faut multiplier la quantité à diviser par la fraction renversée.)

Exemple: Roue de la vis motrice 72, vis motrice 4 filets au pouce, filets à couper 9 au pouce.

Nombre proportionnel = $\frac{9}{4}$; divisant 72 par $\frac{9}{4}$ on a $72 \div \frac{9}{4} = 72 \times \frac{4}{9} = 32$.

II. Filets au pas. -1° Mandrin 48 dents, pas des filets à couper $\frac{3}{8}$, vis motrice 4 filets au pouce.

4 filets au pouce sur la vis motrice donnent un pas de $\frac{1}{4}$ de pouce qui, exprimé en $\frac{1}{8}$ comme le pas de la vis à couper, donne $\frac{2}{8}$; divisant le pas de la vis motrice 2 par le pas de la vis à couper 3, on trouve comme nombre proportionnel $\frac{2}{3}$ qui, multiplié par le nombre de dents de la roue du mandrin 48, donne $\frac{2}{3} \times 48 = 32$ dents pour la roue de la vis motrice.

roue

de la

roue

ents,

ouce.

lents

ouce,

2 =

trice

sur

lents

e de

opor-

faut

rsée.)

ice 4

on a

filets

Si on ne connaît aucune des roues, il faut disposer le nombre proportionnel sous forme de fraction et mu'tiplier les deux termes par un même nombre, le numérateur (chiffre placé au-dessus) donne le nombre de dents de la roue du mandrin, et le dénominateur, le nombre de dents de la roue de la vis. Le nombre par lequel on multiplie sera choisi de telle sorte que l'on ait à sa disposition des roues ayant les nombres de dents trouvés.

Tour à engrenages composés (compound or double geared).

—La roue du mandrin conduit une deuxième roue contre laquelle est fixée sur le même arbre (stud) une troisième roue faisant un même nombre de révolutions que la deuxième et conduisant la roue de la vis motrice. La première et la troisième roues sont les roues conductrices (driving wheels) et la deuxième et la quatrième sont les roues conduites (driven wheels).

Souvent, dans ce cas, la roue du mandrin est fixe, les trois autres seules sont changeables.

En appelant n le nombre de dents de la roue du mandrin, N^1 le nombre de dents de la 2e roue (roue conduite) n^1 le nombre de dents de la 3e roue (roue conductrice) N, le nombre de dents de la roue conduisant la vis, F, le nombre de filets au pouce de la vis motrice, f, le nombre

de filets au pouce de la vis à couper, P, le pas de la vis motrice, et p le pas de la vis à couper, on a :

$$\frac{N^1 \times N}{n \times n^1} = \frac{f}{F} = \frac{P}{p} = \text{nombre proportionnel};$$

de là on tire :
$$N = \frac{n \times n^1 \times f}{N^1 \times F} = \frac{n \times n^1 \times P}{N^1 \times p}$$

RÈGLE.—Pour trouver le nombre de dents de la roue de la vis motrice, connaissant le nombre de dents des autres roues, chercher le nombre proportionnel et le multiplier par le nombre de dents de la roue du mandrin, puis par le nombre de dents de la 3e roue, et diviser le résultat par le nombre de dents de la 2e roue.

Exemples: 1° Nombre de filets au pouce de la vis à couper f = 20, nombre de filets au pouce de la vis motrice F = 2, roue du mandrin n = 40, 2e roue $N^{1} = 50$, 3e roue $n^{1} = 15$.

Divisant 20 par 2 on a pour nombre proportionnel 10 qui, multiplié par 40, puis par 15, donne 6000; divisant 6000 par 50 on a 120 comme nombre de dents de la roue de la vis motrice.

20. Pas de la vis à couper $p = \frac{3}{32}$, pas de la vis motrice $P = \frac{1}{2}$, roue du mandrin n = 40, 2e roue $N^{i} = 50$, 3e roue $n^{1} = 15$.

 $\frac{1}{2}$ pouce $=\frac{1}{3}\frac{6}{2}$; divisant le pas de la vis motrice $\frac{1}{3}\frac{6}{2}$ par le pas de la vis à couper $\frac{3}{32}$ on obtient comme nombre proportionnel 16/3; multipliant 16/3 par 40, puis par 15, on trouve 3200 qui, divisé par 50, donne 64 dents pour la roue de la vis motrice.

a vis

nel;

ue de utres iplier oar le

vis à otrice

50, 3e nel 10

visant a roue

otrice 0, 3e

par le roporrouve de la Si on connaît le nombre de dents de la roue du mandrin et de la 3e roue (driving wheels) pour trouver le nombre de dents de la 2e et de la roue de la vis motrice (driven wheels), on procède comme il suit:

On cherche le nombre proportionnel que l'on multiplie par le nombre de dents de la roue du mandrin, puis par le nombre de dents de la 3e roue; le résultat représente le produit du nombre de dents de la 2e roue par le nombre de dents de la roue de la vis; prenant pour premier de ces deux nombres un nombre qui divise exactement le produit trouvé, le quotient obtenu en divisant le produit par ce nombre sera le nombre de dents de la roue de la vis.

Exemple: Nombre de filets au pouce sur la vis motrice 2, sur la vis à couper, 20, nombre de dents de la roue du mandrin, 40, de la 3e roue 15.

Divisant 20 par 2 on trouve 10 comme nombre proportionnel; multipliant 10 par 40 puis par 15, on obtient 6000; le nombre 6000 peut être divisé exactement par 50 le quotient est 120; on pourra prendre 50 dents pour la 2e roue et 120 pour la roue de la vis; on pourrait de même prendre 60 et 100.

Si aucune des roues n'est donnée, on procède comme il suit :

Supposons qu'on ait à couper des filets de 20 au pouce, la vis motrice ayant 2 filets au pouce. On cherche le maibre proportionnel qui est 10; on prend ensuite deux nombres dont le produit est 10; par exemple 2 et 5. Le nombre de dents de la 2e roue devra alors être égal au nombre de dents de la roue du mandrin multiplié par 2 et le nombre de dents de la roue de la vis égal à celui de la 3e roue multi-

plié par 5. Si on prend, par exemple, 20 dents pour la roue du mandrin, on aura pour la 2e roue $20 \times 2 = 40$ dents; puis, si on prend 15 pour la 3e roue, la roue de la vis aura $15 \times 5 = 75$ dents.

On a en effet
$$\frac{40 \times 75}{20 \times 15} = \frac{f}{F} = \frac{20}{2} = 10$$

Si on donne le filet au pas, on cherche le nombre proportionnel puis on procède comme il vient d'être dit.

Exemple: Vis motrice pas $\frac{9}{16}$, vis à couper $\frac{3}{32}$.

Le nombre proportionnel est $\frac{9}{16}$ ou $\frac{18}{32}$ divisé par $\frac{3}{32}$, soit $\frac{18}{32} \times \frac{32}{3} = \frac{18}{3} = 6$.

d

c

n

V

P

fa d

le

vi

On devra prendre 2 nombres dont le produit est 6, soit 2 et 3; ayant par exemple 20 dents pour la roue du mandrin, la 2e roue en aura $20 \times 2 = 40$; si on en prend 50 pour la 3e roue, la roue de la vis devra en avoir $50 \times 3 = 150$, on a, en effet:

$$\frac{150 \times 40}{5 \times 20} = \frac{P}{p} = 6.$$

Vis a filets multiples.—On peut, pour couper des filets multiples, employer un des procédés suivants :

10. Le tour est monté avec courroies permettant un mouvement inverse.—Si la roue du mandrin (driving wheel) peut être rendue indépendante (taken off), on fait faire à cette roue ½ tour pour filets doubles, ½ de tour pour filets triples, ¼ pour filets quadruples, etc, la roue de la vis (feed screw) restant en place. Si, par exemple, la roue du mand in a 36 dents, on fait une marque sur les deux roues à leur point de contact, puis on compte 18 dents sur la roue

oue its ; ura

por-

soit

soit nand 50 3 =

filets

mouheel) ire à filets (feed man-

ues à

roue

du mandrin si l'on veut avoir des filets doubles, 12 pour filets triples, 9 pour filets quadrup'es, etc, et on fait une nouvelle marque sur la dent ainsi trouvée; après avoir rendu la roue du mandrin indépendante de celle de la vis, on fait tourner la 1ère jusqu'à ce que la nouvelle marque coïncide avec celle faite sur la roue de la vis.

Ce qui précède s'applique aux tours à engrenages simples ou composés.

Si, au contraire, la roue du mandrin étant fixe, la roue de la vis peut être rendue indépendante, on fait tourner cette dernière d'un nombre de dents égal à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, etc, du nombre de dents de la roue du mandrin, suivant que l'on veut avoir des filets doubles, triples, quatruples, etc; cette méthode ne peut s'appliquer qu'aux engrenages simples. Pour engrenages composés, le nombre de dents dont il faudra faire tourner la roue de la vis est égal au nombre de dents trouvé dans le cas précédent multiplié par le nombre de dents de la 3e roue (driving wheel) et divisé par le nombre de dents de la 2e (driven wheel).

Exemple: Soit à couper des filets triples avec un tour à engrenage composé; roue du mandrin 24 dents, 2e roue, 40, 3e roue 15.

Si cela est possible, on fera tourner la roue du mandrin de 8 dents. Si, au contraire, on fait usage de la roue de la vis, il faudra la faire tourner de $\frac{8 \times 15}{40} = 3$ dents.

Le nombre de dents doit être tel que les divisions nécessaires puissent se faire exactement.

20. Le tour est monté sans courroie permettant un mouvement inverse. — Dans ce cas, on exprime le pas de la vis

à couper en fractions de pouce; puis, écartant les deux parties composant l'écrou, on recule le chariot d'un nombre de pouces égal au numérateur de la fraction ou à un de ses multiples (nombre trouvé en multipliant ce numérateur par un nombre entier, 1, 2, 3, etc); on revient ainsi dans un filet coupé; on recule, en plus, de ½ pas pour filets doubles, 3 de pas pour filets triples, 4 pour filets quadruples, etc.

Exemple: Soit à couper des filets doubles de $\frac{3}{16}$. Il faudra reculer le chariot de 3, 6, 9 pouces suivant la longueur de la pièce, plus de la moitié de $\frac{3}{16}$ c'est-à-dire $\frac{3}{32}$; s'il s'agissait de filets triples, il faudrait le reculer de 3, 6, 9 pouces plus $\frac{1}{3}$ de $\frac{3}{16}$ soit $\frac{1}{16}$.

Le numérateur de la fraction exprimant le pas, indique toujours le nombre de pouces dans lequel est contenu exactement le nombre de filets indiqué par le dénominateur. Ainsi un par de $\frac{6}{5}$ indique qu'il y a 5 filets dans 6 pouces, $\frac{5}{6}$, qu'il y a 6 filets dans 5 pouces.

d

g

le

e

m

po fo

1(

sa

gr

Le procédé ci-dessus peut également être employé pour reprendre des filets simples, mais il n'y a pas à ajouter au nombre de pouces dont on recule le chariot, la fraction de pas.

Exemple : Soit à reprendre un filet au pas $\frac{3}{16}$. On reculera le chariot de 3 pouces.

Si le filet est au pouce il suffit de reculer d'un nombre de pouces juste si on a un nombre entier de filets au pouce; si on a une fraction, reculer d'un nombre de pouces représenté par le dénominateur de la fraction ou un de ses multiples.

Soit à reprendre un filet de $5\frac{1}{2}$ au pouce ; le dénominateur de la fraction étant 2, on reculera de 2 pcs, 4, 6, 8, etc. Pour un filet de $6\frac{1}{3}$ on reculera de 3, 6, 9, pouces, etc.

Ce procédé ne s'applique que si, en reculant l'écrou, ses filets correspondent à ceux de la vis motrice.

eux

bre

ses eur

un

les.

 \mathbf{I}

lon-

 $\frac{3}{32}$;

6, 6,

que

cte-

eur.

ces,

our

au

oas.

ecu

e de

; si nté

les.

enr

 ${f etc.}$

٠.

MACHINE A PERCER (drilling machine).—Le nombre de tours par minute n peut être donné par la formule $n=\frac{x}{d}$, d étant le diamètre du foret en pouces ; on prend pour x les valeurs suivantes :

Acier 25 à 60; Fonte douce et fer 25 à 40; Fonte dure 5 à 10; Laiton et bronze 79 à 120: Bois 120 à 160.

La vitesse d'alésage est les $\frac{2}{3}$ de la vitesse du tournage.

MACHINE A RABOTER (planing machine).—Les vitesses de l'outil sont les suivantes : 15 à 20 pieds par minute pour grandes machines ; pour les petites machines travaillant : l'acier, 15 à 20 ; le fer, 25 à 40 ; la fonte tendre, 23 à 46 ; la fonte dure 5 à 8 ; le laiton ou le bronze, 60 à 80.

La largeur du copeau pour machines légères est de 0"18 et pour fortes machines 0"25 à 0"40.

MACHINE A FRAISER (shaping machine).—La vitesse la meilleure à la circonférence est 35 a 60 pieds par minute pour la fonte et le fer. Ces machines n'exigent qu'une faible force, 0.1 à 0.5 cheval.

MEULES A AIGUISER ET A POLIR (grinding machine).

Grès.—La vitesse moyenne à la circonférence est de 1000 pieds par minute pour l'aiguisage et 2000 pour le polissage.

Le coefficient de frottement (c) est, pour les meules à gros grain :

Fonte, avec meule émoussée 0.24; Fer, avec meule émoussée 0.41; Fonte, avec meule dressée 0.21; Fer, avec meule dressée 0.26; Acier, avec meule dressée 0.29.

Le travail pendant le fonctionnement est égal à :

$$\frac{P \times V}{33000} \times c.$$

P, pression en livres avec laquelle la pièce est appuyée sur la meule, V, vitesse en pieds par minute, c, coefficient de frottement.

Pour les meules à grès fin, le coefficient de frottement entre la meule mouillée et la pièce est : pour la fonte, 0.716 ; pour le fer, 1.00 ; pour l'acier, 0.935.

Emeri (emery wheel).—La vitesse des meules d'émeri est d'environ 5500 pieds par minute; elles doivent toujours marcher à la vitesse pour laquelle elles ont été construites; c'est une condition de leur durée: si une meule donne satisfaction pour une vitesse donnée elle sera certainement défectueuse si on réduit cette vitesse. Dans aucun cas elles ne doivent marcher à une vitesse plus grande que celle indiquée par le fabricant, afin d'éviter les accidents qu'occasionnerait l'augmentation considérable de la force centrifuge.

Chaque atelier devrait avoir un indicateur destiné à faire connaître la vitesse des machines, et principalement des meules d'émeri.

L'aiguisage et le polissage des outils pour la fonte et le travail du bois ne peuvent être bien faits qu'avec une meule destinée spécialement à cet usage.

On doit, de plus, prendre les précautions suivantes

reule Fer, 0.29.

uyée cient

nent 716 ;

meri jours ites ; satist dé-

elles celle u'occen-

né à nent

et le ieule Placer la machine sur une excellente fondation, la tenir en bon état sous tous les rapports, tenir les roues droites et propres de toute graisse ou huile; si la meule est douce ne pas appuyer trop fortement l'objet à polir ou à aiguiser, le travail ne se ferait pas plus vite et la meule serait rapidement hors d'usage; s'assurer que les plateaux (collars) sont de bonnes dimensions, concaves tous deux, et que la machine est parfaitement ajustée avec des garnitures en caoutchouc placées entre la meule et les plateaux.

Pour une évaluation rapide du travail d'une machine on peut admettre les chiffres suivants en chevaux-vapeur :

		Machines de force moyen.	
Tours Machines à percer raboter fraiser	0.4 à 0.6 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3	0.6 & 1.0 0.3 0.5 0.6 0.1 0.3 0.7	1.0 à 3.0 0.5 1.0 1.0 2.5
" poinçonner " tarauder	0.3 0.8	$ \begin{array}{ccc} 1.0 & 3.0 \\ 0.5 & 1.5 \end{array} $	3.0 8.0
" aiguiser et à polir	5.3 0.8	1.0 3.0	3.0 5.0

Le tableau suivant donne la dureté et la résistance relatives des métaux soumis à l'action de l'outil dans le travail du tour, de la machine à percer ou de la machine à raboter, la résistance du plomb étant prise pour unité:

Plomb	1	Bronze	5
Etain	2	Fonte grise très douce	6
Zine	3	Fonte grise ordinaire	7
Laiton	4	Fer forgé	8

Fer dur à grain cémenté 9 Acier fondu 11 Acier doux 10 " " trempé 12 Fonte dure coulée en coquille 13.

Bois.

Machines a percer.—Nombre de tours par minute 3600 à 4000; lorsque le diamètre du foret est inférieur ou égal à 1", le travail total $= \frac{1}{2}$ à 1 cheval.

Machines a raboter.—Avec 2 ou 4 lames à chaque outil, le nombre de tours par minute =3000 à 3600; avancement = 15 à 30 pds par minute; travail total = 1.5 à 2.5 chevaux pour machine à un outil; pour machine à plusieurs outils, 1.5 cheval pour chaque outil en plus.

Machines a fraiser.—Nombre de tours 4000 à 4300; travail total 1 à 2 chevaux.

Machines a trancher.—Epaisseur du bois tranché $\frac{1}{64}$ à $\frac{5}{32}$; production par heure 300 à 350 feuilles de 30 pouces de large sur 5 à 10 pieds de long; travail total 4 à 8 chevaux.

Scies a bois.—En appelant n le nombre de tours ou de coups doubles par minute, N, le travail total en chevaux, a, l'avancement du bois en pouces, on peut admettre les données suivantes :

Scies alternatives à chassis vertical.—1° à 1 lame : pour grume de 24 à 40 pouces de diamètre, n=220 à 250 ; N=2 à 4 chevaux ; $a=\frac{3}{64}$ à $\frac{3}{16}$ par coup dans le bois dur et $\frac{5}{32}$ à $\frac{13}{32}$ dans le bois tendre ; pour madriers de 8 à 20″ de hauteur, n=240 à 260, N=1.5 à 2 chevaux, $a=\frac{5}{64}$ à $\frac{15}{64}$ par coup dans le bois dur et $\frac{3}{16}$ à $\frac{9}{16}$ dans le bois tendre.

de pa a :

qu

20

10 tra

quo des

au

des

con de

mét et d pér

bai

11

12

500 gal

que ice-

2.5

urs

00;

 $\frac{1}{4}$ à

ces

he-

de

a

les

our

0;

ois

8à

=

ois

20. A plusieurs lames: pour grume de 20 à 40 pouces de diamètre, n=120 à 180, N=4 à 16; a=12 à 48" par minute; pour madriers de 8 à 16", n=180 à 200 et $a=\frac{5}{64}$ à $\frac{25}{64}$ par coup lorsqu'il s'agit de scies à longue course, et n=250 à 320 et $a=\frac{3}{64}$ à $\frac{12}{64}$ par coup lorsque la course est courte; N=2 à 5 chevaux.

Scies alternatives à châssis horizontal: Largeur du bois 20 à 40", n=250 à 300, $a=\frac{1}{64}$ à $\frac{3}{16}$; N=7 à 4.

Scies circulaires: Vitesse à la circonférence 9000 à 10000 pieds par minute et environ moitié pour travail en travers; N=1.5 à 15 chevaux.

Scies à ruban: Vitesse 4 à 5000 pieds par minute N=5 à 8 chevaux pour grumes, 3 à 5 pour madriers,

RECUIT. — TREMPE.

On appelle recuit (annealing) le procédé au moyen duquel on modifie la structure et on améliore les propriétés des métaux moulés qui, en se refroidissant, ont perdu une certaine partie de leur résistance, cette perte étant due aux tensions moléculaires déterminées par le retrait inégal des différentes parties de la pièce.

Les pièces doivent être recuites à la température qui convient au forgeage du métal de même dureté. Il est bon de recuire tous les outils en acier.

La trempe (tempering) a pour but de donner à certains métaux, principalement l'acier, un certain degré de dureté et d'élasticité; elle se fait en chauffant le métal à une température donnée et en le refroidissant subitement dans un bain. On peut d'abord faire subir au métal une opération (hardening) qui a pour objet de le rendre aussi dur que possible (cette opération se fait à une température très élevée, lorsque le métal a atteint le rouge sang), puis on abaisse la température au degré nécessaire pour la trempe.

Ordinairement la température à laquelle un outil doit être refroidi se juge par la couleur indiquée dans le tableau ci-après:

0

0

pl do

CCHCEGO

	e paille très pâle	4300	\mathbf{F}	Outils
66	un peu plus foncé	450	- 1	pour métal.
66	paille plus foncé	470	ĺ	Outils pour
44	très foncé	490	.]	bois, tarauds.
66	brun	500	ĺ	Hachettes, ci-
4.6	légèrement teinté violet	520	Ļ	seaux à froid,
Viole	t clair	530		scies, etc.
66	foncé	550	- 1	
Bleu	foncé	570	ì	Ressorts.
66	plus pâle	590	ĺ	Trop doux pour
6.6	très pâle	610	}	les
+6	très pâle teinté vert	630)	objets ci-dessus.

Les outils peuvent être durcis plus efficacement dans le mercure que dans aucun autre liquide; après viennent la glace et l'eau glacée. L'eau de pluie est préférable à l'eau de rivière ou de puits.

Le tableau suivant donne la composition des bains pour la trempe.

Scies et ressorts divers	
Ressorts de voitures	Tremper rapidement dans l'eau
Lames de Cisailles	ordinaire.
Outils tranchants	Eau ordinaire (enduire l'extrémité avec de la résine avant la trempe.
Ressorts en fil d'acier et petits outils	Mélange {Eau ordinaire 1 Gall. Gom. arabique 5 à 6 oz. ou, eau, résine et savon mou.

que très s on npe. doit s ta-

iid,

ur

as. s le t la eau

our

u

nité ne. all. oz.

	(Eau	2	Galls.
Limes et Râpes	Sel ammoniac	1	Lb.
•	Sel marin	5	66
	Eau	20	Galls.
0.42.43.43	Sel marin	10	Lbs.
Outils très durs	Alcool	1	Quart.
	Acide sulfurique	3	ozs.
	Eau	2	Galls.
Outils très durs à em-	Acide sulfurique	11	oz.
ployer à froid	Acide azotique	5 ~	Drams.
- 4	Acide pyroligneux	5	66
	(Suif de mouton	$3\frac{1}{3}$	44
Outils délicats, bu-	Huile d'olives	$17\frac{2}{3}$	66
rins, petits outils, etc	Résine	2^{2}	
	Sel ammoniac	1	66

Il est souvent avantageux, pour certains objets, d'employer des bains métalliques dont la composition est donnée ci-dessous :

	Composition.		Tempé-	
	Plomb.	Etain.	rature.	
Lancettes	7	4	420° F.	
Autres instruments de chirurgie	$7\frac{1}{2}$	4	430	
Rasoirs, etc	8	4	442	
Canifs et quelques instruments de				
ehirurgie	$8\frac{1}{2}$	4	450	
Canifs plus grands, scalpels, etc	10	4	470	
Ciseaux, cisailles, ciseaux à froid	14	4	490	
Haches, couteaux de poche	19	4	509	
Couteaux de table, grandes cisailles	30	4	530	
Epées, ressorts de montre	48	4	550	
Grands ressorts, poignards, tarières	50	2	558	
Objets devant être un peu plus doux	Plomb !	fondant	612	

ALLIAGES.

	Cuivre.	Zinc.	Fer.	Fer. Plomb Etain. Anti-	Etain.	Anti- moine	Observations.
Bronze pour cloches	4				-		•
" dur	00				 ,		
O	က			:	—		
" délicat	16				;		
Britannia metal	-		•	•	75	,	
Etain			:		9	_	* On peut employer
Laiton dur	81	-					pour le la iton les pro-
" fonte délicate	25	63			43		portions suivantes:
cock metal	10		:	61			Cuivre 60. Zinc 38.2
Muntz metal	က	67	:		:	-	Fer 1.8.
Type metal	•		:	9		-	
Stereotype metal		•	:	4	-	_	Dense carrons do ma
Laiton laminé français *	64.6	33.7	:	1.4	0.5		Four organic de ma-
" fondu franc. (fo. dé.)		33.55		2.5	0.25		chines employer les
		22.75	:	1.87	2.95		compositions sur-
" de Bristol	75.7	24.3					vantes:
" de Oker	77.88	24.42	2.32	1.09			Curvre 00 24
fondu de Iserlobn	63.7	33.5		0.3	2.50		1: 90.34 o.30 Phosphore 0.76.
Alliages pour coussinets.							Cuivre Etain
Pour faibles charces	20				.c. c	01	20 90.36 8.94
Tour rainies charges	∞		•	:	200	7	Frosbuore 0.20

-
(Suite).
S
S
7
Y
-

Cuivre Etain 2° 90.36 8.94 Phosphore 0.20

10

85 80

10 00

Pour faibles charges {

	Cuivre.	Zinc.	Fer.	Fer. Plomb Etain moine	Etain	Anti- moine	Observations.
Pour fortes charges " moulins " axes lourds " grande vitesse de { rotation.	93.12	40 42 54.5		6.5	90 15 72.7 17 36.4	8 18.2 77 3 à 9	
Métal présentant le maximum de densité Autre métal dur Métal à bon marché Métal camélia	2.5 4 8 8 20.2	2 88 10.2	70	70	5 1 2 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 61	
" anti-friction Salger Plomb antimonial Métal anti-friction ameri. " Delta		85.57 0.98	0.65	1.15 80.69 78.44 5.10		18.83 19.60	
Bronze Harrington "phosphoreux pour coussinets *	55.73	42.67 0.68	89.0	:	9.61 10.22		* Contient 0.94 °/o de phosphore.

Soudures.

On emploie pour les soudures, les quantités suivantes :

Pour plomb: 1 partie étain, 2 parties plomb;

- "étain : 4 parties pewter (all. étain et zinc) 1 partie étain, 1 partie bismuth ;
- " laiton: 2 parties laiton, 1 partie zinc;
- " or : 12 parties or, 2 parties argent, 4 part. cuivre :
- " argent: 5 parties argent, 6 part. laiton, 2 part. zinc;

Soudure solide: 2 parties cuivre, 1 partie zinc;

" légère: 2 parties étain, 1 partie plomb.

RÉDUCTION DES FRACTIONS ORDINAIRES EN FRACTIONS DÉCIMALES DE POUCES.

Fractions.	Décimales.	Fractions.	Décimales.	Fractions.	Décimales.	Fractions.	Décimales.
$\frac{3}{32}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{5}{32}$	$\begin{array}{c} 0.03125 \\ 0.0625 \\ 0.09375 \\ 0.125 \\ 0.15625 \\ 0.1875 \end{array}$	$ \begin{array}{r} \frac{1}{4} \\ 9/32 \\ 5/16 \\ 11/32 \\ \frac{3}{8} \\ 13/32 \\ 7/16 \\ 15/32 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0.25 \\ 0.28125 \\ 0.3125 \\ 0.34375 \\ 0.375 \\ 0.40625 \\ 0.4375 \\ 0.46875 \\ \end{array} $	$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ 17/32 \\ 9/16 \\ 19/32 \\ \frac{5}{8} \\ 21/32 \\ 11/16 \\ 23/32 \end{vmatrix}$	0.5 0.53125 0.5625 0.59375 0.625 0.65625 0.6875 0.71875	$\begin{array}{c} \frac{3}{4} \\ 25/32 \\ 13/16 \\ 27/32 \\ \hline \frac{1}{4} \\ 29/32 \\ 15/16 \\ 31/32 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.75 \\ 0.78125 \\ 0.8125 \\ 0.84375 \\ 0.875 \\ 0.90625 \\ 0.9375 \\ 0.984375 \end{array}$

L'ancien pied français = 1.06577 pied anglais.

" pouce " = 1.06577 pouce anglais.

QUESTIONNAIRE

A L'USAGE DES MÉCANICIENS.

I,—Quelle est la source de puissance dans les machines?— Toutes les machines empruntent leur puissance à la chaleur. 1 unité de chaleur (page 162), transformée en travail, peut produire théoriquement 778 livres-pieds (page 174), Dans les machines à vapeur, la chaleur est produite par la combustion sur la grille; cette chaleur traverse par conductibilité (page 170) le métal de la chaudière; l'eau s'échauffe par convexion (chaleur sensible, page 163), puis est transformée en vapeur (chaleur latente, page 163).

II.—Qu'appelle-t-on combustion?— C'est un phénomène résultant de la combinaison de deux corps (carbone et hydrogène) contenus dans les combustibles (page 241) avec l'oxygène de l'air (page 297). Cette combinaison donne naissance à un dégagement de chaleur.

III.-Transmission de la chaleur.-1° Par conductibilité, 2° par rayonnement (page 170), 3° par convexion. La transmission par convexion se produit dans les liquides et dans les gaz; les parties voisines de la surface chauffée se dilatent, deviennent plus légères et s'élèvent; elles sont remplacées par les parties froides plus lourdes qui à leur tour s'échauffent, etc. Il se produit ainsi des courants de bas en haut pour les parties les plus chaudes, et de haut en bas pour les parties froides. Il en résulte une différence d'efficacité dans la surface de chauffe.

IV.-Qu'appelle-t-on thermomètre?-C'est un instrument qui sert à évaluer les températures ou les intensités de chaleur. L'action des thermomètres est basée sur les changements de volume auxquels certains corps sont soumis lorsqu'il y a changement de température. On construit des thermomètres à air, à eau. à alcool, mais le plus communément employé par les mécaniciens est le thermomètre à mercure.

Les échelles thermométriques employées sont l'échelle centigrade dont le 0 correspond à la température de la glace fondante et 100 à la température d'ébullition de l'eau sous la pression at-

984375

 $\begin{array}{c} 75 \\ 78125 \end{array}$

ntes:

partie

cuivre : t. zine :

FRAC-

Décimales.

mosphérique normale; l'échelle Réaumur, température de la glace fondante 0, ébullition de l'eau 80; l'échelle Fahrenheit, température de la glace fondante 32, température d'ébullition 212. Page 165.

V.—Qu'appelle-t-on baromètre?—C'est un instrument destiné à mesurer la pression atmosphérique, c'est-à-dire, la force avec laquelle les corps sont comprimés par la couche d'air qui enveloppe la terre. Cette pression peut être mesurée à l'aide d'une colonne de mercure (Baromètre à mercure) ou par la déformation produite par la pression de l'air sur une capacité (tube ou autre dans lequel on a fait le vide); dans ce dernier cas, la pression est indiquée par une aiguille (Baromètre anéroïde).

VI.—Qu'appelle-t-on manomètre?—C'est un instrument qui sert à mesurer la pression dans les machines à vapeur ou la tension d'un gaz fortement comprimé.

Il y a 3 sortes de manomètres, le manomètre à air libre, le manomètre à air comprimé, et le manomètre anéroïde ou métallique (Bourdon et autres).

Le manomètre à air libre se compose d'un tube à deux branches dans lequel on met de l'eau ou du mercure; l'une des branches est en communication avec l'espace dont on veut mesurer la pression et l'autre avec l'atmosphère; la différence de niveau du liquide dans les deux branches indique la différence de pression.

Le manomètre à air comprimé est analogue au manomètre à air libre, mais la deuxième branche est fermée et contient de l'air que le liquide comprime lorsqu'il s'élève dans cette branche. Les divisions marquées sur le tube lui-même ou sur une règle placée en arrière indiquent la pression.

Le manomètre anéroïde est à peu près le seul employé pour les chaudières. Il se compose d'un tube recourbé à l'intérieur duquel agit la pression à mesurer : cette pression tend à redresser le tube d'autant plus qu'elle est plus forte, la déformation produite fait mouvoir une aiguille qui indique la pression sur un cadran.

VII.—Qu'est-ce que la vapeur?—C'est de l'eau amenée à l'état de gaz par la chaleur. L'eau est formée par la combinaison de 2 volumes d'un gaz appelé hydrogène avec 1 volume d'un gaz appelé oxygène, ou 1 partie en poids du 1er pour 16 du 2e. Les qualités qu'offre la vapeur sont : 10 son élasticité, 20 la facilite avec laquelle elle se condense (p. 208). 1 pied cube d'eau donne 1669 pds cubes de vapeur à la pression ordinaire.

VIII.—Quel est le parcours de la vapeur depuis sa formation jusqu'à son retour à l'alimentation?—La vapeur produite dans la chaudière passe par le régulateur et va au cylindre. Si la machine est à échappement libre, la vapeur ayant servi s'échappe dans l'air; si elle est à condensation, la vapeur passe du cylindre au condenseur où elle est ramenée à l'état deau. Si le

e d**e** la enheit, ullition

nt desa force air qui à l'aide a déforube ou a pres-

nt qui la ten-

le maallique

anches anches arer la eau du ession. ètre à ient de anche. e règle

é pour térieur dresser on prosur un

a l'état on de 2 n gaz e. Les acilite donne

nation oduite re. Si vi s'ésse du Si le condenseur est à jet ou à mélange, l'eau condensée, mélangée à l'eau ayant servi à la condensation, est prise par la pompe à air et amenée dans un réservoir où la température est d'enviçon 100° ; une partie de cette eau est alors prise par la pompe d'alimentation et renvoyée à la chaudière. Si le condenseur est à surface, l'eau de condensation est prise par la pompe d'alimentation et renvoyée également à la chaudière : dans ce dernier cas l'eau de condensation ne suffit pas à l'alimentation.

IX.—Comment trouver la pression totale dans le condenseur?—Retrancher la hauteur donnée par le baromètre de la hauteur de la colonne de mercure donnée par le condenseur et diviser le résultat par 2. Exemple : Hauteur du baromètre 29.5, manomètre du vide 26, calculer la pression absolue dans le condenseur. $\frac{29.5-26}{3}=1.75$ lb. par pouce carré.

X.—Que faire si le condenseur devient trop chaud?—S'il est possible, donner plus d'eau à l'injection, sinon, réduire la vitesse ou arrêter pour la sser refroidir; s'il y avait danger à arrêter, verser sur le condenseur de l'eau chaude, puis de l'eau de moins en moins chaude, 'jusqu'à refoidissement complet.

XI.—Quelle est la le chose à faire en prenant charge d'une chaudière?— Examiner avec soin les tuyaux, les robinets et les valves; entrer dans la chaudière, en sonder les différentes parties à l'aide d'un marteau, examiner les étais, l'état des tubes. Visiter ensuite la soupape de sûreté, les robinets d'épreuve, l'indicateur de niveau; voir à quelle hauteur le robinet le plus bas est au-dessus des tubes; examiner les différentes parties de la machine, piston, tiroir, etc.

XII.—Expliquer la manière de nettoyer une chaudière et d'en enlever les incrustations. Ce travail doit-il être fait souvent.—Page 244. On ne peut préciser à quels intervalles il faut nettoyer une chaudière. Bien que cette opération soit coûteuse, il faut la faire assez souvent, surtout quand les eaux employées peuvent produire des dépôts adhérents aux tôses.

Pour être nettoyée à fond, une chaudière doit être rincée sous pression pour en chasser toutes les boues. Le chauffeur entre ensuite par le trou d'homme; il détache les incrustations à l'aide d'un marteau et les balaie à l'extérieur; il passe alors une couche de brai liquide ou de plombagine sur toute la surface intérieure. Il visite, de plus, les tuyaux et les robinets et s'assure que les petits conduits des indicateurs, manomètres, robinets de jauge ne sont pas bouchés. Enfin il inspecte toutes les parties de l'appareil producteur de la vapeur à l'intérieur et à l'extérieur, le foyer et les carneaux; il débarrasse ces derniers de la poussière et des cendres. Il voit à ce qu'il n'y ait pas de fuite, soufflure ou amincissement.

Ceci fait il rebouche le trou d'homme et refait les joints.

On estime qu'une chaudière perd $13^{\circ}l_{\circ}$ de son efficacité pour 1/16 de pouce d'épaisseur d'incrustations, $38^{\circ}l_{\circ}$ pour $\frac{1}{4}$, et $60^{\circ}l_{\circ}$ pour $\frac{1}{4}$.

Substances nuisibles.	Effets.	Remèdes.
Sédiment, vase, terre	Incrusta-	
glaise.	tion.	Filtration.—Extractions.
Sels se dissolvant ra-		
pidement.	Do.	Extractions.
Bicarbonate de chaux,		
magnésie, fer.	Do.	Chauffage de l'eau d'alimenta tion.—Addition desoda caus
Coolfort do about	D-	tique, chaux, magnésie, etc
Sulfate de chaux.	Do.	Addition de carbonate de
Chlorure et sulfate de	Connector	soude, chlorure de barium Addition de carbonate de
	Corrosion	soude.
magnésie. Acides.	Do.	Alcalia.
Acide carbonique et		Chauffage de l'eau d'alimenta
oxygène dissous.	Do.	tionAddition de soda caus
ozygene dissous.	<i>D</i> 0.	tique, chaux éteinte, etc.
Matières organiques.	Do.	Do.
Graisse (provenant de	150.	Chaux éteinte et filtration.
l'eau condensée.)	Do	Carbonate de soude Rem
Total contaction,		placer par huile minérale.
Carbonate de soude en	Entraîne-	Addition de chlorure de ba
grande quantité.	ment	nium.
	d'eau.	
Matières organiques		Précipiter avec de l'alun ou de
(eaux d'égoût).	D .	chlorure de fer et filtrer.

XIII.—Indiquer des chaudières qui nécessitent plus de soins que d'autres?—Les chaudières tubulaires, les chaudières à forte évaporation et à faible volume d'eau. Pour ces dernières, si l'injection est négligée, le niveau de l'eau baisse rapidement et il peut en résulter un coup de feu

XIV.—Qu'arriverait-il si l'eau était trop basse ou trop haute dans la chaudière? — Pour le 1er cas, page 250. — Dans le 2nd cas. il se produirait des entraînements d'eau pouvant causer la rupture du cylindre.

XV.—Comment et pourquoi amène-t-on la chaleur sensible de la vapeur à un plus haut degré que celui dû à l'ébullition de l'eau?—Se fait à l'aide des surchauffeurs (superheaters); la va-

ité pour et 60%

peur est seche et réduite en un gaz parfait; l'effet produit est plus considérable; les condensations dans le cylindre sont moins à craindre.

XVI.—Calcul de la surface de chauffe. — On distingue quelquefois 2 sortes de surfaces de chauffe : la surface de chauffe directe qui est exposée directement à la flamme, et la surface de chauffe indirecte qui n'est en contact qu'avec les gaz chauds.

Le plus souvent on confond, dans le calcul, ces deux surfaces,

bien que leur efficacité soit très différente.

En géneral, pour calculer la surface de chauffe d'une chaudière donnée, il suffit de calculer séparément les surfaces des diverses parties de la chaudière exposées soit au contact de la flamme, soit au contact des gaz chauds, puis, de faire la somme des surfaces ainsi obtenues. On appliquera, suivant le cas, les formules correspondant à ces surfaces.

Si la surface est un cylindre, l'aire s'obtient en multipliant la circonférence par la longueur, ou, ce qui revient au même, en

multipliant le diamètre par 3.1416, puis par la longueur.

Il faut avoir soin, lorsqu'une surface cylindrique débouche sur une surface plane, de retrancher de l'aire de cette surface l'aire correspondant à la section du cylindre : on obtient cette dernière en élevant le diamètre au carré et en le multipliant par 0.7854.

Dans le cas d'une chaudière tubulaire ordinaire, la surface de chauffe se compose: 10. de la portion de la partie cylindrique de la chaudière exposée au feu; 20. de la surface des tubes; 30. des

deux têtes sur lesquelles sont montés les tubes.

La portion de la partie cylindrique de la chaudière s'obtiendra en calculant la longueur de l'arc (page 27, 10.) et en multipliant par la longueur de la chaudière exposée au feu.—Pour avoir la surface de chauffe correspondant aux tubes, multiplier le diamètre de l'un des tubes par 3,1416 et par sa longueur : on obtient ainsi la surface de chauffe d'un tube que l'on multipliera er suite par le nombre de tubes pour avoir la surface totale.—La surface de chauffe correspondant aux têtes sera obtenue en élevant le diamètre de la chaudière au carré et en le multipliant par 0.7854. On cherchera ensuite la section de l'un des tubes en multipliant le diamètre au carré par 0.7854 : on multipliera le résultat par le nombre de tubes et on retranchera le produit de la surface de la tête pour avoir la surface de chauffe. Si on admet que les deux têtes peuvent être comptées comme surface de chauffe, on multiplie le résultat par 2.

En faisant la somme des 3 surfaces trouvées séparément et en divisant le résultat par 144 si on a exprimé les grandeurs en pouces, on obtiendra le nombre de pieds carrés de surface de

chauffe.

XVII. --- Les plaques des trous d'homme et de vidange doivent-elles être placées à l'intérieur ou à l'extérieur des chaudières? Pourquoi?--- A l'intérieur; la pression de la vapeur tend

mentaa causie, etc. te de arium, te de

nentaa caustc.

tion. -- Remale. le ba-

ou du r.

soins forte si l'int et il

haute e 2nd ser la

ı**s**ible on de la vaalors à les appliquer plus fortement contre la paroi de la chaudière. On donne aux trous d'homme une forme elliptique afin de pouvoir introduire le tampon à l'intérieur.

XVIII. — Qu'appelle-t-on avance à contre-vapeur ou avance à l'admission? — L'avance à contre-vapeur consiste à introduire de la vapeur dans le cylindre avant que le pi-ton ne soit à l'extrémité de sa course ; elle a pour objet de supprimer les chocs et d'amener la vapeur contenue dans le cylindre, lorsque la communication est fermée avec l'échappement, à une pression à peu près égale à celle de la chardière ; on diminue ainsi l'influence des espaces nuisibles compris entre le piston et le tiroir. — Page 177.

XIX. — Qu'appelle-t-on ébullition spontanée, entraînement d'eau ? Sont-ils dangereux? — Page 249, 3°.—L'ébullition spontanée peut de plus produire un entraînement d'eau (page 248); si cette eau arrive au cylindre, elle peut amener la rupture du couvercle et causer de graves accidents, (Quest. XIV).

XX.—Utilité de la manivelle.—Où se trouve le bouton de manivelle lorsque le piston est au milieu de sa course?—La manivelle sert à transformer un mouvement rectiligne alternatif en mouvement de rotation continu.—Page 186.—Lorsque le piston est au milieu de sa course, le bouton de manivelle a dépassé sa position moyenne et se trouve un peu en avant vers le cylindre. Le mouvement du piston n'est pas uniforme; il est plus rapide vers le milieu de la course et plus lent aux extrémités.

XXI. — Quelles sont les différentes espèces de nompes ? — On distingue les pompes aspirantes (lift pumps) et les pompes foulantes (force-pumps). Les pompes peuvent, de plus, être à simple ou à double effet (single or double acting).

lo Pompes aspirantes. — Elles se composent d'un cylindre dans lequel se meut un piston; à la base du cylindre est disposée une conduite (suction pipe) dont la partie inférieure plonge dans l'eau; cette conduite porte, à la partie supérieure une valve (suction valve). Lorsque le piston recule, il tend à se produire un vide dans le cylindre, et la pression atmosphérique, agissant à raison d'environ 15 lbs par pouce carré sur la surface libre de l'eau, cette eau est refoulée dans la conduite d'aspiration, et de là dans le cylindre. Lorsque le piston vient en sens inverse, la valve se ferme et l'eau du cylindre est chassée. L'eau ne s'élevant dans ces pompes que par suite de la pression due à l'atmosphère, la plus grande hauteur à l'aquelle on pourra théoriquement élever l'eau par aspiration sera la colonne d'eau faisant équilibre à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 33 pieds. En pratique on ne peut jamais atteindre cette limite.

20. Pompes foulantes.—L'eau étant introduite dans le cylindre, soit par aspiration, soit par suite d'une différence de niveau.

a chauue afin

avance roduire à l'exhocs et a coma è peu duence – Page

nement spon-248); si lu cou-

ton de?—La ternaque le e a dévers le il est extré-

-- On s fouimple

indre lispolonge valve re un int à 'e de et de e, la s'élemosque-

dre, cau,

sant

lorsque le piston revient sur lui-même, la valve d'aspiration se ferme et l'eau est refoulée dans une conduite dite de refoulement (delivery pipe); la hauteur à laquelle l'eau peut ainsi être élevée dépend seulement de la pression exercée par le piston et de la résistance du cylindre et de la conduite. La conduite de refoulement est munie à son extrémité d'une valve (delivery valve) qui se ferme, empêchant ainsi l'eau refoulée de revenir au cylindre lorsque le piston, reculant de nouveau, le cylindre se remplit.—Pour les calculs voir pages 148, 152 et 210.

XXII,—Expliquer la construction de la pompe alimentaire.
—Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas quand l'eau est chaude?—
Donner les principes d'après lesquels elle élève l'eau. — Question
XXI. — Lorsque l'eau est chaude elle produit de la vapeur qui
remplit l'e-pace laissé libre par le piston; il est impossible de faire
le vide, et la pression atmosphérique qui, dans la pompe aspirante, refoule l'eau dans le tuyau d'aspiration (suction pipe), e-t
équilibrée par la pression de la vapeur produite. A 153°, par exemple, la pression de la vapeur est 4; la pression atmosphérique
étant 15, il ne reste plus, pour élever l'eau, qu'une pression de
11 lbs corre-pondant à une hauteur de 24 pds. Cette hauteur ne
pourrait n.ême pas être atteinte en pratique.

XXIII.—Comment reconnaître que l'eau d'injection est suffisante ?— Par la température de l'eau de condensation et le baromètre. Page 208.

XXIV. — Conséquences résultant de l'ouverture du robinet d'injection après tarrêt de la machine. — Le condenseur, et peut-être aussi les cylindres, se remplissent d'eau. Cela peut occasionner la rupture des pistons, tiges, couvercles ou boutons de manivelle.

XXV.—Quelle distance doit-il y avoir entre les étais dans les parties planes d'une chaudière et quel doit être leur diamètre?—Les distances varient de 4 à 18 pouces suivant la pression; le diamètre ne doit jamais être supérieur à 1½ pouce. Il est préferable d'avoir un plus grand nombre d'étais d'un petit diamètre, la résistance à la pression étant, dans ce cas, répartie sur un plus grand nombre de points à la fois.

XXVI.—Mise en train d'une machine.— lo A pleine pression: Si la machine est verticale, il est préférable d'amener le piston à sa partie supérieure avant la mise en marche; si el e est horizontale, le piston peut être dans une position que lconque sauf au point mort; la meilleure position pour le démarrage est lorsque la manivelle a dépassé un peu la verticale. Il faut avoir soin, dès la mise en marche, de purger tres completement toutes les pièces devant recevoir de la vapeur, il faut même purger en marche. Lorsque les purgeurs ne dégagent plus que de la vapeur sèche, on ferme les robinets et on met doucement en route

en ouvrant graduellement la prise de vapeur; on active petit a petit ju-qu'à ce que la machine ait pris sa vitesse normale. En ouvrant trep brusquement la prise de vapeur, on s'expose à des explosions provenant de l'échauffement trop brusque des tuyaux ou d'ébullition tumultueuse. Il est bon également de n'ouvrir que lentement le régulateur.

20 A détente: Mêmes précautions que ci-dessus, on donne un peu plus de vapeur pour expulser les eaux de condensation, puis on pousse au volant pendant que'ques tours, les robinets purgeurs étant ouverts; quand les robinets ne donnent plus que

de la vapeur sèche, on ouvre peu à peu le régulateur.

30 A condensation: Les soins à prendre varient suivant la disposition de la machine. Pour la marche de la condensation, ouvrir graduellement le robinet d'injection du condenseur. Si l'appareil était défectueux ou s'il fallait admettre une grande quantité de chaleur dès le début, il faudrait produire un vide artificiel; pour arriver à ce résultat, échauffer le condenseur avant la mise en marche au moyen d'un jet de vapeur amené par un tuyau spécial, puis refroidir la caisse en l'aspergeant d'eau froide. Si le tuyau n'existe pas, échauffer le condenseur au moyen de la vapeur de décharge du cylindre en arrêtant la machine, et arroser ensuite la pompe à air et la caisse avec de l'eau froide, puis remettre en marche.

Lorsque la machine est en marche, veiller à ce que les pièces ne donnent aucune fuite. Si la machine n'a pas encore manœuvré, il faudra en inspecter soigneusement toutes les pièces afin de bien connaître le mécanisme. Les opérations qui doivent être le plus fréquemment répétées sont le resserrage des bou-

lons et la réfection des bourrages.

XXVII.— («u'appelle-t-on magnétisme rémanent (residual magnetism)?—C'est le magnétisme restant dans le fer doux d'un électro-aimant lorsque le courant qui l'a produit a cessé de passer.

XXVIII.—Calculer le contenu de la pompe alimentaire et les dimensions qu'elle doit avoir pour une chaudière de dimensions données? — Pages 148 et 210.

XXIX.—A quoi servent la pompe à air et la pompe élévatoire ? Peges 209 et 210.

Pour sujets non compris dans le Questionnaire, voir la table des matières.

SUPPLÉMENT.

PREMIERS SOINS A DONNER EN CAS D'ACCIDENTS.

Avis important.

Aussitôt qu'un accident se produit, il faut éloigner les curieux et garder son sang-froid.

On transportera le blessé dans un local spécial, en observant les prescriptions indiquées ci-dessous et on enverra chercher le médecin.

Local.—Il est bon de désigner un local spécial dans lequel seront transportés les blessés et maiades pour y recevoir les premiers soins. Dans ce local on placera une boîte de médicaments et pansements.

Autant que possible ce local doit être bien aéré, à l'abri du froid, du soleil et de la pluie, et tenu proprement.

Transport des blessés en cas de fracture.—S'il y a fracture des membres inférieurs, on transportera le blessé sur une civière. Dans le cas où l'on n'aurait pas de civière sous la main, on peut en improviser une avec une planche large, un volet, une porte, etc., sur laquelle on place le blessé la tête relevée, couché sur un matelas, de la paille, des herbes sèches, etc.

1 *

petit a le. En e à des uyaux ouvrir

nne un sation, binets us que la dis-

on, ou-Si l'apquanartifirant la oar un d'eau noyen ine, et 'roide,

pièces manpièces bivent bou-

idual d'un sé de et les

sions oire?

table

Pour placer commodément un blessé sur une civière, il faut quatre personnes: l'une, placée à la tête, passe ses mains sous le dos; une autre les passe sous les jambes et les fesses; la plus adroite prend solidement le membre fracturé en dessus et en dessous de la fracture; la quatrième glisse le brancard sous le blessé, qu'on laisse reposer doucement.

Le membre fracturé doit être relevé le premier et diposé le dernier.

Les porteurs doivent marcher régulièrement et partir d'un pied différent. Si l'on monte ou si l'on descend un escalier, le membre blessé doit passer en avant dans le premier cas et en arrière dans le second.

Si le blessé est privé de connaissance, on lui placera des compresses froides sur la tête pendant le transport.

En cas de congestion, blessures, plaies, etc., les précautions sont analogues; mais, pour la montée ou la descente d'un escalier, c'est la tête qui doit toujours être en haut.

Soins généraux.—Pour déshabiller le blessé, il faut ouvrir les vêtements et, au besoin, fendre les manches, le pantalon, les bas, les souliers, essuyer doucement la sueur, éviter les courants d'air et tout refroidissement. Bien couvrir le blessé, et, si l'on peut, chauffer le local. Ne toucher aux parties blessées qu'avec des mains excessivement processes. Eviter toute malpropreté dans le pansement.

APOPLEXIE.

Coucher le malade dans un endroit aéré. Desserrer les vêtements, en particulier autour cou. Appliquer des compresses d'eau froide sur la tête et des sinapismes aux jambes. Lavement purgatif.

ASPHYXIE.

1° Par le gaz d'éclairaye.—Il faut fermer le robinet; puis ouvrir ou briser la porte du local pour en renouveler l'air. En même temps ouvrir ou briser une ou plusieurs fenêtres de l'extérieur, si toutefois cette opération est possible.

Si elle ne l'est pas, on pénètre dans la pièce sans lumière, en courant, pour aller ouvrir ou briser une ou plusieurs fenêtres.

Pour éviter d'être frappé lui-même d'asphyxie, le sauveteur prendra les précautions suivantes :

Il se couvrira les narines et le nez d'un linge imbibé d'eau pure ou un peu vinaigrée;

Il se fera attacher avec une corde permettant de le ramener dehors en cas de défaillance;

Les fenêtres ouvertes, faire une longue aspiration d'air frais et se hâter de sortir. Quand on jugera que le courant d'air a suffisamment balayé le gaz, on ira prendre l'asphyxié pour le porter dans une pièce bien aérée.

2° Par le gaz carbonique (combustion du charbon, de la houille).—Avant d'entrer dans la pièce, on peut y projeter de l'eau mêlée de chaux éteinte.

3° Par les gaz méphitiques (gaz des fosses d'aisances, puits, caves, caveaux, etc.).—Faire brûler de la paille et l'introduire dans l'endroit contaminé, en se réservant le moyen de la retirer vivement, de peur d'inflammation ou d'explosion partielle.

Le sauveteur qui entrera dans le local doit observer les précautions suivantes :

 $dipos \acute{e}$

ière, il

se ses bes et

 ${f e}{f m}{f b}{f r}{f e}$

a qua-

se re-

partir id un ins le

a des

écaucente ut. uvrir

ntaviter ir le

aux res.

les omoes. Se faire attacher avec une corde, puis se mettre sur la bouche et les narines un linge mouillé;

Prendre une deuxième corde munie d'un crochet pour attacher la victime par ses vêtements et tenir dans la main gauche une cordelette-signal bien tendue;

La victime étant accrochée, tirer plusieurs fois sur la cordelette pour avertir les aides de la remonter et sortir vivement.

L'asphyxié sera transporté dans un local aéré pour y recevoir les premiers soins.

4° Asphyxie par submersion.—Se garder de suspendre le noyé par les pieds, et ne lui donner aucune boisson avant qu'il ait recouvré le libre usage de la respiration. Pas de fumigations, pas de secousses.

Il faut enlever les vêtements, nettoyer la bouche et la gorge pour en enlever les mucosités ainsi que le sable qui pourrait s'y être introduit : puis pratiquer la respiration artificielle pendant que les aides réchauffent le corps par tous les moyens possibles, tels que : application de flanelle chaude, boules d'eau chaude, friction des membres avec des serviettes chauffées, etc.

La respiration artificielle chez les noyés doit être prolongée pendant plusieurs heures et faite alors que le noyé est resté submergé une heure et plus.

5° Asphyxie par strangulation.—Couper immédiatement la corde, coucher l'asphyxié, frictionner les membres : eau froide à la tête, sinapismes aux jambes et respiration artificielle.

sur la

et pour a main

sur la sortir

our y

endre avant as de

et la e qui ation

par nelle avec

prooyé

ent eau rti-

RESPIRATION ARTIFICIELLE.

10. Méthode Pacini.—Coucher l'asphyxié sur le dos, lui soulever la poitrine en glissant sous le dos un coussin, un paquet de linge, un oreiller, etc.

L'opérateur se place à la tête, prend dans chaque main la partie supérieure du bras, près de l'épaule, le pouce audessus du bras, les autres doigts en dessous. Il attire ensuite les épaules à lui et les repousse à leur position normale; il continue ce mouvement alternatif de haussement et d'abaissement d'une façon régulière, à raison de quinze ou dix-huit fois par minute.

20. Méthode Sylvester.—Même position relative de l'as-

phyxié et de l'opérateur que ci-dessus. L'opérateur prend les deux brasau-dessus du coude, les appuie fortement sur le thorax et les porte horizontalement en arrière, vivement, mais sans brusquerie. Puis



Fig. 1.



Fig. 2.

il les ramène à leur première position et continue le mouvement en observant autant que possible la cadence de la respiration normale. 30. Insufflation d'air.—Si les procédés précédents ne donnent aucun résultat, on place ses lèvres sur celles de l'asphyxié, et on lui souffle dans la bouche, fortement, et avec régularité, en ayant bien soin de lui fermer les narines et les commissures des lèvres.

Dès que le patient donne signe de vie, lui administrer un cordial. Si des nausées se manifestent, lui chatouiller la luette avec des barbes huilées pour le faire vomir.

On le couche ensuite dans un lit bassiné, et on surveille sa respiration pendant le sommeil, car il faut prévoir le cas où se reproduiraient les phénomènes d'asphyxie.

40. Méthode du docteur Laborde.—S'emploie en même temps que la méthode Sylvester. Saisir la langue avec un mouchoir et exercer une traction rythmée correspondant aux mouvements des bras, c'est-à-dire, la tirer quand on élève les bras (fig. 1) et la rentrer dans la bouche quand les bras sont ramenés en avant (fig. 2).

Nota.—Ces méthodes de respiration doivent être appliquées concurremment pendant un temps assez long, car on a des exemples d'asphyxiés revenus à la vie après plusieurs heures de mort apparente.

BRULURES.

10. Par le feu.—Si les vêtements d'une personne prennent feu, il faut jeter sur elle une couverture, un tapis, un drap, etc., et l'en enrouler vivement, jusqu'à extinction du feu.

Dévêtir ensuite la victime avec soin, en coupant au besoin ses habits; ne pas arracher les parties de linge

collant à l'épiderme. Vider les vésicules formées, sans les déchirer, au moyen d'un petit trou que l'on perce avec une épingle.

Eviter l'application sur la plaie de substances irritantes, telles que vin, encre, gelée de groseille, etc., baigner avec de l'eau pure.

Appliquer sur les brûlures le liniment calcaire (parties égales d'huile et d'eau de chaux agitées dans un flacon bouché).

Comme moyen de calmer la souffrance, il faut citer encore l'application de la solution saturée d'acide picrique.

En cas de brûlure totale, plonger, pendant deux minutes, la victime dans une barrique contenant cette solution.

20. Brûlures par les acides et les caustiques alcalins.— Il faut d'abord éponger la plaie avec de la ouate ou un linge doux pour enlever toute trace de corrosif.

Puis, dans les cas de brûlures par un acide, on lave la plaie avec de l'eau alcaline, de l'eau de savon, de l'eau de soude (solution de carbonate de soude ou soda).

S'il s'agit de caustigues alcalins (potasse, soude, chaux vive, ammoniaque), laver la plaie avec de l'eau vinaigrée, après l'avoir essuyée avec le tampon de ouate.

CONGÉLATION.

Coucher le malade dans une chambre froide qu'on échauffera progressivement. Ne jamais le mettre dans un local chauffé, ni surtout devant le feu. On doit ramener la circulation du sang au moyen de frictions énergiques avec des linges chauffés.

istrer ler la

nts ne

les de

nt, et

rines

veille oir le

iême c un lant on and

plion ars

nn u

u e Dès que le malade reprend connaissance, lui donner du café chaud avec un peu d'alcool.

CONTUSIONS.

Si la contusion est légère, il suffit d'appliquer des compresses de linge propre, trempées dans de l'eau blanche froide et souvent renouvelée. A défaut d'eau blanche, prendre de l'eau froide.

Si la contusion est grave, coucher le blessé dans un local aéré, lui enlever ce qui peut gêner la respiration, traiter la partie lésée par des compresses d'eau froide ou glacée.

EMPOISONNEMENTS.

Provoquer immédiatement les vomissements en chatouillant la gorge et la luctte avec les doigts ou les barbes d'une plume, ou en faisant absorber de l'eau tiède.

Conserver les matières vomies pour les montrer au médecin à son arrivée.

Il est bon aussi de donner à boire du lait ou, à son défaut, de l'eau dans laquelle on a battu des blancs d'œuf (quatre blancs par litre), ou de l'eau gommée.

Dans le cas où l'on connait la nature du poison absorbé, on peut, avant l'arrivée du médecin, suivre les prescriptions suivantes:

10. Empoissonnement par les acides (acide sulfurique, nitrique, chlorhydrique, etc.).—Administrer de l'eau, légèrement additionnée de bi-carbonate de soude, de magnésie, de chaux.

ner du

comanche nche,

local er la

ouilune

mént

ut, tre

né, ns

e, è20. Alcalis (soude ou potasse caustique, etc.).—Administrer de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre ou de jus de citron.

30. Phosphore.—Administrer une grande quantité de magnésie calcinée ou de lait écrêmé. Toutes les demi-heures, dix gouttes d'essence de térébenthine dans une décoction d'orge ou d'avoine. Eviter avec soin de donner des huiles ou graisses.

40. Arsenic. - Donner de la magnésie délayée dans l'eau.

50. Mercure (sublimé corrosif). - Administrer du blanc d'œuf.

60. Poisons stupéfiants (opium, belladone).—Café noir très fort et en grande quantité, vin rouge; compresses froides sur la tête, sinapismes à l'estomac et aux jambes.

70. Chloroforme.—Ouvrir les portes et fenêtres et appliquer la respiration artificielle.

ÉPILEPSIE.

Coucher le malade et surveiller ses mouvements. Desserrer les vêtements autour du cou. Ne pas chercher à fléchir les membres raidis.

Ne rien donner à boire.

ENTORSES ET FOULURES.

Appliquer des compresses de linge propre, trempées dans de l'eau blanche très froide et souvent renouvelée.

FRACTURES.

Si le membre ne peut être remué par le blessé, s'il semble dévié, si l'on perçoit une crépitation des deux parties de l'os brisé, si la partie du membre habituellement rigide est courbée ou mobile, il est probable qu'il y a une fracture, et on agira en conséquence, sans chercher à s'assurer de l'existence de cette fracture.

Si la fracture n'est pas compliquée de plaies, on couvrira la partie du membre où elle s'est produite de compresses fraîches imbibées d'eau blanche. On prendra des attelles en bois, ou en carton fort, que l'on enveloppera de linges doux sur une épaisseur suffisante, ou, mieux, de ouate; on les placera sur le membre ramené à sa position habituelle, et on les fixera au moyen de bandes de toile, sans forcer.

Les figures Nos. 3, 4, 5, 6 et 7, indiquent clairement ce qu'il faut faire dans les différents cas.





HÉMORRHAGIE.

Si l'hémorrhagie est abondante, il ne faut pas transporter le blessé, mais le coucher la tête un peu relevée. Ne pas chercher à arrêter le sang par les moyens qui nécessitent l'emploi de vinaigre, perchlorure de fer, toile d'araignée, etc. Il est recommandé de ne se servir que de linges très propres.

le est

re, et

exis-

vrira esses

es en lou_X

les e, et

t ce





Fig. 7.



Quand le sang qui sort de la plaie coule lentement, qu'il est épais et d'une couleur noirâtre, on opère ainsi: On enlève les vêtements, bretelles, jarretières, etc., qui pour raient gêner la circulation dans le membre blessé.

On plie un linge bien propre sur une épaisseur assez forte et on le maintient sur la plaie avec le bout des doigts.


Dans le cas où le linge propre manquerait, on peut, avant

de s'en être procuré, exercer une compression sur la plaie à l'aide des doigts seulement.

Quand le sang est d'un rouge vif et sort de la plaie en jaillissant, les moyens précédents ne suffisent plus. C'est qu'alors il y a une artère rompue, il faut comprimer l'artère principale du membre en attendant le médecin.

Cette compression peut se faire avec les doigts.

On puet encore comprimer l'artère au moyen d'une bande, d'une serviette, ou d'un mouchoir, tordus avec un bâtonnet. (Fig. 8 et 3).



Mais il ne faut recourir à ce moyen que quand la compression exercée avec les doigts n'a pas donné de résultats.

Les figures 10, 11, 12, indiquent à quel endroit doit être appliquée la pression des doigts pour avoir des chances de succès.

La figure 10 répond au cas d'une hémorrhagie à la tête : On presse l'artère carotide située du même côté que la a plaie blessure contre la colonne vertébrale.

aie en

C'est

artère

ande,

nnet.

m-

ts. re

le

:

a

La figure 11 montre une hémorrhagie de l'avant-bras ou de la main : Presser l'artère qui se trouve à la face interne du bras sous le biceps.

La figure 12 montre une hémorrhagie de la cuisse ou de la jambe : Presser l'artère que l'on trouve à la face interne de la cuisse, un peu audessous du pli de l'aine, la cuisse étant légèrement élevée.



Fig. 11.



Nota.—Quand on a réussi à arrêter une hémorrhagie par la pression des doigts, si l'on se sent fatigué, il faut appliquer un autre doigt sur le premier, afin que la compression s'exerce d'une façon continue.



Saignement de nez.

Lever brusquement le bras du côté de la narine qui saigne, le maintenir levé quelques instants. Mettre des compresse d'eau froide sur le front, introduire un morceau de ouate dans la narine, en le pressant quelques moments. Observer le repos.

INSOLATION.

Coucher le malade à l'ombre, ouvrir ses vêtements lui appliquer des compresses d'eau froide sur la tête. Faire des frictions.

INTRODUCTION ACCIDENTELLE DE CORPS ÉTRANGERS DANS LES ORIFICES NATURELS.

- 10. Dans les oreilles.—N'enlever soi-même le corps étranger que s'il est apparent et facile à retirer. S'il est entré fort avant dans l'oreille, ne pas chercher à le retirer avec un instrument à pointe (exemples : une aiguille, un crochet à tricoter). Injecter simplement de l'huile douce et prévenir le médecin.
- 20. Dans l'œil.—Soulever la paupière et souffler dans la direction des angles de l'œil. Lotions d'eau froide. Si le corps est apparent, le pousser avec un objet mousse, jamais avec un objet pointu.
- 30. Dans les voies digestives (gorge).—Faire avaler des boulettes de mie de pain, administrer de l'huile et provoquer les vomissements.

LUXATIONS.

Dans le cas de juxation, il ne faut pas chercher à remettre en place le membre qui a quitté sa position naturelle. Le médecin seul est capable d'opérer la réduction. En attendant son arrivée, il faut se borner à soulager le malade; pour cela, on le place dans la position qui lui semble la moins douloureuse, et on applique sur le membre luxé des compresses imbibées d'eau froide ou d'eau blanche.

PLAIES.

Se laver les mains dans une eau antiseptique, avant de toucher à la plaie. Ecarter tout lambeau de vêtement qui pourrait adhérer à la chair, éviter de la toucher avec les mains. Dans le cas où la plaie serait souillée de matières étrangères, la laver avec du linge bien propre et de l'eau pure filtrée et bouillie, ou avec de l'eau boriquée à 10 0/00. (Depuis quelque temps on s'est aperçu que l'eau phéniquée à 1 0/0 peut amener des résultats fâcheux et même obliger à faire l'amputation. Il faut donc l'employer avec prudence.)

Ce lavage se fait en trempant le linge dans l'eau et en faisant couler un filet de liquide en le pressant.

Il faut nettoyer la partie saine qui environne la plaie par un frottage léger, mais ne pas essayer de détacher des lambeaux de chair et surtout des caillots de sang qui résisteraient au lavage.

Il ne faut appliquer sur la plaie ni charpie, ni éponge, ni linge malpropre, ni toile d'araignée, ni emplâtre.

N'introduire aucun instrument dans la plaie. Dans le cas où un corps étranger résisterait à une légère traction, ne pas chercher à l'enlever.

On recouvrira seulement la plaie d'un linge propre imbibé de solution boriquée, sur lequel on place de la ouate, le tout étant maintenu par une bande en toile ou en mousseline.

Fractures des côtes.—On place autour de la poitrine une serviette ou une bande très large et épaisse.

nts lui Faire

 $cute{ ext{etra}_{1}}.$

ERS

entré avec ochet oréve-

ns la Si le mais

des ovo-

reitu-En na-

ole xé Membre broyé.—Si le membre ne tient plus que par quelques filaments, se garder de le détacher.

SYNCOPE.

Coucher le malade la tête basse, lui donner de l'air, et avec la main lui jeter des gouttelettes d'eau sur le visage. Lui faire respirer de l'éther ou du vinaigre en tenant les bras élevés. Tamponner les tempes avec du vinaigre, appliquer la respiration artificielle.

Accidents causés par l'électricité.

Si le blessé est encore en contact avec un fil vivant, ne le toucher pour le dégager qu'avec des gants en caoutchouc ou autre substance isolante; puis employer la respiration artificielle (pages v et vi).

(D'après le règlement de l'association rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique.



que par

l'air, et visage. ant les gre, ap-

nt, ne

tchouc

ration

pour

VOCABULAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS

DES TERMES TECHNIQUES.

A

Absorbing-power Accumulator Accumulator-plate Adjustable Adjustable hanger Adjustable pipe Air-casing Air-cock Air-compressor Air-cushion Air-pump Air-space Air-tight Air-valve Alternate motions Ammeter or Ampere meter Anchor-bolt Anchor-escapement Anchor-ratchet Anemometer Angle Angle-iron Angle of torsion Anneal - Annealed Anti-friction wheel Archimedian screw Area Arm Armature Armature-core Armature-inductor Armature-reaction Artificial draught

Ashes

Pouvoir absorbant. Accumulateur. Plaque d'accumulateur. Rappel, rechange. Bille de suspension. Compensateur de dilatation. Enveloppe d'air Purgeur d'air Compresseur (d'air). Coussin d'air. Pompe à air. Espace d'air. Etanche (air). Valve, soupape, purgeur. Mouvements alternatifs. Ampère-mètre. Boulon d'ancrage, de fondation. Echappement à ancre. Ancre à déclic. Anémomètre. Angle, encoignure. Cornière. Angle de torsion. Recuire, recuit. Galet. Vis d'Archimède. Aire, surface. Bras, levier, croisillon. Armature ou induit. Noyau de l'induit. Fil de l'induit. Réaction de l'induit. Tirage artificiel. Cendres.

Ash-pan Atmospheric Attachment Automatic coupling

Automatic friction brake. Axis Axle Axle bearing Axle-box Cendrier.
Atmosphérique.
Accessoire, auxiliaire.
Attelage auto; embrayage; man[chon d'embrayage, etc,
Frein automatique.
Axe.
Essieu, arbre.
Coussinet.
Botte d'essieu

B

Babbit Balance wheel Balanced slide valve Balanced valve Balancing of pulleys Ball-bearing Ball-joint Band-saw Battery Beam Bearer Bearing Bell-crank Belt Belt connection Belt (path of) Belting Bending Bevel Bevel "protractor" Bevel-wheel Bevel friction wheel Bilge-injection Bilge pump Binding-wire of the arma-Block [ture Blower Blow-off Blow-off cock Bobbin Boiler Boiler-feeder Boiler-tube Boiling point Boiling water

Métal anti-friction. Volant. Tiroir équilibré. Soupape équilibrée. Poulie équilibrée. Montage sur billes, palier à billes. Joint sphérique. Scie à ruban sans fin. Pile. Poutre, balancier. Support Coussinet, palier. Manivelle coudée. Courroie. Transmission par courroie. Trajectoire de la courroie. Transmission par courrole. Flexion. Chanfrein conique. Rapporteur (odontographe conique) Roue d'angle. Roue conique de friction. Epuisement. Pompe d'épuisement, de cale. Frettage de l'induit. Poulie-mouffle. Soufflerie, "souffleur." Vidange de la chaudière. Robinet de vidange. Bobine. Chaudière. Alimentation. Tube de chaudière Point d'ébullitio: Eau bouillante (ébullition).

Bolt Bored guides Bore of a pump Box Box-key Brace Bracket Bracket support. Brake Brake horse power Brass Breast-drill Bridge of a boiler Brush Buckling Bushes Butt Butt-joint By-pass valve

an-

etc.

es.

ie)

Boulon. Glissières cylindriques. Diametre, calibre d'une pompe. Boîte. Clef à douille. Contreventement. Console. Support, console. Frein. Frein de Prony. Laiton, cuivre jaune. Machine à percer, à "conscience." Autel du foyer. Balai. Boucler. Buttoirs "bagues." Tête (bielle). Joint à recouvrement. Régulateur de pression.

C

Calipers-compasses

Cam Cam valve gear Cap Cape-chisel Capstan Car Carbon Case-hardening Casing Cast Catch Caulking Caulking sett Cell Cement Centrifugal force Centrifugal pump. Chain Chain-drum Chain-pump Charcoal Check-valve Chuck Cinder

Compas d'épaisseur—Compas maî-[tre à danser

Distribution par came Chapeau, chapiteau Ciseau à froid étroit. Cabestan, treuil Wagon Charbon, carbone Cimentation. Chemise, enveloppe Coulé, fondu Loquet Mater, matage. Matoir Elément galvanique. Colle, ciment, cément Force centrifuge Pompe centrifuge Chaîne Tambour-moteur. Pompe à chapelet. Charbon de bois Valve d'arrêt. Plateau à griffes Scorie, machefer

Clamp-drill Clearance' Clock-valve Closed coil armature Clutch Coal Coal-trimmer Cock Cog-wheel Coil (electricity). Coils Cold chisel Collar Column Compound Compound-wound Anamo Commutator or collector.

Commutator-segment
Condenser
Conducting-cord
Conducting-power
Conducting-wire
Connecting rod
Connecting rod end

Connection

Constant current bell push Constant current machine

Core
Cornish valve
Cotton-waste
Counter
Coupling
Cover

Crack Crane Crank Crank-axle Crank-pin Crank-shaft Cross-head

Cross-head slipper

Crown-bar Crown-sheet Current

Current governor

Curve Cut-off Cut-off valve Cut-out Cylinder Machine , percer portative. Espace libre, jeu

Clapet Induit fermé

Manchon d'embrayage

Charbon Assortisseur Robinet

Roue avec dents en bois

Bobine.

Serpentins (chauffage). Burin à froid (ciseau). Collier, joug, rondelle.

Colonne Composé

Dynamo composée, compound Commutateur ou collecteur. Touche du commutateur.

Condenseur

Cordon conducteur Pouvoir conducteur Fil conducteur

Bielle

Tête de bielle Connexion, jonction, liaison

Bouton de sonne i e à courant cont. Dynamo à courant continu

Noyau.

Soupape de cornouaille Bourre de coton

Compteur

Manchon, accouplement

Couvercle, fond

Fissure, gercure. crique

Grue Manivelle Arbre coudé Maneton, bo

Maneton, bouton de manivelle

Arbre coudé Crosse de piston Coulisseau "Ferme" de ciel "Ciel" boîte à feu

Courant. Rhéostat. Courre

Détente, point d'interception Soupape ou valve de détente

Commutateur Cylindre

D

Damper Dead-bolt Dead-point Dead-wood Deflection Demagnetisation Derived circuit Deriving-wire Diagram Diameter Die Disc Disc-armature Disc-crank Disc-friction-wheel Dish-valve Discharge pipe Divided circuit Dog Double-acting pump Drift-key Drill Driving-axle Driving-wheel Drop hammer Drum-armature Dry battery Dunkey, dunkey engine Duplex-pump

Registre Boulon à tête noyée Point mort Tampon de choc Deviation Désaimantation Circuit dérivé Fil de dérivation Diagramme Diamètre Poinçon (étampage) Disque, plateau Induit à disque Plateau de manivelle Plateau de friction Valve Tuyau de décharge, de vidanze Circuit ramifié Tour Pompe à double effet Clavette de traction Foret, mèche Essieu moteur Roue motrice. Marteau-pilon Induit à tambour Batterie sèche Machine auxiliaire Pompe jumelle

E

Earth-wire
Eccentric
Eccentric-shaft
Eccentric-strap
Eddy-current
Edge-key
Eduction-port
Efficiency
Elbow
Electrical vane
Electro-magnet

Fil de terre
Excentrique
Arbre de l'excentrique.
Collier d'excentrique
Courant parasite
Clavette de serrage
Orifice d'échappement
Rendement
Coude
Tourniquet électrique
Electro-aimant

Emitting-power
Endless-chain
Endless-screw
Engine
Engineer
Equilibrium valve
Escape-valve
Expansion
Expansion-gear
Expansion-joint
Eye

Pouvoir émissif
Chaîne sans fin
Vis sans fin
Machine
Mécanicien
Valve équilibrée
Soupape d'échappement
Dilatation.
Appareil de détente
Compensateur de dilatation
(Eil

F

Factor of safety Fan blower Feathering floats Feed-pump Feeding-engine Ferrule Field-magnet Field of spread File Filing Fillet Fire-box Fire-clay Fire-door Fire-hose Fire-irons Flange Flap-valve Flat-armature Flax Fly-wheel Foot-valve Forced draught Forcing pump Forge Fork Fork-journal Four-way cock Fox-wedge Framed beam Freezing-point Friction Friction-roller Friction-wheel

Cœfficient de sécurité Ventilateur Aubes mobiles Pompe d'alimentation Machine d'alimentation Virole Champ magnétique Champ de dispersion Lime Limaille Congé,-raccordement Boîte à feu Argile réfractaire Porte du foyer Boyau à incendie Tisonniers,-ringards Rebord, -boudin, -bride Clapet Induit lisse
"Lin", filasse Volant Valve de " pied " Tirage forcé Pompe foulante Forge Fourche Tourilion encastré Robinet à quatre voies Contre clavette Balancier armé Point de congélation Fro. tement [tement Galet antifriction, rouleau de frot-Roue de friction

Fuel Fulcrum Furnace Fuse

Combustible Point d'appui Foyer,—fourneau,—four Etoupille

G

Gauge Gauge-cock Gauge-steam Gear -Gear-cutting ∠Gear-teeth Gear-wheel Gearing Gearing-ratchet 4 Gib Girder Gland Globe-valve Glowing-lamp Grate Grate-bar Gravity Grease-cock Grinding-machine Guide Guide-block

Jauge, gabarit Robinet de jauge Mauomètre (3 classes) Mécanisme de transmission Taille des engrenages Dents d'engrenage Roue dentée Train de roues,—engrenage Transmission à cliquet Contre-clavette Ferme Presse-étoupe "Robinet à soupape". Lampe à incandescence Grille Barreau de grille Pesanteur Robinet graisseur Machine à user, à roder Glissière, guide Coulisseau

Н

Hammer, "water-H" Hand-drill Hand-gear Hand-pump Handle Hanger Hardening Hardness Hauling-system Heat Heating-surface Hemp High pressure Hoist Hosting-gear Hole Hollow-journal

Marteau, marteau-d'eau Machine à percer Manette de marche Pompe à bras Manche Tige de suspension Trempe Dureté Transport de la force Chaleur Surface de chauffe Chanvre Haute pression Elevateur, - ascenseur, - monte-Appareil de levage charge Lumière Tourillon creux

Hooping Horse-power Hose Hot-well Hydraulic

Cerclage,—frettage Cheval-vapeur Boyau Bache à eau chaude Hydraulique

I

Impact water wheel
Indicator
Indicator of a writing teleInduced [graph
Induction-coil
Inductor
Inductor-winding
Injection
Inside bearing
Inside lap
Insulation
Intermediate shaft
Iron, cast iron
Iron-wire

Roue à réaction
Indicateur
Récepteur
Induit
Bobine d'induction
Inducteur
Enroulement de l'inducteur
Injection.—éjection
Fusée intérieure
Recouvrement de 'échappement
Isolement
Arbre intermédiaire
F'er,—fonte
Fil de fer

J

Jacket
Jam-nut
Jaw
Jet-propeller
Jet-pump
Journal
Junction

Chemise, enveloppe Contre-écrou Griffe, mâchoire Propulseur à réaction Pompe à jet Tourillon, fusée Point de jonction

K

Keelson Keeper Key Key-draft Key-level Car'ingue Culasse Clavette,—clef Tirage de la clavette Levier des touches

L

Ladder Lag Lagging Echelle Retard de phase Revêtement, enveloppe

Lap-joints, riveted "Lap" of slide-valve Latent heat Lathe Lead pipe Lead of slide-valve Lead of the crank Leaf-valve Leak,—leakage Length of stroke Level Level-switch Lever Lever arm Light Lighting-conductor Limb Lime Line shafting Lining Link Link-motion Load Load breaking Loadstone Lock Loose-pulley Lubricator

Joints à recouvrement, rivés Recouvrement du tiroir Chaleur latente Tour Tuyau de plomb Avance du tiroir Avance de la manivelle Soupape à clapet Fuite, infiltration Longueur de la course Niveau Commutateur à manivelle Levier Bras de levier Lumière Paratonnerre Limbe gradué Chaux Arbre de transmission Incrustation Coulisse Coulisse de distribution, méca-Charge [nisme de renversement Charge de rupture Minerai de fer magnétique Enclanchement,—serrure Poulie folle Godet à huile, -graisseur

M

Machine-tool Machinery Magnetic field Magnetic iron-ore Magnetic pull Magnetisation Man hole Mandril Measuring-staff Melting-fusion Metallic packing Mill Milling-lathe Mixture Modulus - Moment of inertia

Mortise

Machine-outil Mécanisme. Champ magnétique Minerai de ter magnétique Effort magnétique Aimantation Trou d'homme, regard Mandrin Règle divisée Point de fusion Garniture métallique Moulin Tour à fraiser Mélange Module Moment d'inertie Mortaise

XXVI

VOCABULAIRE

Motion Motor-car Moulding Mouth-piece Moving water Mud Mud-hole Mouvement Voiture automobile Moulure Embouchure Eau motrice Torchis, vase Trou de vidanges

N

Nail
Naphta-motor
Nave of a wheel
Neck
Needle
Neutral axis
Nippers
Node
Non-expansive engine
Notch
Nozzle of a cyl.
Nut-lock

Clou
Moteur à pétrole
Moyev d'une roue
Tubulure
Aiguille aimantée
Axe neutre, fibre neu're
Petites cisailles
Nœud
Machine sans détente
Encoche, "cran", entaille
Tuyère d'échappement, lance
crou
Arrête-écrou

0

Office-wire
Oil
Oil-cup
Oil-tank
Oiler
Oilor
Oilor
Open belt
Open coil armature
Oscillating
Oscillating fly-wheel
Outside bearing
Outside lap
Overhung
Overhung-journal
Overshot wheel

Fil de poste
Huile
Godet à huile,—graisseur
Réservoir à huile, citerne
Graisseur
Brisoir à huiler
Courroie ouverte
Induit ouvert
Oscillant
Volant
Fusée extérieure
Recouvrement de l'admission
En porte-à-faux
Tou-illon en porte-à-faux
Roue par-dessus

P

Packing
Paddle-bocket
Paddle-box
Paddle-wheel

Garnivare Aube Tambour des roues Roue à aubes

Parallele motion Patent Pawl Pawl-spring Peat Pet-cock Pillow-block Pin Pincers Pipe Piston Piston-rod Pitch (riveting) Pitch of a screw Pitch of a wheel (Plain) Plane Planer Planer-chuck Plank Plate Plate-commutator Pliers Plug Plummer black Plunger-piston Poker Polarity Pole-changer Pole-piece Pop valve Port Power Press Pressure Priming Priming-valve Proof-charge Propeller Propulsion Pulley Pump Punch Putting in circuit

Putting out of circuit

Rack & pinion Radiation

Radius

Radius-rod

Parallélogramme de Watt Pied-de-biche,-cliquet Ressort de cliquet Tourbe Robinet d'essai, - purgeur Palier Boulon Tenailles Tuyau Piston Tige du piston Distance des rivets d'axe en axe Pas d'une hélice, d'une vis Pas de l'engrenage Varlope Machine à raboter Porte-pièce pour mach. à raboter Madrier Plaque (tole), paroi de chaudière Commutateur à disque Pinces Tampon, obturateur Palier Piston plongeur Tisonnier Polarité Commutateur de pôles Pièce polaire Soupape de sureté Lumière (2 classes) Puissance, force Presse Pression Projection d'eau (entrainement) Valve de séparateur Charge d'épreuve Propulseur Propulsion Poulie Pompe Poincon Mise dans le circuit Mise hors circuit

R

Crémaillère & pignon Rayonnemeut Rayon Bielle de suspension Rag-engine Rail-chair Rail-foot Rail-head Railing Rasp Ratchet Ratchet-drill Ratchet-wheel Caction-wheel Reamer Receiver (compound mach) Reciprocating Reducing-valve Release Repeater Resistance box Restriction Return Return-crank Return-wire Rheostat Rheotrope Rib Ribbed axle Rim of gear-wheel Ring Ring-armature Ring-winding Rivet Riveting Rock-drill Rocker (coulisse) Rocker-arm Rod Rollad Roller

Pile à cylindre Coussinet pour rail Patin de rail Champignon de rail Balustrade Râpe Rochet. pied-de-biche Levier à déclic Roue à déclic Roue à réaction Alésoir, élargisseur Réservoir "intermédiaire" Alternatif Détendeur Echappement anticipé Appareil de translation Boîte de résistance Redressement du profil normal Rendement Contre-manivelle Fil de retour Rheostat Inverseur Nervure Arbre à nervures [grenage Jante et denture d'une roue d'en-Anneau Induit à anneau Enroulement en anneau Rivet Rivetage,-rivure Perforateur Balancier de renvoi Bras de balancier Tringle, tige, bielle, tirant Laminé Galet, rouleau Cable Machine rotative Pompe rotative Soupape à boulet Acier brut Caoutchouc Chaine patente

S

Safety-catch Safety-factor

Rope

Rotary-engine

Rotary-pump Round valve

Rubber-India

Running chain

Rupture, (modulus of)

Rough-steel

Sécurité Parachute Facteur de sûreté, sécurité.

Module de rupture

Safety-fuse Safety-plug Safety-valve Salinometer Saturated steam Saw Scale Scales Scarying Screw Screw-bolt Screw-cutting die Screw-driver Screw-jack Screw-plate Screw-propeller Screw-shaft Screw-tap Seat of a valve Self-exciter Sensible heat Serie-wound dynamo Series of electrical tension Shaft Shafting Shaper, shaping-machine Shearing strain Shears Sheer Sheet-iron Shovel Shunt-switch Shunt-wire Shunt-wound dynamo Side-lever Sieve

Sight feed lubricator

Slide-valve balanced

Slide-bar

Slide-rod

Slit-pin

Slide-valve

Slince-valve

Sliding-contact

Slip of a screw

Slide-block

Slide-casing Slide-rest

Single acting steam engine

Mèche de sureté Bouchon (en alliage) fusible Soupape de sûreté Salinomètre, pèse-sel Vapeur saturée Scie Echelle, balance, bascule Incrustations, "tartre Feuillure Hélice, vis, filet de vis Boulon taraudé Coussinet Tourne-vis Vérin à vis Filière simple, (à truelle) Hélice de propulsion Arbre de l'hélice " taraud Siège d'une valve Auto-excitateur Chaleur sensible Dynamo excitée en série Serie de tension électrique Arbre de transmission Etau-limeur Effort tranchant, cisaillement Cisailles Grue à mâter Tôle, tôle de fer Pelle "aiguillage," engrenage Fil de dérivation Dynamo excitée en dérivation Balancier Tamis Graisseur à goutte visible Machine à vapeur à simple effet Glissière

Beîte à tiroir
Porte outil (tour)
Tige du tiroir
Tiroir de distribution
Tiroir équilibré
Commutateur à glissement
"Vanne de trop plein"
Recul de l'hélice
Goupill: fendue

Smoke-box Smoke-burning Smoke-consumer Snips

Snips Solder Sole-plate Spanner Spare-gear Speed

Speed indicator

Spindle Splice for rope Spring

Spring-commutator

Spur-wheel Square Stand-pipe Starting-gear Stating-valve Stays-"stay-bolts"

Stays-" stay-bolt Steam Steam-chest Steam-gauge Steam-governor Steam-jacket Steam-port Steam-room Steel

Steering-gear Step Step-block Stiffness Stop-valve Storage-battery

Strap Straight magnet Strength

Strengh of field Stroke or revolution counter

Stroke of piston Stud-bolt Stuffing-box Suction-pipe

Suction-valve Super-heated steam Superheating

Surface condenser Switch

Switch-board

Boîte à fumée Fumivorité Fumivore Petites cisailles

Plaque de fondation Clef en S, clef à boulon Pièce de réchange

Vitesse

Soudure

Compteur de tours
Indicateur de vitesse
Axe, pivot, broche, fuseau
Epissure "enture.

Ressort Commutateur à ressort

Roue à engrenage parallèle, roue Equerre [dentée droite Colonne d'eau (accumulateur) Dispositif de mise en train

Tiroir de démarrage Entretoises Vapeur

Boîte à vapeur Manomètre (3 classes)

Régulateur de vitesse, pression

Enveloppe de vapeur Lumière d'admission Réservoir de vapeur

Acier Gouvernail Gradin, marche Crapaudine Raideur, rigidité Soupape d'arrêt Accumulateur

Courroie, étrier (bielle) Barreau aimanté Résistance, force

Intensité du champ Compteur de tours de course

Course du piston Boulon, gujon Presse-étoupe Tuyau d'aspiration Valve d'aspiration Vapeur surchauffée

Surchauffe

Condenseur à surface Aiguille (ch de fer), commutateur

Tableau de distribution

T

Table Tachometer Tachymeter Tail-rope Tank Tap Tap-wrench Tempering • Templet Tensile-strength Test-load Test-pressure Thermo-electrical battery Thread of a screw Three-port slide-valve Three-way cock Throt'le-valve Travel of valve Tightness Tire-bender Tongs Tools, machine-tool Toothed-armature _Transmitting-current Trunnion Tube Tube expander Tube-plug Tubular boiler Tumbler-switch Turbine Turner sizer Twist-drill Two-way cock

Plateforme Tachymètre Tachéomètre Chaîne sans fin Reservoir, citerne Taraud Tourne-à-gauche Trempe Gabarit, patron Résistance à l'extension, force ten-Charge d'épreuve Pression d'épreuve Pile thermo-électrique Filet d'une vis Tiroir à coquille Robinet à trois voies Registre de vapeur, valve d'étran-Course d'un tiroir [glement Etanchéité Machine à cintrer les bandages Tenailles; pinces Outils, machine-outil Induit denté Courant de transmission Tourillon Tube, tuyau Dudgeon, valseuse Obturateur, bouchon Chaudière tubulaire Remorqueur à hélice Commutateur à bascule Turbine Compas de diamètre Foret " américain " Robinet à deux eaux, à deux voies

U

Ultimate strengh Undergrate-blast Undershoot-wheel Universal-joint Upstream Résistance à la rupture Courant d'air froid sous la grille Roue par-dessous Joint universel Amont

V

Vacuum Vacuum-gauge Vacuum-pump Valve Valve-casing (slide) Valve-face (slide) Valve-gear (slide) Wolt-meter Voltaïe are lamp

Vide Indicateur du vide Machine pneumatique Soupape Boite du tiroir Barrette d'un tiroir Distribution par tiroir Voltamètre Lampe à arc

W

Wagon-top boiler Warming Washer Waste-water Water-crane Water-gauge Water-level Water-meter Water-motor Water-wheel Welding-heat Wheel Whinch White-head Windlass Wind-motor Wire Wire-drawn steam Wire-gauge /_Wire-rope _Worm Worm-wheel Wrench Writing-telegraph

Wrought-iron

Chaudière à tombeau Réchauffement Rondelle Eau de condensation Grue hydraulique Indicateur de niveau de l'eau Niveau d'eau Compteur à eau Moteur hydraulique Roue hydraulique Chaleur soudante Roue Cabestan, treuil à bras Incandescence Cabestan, treuil Moteur à vent Fil métallique Vapeur laminée Jauge pour tôles, filets, etc. {Cable en m Cable métallique Cable en fil de fer ou d'acier Serpentin [coïdale Vis sans fin. Roue à denture héli Clef anglaise, tourne-à-gauche Morse écrivant Fer forgé

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

	GES.
PRÉFACE.	
CHAPITRE I Tables numériques.	1
CHAPITRE II	60
CHAPITRE III	112
CHAPITRE IV	142
CHAPITRE V	161

CHAPITRE VI	260
mants.—Induction.—Loi d'ampère.—Solénoïdes.—Electro-aimant.—Machine dynamo-électrique.— Machine à courant continu, à courants alternatifs simples, à courants alternatifs polyphasés.—Excitation des inducteurs. —Mise en marche et entretien des dynamos.—Moteurs électriques.—Transformateurs.	
CHAPITRE VII VENTILATION. — CHAUFFAGE.	297
CHAPITRE VIII Machines-outils.—Tour.—Tour à fileter.—Machines à percer, à raboter, à fraiser.—Meules à oiguiser et à polir.— Scies à bois.	302
RECUIT.—TREMPE.—ALLIAGES.—SOUDURE.	
RÉDUCTION DES FRACTIONS ORDINAIRES EN FRACTIONS DÉCIM DE POUCES.	ALES
APPENDICE	321
SUPPLÉMENT PREMIERS SOINS A DONNER EN CAS D'ACCIDENTS. VOCABULAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS.	I
3	



297

302

LES

321

I

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

A

PAGES. PAGES. Accidents (soins) Supplé-Alliages 318 . I Allumage du feu........ 246 ment..... 267 Action des pôles..... Ampère (Lois d')..... 268Accumulateurs 289 Arbres de couche..... 203 Admission 193 de transmission... 121 29 Aimants..... 266 Arcs (Table des)..... Air..... 59 Archimède (Principe).... 143 Algébriques (signes)...... Assemblages..... 218 1 Alimentation...... 210, 259 (calculs)..... 219B Bielle..... 138 | Bouton de manivelle..... 202C Câbles..... 112 Chaleur latente, sensible..... 162, 164, 257 (charges de rupt.).. 114 Calculs (distribution)..... 194 (transmission).. 170 219 (dilatation)..... (assemblages)..... 168 Chaudières..... (Mach. à vapeur). 211 213(calculs des)..... 226 Carrés, cubes, circonf., 3 245 cercles (Table).... (conduite des)..... Centre de gravité...... 71(construction des) 21866 (position). 73 (corps des)..... 225 114 64 249 Chaines..... (explosions)..... 228(chargesderupt.). 116 étalon..... 66 de grues..... 117 (unité de puis-217 Chaleur 162 sance)

XXXVI TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Chauffage 299 Chauffe (surface de) 215 Cheminée 239 Circonférences, cercles 31 Cisaillement 102 Coin 86 Coloration du fer sous 1'action de la chaleur 173 Combustibles 241 Commutateurs 274 Compound (machine) 191 Condensation 208 Condenseur à mélange 208	PAGES. Condenseur à surface
	D
Degrés (table) 29 Dépôts, incrustations 244 Diagramme 250 Dilatation 168 Distributeur à plaque de détente 189 Distribution 194, 183 " (calculs) 194 " (épure) 186 " (varia, dans la) 199	" (construction) 275 " à courant continu 276 " à courants alternatifs 284 " (mise en marche et entretien)
	E
Eau	blics

16 16

P	AGES. PA	GES.
Enveloppe de vapeur	208 Etalon (chaudière)	228
Epure de la distribution.	186 Excitation desinducteurs	27 8
Etais.	231 Explosion deschaudières	249
	F	
Feu (Conduite et allu-	Force vive	75
mage)	246 Foucault (Courants de)	271
Flèches (Table des)	29 Frein de Prony	110
Flexion	102 Frottement	90
Forces.	60 " (Coefficient de).	93
Force centrifuge	d'une corde sur un cylindre	91
Force (Moment d'une)	68 '' de roulement	$\frac{91}{92}$
Forces parallèles	62 Fusion (Température de).	$17\overline{4}$
Forces (Travail des)	80	
	G	
Générateur	215 Grille	239
Glace	58 Grues (Chaines de)	117
	н	
Hydraulique	142 Hydraulique (Roue)	158
Hydraulique (Presse)	160 Hystérésis	271
	I	
Incrustations	244 Induction	270
Indicateur	250 " magnétique	267
Inducteurs (Excitation des)	278	
	on ♥ ₹ 7 J	
	L	
Leviers	80 Lois d'ampère	268
Logarithmes (Table des) 3		109
Loi de Mariotte	d'échappement	193





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)




STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SIM SELECTION OF THE SELECTION OF TH



M

PA	GES.	PA	GFS.
Machines à vapeur 161, " (calculs) " (Puissance) Machines dynamo - électriques Machines à fraiser 311, " à percer 311, " à raboter 311, " à trancher Machines compound Machines outils Maneton Manivelle	175 211 178 271 314 314	Masses	75 108 45
" à bras Mariotte (loi de)	140 161	" uniforme " unif. varié	70 70
Neige Organes des machines	C		58 112
	1	•	
Percentage de la tôle, rivets, etc	128 84 0,48 45 55 283 267	Position du centre de gravité Poulies doubles	59 142
Pompes 148, 152,	210 159	types de machines Production de l'électricité	183 266

PAGE	s. Pages.
	Puissance des machines. 178 Puissance vive 75
	Q
Quantité de mouvement.	75 Questionnaire 321
•	
	R
Racines carrées, cubiques 3, 2 Réchauffeurs	Résistance des matériaux 95
Recuit 31	5 Résistance des métaux 263
Réduction des fractions en fractions décimales. 33 Renversement des pôles. 26	" (percentage des) 220
Résistance des matériaux 10	06 Rivures 218, 221, 223
" cisaillement. 10	0.000
	6 "hydrauliques 158
" flexion 10	2 Roulement(coefficientde) 92
	s
	4 Soudures 320 29 Soupapes de sûreté 234 1 Surface de chauffe 215
Sinus (Table)	88 Surfaces planes 231
Soins en cas d'accidents Solénoïdes	Système métrique 45
	T
Tangentes (Tables) Températ. d'ébullition 164, 28	36 Tige du piston
Tension	05 Torsion 100
Thermiques (Unités) 16 Thermomètres 16	

Transformateurs	288	Travail des chevaux 8 Trempe 31 Treuil 8
Transmission par courroies	129	Trempe 31 Treuil 8
Transmis. de la chaleur		Trou d'homme 23
Travail de l'homme	88	
" des forces	80	
	τ	J
Unité de puissance des chaudières	217	Usage des tables 2, 2
		7
Vapeur	175	Ventilation 29
(consommation)	216	Vis 8
" (Ecoulement)	256	Vitesses angulaires 7
" (Enveloppe de)	208	Vicesse du piston 18
" (Machines à)	175	Vocabulaire (Supp.) xvi
Variat. dans la distribut.	199	
		THE WAR
	7	v
Wolf (Machine de)		19



ES.

aux.			8 31 8 23
153,	15		
		2,	2
s	•••	18	3
.)		XV	

19